


BR 450

Seznam dílů
24.01.2023
Francie,
francouzština

Obsah

Motorový blok.....	2	Extraktory.....	58
Zapalovací zařízení BR 450; BR 450-Z.....	4	Nástavec.....	60
Startovací zařízení BR 450.....	6	Nastavovací kotouč.....	62
M ezipříruba, vzduchový filtr.....	8	Montážní nástroj 12.....	64
Karburátor 4244/11.....	10	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem akustickým.....	66
Karburátor C1Q-S209.....	13	Momentový klíč.....	68
Palivová nádrž, systém AV.....	16	Momentový klíč s optickým/ akustickým.....	70
Kryt turbíny, kryt, zadní deska BR 450.....	18	Momentový klíč.....	72
Dmychadlová trubka, dmychadlová trubka.....	20	Stahovák.....	74
Ovládací rukojeť BR 450.....	22	Svorka.....	76
Oboustranná rukojeť.....	24	Omezovací lišta.....	78
Číslo stroje.....	26	Spojka.....	80
Připojení.....	28	Čerpadlo.....	82
Montážní nástroj.....	30	Šroubovák T8.....	84
Montážní šroub.....	32	Šroubovák T27x200.....	86
Montážní objímka.....	34	Šroubovák Q-8x200.....	88
Šroubovák.....	36	Šroubovák s čepelí 8, dlouhý.....	90
Těsnicí podložka.....	38	Síťový napájecí adaptér.....	92
Šroubovák T27x125.....	40	Ovládací kabel.....	94
Hadice 135 mm.....	42	Připojovací kabel.....	96
Montážní nástroj.....	44		
Příruba.....	46		
Nastavovací kalibr.....	48		
Nástavec 13.....	50		
Montážní háček.....	52		
Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení zapalovacího zařízení.....	54		
Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení zapalovacího zařízení.....	56		

Motorový blok




4244-GET-0147-A0

Motorový blok

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 020 0206	Motorový blok BR 450	1	2 - 19	
2	4244 030 0403	Kliková hřídel	1		
3	9523 003 4301	Kuličkové ložisko s drážkou 15x38x11	2		
4	9639 951 1584	Těsnící kroužek 15x25x5	2		
5	4244 021 2504	Spodní kryt	1		
6	9022 341 1358	Válcový šroub IS-M6x28	4		
7	4244 020 1251	Válec s pístem Ø 48 mm	1	8 - 12	
8	4244 030 2006	Píst Ø 48 mm	1	9 - 11	
9	1125 034 3001	Pístní kroužek Ø 48x1,2 mm	2		
10	9463 650 1200	Zajišťovací prstenec 12x1	2		
11	4244 034 1500	Pístní hřídel 12x8x33	1		
12	4244 087 3002	Kryt vzduchového potrubí	1		
13	9512 003 3141	Jehlový koš 12x16x13	1		
14	1115 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
15	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	2		
16	4244 129 0900	Těsnění	1		
17	1125 129 0500	Těsnění	1		
18	4114 149 1205	Těsnění	1		
19	4244 140 2809	Kryt filtru	1		
20	0000 400 7000	Svíčka NGK BPMR7A	1		
21	4244 140 0600	Tlumič	1	22 - 24	
22	4244 149 0506	Těsnění	1		
23	9039 448 0656	Závitový šroub M4x9,6	2		
24	4244 140 3400	Trubka pro spaliny	1		
25	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	3		
26	0783 830 2000	Trubka s těsnící pastou HT červená	1		

Zapalovací zařízení BR 450; BR 450-Z




4244-GET-0142-A0

Zapalovací zařízení BR 450; BR 450-Z

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 400 1200	Rotor	1		
2	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
3	4244 400 1308	Zapalovací modul Nad sériovým číslem: 518127525	1	5 - 7	
4	4244 400 1303	Zapalovací modul Do sériového čísla: 517884921	1	5 - 7	
5	4144 442 0401	Izolující plášť	1		
6	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
7	4244 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
8	9022 341 1019	Válcový šroub IS-M5x20	2		
9	0000 400 7000	Svíčka NGK BPMR7A	1		
10	4119 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
11	0000 890 2300	Šroubovák	1		

Odpalovací zařízení BR 450




4244-GET-0047-A0

Odpalovací zařízení BR 450

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 190 0308	Kryt startéru se startérem	1	2 - 9, 11 - 13	
2	4244 190 0402	Kryt startéru	1	3	
3	1110 084 9102	Pouzdro	1		
4	4282 190 0600	Vratná pružina	1		
5	4119 195 0400	Kladka	1		
6	4116 195 7200	Ráčna	2		
7	0000 958 0923	Podložka	1		
8	1128 195 3500	Pružina	1		
9	1113 195 8200	Spouštěcí lano Ø 3,5x960 mm	1		
10	0000 930 2203	Spouštěcí lano Ø 3,5 mm x 30,5 m	1		
10	0000 930 2212	Spouštěcí kabel Ø 3,5 mm x 60,8 m	1		
11	0000 190 3401	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	9, 12	
12	0000 195 7001	Krytka	1		
13	4244 967 1506	Identifikační štítek BR 450	1		
14	9022 341 1010	Válcový šroub IS-M5x18	3		

Mezipříruba, vzduchový filtr




4214-GET-0115-A1

Prostřední příruba, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 120 2300	Prostřední příruba	1		
2	4244 129 0900	Těsnění	1		
3	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	4		
4	4244 087 3002	Kryt vzduchového potrubí	1		
5	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	2		
6	4238 350 6201	Palivové čerpadlo	1		
7	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
8	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
9	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
10	1125 129 0500	Těsnění	1		
11	4244 120 0611	Karburátor 4244/11	1		
12	4114 149 1205	Těsnění	1		
13	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	2		
14	4244 140 2809	Filtrační skříň	1	15 - 17	
15	0000 963 0809	Pouzdro	2		
16	4134 123 7500	Pouzdro	1		
17	4244 149 0500	Těsnění	1		
18	4244 120 4100	Chicane	1	17	
19	9220 260 0700	Šestihranná matice M5	2		
20	4223 141 0300	Vzduchový filtr	1		
21	4244 140 1006	Kryt filtru	1	22, 23	
22	9022 319 1027	Válcový šroub IS-M5x21	2		
23	0000 967 4045	Výstražný piktogram BR	1		

Karburátor 4244/11



4244-GET-0151-A0


Karburátor 4244/11

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 120 0611	Karburátor 4244/11 Nad sériovým číslem: 363969335	1	2 - 32	
2	4229 121 5601	Pevná tryska 0,36	1		
3	4244 122 6700	Šroub H pro bohatou směs při vysokých otáčkách	1		
4	4229 121 2701	Krytka	1		
5	4244 120 6800	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1	6	
6	Z010 061 Z013	Krytka pro omezení zdvihu nastavení	1		
7	4244 121 0803	Kryt	1		
8	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
9	1120 122 3004	Pružina	1		
10	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
11	1120 121 9200	Osa	1		
12	0000 122 7101	Šroub	1		
13	4229 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
14	4180 121 4701	Regulační membrána	1		
15	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
16	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
17	1123 121 7800	Tamis	1		
18	4244 121 0801	Víko	1		
19	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
20	1125 122 4200	Upínací díl	1		
21	4229 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
22	4282 122 9000	Pojistný kroužek	2		
23	0000 997 3101	Tlačná pružina	1		
24	4244 182 7200	Vodicí díl	1		

Karburátor 4244/11

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
25	4144 122 7100	Šroub	1		
26	4244 182 9502	Nastavovací knoflík	1		
27	1120 122 9000	Circlip	1		
28	4244 121 3500	Páčka škrticí klapky	1		
29	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
30	4137 121 8600	Podložka	1		
31	4128 121 8901	Šroub	1		
32	1120 122 6601	Šroub s přírubou Nad sériovým číslem: 362595764	4		
33	Z000 003 K035	Sada těsnění a membrán	1	13 - 16	

Karburátor C1Q-S209



4244-GET-0105-A0


Karburátor C1Q-S209

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 120 0603	C1Q-S209E karburátor	1	2 - 31	
2	4244 121 0803	Kryt	1		
3	4229 121 5601	Pevná tryska 0,36	1		
4	4244 122 6700	Šroub H pro bohatou směs při vysokých otáčkách	1		
5	4229 121 2701	Krytka	1		
6	4244 120 6800	Šroub L pro bohatost směsi při volnoběhu	1	7	
7	Z010 061 Z013	Krytka pro omezení zdvihu nastavení	1		
8	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
9	1120 122 3004	Pružina	1		
10	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
11	0000 122 7101	Šroub	1		
12	1120 121 9200	Osa	1		
13	4229 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
14	4180 121 4701	Regulační membrána	1		
15	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
16	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
17	1123 121 7800	Síto	1		
18	4244 121 0801	Víko	1		
19	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
20	4229 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
21	4282 122 9000	Pojistný kroužek	2		
22	0000 997 3101	Tlačná pružina	1		
23	4244 182 7200	Vodicí díl	1		
24	4144 122 7100	Šroub	1		
25	4244 182 9502	Nastavovací knoflík	1		
26	1120 122 9000	Circlip	1		

Karburátor C1Q-S209

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4244 121 3500	Páčka škrticí klapky	1		
28	9079 319 0280	Šroub s plochou hlavou M3x3,5	1		
29	4137 121 8600	Podložka	1		
30	4128 121 8901	Šroub	1		
31	1120 122 6601	Šroub s přírubou	4		
32	4228 007 1051	Sada dílů karburátoru	1	13 - 16	

Palivová nádrž, systém AV




4214-GET-0143-A0

Palivová nádrž, systém AV

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 350 0407	Palivová nádrž	1	2 - 9	
2	0000 350 5800	Odvětrání nádrže	1		
3	4244 358 0801	Hadice	1		
4	4238 353 9200	Pouzdro	1		
5	4238 353 2701	Spojovací díl	1		
6	0000 350 3502	Sací filtr	1		
7	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	8, 9	
8	0000 350 0900	Lano	1		
9	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
10	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	2		
11	4244 791 3107	Pružina	2		
12	4244 792 2904	Zátka předního ložiska	2		
13	4244 792 2902	Zátka ložiska přední nápravy	2		
14	4244 791 3108	Pružina	2		
15	4244 792 2900	Zátka předního ložiska	2		
16	9074 478 4140	Válcový šroub IS-P6x25	6		

Kryt turbíny, kryt, zadní deska BR 450




4244-GET-0107-A0

Kryt turbíny, kryt, zadní deska BR 450

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 700 4106	Vnitřní skříň turbíny	1	2	
2	0000 963 0900	Pouzdro	4		
3	9075 478 4718	Válcový šroub IS-D6x32	4		
4	4282 700 3406	Turbína	1		
5	4244 701 0705	Vnější kryt turbíny	1		
6	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	10		
7	4244 700 2106	Kryt	1	8, 9	
8	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	3		
9	4282 791 5902	Zarážka	1		
10	9074 477 4132	Válcový šroub IS-P5x18	3		
11	4244 701 1806	Zadní deska	1		
12	4244 710 9005	Popruh	2		
13	4227 704 0900	Osa	2		
14	4244 007 1008	Sada háčků	1	15, 16	
15	4244 791 4600	Háčkování	1		
16	4244 710 6900	Karabina s popruhem	1		
17	4244 790 8002	Zádový polštář	1		
18	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	4		
19	4244 706 8003	Ochranná mřížka	1		
20	4203 710 9102	Pás	1	21	
21	4134 710 6401	Zapínání	1		

Dmychadlo, Dmychací trubice




4244-GET-011-A0

Dmychadlo, Dmychací trubice

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	4282 701 6102	Trubka s foukáním	1		
2	4282 708 8704	Svěrka	1		
3	9074 478 4143	Válcový šroub IS-P6x26	2		
4	4282 700 6901	Ohyb	1	5	
5	9645 945 8821	O-kroužek 104,37x3,53	1		
6	4282 708 8703	Svěrka	1		
7	4282 701 6301	Kluzný kroužek	1		
8	4282 700 1810	Dmychadlo	1	13	
9	4282 708 3101	Matice	1		
10	4282 701 5408	Vzduchovací trubice	1		
11	4244 708 6301	Kulatá tryska, pravá	1		
12	4244 708 6302	Oblouková tryska	1		
13	4282 701 9305	Suchý zip	1		

Ovládací páka BR 450




4244-SET-011.3-A0

Ovládací páka BR 450

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4244 790 4901	Ovládací páka s kabelem pro ovládání plynu	1	2 - 15	
2	4282 791 0807	Vnitřní držák rukojeti	1		
3	4282 791 0806	Vnější držák kliky	1		
4	4282 182 2901	Nastavovací páka	1		
5	4241 182 4301	Vačka	1		
6	4241 182 4201	Záchytná pružina	1		
7	4244 182 2800	Páka	1		
8	4241 180 1500	Páčka plynu	1	9	
9	0000 953 0808	Závitový čep	1		
10	4241 182 4502	Ohnutá pružina	1		
11	4244 180 1105	Kabel ovládání plynu	1		
12	4282 790 0700	Držák	1		
13	9074 478 3075	Válcový šroub IS-P4x19	4		
14	4282 740 5300	Upínací páka	1	15	
15	4227 701 5000	Šroub M5x32	1		
16	4282 182 7802	Pouzdro	1		

Oboustranná rukojeť



4244-GET-0043-A0

Oboustranná rukojeť

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4282 790 1700	Trubková rukojeť	1	2 - 14	
2	4282 790 1701	Trubková rukojeť	1	3, 4	
3	4128 791 0300	Levá rukojeť	1		
4	4282 791 7300	Zátka	1		
5	4282 700 1200	Spojovací díl	1		
6	4282 710 9300	Křídlové šrouby	1		
7	4128 790 7501	Šrouby s krčnými křídly	1		
8	0000 997 1304	Tlaková pružina	1		
9	4128 790 4800	Upínací držák	1		
10	4282 791 0900	Upínací držák	1		
11	4128 791 9800	Čtyřhranná matice	1		
12	4282 791 0901	Upínací držák	1		
13	9074 478 3075	Válcový šroub IS-P4x19	2		
14	0812 370 1143	Šroubovák T20x100x50	1		