

KM 100


Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština

Obsah

Válec, spodní kryt.....	3	Montážní nástroj 8.....	71
Rozvod nebo ovládání ventilů.....	5	Nástavec 13.....	73
Startovací zařízení, palivová nádrž.....	7	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení zapalovacího zařízení.....	75
Tlumič výfuku, vzduchový filtr.....	10	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení zapalovacího zařízení.....	77
Zapalovací zařízení.....	13	Kompresometr.....	79
Spojka, kryt ventilátoru.....	15	Nastavovací kalibr.....	81
Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131.....	17	Prodloužení.....	83
Karburátor C1Q-S110.....	20	Nástroj pro vytahování.....	85
Karburátor C1Q-S88.....	23	Zarážková šroub.....	87
Karburátor C1Q-S81.....	26	Pouzdro.....	89
Karburátor C1Q-S72.....	29	Vytahovač.....	91
Oboustranná rukojeť.....	33	Momentový klíč.....	93
Kompletní trubka KM 100.....	36	Momentový klíč s optickým/akustickým indikátorem akustickým.....	95
Nástroje, volitelné příslušenství.....	38	Momentový klíč.....	97
Motorový blok Ø 40 mm.....	40	Nástavec.....	99
Číslo stroje.....	43	Víceúčelový klíč.....	101
Různé maziva a tuky.....	45	Montážní stojan.....	103
Péče o pleť.....	47	Upevňovací deska.....	105
Spojka.....	49	Vytlačovací zařízení.....	107
Montážní šroub.....	51	Šroubovák.....	109
Montážní šroub.....	53	Spojka.....	111
Montážní pouzdro.....	55	Sada kontrolních nástrojů.....	113
Těsnicí deska.....	57	Čerpadlo.....	115
Hadice 135 mm.....	59	Sada pro kontrolu těsnosti.....	117
Kontrolní příruba.....	61	Extraktory.....	119
Montážní objímka.....	63	Šroubovák T20.....	121
Zásuvná objímka.....	65		
Nastavovací kalibr.....	67		
Zásuvná objímka.....	69		

Otočný šroubovák 8, dlouhý	123
----------------------------------	-----

Válec, spodní kry







4160-GET-0302-A0

Válec, spodní kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 1205	Válec s pístem Ø 40 mm	1	3 - 12, 16	
2	4180 020 1200	Válec s pístem Ø 40 mm Do sériového čísla: 260176729	1	3 - 10, 16	
3	4180 025 2002	Ventil	2		
4	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
5	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
6	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
7	4180 030 2001	Píst Ø 40 mm	1	8 - 10	
8	4180 034 3000	Pístní kroužek Ø 40x1,2 mm	2		
9	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
10	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
11	4180 404 9300	Podložka	2		
12	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
13	4180 030 0410	Kliková hřídel	1		
14	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
15	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
16	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
17	4223 195 0600	Startovací kolečko	1		
18	9210 261 1140	Šestihránná matice M8x1	1		
19	0000 400 7009	Svíčka Bosch USR7AC	1		
20	4180 182 0700	Pouzdro	1		
21	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
22	4180 007 1006	Sada těsnění	1	14	

Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládnání




4162-GET-0031-A2

Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládání

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
2	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
2	4180 038 0801	Šroub 5x28	2		
3	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
4	4180 038 1300	Kryt	1		
5	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
6	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
7	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
8	4180 038 2000	Pouzdro	2		
9	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
10	4180 025 2002	Ventil	2		
11	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
12	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
13	4180 029 0500	Těsnění	1		
14	4180 025 1100	Kryt ventilu	1		
15	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
16	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
17	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
18	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
19	4180 007 1006	Sada těsnění	1	13, 16, 17	
20	4180 007 1005	Sada nastavovacích dílů ventilů	1	13, 16, 17	

Odpalovací zařízení, palivová nádrž



4180-GET-0331-A0


Odpalovací zařízení, palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 190 4000	Odpalovací zařízení	1	2 - 8, 10, 11	
2	4180 190 0400	Kryt odpalovacího zařízení	1	3	
3	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
4	4180 190 0600	Vratná pružina	1		
5	0000 958 0923	Podložka	1		
6	4116 195 7200	Ráčna	1		
7	1118 195 3500	Pružina	1		
8	0000 195 8203	Spouštěcí lano Ø 3x850 mm	1		
9	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
9	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
10	4128 195 0400	Kladka na lano	1		
11	4140 195 3400	Rukojeť	1		
12	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
13	4180 967 1508	Identifikační štítek KM 100	1		
14	4180 350 0418	Palivová nádrž	1	15 - 17, 21 - 26	
15	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	3		
16	4180 352 8100	Vložka	2		
18	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
17	4180 350 1402	Spojovací díl	1		
19	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
20	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
21	0000 350 3502	Sací filtr	1		
22	0000 350 5807	Odvzdušnění nádrže	1		
23	4119 141 8600	Hadice	1		
24	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	24, 25	
25	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		

Odpalovací zařízení, palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	0000 350 0900	Lano	1		
27	0000 350 0533	Zátka nádrže	1	28	
28	9645 948 7734	O-kroužek 25x3,5	1		
29	4140 358 7702	Hadice	1		
30	0000 350 5800	Odvětrání nádrže	1		
31	4180 350 6501	Kryt	1	15	
32	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr



4160-GET-0330-A0


Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 140 0603	Tlumič	1		
2	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
3	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
4	4180 140 1006	Kryt filtru	1		
5	4180 140 1000	Kryt filtru	1		
6	4180 120 1800	Filtr	1		
7	4180 140 2805	Filtrační skříň	1		
8	4180 140 2800	Filtrační skříň	1		
9	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
10	4180 182 9502	Nastavovací knoflík	1		
11	4180 182 9500	Nastavovací knoflík	1		
12	4114 149 1205	Těsnění	1		
13	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	10	
14	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	11	
15	4180 120 0603	Karburátor C1Q-S88	1	11	
16	4180 120 0602	Karburátor C1Q-S81	1	11	
17	4180 141 8601	Impulzní hadice	1		
18	4180 120 0600	Karburátor C1Q-S72D Do sériového čísla: 260176729	1	11	
19	4180 141 8600	Impulzní hadice Do sériového čísla: 260176729	1		
20	4140 129 0900	Těsnění	1		
21	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	2		
22	4180 182 7601	Upínací díl	1		
23	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	1		
24	4180 120 2303	Mezipříruba	1	28	
25	4180 123 0600	Kryt	1		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	9286 929 0030	Spojovací matice 40x2,5x5	2		
27	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	2		
28	9007 319 1135	Šestihranný šroub M5x65	2		
29	4180 129 0900	Těsnění	1		
30	4180 080 1600	Kryt	1		
31	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
32	4180 007 1006	Sada těsnění	1	3, 12, 20, 29	



Zapalovací zařízení



Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	4180 400 1200	Rotor	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 400 1308	Zapalovací modul	1	4 - 6	
4	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
5	4180 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
6	4180 404 9300	Podložka	2		
7	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
9	4180 431 2100	Zásuvná jazýčková spojka	1		

Spojka, kryt ventilátoru




4162-GET-0037-A2


Spojka, kryt ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 160 2000	Spojka	1	2	
2	0000 997 5902	Napínací pružina	1		
3	0000 961 0601	Kroužek	2		
4	4180 162 1000	Krycí podložka	2		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	2		
7	4180 080 1809	Kryt ventilátoru	1	8, 10	
8	9503 003 6462	Kuličkové ložisko s drážkou 6201-2Z	1		
9	9416 868 6510	Trubkový nýt 6,5x0,5x3,0	3		
10	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	1		
11	4180 160 2900	Spojková skříň	1		
12	4180 790 7205	Pouzdro	1		
13	4180 790 7200	Pouzdro	1		
14	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
15	9455 621 1130	Pojistný kroužek 12x1	1		
16	4180 790 4700	Svěrka	1	14	
17	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		



Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131



1



2



4160-GET-0123-A0

Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	3 - 26, 28, 30 - 37, 39 - 45	
2	4180 120 0608	Karburátor C1Q-S131C	1	3 - 25, 27, 29 - 45	
3	4180 120 7105	Osa škrticí klapky s pákou	1		
4	4180 122 3005	Ressort	1		
5	4180 121 8900	Šroub	1		
6	4137 121 8600	Podložka	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	4180 121 8601	Podložka	1		
9	4180 122 3601	Těsnicí kroužek	1		
10	4180 121 3300	Motýlek	1		
11	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
12	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
13	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
15	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	33	
16	4180 122 7101	Šroub	2		
17	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
18	1120 122 3004	Pružina	1		
19	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
20	1120 121 9200	Osa	1		
21	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
22	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
23	4314 121 4700	Regulační membrána	1		
24	4180 120 2207	Příruba	1		
25	4226 122 7100	Šroub	4		
26	4180 122 6705	Šroub H pro vysoké otáčky	1		

Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
28	4180 122 6803	Šroub L bohatosti při volnoběhu	1		
29	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
30	1120 121 7800	Síto	1		
31	4140 121 0800	Víko	1		
32	4226 121 2700	Krytka	1		
33	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
34	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
35	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
36	4119 122 4200	Kulička	1		
37	4119 122 3002	Ressort	1		
38	4229 121 2701	Krytka	2		
39	4180 121 0801	Víko	1		
40	4180 121 3003	Osa startovací klapky	1		
41	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
42	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
43	4180 121 8600	Podložka	1		
44	4180 122 3001	Pružina	1		
45	4180 120 9704	Sada pístů čerpadla	1		
46	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	13, 14, 22, 23, 41, 42	


Karburátor C1Q-S110

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	2 - 42	
2	4180 120 7102	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4180 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8901	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
12	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
15	1120 122 3004	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
20	4314 121 4700	Regulační membrána	1		
21	4180 120 2207	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	2		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S110

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4119 122 3002	Ressort	1		
33	4229 121 2701	Krytka	2		
34	4180 121 0801	Víčko	1		
35	4180 121 3002	Osa startovací klapky	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
38	4180 121 8600	Podložka	1		
39	4180 122 3001	Pružina	1		
40	4180 121 5803	Píst čerpadla	1		
41	Z000 956 Z004	O-kroužek FKM	1		
42	4180 122 3002	Pružina	1		
43	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	

Karburátor C1Q-S88



4180-GET-0125-A0

Karburátor C1Q-S88

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0603	Karburátor C1Q-S88	1	2 - 44	
2	4180 120 7100	Motýlová osa s pákou	1		
3	4180 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8901	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
12	4180 120 2600	Kryt čerpadla	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
15	1123 122 3001	Účinnost	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
20	4314 121 4700	Nastavovací membrána	1		
21	4180 120 2206	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4180 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	2		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S88

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4180 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4119 122 3002	Ressort	1		
33	4229 121 2701	Krytka	2		
34	4180 121 0801	Víčko	1		
35	4180 121 3000	Osa startovací klapky	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
38	4180 121 8600	Podložka	1		
39	4180 122 3001	Pružina	1		
40	4180 121 5801	Píst čerpadla	1		
41	Z000 956 Z004	O-kroužek FKM	1		
42	4180 122 3002	Pružina	1		
43	1120 121 7801	Síto	1		
44	4180 121 5600	Pevná tryska 0,32	1		
45	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	

Karburátor C1Q-S81

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0602	Karburátor C1Q-S81	1	2 - 44	
2	4180 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4180 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8901	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
12	4180 120 2600	Kryt čerpadla	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
15	1123 122 3001	Úkol	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
20	4314 121 4700	Nastavovací membrána	1		
21	4180 120 2206	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4180 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	2		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S81

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4180 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4119 122 3002	Ressort	1		
33	4229 121 2701	Krytka	2		
34	4180 121 0801	Víčko	1		
35	4180 121 3000	Osa startovací klapky	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
38	4180 121 8600	Podložka	1		
39	4180 122 3001	Pružina	1		
40	4180 121 5800	Píst čerpadla	1		
41	Z000 956 Z003	O-kroužek FKM	1		
42	4180 122 3002	Pružina	1		
43	1120 121 7801	Síto	1		
44	4137 121 5603	Pevná tryska 0,34	1		
45	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	

Karburátor C1Q-S72

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0600	Karburátor C1Q-S72D Do sériového čísla: 260176729	1	2 - 44	
2	4180 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou Do sériového čísla: 260176729	1		
3	4180 122 3000	Pružina Do sériového čísla: 260176729	1		
4	4128 121 8901	Šroub Do sériového čísla: 260176729	1		
5	4137 121 8600	Podložka Do sériového čísla: 260176729	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek Do sériového čísla: 260176729	1		
7	4180 121 3300	Křídlo Do sériového čísla: 260176729	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou Do sériového čísla: 260176729	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek Do sériového čísla: 260176729	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla Do sériového čísla: 260176729	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla Do sériového čísla: 260176729	1		
12	4180 120 2600	Kryt čerpadla Do sériového čísla: 260176729	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub Do sériového čísla: 260176729	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska Do sériového čísla: 260176729	1		
15	1123 122 3001	Pružina Do sériového čísla: 260176729	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu Do sériového čísla: 260176729	1		


Karburátor C1Q-S72

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
17	1120 121 9200	Osa Do sériového čísla: 260176729	1		
18	1120 122 6600	Šroub s přírubou Do sériového čísla: 260176729	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací těsnění Do sériového čísla: 260176729	1		
20	4314 121 4700	Nastavovací membrána Do sériového čísla: 260176729	1		
21	4180 120 2206	Příruba Do sériového čísla: 260176729	1		
22	4226 122 7100	Šroub Do sériového čísla: 260176729	4		
23	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky Do sériového čísla: 260176729	1		
24	4180 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu Do sériového čísla: 260176729	1		
25	1120 121 7800	Síto Do sériového čísla: 260176729	2		
26	4140 121 0800	Víko Do sériového čísla: 260176729	1		
27	4226 121 2700	Kryt Do sériového čísla: 260176729	1		
28	4180 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček Do sériového čísla: 260176729	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka Do sériového čísla: 260176729	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou Do sériového čísla: 260176729	1		
31	4119 122 4200	Kulička Do sériového čísla: 260176729	1		
32	4119 122 3002	Pružina Do sériového čísla: 260176729	1		

Karburátor C1Q-S72

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
33	4229 121 2701	Krytka Do sériového čísla: 260176729	2		
34	4180 121 0800	Víčko Do sériového čísla: 260176729	1		
35	4180 121 3000	Osa startovací klapky Do sériového čísla: 260176729	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla Do sériového čísla: 260176729	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla Do sériového čísla: 260176729	1		
38	4180 121 8600	Podložka Do sériového čísla: 260176729	1		
39	4180 122 3001	Pružina Do sériového čísla: 260176729	1		
40	4180 121 5800	Píst čerpadla Do sériového čísla: 260176729	1		
41	Z000 956 Z003	O-kroužek FKM Do sériového čísla: 260176729	1		
42	4180 122 3002	Pružina Do sériového čísla: 260176729	1		
43	1120 121 7801	Síto Do sériového čísla: 260176729	1		
44	4137 121 5603	Pevná tryska 0,34 Do sériového čísla: 260176729	1		
45	1120 122 3004	Pružina Do sériového čísla: 260176729	1		
46	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru Do sériového čísla: 260176729	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	

Oboustranná rukoje



4180-GET-0130-A0

Oboustranná rukoje


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4128 790 1701	Trubková rukojeť	1	3	
2	4137 790 1701	Trubková rukojeť	1	3	
3	4128 791 0300	Levá rukojeť	1		
4	4128 790 1309	Ovládací rukojeť	1	5 - 11, 13 - 19	
5	4128 790 0304	Pravá rukojeť	1	11	
6	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	3		
7	4128 182 1700	Kombinovaný posuvník	1		
8	4128 182 4201	Záchytná pružina	1		
9	4128 182 4502	Ohnutá pružina	1		
10	4128 182 6200	Šroub s přírubou	1		
11	4128 182 4504	Ohnutá pružina	1		
12	4128 182 4500	Ohnutá pružina	1		
13	4128 182 1000	Páčka plynu	1		
14	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
15	4128 182 0800	Zarážková páka	1		
16	4128 793 3000	Posuvník	1		
17	4128 791 3100	Pružina	1		
18	9214 320 0700	Bezpečnostní matice M5	1		
19	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
20	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
21	4180 180 1151	Kabel ovládání plynu	1		
22	4134 790 3200	Svorka trubky rukojeti	1	23 - 29	
23	4134 790 7600	Podpora	1		
24	4134 791 0900	Upínací prvek	1		
25	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
26	0000 997 1701	Tlačná pružina	1		

Oboustranná rukoje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4128 790 4800	Upínací rám	1		
28	0000 997 1304	Tlačná pružina	1		
29	4128 790 7501	Šroub s upínacím zařízením	1		
30	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
31	4137 791 6800	Upínací díl	1		
32	4130 791 0606	Upínací držák	1		
33	4137 791 0900	Upínací držák	1		
34	9022 341 1380	Válcový šroub IS-M6x35	4		

Kompletní trubka KM

100




4180-GET-0175-A1

Kompletní trubka KM

100

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 710 7120	Kompletní trubka Ø 25,4 mm x 0,64 m	1	4	
2	4140 710 3220	Hnací hřídel	1	3, 5, 6	
3	4140 716 2200	Stříbrník	2		
4	4137 711 2101	Zátka	1		
5	4140 791 7207	Pouzdro	1		
6	4140 711 2500	Pouzdro	1		
7	4140 160 0700	Spojovací objímka	1	8 - 11	
8	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	1		
9	4140 790 7501	Šroub s krčkem	1		
10	9210 319 0900	Šestihranná matice M6	2		
11	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
12	0000 790 8803	Okno pro zavěšení Ø 25,4	1	13, 14	
13	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
14	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		
15	0000 182 2100	Držák Ø 25,4 mm	2		
16	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		

Nástroje, volitelné příslušenství




4180-GET-0150-A1

Nástroje, volitelné příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
2	1129 890 3401	Víceúčelový klíč	1		
3	4130 893 7800	Sklopné pouzdro	1		
4	0000 890 2300	Šroubovák	1		
5	4119 710 9001	Postroje	1	6 - 12	
6	0000 930 2242	Popruh 38 mm x 5 m	1		
7	0000 930 2241	Páska 25 mm x 10 m	1		
8	4203 792 7200	Nastavitelná spona	3		
9	4119 718 6300	Regulační smyčka	1		
10	4119 718 6310	Nastavovací smyčka	2		
11	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
12	4147 710 6900	Karabina	1		
13	9408 021 4530	Nýt, nýtovací část 4x8x6	1		(množství podle potřeby)
14	9409 021 4420	Nýt, část hlavy 4x8	1		(množství podle potřeby)
15	4119 710 9012	Postroj	1	8, 16, 17	
16	4119 718 6320	Nastavovací spona	1		
17	4119 710 6900	Karabina	1		
18	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
19	0000 891 0810	Sáček na nářadí	1		
20	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		

Motorový blok Ø 40

mm



4180-GET-0141-A1

Motorový blok Ø 40


mm

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 0200	Motorový blok Ø 40 mm	1	2 - 36	
2	4180 020 1205	Válec s pístem Ø 40 mm	1	3 - 13	
3	4180 025 2002	Ventil	2		
4	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
5	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
6	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
7	4180 030 2001	Píst Ø 40 mm	1	8 - 10	
8	4180 034 3000	Segment pístu Ø 40x1,2 mm	2		
9	4137 034 1500	Pístová osa 8x5x22	1		
10	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
11	4180 404 9300	Podložka	2		
12	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
13	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
14	4180 030 0410	Klíková hřídel	1		
15	9639 003 1231	Těsnící kroužek 12x22x7	2		
16	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
17	4180 182 0700	Pouzdro	1		
18	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
19	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
20	4180 038 1300	Víko	1		
21	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
22	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
23	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
24	4180 038 2000	Pouzdro	2		
25	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
26	4180 029 0500	Těsnění	1		

Motorový blok Ø 40

mm


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 025 1100	Víčko ventilu	1		
28	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
29	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
30	4180 141 8601	Impulzní hadice	1		
31	4180 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
32	4114 149 1205	Těsnění	1		
33	4140 129 0900	Těsnění	1		
34	4180 129 0900	Těsnění	1		
35	4180 121 0801	Víko	1		
36	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		



9912ET009 SC

Číslo stroje



#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		



0000-GET-0170-A0

Různé maziva a tuk

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1022	Mazivo pro reduktor 40 g	1		
1	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		
1	0781 120 1118	Mazivo pro reduktor 225 g	1		
2	0781 120 1021	Mazivo pro reduktor Mulltilub 40 g Tuba	1		
2	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
2	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
3	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
4	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
5	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
5	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
5	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		



0000-GET-0172-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		