


MS 290

Seznam dílů
25.01.2023
Francie,
francouzština


Obsah

Válec	2	Pouzdro	65
Kryt motoru	4	Omezovací lišta	67
Olejové čerpadlo, spojka	6	Montážní šroub	69
Brzda řetězu, tlumič výfuku	9	Šroubovák	71
Zapalovací zařízení	12	Nastavovací kotouč	73
Kryt ventilátoru se startérem	14	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
Kryt rukojeti	16	akustickým	75
Kryt karburátoru, vzduchový filtr	19	Momentový klíč	77
Karburátor HD-19	21	Momentový klíč s optickým/	
Karburátor HD-18	24	akustickým	79
Nářadí, volitelné příslušenství	27	Momentový klíč	81
Číslo stroje	29	Svorka (s profilem č. 6)	83
Laser 2 v 1	31	Příruba	85
Montážní nástroj	33	Šroubovák	87
Montážní šroub	35	Montážní stojan	89
Těsnicí podložka	37	Upevňovací deska	91
Šroubovák T27x125	39	Montážní nástroj 10	93
Montážní trubka	41	Extraktory	95
Montážní objímka	43	Sada kontrolních nástrojů	97
Nastavovací kalibr	45	Čerpadlo	99
Nasazovací objímka	47	Šroubovák T27x150	101
Svorka	49		
Příruba	51		
Montážní háček	53		
Otáčecí čep M8	55		
Nástavec 13	57		
Nástavec 19	59		
Montážní háček	61		
Vytahovač	63		



#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 020 1217	Válec s pístem Ø 46 mm	1	3 - 7, 14	
2	1127 020 1210	Válec s pístem Ø 46 mm	1	3 - 7, 14	
3	1127 030 2003	Píst Ø 46 mm	1	4 - 6	
4	1118 034 3001	Pístní kroužek Ø 46x1,5 mm	2		
5	1110 034 1500	Pístová osa 10x6x32	1		
6	9463 650 1000	Zajišťovací prstenec 10	2		
7	0000 988 5211	Manžeta	1		
8	9512 003 2340	Jehlové pouzdro 10x14x13	1		
9	1127 030 0401	Kliková hřídel	1		
10	9503 003 0440	Kuličkové ložisko s drážkou 6203	2		
11	9639 010 1743	Těsnicí kroužek 17x30x4,4	2		
12	9639 003 1743	Těsnicí kroužek 17x30x4,4	2		
13	1127 021 2500	Spodní kryt	1		
14	9075 478 4735	Válcový šroub IS-D6x52	4		
15	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
16	1127 084 0900	Kryt	1		
17	1127 084 4100	Zásuvka	1		
18	9075 478 3015	Válcový šroub IS-D4x15	2		

Kryt motoru




1127-GET-0015-A0

Kryt motoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 020 3006	Kryt motoru	1	2 - 5, 7 - 12, 14, 15	
2	1128 640 9100	Ventil	1		
3	0000 974 1200	Cylindrický drážkovaný hřebík 2,6x8	1		
4	1120 162 5200	Šroub	1		
5	1127 664 2400	Šroub s přírubou	1		
6	1127 664 2410	Šroub s přírubou D9/M8	1		
7	1127 790 9900	Kroužkový doraz	1		
8	9645 945 7444	O-kroužek 4x1,5	1		
9	1121 162 5200	Šroub	1		
10	1123 162 5205	Šroub	1		
11	1123 162 5200	Šroub	1		
12	0000 967 7247	Výstražný piktogram MS	1		
13	1127 664 2405	Šroub s přírubou	1		
14	0000 350 0533	Zátka nádrže	2	15	
15	9645 948 7734	O-kroužek 25x3,5	2		
16	1123 791 7300	Zátka	1		
17	1117 350 5800	Odvzdušnění nádrže Do sériového čísla: 156601767	1	18	
18	1120 358 8105	Větrací vložka Do sériového čísla: 156601767	2		
19	1127 358 7703	Hadice	1		
20	0000 350 3500	Sací filtr	1		
21	1127 007 1003	Sada čelního ozubeného kola / napínací šroub	1		
22	1127 640 1900	Napínací lišta	1		
23	1123 664 1400	Tlakový díl	1		
24	1127 664 2200	Kryt	1		
25	9075 478 3015	Válcový šroub IS-D4x15	1		

Olejové čerpadlo, spojka



1127-GET-0017-A0


Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 640 3204	Olejové čerpadlo	1	2 - 4, 6 - 9	
2	0000 958 0408	Podložka	2		
3	0000 997 0615	Tlačná pružina	1		
4	1127 647 0602	Píst čerpadla 0,88 mm	1		
5	1127 647 0601	Píst čerpadla 0,88 mm	1		
6	1121 641 9400	Ložisko	1		
7	1128 647 4806	Nastavovací šroub	1		
8	9380 620 1090	Pružný kolík 2x10	1		
9	9646 945 0160	O-kroužek 4x2	2		
10	1127 640 9200	Úhlová spojka	1	11	
11	9645 945 7444	O-kroužek 4x1,5	1		
12	1127 647 9400	Hadice	1		
13	1127 640 3800	Sací filtr	1		
14	9075 478 3015	Válcový šroub IS-D4x15	2		
15	1125 640 7110	Šnekový šroub	1	16	
16	1125 647 2400	Pružina	1		
17	1127 160 2051	Spojka	1	18 - 22	
18	1127 162 3200	Spojka	1		
19	1125 162 0802	Masselotte	3		
20	1127 162 3000	Upevňovací díl	3		
21	0000 997 0909	Napínací pružina	3		
22	1127 162 1000	Krycí podložka	1		
23	1125 162 3201	Spojovací prvek	1		
24	1125 162 3000	Upevňovací díl	1		
25	1125 640 2005	Ozubené kolo 0,325" 7D	1		
26	1125 640 2004	Ozubené kolo 3/8" 7D	1		

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9512 933 2260	Klece na jehly 10x13x10	1		
28	0000 958 1022	Podložka Ø 27 mm	1		
29	9460 624 0801	Zajišťovací kroužek 8x1,3	1		
30	1125 007 1002	Sada ozubených kol s kroužkem 3/8" 7D	1	29, 31, 32	
31	0000 642 1231	Kroužkový ozubený kolík 3/8" 7D	1		
32	0000 958 1022	Podložka Ø 27 mm	1		
33	1125 007 1000	Sada ozubených kol s prstencem 0,325" 8D	1	29, 32, 34	
34	0000 642 1234	Kroužkové ozubené kolo 0,325" 8D	1		
35	1125 007 1001	Sada ozubených kol 0,325" 7D	1	29, 32, 36	
36	0000 642 1236	Kroužkové ozubené kolo 0,325" 7D	1		

Řetězová brzda, tlumič



1127-GET-0019-A0


Řetězová brzda, tlumič

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 792 9100	Chráníč rukou	1		
2	1128 160 5000	Páka	1		
3	1121 162 5010	Páka	1		
4	0000 997 0628	Pružina	1		
5	0000 958 0521	Podložka	1		
6	1127 162 5800	Upevňovací příruba	1		
7	9460 624 0400	Zajišťovací kroužek 4	2		
8	1125 160 5400	Brzdová objímka	1		
9	1127 160 5550	Napínací pružina s krytem	1	10, 11	
10	1127 021 1102	Kryt	1		
11	1125 162 8002	Hadice 20 mm	1		
12	9075 478 3015	Válcový šroub IS-D4x15	2		
13	1119 656 7705	Zarážka řetězu	1		
14	9075 478 4115	Válcový šroub IS-D5x16	1		
15	1128 640 1706	Kryt ozubeného kola	1	16, 17	
16	1121 648 6610	Kluzná lišta	4		
17	1125 656 1501	Ochranný díl	1		
18	0000 955 0801	Šestihranná matice M8	2		
19	1127 148 1200	Šroub	3		
20	1127 149 0600	Těsnění tlumiče	1	21	
21	9331 630 0120	Přírubová podložka 5	3		
22	1127 140 0601	Tlumič	1	23	Standard
23	1127 145 1601	Víko	1		Standard
24	9216 263 0700	Šestihranná matice M5	3		
25	1128 664 0500	Svorka	1		
26	0000 660 0850	Griffe	1	27, 28	

Řetězová brzda, tlumič

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9008 345 0960	Šestihranná šroub M5x12	2		
28	9214 320 0700	Bezpečnostní matice M5	2		
29	9075 478 4115	Válcový šroub IS-D5x16	2		
30	1127 791 7200	Pouzdro	1		

Zapalovací zařízení




1127-GET-0012-A0

Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 400 1200	Rotor	1		
2	0000 955 0802	Matice s přírubou M8x1	1		
3	0000 400 1300	Zapalovací modul	1	6, 7	
4	0000 405 0600	Zapalovací kabel 1 m	1		
5	0000 930 2251	Zapalovací kabel 10 m	1		
6	0000 989 1010	Ochranná objímka	1		
7	0000 448 1250	Kabelová spona	1		
8	9291 021 0120	Podložka 5,3	1		
9	9075 478 4155	Válcový šroub IS-D5x24	2		
10	1110 400 7005	Svíčka Bosch WSR 6 F	1		
11	0000 400 7000	Svíčka NGK BPMR7A	1		
12	1128 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
13	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
14	1127 440 3001	Svazek kabelů	1	15	
15	0000 989 0814	Ochranná objímka	1		
16	1125 084 8900	Pouzdro	1		
17	1123 440 2200	Zemní kabel	1		
18	9075 478 3015	Válcový šroub IS-D4x15	1		
19	1127 141 2200	Ohyb	1		
20	9771 021 2620	Svorka Ø 36x5	1		
21	1127 141 8600	Impulzní hadice	1		

Kryt ventilátoru s rozběhovým motorem




1127-GET-0014-A0

Kryt ventilátoru s rozběhovým motorem

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 080 2108	Kryt ventilátoru se startérem	1	2, 4 - 8, 10 - 13	
2	1127 080 1802	Kryt ventilátoru	1	5	
3	9075 478 4155	Válcový šroub IS-D5x24	4		
4	1127 967 1501	Registrační značka MS 290	1		
5	1110 084 9102	Pouzdro	1		
6	1129 190 0601	Vratná pružina	1		
7	1128 195 0400	Kladka	1		
8	1113 195 8200	Spouštěcí lano Ø 3,5x960 mm	1		
9	0000 930 2203	Spouštěcí lano Ø 3,5 mm x 30,5 m	1		
9	0000 930 2212	Spouštěcí kabel Ø 3,5 mm x 60,8 m	1		
10	1125 195 7200	Ráčna	2		
11	0000 958 0923	Podložka	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1121 195 3400	Rukojeť	1		
14	1128 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	15	
15	1128 190 2900	Startovací kabel Ø 3,5 mm	1		
16	0000 930 2267	Spouštěcí kabel Ø 3,5 mm / 28 kusů	1		

Kryt rukojeti



1127-GET-0009-A0


Kryt rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 790 1002	Kryt rukojeti	1	3 - 8	
2	1127 790 1001	Kryt rukojeti Do sériového čísla: 156601767	1	3 - 7	
3	1122 122 6602	Šrouby s přírubou	2		
4	1127 442 1600	Spojovací pružina	1		
5	1128 182 1005	Páčka plynu	1		
6	9371 470 2640	Válcový kolík 5x24	1		
7	1117 182 4500	Ohnutá pružina	1		
8	0000 989 0815	Ochranná objímka	1		
9	1127 182 1500	Plynové táhlo	1		
10	1117 182 0805	Zarážková páka	1		
11	1127 124 1501	Předfiltr	1		
12	1127 124 1500	Předfiltr Do sériového čísla: 156601767	1		
13	1127 123 7503	Pouzdro	1		
14	1128 123 7502	Pouzdro Do sériového čísla: 156601767	1		
15	0000 350 5802	Odvětrávání nádrže	1		
16	1127 358 7600	Hadice	1		
17	1127 182 0900	Řídicí hřídel	1		
18	1123 791 0600	Držák rukojeti	1		
19	9075 478 3015	Válcový šroub IS-D4x15	1		
20	1127 790 1700	Trubková rukojeť	1	21	
21	1123 790 9900	Kroužkový doraz	2		
22	1123 791 7300	Zátka	2		
23	9075 478 4155	Válcový šroub IS-D5x24	7		
24	1123 791 2805	Kroužkový doraz	1		

Kryt rukojeti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
25	1123 791 7310	Zátka	2		

Kryt karburátoru, vzduchový filt




1127-GET-0007-A0

Kryt karburátoru, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 140 1903	Kryt karburátoru	1	2	
2	1123 141 2301	Zámek	1		
3	1127 140 1900	Kryt karburátoru Do sériového čísla: 156601767	1	4	
4	1123 141 2300	Zámek Do sériového čísla: 156601767	1		
5	1117 141 1800	Pouzdro	1		
6	1128 121 8600	Podložka	1		
7	1127 120 0650	Karburátor HD-19D	1		
8	1127 120 0604	Karburátor HD-18D	1		
9	1127 121 7000	Přepážka	1		
10	1127 120 1620	Vzduchový filtr	1	12	
11	1127 120 1621	Vzduchový filtr, plst	1	12	
12	1124 141 8300	Šroub s drážkou	2		
13	1124 121 9100	Přírubová objímka	1		
14	9210 260 0700	Šestihranná matice M5	2		

Karburátor HD-19



1127-GET-0006-A0


Karburátor HD-19

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 120 0650	Karburátor HD-19D	1	2 - 33	
2	4116 121 5100	Vstupní tryska	1		
3	4116 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
4	4116 122 3002	Pružina	1		
5	1113 121 9200	Osa	1		
6	1114 122 7400	Šrouby s kulatou hlavou	1		
7	1128 121 5403	Ventilová tryska	1		
8	4117 122 9402	Zátka	1		
9	1128 129 0906	Těsnění	1		
10	4116 121 4700	Regulační membrána	1		
11	1128 121 0801	Kryt	1		
12	1121 122 7101	Šroub	4		
13	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4116 129 0902	Těsnění	1		
15	1127 121 0800	Víko	1		
16	1114 122 7100	Šroub	1		
17	1127 122 3200	Ohnutá pružina	1		
18	1127 120 7100	Osa motýlku s pákou	1		
19	1117 122 9000	Pojistný kroužek	1		
20	1127 121 3301	Křídlová matice	1		
21	1115 122 7400	Šrouby s kulatou hlavou	1		
22	1127 122 3205	Ohnutá pružina	1		
23	1127 120 7200	Osa startovací klapky s pákou	1		
24	1123 122 9000	Pojistný kroužek	1		
25	1122 121 2900	Startovací klapka	1		
26	1110 122 7400	Šrouby s kulatou hlavou	1		

Karburátor HD-19

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	1127 122 6201	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
28	1128 122 3003	Pružina	2		
29	1127 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
30	1128 122 6803	Šroub L bohatosti při volnoběhu	1		
31	1114 121 7800	Síto	1		
32	1122 121 7700	Upínací díl	1		
33	1127 121 5602	Pevná tryska 0,58	1		
34	1130 121 5600	Pevná tryska 0,54	1		Tryska pro nadmořskou výšku
35	1127 007 1062	Sada dílů karburátoru	1	2, 4, 9, 10, 13, 14	

Karburátor HD-18



1127-GET-0005-A0


Karburátor HD-18

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	1127 120 0604	Karburátor HD-18D	1	2 - 32, 34	
2	4116 121 5100	Vstupní tryska	1		
3	4116 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
4	4116 122 3002	Pružina	1		
5	1113 121 9200	Osa	1		
6	1114 122 7400	Šrouby s kulatou hlavou	1		
7	1128 121 5403	Tryska s ventilem	1		
8	4117 122 9402	Zátka	1		
9	1128 129 0906	Těsnění	1		
10	4116 121 4700	Regulační membrána	1		
11	1128 121 0801	Kryt	1		
12	1121 122 7101	Šroub	4		
13	4116 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4116 129 0902	Těsnění	1		
15	1127 121 0800	Víko	1		
16	1114 122 7100	Šroub	1		
17	1127 122 3200	Ohnutá pružina	1		
18	1127 120 7100	Osa motýlku s pákou	1		
19	1117 122 9000	Pojistný kroužek	1		
20	1127 121 3301	Křídlo	1		
21	1115 122 7400	Šrouby s kulatou hlavou	1		
22	1127 122 3205	Ohnutá pružina	1		
23	1127 120 7200	Osa startovací klapky s pákou	1		
24	1123 122 9000	Pojistný kroužek	1		
25	1122 121 2900	Startovací klapka	1		
26	1110 122 7400	Šrouby s kulatou hlavou	1		

Karburátor HD-18

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	1127 122 6201	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
28	1128 122 6703	Šroub H pro bohatou směs při vysokých otáčkách	1		
29	1127 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
30	1114 121 7800	Síto	1		
31	1122 121 7700	Upínací díl	1		
32	1120 121 5600	Pevná tryska 0,56	1		
33	1130 121 5600	Pevná tryska 0,54	1		Tryska pro nadmořskou výšku
34	4203 121 2700	Krytka	2		
35	5910 890 4500	Extraktory	1		
36	1127 007 1062	Sada dílů karburátoru	1	2, 4, 9, 10, 13, 14	


Nástroje, volitelné příslušenství



1127-GET-0035-A0

Nástroje, volitelné příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0000 792 9129	Ochrana řetězu	1		
2	1129 890 3401	Víceúčelový klíč	1		
3	0000 890 2300	Šroubovák	1		
4	0000 891 0810	Sáček na nářadí	1		
5	1110 893 4000	Brusný kalibr	1		
6	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
7	0812 370 1000	Šroubovák T27x120x70	1		
8	0000 792 9132	Prodlužovací řetězový kryt 63 cm	1		
9	0751 010 1110	Kabel 10 m	1		
10	0000 930 2251	Zapalovací kabel 10 m	1		




209ET090 SC

Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		

Laser 2 v 1



1127-GET-004-A0

Laser 2 v 1

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0000 400 0200	Laser	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Spodní polovina krytu	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražný piktogram	1		
4	9074 478 2967	Válcový šroub IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Pytel	1		
6	1127 791 5400	Podpora	1		