


# RME 443.0

**Seznam dílů**  
**27.01.2023**  
**Francie,**  
**francouzština**

## Obsah

A – Řídítka.....	2
B – Kryt.....	4
C – Rám, nastavení výšky.....	6
D – Motor, nůž.....	8
E – Sběrná nádoba.....	10
F - Elektrické připojení.....	12
G - Speciální nástroj.....	14


# A – Řídítka



# A – Řídítka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0000 703 3101	Kabelová spona	1		
2	6320 706 6610	Vodící lišta	1		
3	6336 430 0800	Zařízení pro snížení tahu	1		
4	6336 780 3000	Horní část řídítek	1		
5	6338 430 0405	Spínač mrtvého muže EUR	1	3	
5	6338 430 0401	Spínač mrtvého muže EUR Do sériového čísla: 445718063	1	3	
6	6338 763 4800	Spodní část řídítek	2		
7	6338 780 0100	Napínací páka	2		
8	6320 760 5200	Ložisko	1		
9	6340 764 0220	Ovládací páka	1		
10	9027 318 1965	Šroub s plochou hlavou M8x55	2		
11	9104 003 8739	Parkerův šroub P4x14	2		
11	9104 003 8731	Parkerův šroub P4x12 Do sériového čísla: 443928090	2		
12	9104 003 8745	Válcový šroub IS-P4x25	3		
13	9302 929 1338	Zátka	2		
14	6338 706 8100	Ochrana řídítek	2		


# B - Kryt



## B - Kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0000 967 1001	Bouclier	1		
2	0000 967 7217	Varování	1		
3	6338 700 2711	Kompletní kryt.	1	2	
4	6338 700 8520	Kryt	1	6,12	
5	6338 703 5111	Napínací pružina	1		
6	6338 706 0700	Kryt	1		
7	6338 706 0710	Držák nápravy kola	1		
8	6338 760 2201	Kryt motoru	1	1	
9	6338 791 5705	Rukojeť	1		
9	6338 791 5700	Rukojeť Do sériového čísla: 444097331	1		
10	0000 967 3454	Štítek s číslem stroje	1		
10	6338 967 1840	Typový štítek RME 443.0	1		
11	6338 967 0105	Registrační značka RME 443	1		
12	6338 706 0730	Vymáhání	1		
13	9104 007 4289	Šroub Parker IS-P5x20	8		
14	9104 007 9990	Válcový šroub IS-P8x40	4		
15	9104 017 4293	Válcový šroub P5x25	1		


## C – Podvozek, nastavení výšky



## C – Podvozek, nastavení výšky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	6100 700 0401	Kolo	2	18	
2	0000 700 0400	Kolo	2	19	
3	6338 700 2405	Osa	1		
4	6338 700 2420	Osa	1		
5	6338 703 5100	Napínací pružina	1		
6	6358 703 5100	Napínací pružina	1		
7	6338 703 6700	Páka	1		
8	6338 703 8800	Páka pro posun	1		
10	6338 704 1205	Pravý doraz nápravy	1		
11	6338 763 6000	Zajišťovací páka	1		
12	6338 791 4810	Spouštěcí páka	1		
13	6340 704 0301	Kryt kola	2		
14	6375 704 0301	Kryt kola	2		
15	9104 007 4289	Parkerova šroub IS-P5x20	1		
16	9216 261 1100	Matice s přírubou M8	4		
17	9460 624 0400	Zajišťovací kroužek 4	1		
18	9503 003 9011	Kuličkové ložisko s drážkou 27M-3,6x12	4		
19	9503 003 9011	Kuličkové ložisko s drážkou 27M-3,6x12	4		


# D - Motor, čepel



## D - Motor, čepel

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	6310 702 5000	Držák čepele	1		
2	6310 760 2801	Šroub	1		Lepidlo (LOCTITE 243)
2	6310 760 2800	Šroub nože Do sériového čísla: 442608552	1		Lepidlo (LOCTITE 243)
3	6338 007 1000	Uhlíková kartáčka	1		
4	6338 600 0203	Elektromotor 230 V (1,5 kW)	1	3,6,8,9-11	
4	6338 600 0201	Elektromotor 230 V (1,5 kW) Do sériového čísla: 442503663	1	3,6,8,9-11	
5	6338 702 0100	Nůž	1		
6	6338 704 2100	Klíňový řemen	1		
7	9104 007 4293	Závitový šroub P5x25	4		
8	9104 007 4289	Parkerova šroub IS-P5x20	4		
9		Kryt	1		
10	6338 706 0800	Spodní část ochranného plechu	1		
11	6338 706 0805	Horní část ochranného plechu	1		

## E - Sběrný zásobník



## E - Sběrný zásobník

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	6338 703 9601	Spodní část sběrné nádoby	1		
1	6338 703 9604	Spodní část sběrné nádoby Do sériového čísla: 442231562	1		
2	6338 760 2110	Horní část sběrné nádoby	1	4	
3	6375 703 9010	Šroub	2		
4	6375 708 8000	Klapka	1		