


SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


KOSY/ČISTÍCÍ STROJE PILY

235 R, 1993-02



**STRO
M**235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
502 18 98-01	PÁKOVÝ DRÁT		1
502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1
502 20 31-01	Tlumič vibrací		1
502 20 32-01	TLUMIČ		2
502 20 32-01	TLUMIČ		2
502 20 33-01	DRŽÁK		1
502 20 49-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		4
502 20 69-01	KABELÁŽ		1
502 21 11-01	KOMPLETNÍ PŘEVODOVÁ TRUBKA		1
503 21 07-22	ŠROUB IHSCT		1




KÓNICKÉ
OZUBENÉ KOLESO

235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
502 03 10-03	SOUPRAVA PŘÍRUBOVÉHO DRŽÁKU		1
502 04 55-01	MATICE		1
502 11 59-02	ZÁTKA		1
502 18 50-01	KOMPLETNÍ OZUBENÉ KOLO		1
502 19 36-01	Horní těsnicí kroužek		1
502 19 46-01	PŘEVODOVÝ KOLÍK		1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		2


C



VÍKO VÁLCE


235 R, 1993-
02

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 88-01	KRYT VÁLCE		1
502 20 12-01	TEPLOTNÍ OCHRANA		1
503 21 44-25	ŠROUB IHSCFTO		1

D

VÁLEC A PÍST235 R, únor
1993


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 78-01	VÁLEC		1
502 20 88-01	Těsnění tlumiče výfuku		1
502 21 09-01	KOMPLETNÍ PÍST		1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA		1
503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
530 02 98-05	SEGMENT		1
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		1

E

TICHÝ235 R, únor
1993


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 62-01	PŘEDNÍ POLOVINA TLUMIČE		1
502 19 98-01	Zadní polovina tlumiče výfuku		1
502 19 99-01	PROSTŘEDNÍ DESKA		1
502 20 00-01	JISKROVÝ FILTR	SPARK ARRESTOR	1
502 20 09-01	ROZDĚLOVACÍ PODLOŽKA		1
502 20 77-01	VÝZTUHA		1
502 20 89-01	VÝSTUP TLUMIČE		1
503 20 02-65	ŠROUB IHSCFM		2

G * compl 502 21 28-01



VILEBREQUI235 R, únor
1993


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 27-01	DRŽÁK		1
502 21 27-01	DRŽÁK		1
502 21 28-01	KOMPLETNÍ KLIKOVÝ HRÍDEL		1
503 41 41-01	Jehličkové ložisko		1

F

SPOJKA235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 94-02	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY		1
502 20 08-01	SPOJKOVÝ VÁLEC		1
503 16 13-02	KOMPLETNÍ SPOJKA		1
503 20 02-30	ŠROUB IHSCFM		1
503 21 07-22	ŠROUB IHSCT		1
503 52 12-03	PODLOŽKA		1


H * compl 502 19 59-01



**ZAPALOVACÍ
SYSTÉM**235 R, únor
1993


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 48 54-02	KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY		1
502 19 59-01	KOMPLETNÍ VOLANT		1
503 20 25-16	Šroub IHSCM		1
503 22 10-11	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 23 01-01	PODLOŽKA		1
530 01 52-26	PERO		1
530 03 91-45	ELEKTRONICKÝ BLOK		1
530 04 20-58	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		1
530 04 20-59	PRUŽINA		1

K




**KARBURÁTOR A
VZDUCHOVÝ FILTR**235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 84-01	SÁČÍ HADICE		1
502 19 85-01	DRŽÁK FILTRU		1
502 19 86-01	VZDUCHOVÝ FILTR		1
502 20 11-01	KRYT FILTRU		1
502 20 22-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
502 20 40-01	TLAČÍTKO		1
502 20 65-02	ŠROUB EHHM		1
502 21 23-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
503 21 07-47	ŠROUB IHSCFT		2
503 28 15-05	KARBURÁTOR		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1



**HŘÍDEL A
RUKOJEŤ**235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 60-01	ŘÍDÍTKA		1
502 19 67-01	DRŽÁK ŘÍDÍTEK LO		1
502 19 68-01	DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA, horní		1
502 19 90-01	POLOVINA RUKOJETI		1
502 19 91-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
502 19 92-01	SPOUŠŤ PÁKY PLYNU		1
502 19 93-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
502 19 94-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
502 19 97-01	RUKOJEŤ		1
502 20 38-01	KNOFLÍK		1
502 21 12-01	SPONKY		1
503 09 83-02	VYPNUTÍ		1
503 21 07-22	ŠROUB IHSCT		1
503 21 07-38	VIS IHSCT		1
725 23 81-71	VIS EHHM		1




CARTE**R**235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 08 83-02	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
502 21 06-01	PALIVOVÁ HADICE		1
502 21 10-02	KOMPLETNÍ MOTOROVÝ BLOK		1
503 22 63-01	MATICE RYCHLOUZÁVĚRU		4
530 01 41-99	PALIVOVÝ FILTR		1
725 53 72-55	ŠROUB IHSCM		4

M

* compl 502 18 95-01




HÁZEČ235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 95-01	STŘELEC		1
502 19 89-01	ŘEMENOVÁ KLOUKA		1
502 20 06-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
502 20 64-01	SPOUŠŤACÍ ŠŇŮRA		1
502 21 08-01	SPOUŠŤEČ		1
502 21 25-01	DECAL		1
503 21 07-22	ŠROUB IH SCT		1
503 21 29-06	VIS CCR PANT		1
530 03 71-60	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1

P

**Accessories
Zubehöre
Accessoires
Acessorios
Tillbehör**

compl 502 21 17-01
compl 502 21 17-02 (USA)




**PŘÍSLUŠENS
TVÍ**235 R, únor
1993

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 60 02-02	ŠROUBOVÁK		1
502 02 28-01	HÁK		1
502 02 61-02	ZASTAVENÍ		1
502 03 64-01	OCHRANA PRO PŘEPRAVU		1
502 11 46-02	NÁKLADNÍ KLÍČ		1
502 21 14-01	VYŠŠÍ VLOŽKA		1
502 21 17-01	PÁS		1
502 21 17-02	PÁS	USA	1
502 21 58-01	IMBUSOVÝ KLÍČ		1
502 51 27-01	MAZIVO		1

N compl 503 28 15-05

Walbro WT 235



DETAIL KARBURÁTORU

235 R, únor
1993

Katalogové číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 28 15-05	503 28 15-05	KARBURÁTOR		1
502 21 39-01	502 21 39-01	OSA STARTERU		1
506 02 81-01	506 02 81-01	VENTIL		1
501 46 87-01	501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 69-01	501 46 69-01	ŠROUB		1
502 21 38-01	502 21 38-01	KRYT		1
504 13 09-06	504 13 09-06	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
502 21 36-01	502 21 36-01	MEMBRÁNA ČERPADLA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 62 52-01	503 62 52-01	SOUPRAVA ŠROUBŮ		1
501 66 61-01	501 66 61-01	OBRAZOVKA		1
502 21 37-01	502 21 37-01	SPOJKA		1
502 11 97-01	502 11 97-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
505 31 67-82	505 31 67-82	PÁKA		1
502 10 31-01	502 10 31-01	POUZDRO		1
501 46 87-01	501 46 87-01	ŠROUB		1
502 21 32-01	502 21 32-01	PÁKA PLYNU		1
502 10 30-01	502 10 30-01	DISTANČNÍ VLOŽKA		1
503 11 70-01	503 11 70-01	JEDNOKOLÍKOVÝ VENTIL		1
502 21 35-01	502 21 35-01	SEDLO VSTUPNÍHO VENTILU		1
503 10 47-01	503 10 47-01	ŠROUB		1
501 66 78-01	501 66 78-01	PRUŽINA		1
505 31 67-45	505 31 67-45	Pružina		1
502 21 34-01	502 21 34-01	Hřídel škrtecí klapky		1
502 21 33-01	502 21 33-01	ŠKRTÍCÍ KLAPKA		1
501 46 84-01	501 46 84-01	PRUŽINA		1
503 61 24-01	503 61 24-01	JEHLA – VYSOKÁ RYCHLOST		1
503 61 23-01	503 61 23-01	NEEDLE IDLE SPEED		1
504 21 00-50	504 21 00-50	PRUŽINA		1
504 21 00-49	504 21 00-49	PRUŽINA		1
503 57 42-01	503 57 42-01	ZÁTKA		1
505 52 01-25	505 52 01-25	OS		1
530 03 51-39	530 03 51-39	PRUŽINA		1
505 52 01-27	505 52 01-27	PÁKA		1
505 31 67-17	505 31 67-17	ŠROUB		1
505 52 01-10	505 52 01-10	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
504 13 08-08	504 13 08-08	MEMBRÁNA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
505 31 67-54	505 31 67-54	ZÁMEK STYRMEMBRAN		1
503 10 87-01	503 10 87-01	ŠROUB		1
530 0	530 03 51-73	TĚSNĚNÍ		1