




SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


KOSY/ČISTÍCÍ STROJE

PILY

235 R, 1998-01




Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
502 18 96-01	HŘÍDEL MOTORU		1
502 18 98-01	PÁKA PLYNU		1
502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1
502 20 31-01	Tlumič vibrací		1
502 20 32-01	TLUMIČ		2
502 20 32-01	TLUMIČ		2
502 20 33-01	DRŽÁK		1
502 20 49-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		4
502 20 69-01	KABELÁŽ		1
503 20 02-30	ŠROUBY IHSCFM		1
503 73 45-01	SAMOLEPKA		1
503 79 90-01	SAMOLEPKA		1
503 88 94-01	TRUBKA		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1



**RUKOJEŤ A OVLÁDACÍ
PRVKY**

235 R, 1998-01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 58-03	RUKOJEŤ		1
502 19 60-01	ŘÍDÍTKA		1
502 19 90-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
502 19 91-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
502 19 92-01	SPOUŠŤ PÁKY PLYNU		1
502 19 93-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
502 19 94-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
502 19 97-01	RUKOJEŤ		1
502 20 38-01	KNOFLÍK		1
502 21 12-01	SPONKY		1
502 21 70-01	DRŽÁK ŘÍDITEK		1
503 21 07-22	ŠROUB IH SCT		1
503 21 07-38	VIS IH SCT		1
503 71 82-01	VYPNUVAČ		1
725 23 81-51	ŠROUB EHHM		1

C

VÍKO VÁLCE

235 R, 1998-01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 88-02	KRYT VÁLCE		1
502 21 26-01	NÁLEPKA	235 R	1
502 21 26-02	DECAL	232 R	1
502 21 26-03	DECAL	232 RD	1
502 21 26-04	DECAL	232 L	1
503 21 44-25	ŠROUB IHSCFTO		1
503 90 61-01	TEPLOTNÍ OCHRANA		1

F

SPOJKA235 R, leden
1998


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 94-02	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	235 R	1
502 18 94-03	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	232 R/L	1
502 21 57-01	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC	235 R	1
502 21 57-03	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC	232 L/R	1
503 16 13-02	KOMPLETNÍ SPOJKA		1
503 20 02-30	ŠROUB IHSCFM		2
503 21 06-25	ŠROUB IHSCFT		4
503 52 12-04	PODLOŽKA		1
503 71 40-01	KOMPLETNÍ SPOJKA		1

K




**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR**235 R, leden
1998

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 84-01	SÁČÍ HADICE		1
502 19 85-01	DRŽÁK FILTRU		1
502 19 86-02	VZDUCHOVÝ FILTR		1
502 20 11-01	KRYT FILTRU		1
502 20 40-01	TLAČÍTKO		1
502 20 65-02	ŠROUB EHHM		1
502 21 23-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
503 21 07-50	ŠROUB IHSCFT		2
503 28 15-05	KARBURÁTOR	WT 235	1
503 28 15-06	KARBURÁTOR	WT 270	1
503 71 63-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
503 81 16-01	VODÍČÍ PUZDRO	WT 235	1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1



Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 27 82-01	TĚSNĚNÍ		1
501 76 83-24	PALIVOVÁ HADICE		1
503 22 63-01	MATICE RYCHLOSPOJKY		4
503 44 32-01	PALIVOVÝ FILTR		1
503 82 80-03	KOMPLETNÍ UZÁVĚR PALIVOVÉ NÁDRŽE		1
503 84 00-01	KRYT MOTORU		1
725 53 72-55	ŠROUB IHSCM		4


G***compl 502 21 28-03**

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 28-03	KOMPLETNÍ KLIKOVÝ HŘÍDEL		1
503 41 41-01	Jehličkové ložisko		1
503 90 67-01	ŘEZ		1
503 91 07-01	DRŽÁK		1
503 91 07-01	PODPORA		1
503 91 34-01	PODPORA		1
503 91 34-01	PODPORA		1
738 22 01-25	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 22 01-25	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1

D

*dopl. 503 72 80-01 (232 L/R)

*dopl. 503 69 46-01 (235 R)



*dopl. 502 21 43-02 (232 L/R)


*kompl 503 68 64-02 (235 R)

VÁLEC PÍST


235 R, leden
1998

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 20 88-01	Těsnění tlumiče výfuku		1
502 21 43-02	KOMPLETNÍ PÍST	232 L/R	1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	CHAMPION RCJ7Y	1
503 28 90-27	SEGMENT	232 L/R	1
503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 68 64-02	KOMPLETNÍ PÍST	235 R	1
503 69 46-01	PÍST	235 R	1
503 72 80-01	Píst + válec R-DEL	232 L/R	1
530 02 98-05	PÍSTNÍK	235 R	1
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		1

E

***compl 503 90 47-01**


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 21-63	Šroub IHSCM		2
503 90 46-01	VÝSTUP TLUMIČE		1
503 90 47-01	KOMPLETNÍ TLUMIČ		1
503 91 25-01	OCHRANNÝ štít proti jiskrám		1



**KONICKÉ OZUBENÉ
KOLA**


235 R, 1998-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 03 10-03	SOUPRAVA PŘÍRUBOVÉHO DRŽÁKU		1
502 04 55-01	MATICE		1
502 11 59-02	ZÁTKA		1
502 18 50-01	KOMPLETNÍ OZUBENÉ KOLO		1
502 19 36-01	Horní těsnicí kroužek		1
502 19 46-01	PŘEVODOVÝ KOLÍK		1
502 21 92-03	PŘEVODOVKA		1
503 20 02-20	ŠROUB IHSCFM		1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		1
503 69 63-01	ZÁTKA		1
503 69 67-01	Horní těsnicí kroužek		1
503 70 07-01	PŘEVODOVÝ KOLÍK		1
503 70 29-01	VÝSTUŽNÁ SPONA		1
503 70 55-01	UZÁVĚR		1
503 71 48-01	ČEPEL MATICE		1
503 75 34-01	OZUBENÉ KOLO		1
503 84 35-01	OZUBENÉ KOLO		1
503 85 32-01	SKŘÍŇ PŘEVODOVKY		1
531 00 20-01	SKŘÍŇ PŘEVODOVKY		1
531 00 20-02	OCHRANNÁ PODLOŽKA		1
735 31 11-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 14-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 25-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 28-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 31-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 33-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
738 21 01-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 21 99-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 21 99-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 22 01-19	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 22 02-19	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1

H***compl 503 79 06-01**

ZAPALOVACÍ SYSTÉM235 R, leden
1998

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 48 54-02	KRYT ZÁŽHOVÉ SVÍČKY		1
503 20 25-16	ŠROUB IHSCM		1
503 22 10-11	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 23 01-01	PODLOŽKA		1
503 24 44-01	PLOCHÝ ČEP		1
503 79 05-01	NIT		1
503 79 06-01	VOLANT		1
503 81 24-01	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		1
503 81 29-01	PRUŽINA		1
503 86 58-01	ELEKTRONICKÝ MODUL		1


M***compl 502 18 95-01**

HÁZEČ

235 R, leden
1998

Katalogové číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 95-01	502 18 95-01	STŘELEC		1
503 03 71-60	530 03 71-60	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1
505 30 51-25	505 30 51-25	ŠŇŮRA STARTERU		1
503 77 53-01	503 77 53-01	ŘEMENOVÁ KLADAČKA		1
503 23 00-35	503 23 00-35	PODLOŽKA		1
503 21 06-16	503 21 06-16	ŠROUB IHSC T		1
503 21 29-06	503 21 29-06	ŠROUB S PLIŠTOVÝM ZÁVITEM		1
502 20 06-01	502 20 06-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
502 21 25-28	502 21 25-28	SAMOLEPKA	235 R	1
502 21 25-25	502 21 25-25	SAMOLEPKA	232 R	1
502 21 25-26	502 21 25-26	SAMOLEPKA	232 L	1
502 21 25-31	502 21 25-31	SAMOLEPKA	232 RD	1
503 21 06-25	503 21 06-25	ŠROUB IHSCFT		1
502 19 63-01	502 19 63-01	KRYT ODPALOVAČE		1

N




DETAIL KARBURÁTORU

 235 R, leden
1998

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 46 69-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 66 61-01	OBRAZOVKA		1
501 66 78-01	PRUŽINA		1
502 10 30-01	DISTANČNÍ VLOŽKA		1
502 10 31-01	POUZDRO		1
502 11 97-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
502 21 32-01	PÁKA ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1
502 21 33-01	ŠKRTÍCÍ KLAPKA		1
502 21 34-01	HŘÍDEL ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1
502 21 35-01	SEDLO VSTUPNÍHO VENTILU		1
502 21 37-01	SPOJKA		1
502 21 38-01	KRYT		1
502 21 39-01	OS STARTÉRU		1
503 10 47-01	ŠROUB		1
503 10 87-01	ŠROUB		1
503 11 70-01	JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL		1
503 28 15-05	KARBURÁTOR		1
503 28 15-06	KARBURÁTOR		1
503 52 42-01	KOMPLETNÍ TRYSKA	WT 270	1
503 57 42-01	ZÁTKA		1
503 58 15-01	KOMPLETNÍ TRYSKA		1
503 61 23-01	JEHLA VOLNOBĚŽNÝCH OTÁČEK	WT 235	1
503 61 24-01	JEHLA – VYSOKÉ OTÁČKY	WT 235	1
503 62 52-01	SOUPRAVA ŠROUBŮ		1
503 89 67-01	MEMBRÁNA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ OF	1
503 91 39-01	KRYT		1
503 91 40-01	KRYT		1
503 91 51-01	JEHLA		1
503 91 54-01	DRŽÁK		1
503 91 57-01	PRUŽINA	WT 270	1
503 91 58-01	JEHLA		1
503 92 23-01	KRYTKA	WT 270	1
504 13 08-07	MEMBRÁNA ČERPADLA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
504 13 09-06	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
504 21 00-49	PRUŽINA		1
504 21 00-50	PRUŽINA		1
505 31 67-17	ŠROUB		1
505 31 67-45	PRUŽINA		1
505 31 67-54	ZÁMEK STYRMEMBRAN		1
505 31 67-82	PÁKA		1
505 52 01-10	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
505 52 01-25	OS		1
505 52 01-27	PÁKA		1
506 02 81-01	VENTIL		1
530 03 51-39	PRUŽINA		1


P Accessories
Zubehhøre
Accessoires
Acessorios
Tillbehör



HÁZEČ

235 R, leden
1998


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 60 02-02	ŠROUBOVÁK		1
501 92 77-01	ŘEZACÍ DRÁT		1
502 02 61-01	ZASTAVENÍ		1
502 03 55-02	TRANSPORTSKYDD KPL		1
502 10 47-01	OCHRANA HLAVY KOSIČKY NA OKRAJE	235	1
502 11 46-02	NÁKLADOVÝ KLÍČ		1
502 21 58-01	IMBUSOVÝ KLÍČ		1
502 21 60-01	Taška na příslušenství		1
502 26 12-01	ZÁVĚSNÝ HÁK		1
502 26 23-01	OCHRANA PRO PŘEPRAVU		1
502 26 34-01	OCHRANNÝ	235	1
502 27 22-01	OCHRANA PILOVÉHO NÍŽE	235	1
502 51 27-01	MAZIVO		1
503 21 07-16	ŠROUB IHST		1
503 21 07-16	VIS IHST		1
503 72 49-01	ADAPTÉR		1
503 73 40-01	ČELNÍ DÍL		1
503 73 41-02	PŘEDNÍ ČÁST		1
503 73 63-03	PÁS		1
503 73 63-04	SOUPRAVA POSTROJE	USA	1
503 74 16-01	SOUPRAVA KABELÁŽE		1
503 74 16-02	SOUPRAVA KABELÁŽE	USA	1
503 74 29-01	NÁLEPKA		1
503 74 29-01	DECAL		1
503 74 29-01	DECAL		1
503 74 40-01	OCHRANA ČEPELE		1
503 74 50-01	OCHRANA HLAVY KOSIČKY NA OKRAJE		1
503 74 53-01	OCHRANA PRO PŘEPRAVU		1
503 77 39-01	OCHRANA PILOVÉHO NÍŽE		1
503 77 63-01	ZÁKLADNÍ DESKA		1
503 77 63-01	ZÁKLADOVÁ DESKA		1
503 79 88-01	NŮŽ		1
503 79 94-01	NŮŽ		1
503 91 60-01	OCHRANA HLAVY KOSIČKY NA OKRAJE	235	1





**RUKOJEŤ A OVLÁDACÍ
PRVKY**

235 R, 1998-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 98-01	PÁKOVÝ DRÁT		1
502 19 90-01	POLOVINA RUKOJETI		1
502 19 91-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
502 19 92-01	SPOUŠŤ PÁKY PLYNU		1
502 19 94-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
502 20 69-01	KABELÁŽ		1
502 21 12-01	SPONY		1
503 21 07-22	ŠROUBY IH SCT		1
503 21 07-38	VIS IH SCT		1
503 21 07-45	VIS IH SCT		1
503 71 82-01	VYPNUVAČ		1
503 72 10-01	KLIK		1
503 72 11-01	DRŽÁK		1
503 72 12-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
503 72 13-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
503 72 14-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
503 72 15-01	SPOUŠŤ PLYNU		1
503 72 18-01	KRYT		1
503 72 43-03	SOUBOR DÍLŮ ŘÍDITEK		1
503 73 42-01	SOUPRAVA PÁKY PLYNU		1
503 73 43-01	KABEL PRO ZKRATOVÁNÍ		1
503 75 00-01	DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA		1
503 78 01-01	OVLÁDÁNÍ		1
503 78 04-03	ÚCHYT VE TVARU SMYČKY		1
503 78 05-01	DRŽÁK		1
503 79 41-01	VRACÍ PRUŽINA		1



Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1
502 20 38-01	KNOFLÍK		1
502 20 49-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		1
503 72 24-01	ODTLAČOVACÍ DRŽÁK		1
503 72 25-01	DRŽÁK		1
503 72 29-01	CARTER		1
503 73 45-01	NÁLEPKA		1
503 75 59-01	TLUMIČ		1
503 75 59-01	TLUMIČ		1
725 23 81-51	ŠROUB EHHM		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1

S**232 R/L****232 RD**

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 40 89-01	PODLOŽKA		1
502 20 38-01	KNOFLÍK		1
503 20 02-10	ŠROUB IHSCFM		1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		1
503 71 43-01	KOMPLETNÍ HNACÍ HŘÍDEL		1
503 71 43-02	KOMPLETNÍ HNACÍ HŘÍDEL		1
503 71 54-01	ZABLOKOVACÍ DESKA		1
503 72 77-01	KOMPLETNÍ HNACÍ HŘÍDEL		1
503 79 56-01	NÁLEPKA		1
503 79 90-01	SAMOLEPKA		1
503 88 95-01	TRUBKA		1
503 88 96-01	TRUBKA		1
503 88 96-02	TRUBKA	OPRAVA:	1
725 23 79-51	ŠROUB EHHM		1
735 58 08-10	ZABEZPEČOVACÍ PODLOŽKA		1