




SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

KOSY/ČISTÍCÍ STROJE


PILY

235 R, 2000–04



HŘÍDEL A
RUKOJEŤ235 R, 2000–
04


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
502 18 96-01	HŘÍDEL MOTORU		1
502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1
502 20 31-01	Tlumič vibrací		1
502 20 32-03	TLUMIČ		2
502 20 32-03	TLUMIČ		2
502 20 33-01	DRŽÁK		1
502 28 61-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		1
503 20 02-30	ŠROUB IHSCFM		1
503 21 07-16	ŠROUB IHST	R/RD	1
503 71 43-01	KOMPLETNÍ HNACÍ HŘÍDEL		1
503 72 18-01	SKŘÍŇ	L	1
503 72 24-01	Tlumič vibrací		1
503 73 45-01	SAMOLEPKA		1
503 73 47-02	ZÁMEK KABÁŽE STYRE	R/RD	1
503 79 56-01	SAMOLEPKA	LD	1
503 88 94-01	TRUBKA		1
503 88 95-01	TRUBKA		1
537 02 76-02	SAMOLEPKA		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1



STROM

235 R, 2000-04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 20 38-01	TLAČÍTKO		1
503 20 02-10	Šrouby IHSCFM		1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		1
503 70 80-01	KOMPRESNÍ MANŽETA		1
503 71 43-02	KOMPLETNÍ HNACÍ HŘÍDEL		1
503 71 54-01	ZABLOKOVACÍ DESKA		1
503 72 77-01	KOMPLETNÍ HNACÍ HŘÍDEL		1
503 78 51-01	DRŽÁK		1
503 78 52-01	OPĚRNÉ LOŽISKO		1
503 88 96-01	TRUBKA		1
503 88 96-02	TRUBKA		1
537 02 76-02	SAMOLEPKA		1
725 23 79-51	ŠROUB EHHM		1
735 58 08-10	ZABLOKOVACÍ PODLOŽKA		1
740 43 15-00	O-KRUŽEK		1



RUKOJE

235 R, 2000–


Ť

04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 60-01	ŘÍDÍTKA		1
502 19 97-01	RUKOJEŤ		1
502 20 38-01	KNOFLÍK		1
502 21 70-01	DRŽÁK ŘÍDÍTEK		1
503 21 07-45	ŠROUB IH SCT		1
503 72 10-03	RUKOJEŤ		1
503 72 29-01	KRYT		1
503 72 43-03	SOUBOR DÍLŮ ŘÍDITEK		1
503 75 00-01	DRŽÁK ŘÍDITEK		1
503 80 45-01	DRŽÁK		1
725 23 81-51	ŠROUB EHHM		1

F

232R/RD
235R




PÁČKA PLYNU235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 98-01	PÁKOVÝ DRÁT		1
502 19 58-13	RUKOJEŤ		1
502 19 90-03	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
502 19 91-05	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
502 19 92-01	SPOUŠŤ PÁKY PLYNU		1
502 19 94-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
502 20 69-01	KABELÁŽ		1
502 21 12-01	SPONY		1
503 20 02-35	ŠROUB IHSCFM		1
503 21 07-22	ŠROUB IHST		1
503 22 65-04	ČTVERCOVÁ MATICE		1
503 71 82-01	VYPNUVAČ		1
503 79 41-01	VRACECÍ PRUŽINA		1

G

232L
240L,RJ




*comp 503 78 05-03

RUKOJEŤ A OVLÁDACÍ PRVKY

235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 20 38-01	TLAČÍTKO		1
503 07 71-01	PRUŽINA	<i>RJ</i>	1
503 21 07-22	ŠROUB IHSCT		1
503 71 82-01	VYPNUVAČ		1
503 72 12-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
503 72 13-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ		1
503 72 14-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
503 72 15-01	SPOUŠŤ PLYNU		1
503 72 29-01	KRYT		1
503 73 42-01	SOUPRAVA PÁKY PLYNU		1
503 73 43-01	KABEL PRO ZKRATOVÁNÍ		1
503 75 00-01	DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA		1
503 75 00-01	DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA		1
503 78 04-03	Rukojeť s poutkem	<i>L</i>	1
503 78 05-03	DRŽÁK		1
503 79 41-01	VRACÍ PRUŽINA		1
725 23 81-51	ŠROUB EHHM		1

H

VÍKO VÁLCE


235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 26-01	NÁLEPKY	235 R	1
502 21 26-02	DECAL	232 R	1
502 21 26-03	DECAL	232 RD	1
502 21 26-04	DECAL	232 L	1
502 21 26-08	DECAL	232 RJ	1
503 21 44-25	VIS IHSCFTO		1
503 90 61-01	TEPLOTNÍ OCHRANA		1
503 97 99-01	OCHRANNÝ PRVEK		1
537 02 59-01	KRYT VÁLCE	R, RD	1
537 02 59-02	KRYT VÁLCE	L,RJ	1
537 03 36-01	SAMOLEPKA	240 L	1
537 03 36-09	SAMOLEPKA	240RJ	1

J

*dopl. 503 72 80-01 (232)

*dopl. 503 69 46-01 (235, 240))




*dopl. 502 21 43-02 (232)

***compl 503 68 64-02 (235, 240)**

VÁLEC PÍST


235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 20 88-01	Těsnění tlumiče výfuku		1
502 21 43-02	KOMPLETNÍ PÍST	232	1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	CHAMPION RCJ7Y	1
503 28 90-27	PÍSTNÍ KROUŽEK	232	1
503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 68 64-02	KOMPLETNÍ PÍST	235, 240	1
503 69 46-01	PÍST	235, 240	1
503 72 80-01	Píst + válec R-DEL	232	1
530 02 98-05	PÍSTNÍKOVÝ KROUŽEK	235	1
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		1

K


TICHÝ235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 29-63	Šroub IHSCFM		3
503 90 46-02	VÝSTUP TLUMIČE		1
503 90 47-02	KOMPLETNÍ TLUMIČ		1
503 91 25-01	OCHRANNÝ štít proti jiskrám		1



SPOJKA235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 94-02	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	235	1
502 18 94-03	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	232, 240	1
502 21 57-01	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC	235	1
502 21 57-03	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC	232, 240	1
503 16 13-02	KOMPLETNÍ SPOJKA	235	1
503 20 02-30	ŠROUB IHSCFM		2
503 21 06-25	ŠROUB IHSCFT		4
503 52 12-04	PODLOŽKA		1
503 71 40-01	KOMPLETNÍ SPOJKA	232, 240	1



VILEBREQUI


235 R, 2000-

N

04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 21 28-04	KOMPLETNÍ KLIKOVÝ HŘÍDEL		1
503 25 11-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
503 25 11-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 90 67-01	ŘEZ		1
503 91 07-01	DRŽÁK		1
503 91 07-01	PODPORA		1
503 91 34-01	PODPORA		1
503 91 34-01	PODPORA		1

N




**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR**235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 19 84-01	SÁČÍ HADICE		1
502 19 86-02	VZDUCHOVÝ FILTR		1
502 20 11-01	KRYT FILTRU		1
502 20 40-01	TLAČÍTKO		1
502 20 65-01	ŠROUB EHHM		1
502 21 23-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
503 71 63-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
503 93 66-01	VYPUŠTĚNÍ		1
537 02 48-01	DRŽÁK FILTRU		1
537 04 24-02	PALIVOVÁ HADICE		1
537 05 27-01	KARBURÁTOR		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
731 71 14-51	Šestihranná matice s přírubou		1


P

***compl 503 84 00-02**




**CARTE
R**235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 27 82-01	TĚSNĚNÍ		1
501 76 83-24	PALIVOVÁ HADICE		1
503 22 72-01	RYCHLOUZÁVĚR		4
503 44 32-01	PALIVOVÝ FILTR		1
503 73 58-01	POUZDRO		2
503 82 80-04	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
503 84 00-02	KRYT MOTORU		1
503 98 81-01	ŠROUB	2X	1
537 04 24-03	PALIVOVÁ HADICE		1
725 53 72-55	Šroub IHSCM		4




**KONICKÉ OZUBENÉ
KOLA**235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 03 10-03	SOUPRAVA PŘÍRUBOVÉHO DRŽÁKU		1
502 04 55-01	MATICE		1
502 19 36-01	Horní těsnicí kroužek		1
502 19 46-01	PŘEVODOVÝ KOLÍK		1
502 21 92-04	PŘEVODOVKA		1
503 20 02-20	ŠROUB IHSCFM	4X	1
503 20 02-25	ŠROUB IHSCFM		1
503 69 63-01	ZÁTKA		1
503 69 67-01	Horní těsnicí kroužek		1
503 70 07-01	PŘEVODOVÝ KOLÍK		1
503 70 29-02	VÝSTUŽNÁ SPONA		1
503 70 55-01	UZÁVĚR		1
503 71 48-01	ČEPEL MATICE		1
503 75 34-01	OZUBENÉ KOLO		1
503 75 83-01	OZUBENÉ KOLO		1
503 75 84-01	SKŘÍŇ PŘEVODOVKY		1
503 75 89-01	ZÁVĚRKA		1
503 84 35-01	OZUBENÉ KOLO		1
503 84 38-01	OZUBENÉ KOLO		1
735 31 11-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 14-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 25-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 28-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 31-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
735 31 33-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1
738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 21 99-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 22 02-19	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1

S***compl 503 79 06-01**

ZAPALOVACÍ SYSTÉM235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 48 54-02	KRYT ZÁŽHOVÉ SVÍČKY		1
503 20 25-16	ŠROUB IHSCM		1
503 22 10-11	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 23 01-01	PODLOŽKA		1
503 24 44-01	PLOCHÝ ČEP		1
503 79 05-01	NIT		1
503 79 06-01	VOLANT		1
503 81 24-01	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		1
503 81 29-01	PRUŽINA		1
537 03 85-01	MODUL		1

T***compl 502 18 95-01**

HÁZEČ

235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 18 95-01	STŘELEC		1
502 18 95-03	VYSTŘELOVAČ		1
502 20 06-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
502 21 25-25	SAMOLEPKA	232 R	1
502 21 25-26	SAMOLEPKA	232 L	1
502 21 25-28	SAMOLEPKA	235 R	1
502 21 25-31	SAMOLEPKA	232 RD	1
502 21 25-33	NÁLEPKA	240 L	1
502 21 25– 40	SAMOLEPKA	232 RJ	1
502 21 25-41	SAMOLEPKA	240 RJ	1
503 21 06-25	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 29-06	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 77-16	ŠROUB IHSCFT		1
503 77 53-01	ŘEMENOVÁ KLOUKA		1
505 30 51-25	ŠŇŮRA STARTERU		1
537 00 84-01	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1

U

503 10 87-01

compl 537 05 27-01

Walbro WT 548

503 99 46-01
506 02 81-01
501 46 87-01

502 10 31-01
505 31 67-82
503 99 47-01

503 11 70-01
502 21 35-01

501 46 84-01
501 46 85-01

501 66 61-01

1 504 13 08-07
1 504 13 09-06

503 99 44-01

501 46 69-01

505 31 67-54
503 89 67-01 1
505 52 01-10 1

505 31 67-17
505 52 01-27
505 52 01-25
503 91 57-01
503 57 42-01

503 52 42-01

503 99 48-01
504 21 00-49
504 21 00-50

compl 503 92 23-01

503 91 51-01
503 91 58-01
503 91 39-01
503 91 40-01
503 91 54-01

501 46 87-01
502 21 33-01

503 99 45-01
505 31 67-45

501 66 78-01
503 10 47 01


① **530 03 51-73**
Set of gaskets
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats

DETAIL KARBURÁTORU

235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 46 69-01	ŠROUB		1
501 46 84-01	PRUŽINA		1
501 46 85-01	KLOUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 66 61-01	OBRAZOVKA		1
501 66 78-01	PRUŽINA		1
502 10 30-01	DISTANČNÍ VLOŽKA		1
502 10 31-01	POUZDRO		1
502 21 32-01	PÁKA ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1
502 21 33-01	ŠKRTICÍ KLAPKA		1
502 21 35-01	SEDLO VSTUPNÍHO VENTILU		1
502 21 37-01	SPOJKA		1
503 10 47-01	ŠROUB		1
503 10 87-01	ŠROUB		1
503 11 70-01	JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL		1
503 31 67-45			1
503 52 42-01	KOMPLETNÍ TRYSKA		1
503 57 42-01	ZÁTKA		1
503 89 67-01	MEMBRÁNA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 91 39-01	KRYTKA		1
503 91 40-01	KRYTKA		1
503 91 51-01	JEHLA		1
503 91 54-01	PODPORA		1
503 91 57-01	PRUŽINA		1
503 91 58-01	JEHLA		1
503 92 23-01	KRYTKA		1
503 99 44-01	KRYT		1
503 99 45-01	OS STARTÉRU		1
503 99 46-01	OS STARTÉRU		1
503 99 47-01	PRUŽINA		1
503 99 48-01	SPOJKA		1
504 13 08-07	MEMBRÁNA ČERPADLA	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
504 13 09-06	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
504 21 00-49	PRUŽINA		1
504 21 00-50	PRUŽINA		1
505 31 67-17	ŠROUB		1
505 31 67-54	ZÁMKOVÁ STYRMEMBRÁNA		1
505 31 67-82	PÁKA		1
505 52 01-10	TĚSNĚNÍ	530 03 51-73 SADA TĚSNĚNÍ	1
505 52 01-25	OS		1
505 52 01-27	PÁKA		1
506 02 81-01	VENTIL		1
537 05 27-01	KARBURÁTOR		1

V Accessories
Zubehöre
Accessoires
Acessorios
Tillbehör



PŘÍSLUŠENSTVÍ

235 R, 2000–
04

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 60 02-03	ŠROUBOVÁK		1
502 02 28-02	ZÁVĚSNÝ HÁK		1
502 03 55-05	TRANSPORT GUARD		1
502 11 46-02	NÁKLADNÍ KLÍČ		1
502 21 58-01	IMBUSOVÝ KLÍČ		1
502 21 60-01	Taška na příslušenství		1
502 26 23-01	OCHRANA PRO PŘEPRAVU		1
502 28 59-01	ZASTAVENÍ		1
502 51 27-01	MAZIVO		1
503 21 07-16	ŠROUB IHSCT		1
503 72 49-01	ADAPTÉR		1
503 73 40-01	ČELNÍ DÍL		1
503 73 41-02	ČELNÍ DÍL		1
503 73 63-03	PÁS		1
503 73 63-04	SOUPRAVA POSTROJE	USA	1
503 74 16-01	SOUPRAVA KABELÁŽE		1
503 74 16-02	SOUPRAVA KABELÁŽE	USA	1
503 74 29-01	NÁLEPKA		1
503 74 40-01	OCHRANA ČEPELE	232R/RD/RJ, 240RJ	1
503 74 50-04	OCHRANA HLAVY KOSIČKY NA OKRAJE		1
503 74 53-01	OCHRANA PRO PŘEPRAVU		1
503 77 39-01	OCHRANA PILOVÉHO NÍŽE		1
503 77 63-01	ZÁKLADNÍ DESKA		1
503 79 94-01	NŮŽ		1
503 89 52-01	OCHRANA PILOVÉHO PLÁTNA	235R	1