


# **SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ**

**KOSY/ČISTÍCÍ STROJE**


**PILY**

**235 R, 2006-01**

**A** <sup>235</sup>  
„kompletní 503 75 83-02 (1"/25,4 mm)



**A** <sup>231</sup>  
\*doplňěk 502 21 92-08 (1"/15,4 mm)




OZUBENÉ KOLO A  
HŘÍDEL


235 R, 2006-  
01

| Číslo dílu   | Popis                 | Poznámka                                                   | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 502 04 55-01 | MATICE                |                                                            | 1                            |
| 502 19 36-01 | Horní těsnicí kroužek |                                                            | 1                            |
| 503 20 07-20 | ŠROUB IHSCFM          |                                                            | 4                            |
| 503 20 07-25 | ŠROUB IHSCFM          |                                                            | 2                            |
| 503 20 15-01 | ŠROUB IHHM            |                                                            | 1                            |
| 503 27 07-35 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |                                                            | 1                            |
| 503 75 83-02 | OZUBENÉ KOLO          | <i>Platné do dubna 2006. Drážky<br/>spojení. 1/25,4 mm</i> | 1                            |
| 503 75 84-01 | KRYT PŘEVODOVKY       |                                                            | 1                            |
| 503 75 89-01 | UZÁVĚR                |                                                            | 1                            |
| 503 84 38-01 | OZUBENÉ KOLO          |                                                            | 1                            |
| 537 19 61-01 | POHON                 |                                                            | 1                            |
| 537 19 64-01 | VÝSTUŽNÁ SPONA        |                                                            | 1                            |
| 735 31 14-00 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |                                                            | 1                            |
| 735 31 28-10 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |                                                            | 1                            |
| 738 21 01-10 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |                                                            | 1                            |
| 738 21 01-10 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |                                                            | 2                            |
| 738 22 02-19 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |                                                            | 1                            |

**A** <sup>235</sup>  
„co mpl 503 75 83-02 (1"/25,4 mm)




**A** <sup>231</sup>  
\*doplňěk 502 21 92-08 (1"/15,4 mm)



OZUBENÉ KOLO A  
HŘÍDEL

235 R, 2006-  
01


| Číslo dílu   | Popis                 | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-----------------------|----------|------------------------------|
| 502 21 92-08 | OZUBENÉ KOLO          |          | 1                            |
| 503 20 07-20 | ŠROUB IHSCFM          |          | 4                            |
| 503 20 07-25 | ŠROUB IHSCFM          |          | 2                            |
| 503 20 15-01 | ŠROUB IHHM            |          | 1                            |
| 503 69 67-01 | Horní těsnicí kroužek |          | 1                            |
| 503 70 07-02 | PŘEVODOVÝ KOLÍK       |          | 1                            |
| 503 70 29-02 | VÝSTUŽNÁ SPONA        |          | 1                            |
| 503 70 55-01 | UZÁVĚR                |          | 1                            |
| 503 75 34-01 | OZUBENÉ KOLO          |          | 1                            |
| 503 85 32-01 | SKŘÍŇ PŘEVODOVKY      |          | 1                            |
| 503 85 63-01 | MATICE                |          | 1                            |
| 735 31 11-00 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |          | 1                            |
| 735 31 25-10 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |          | 1                            |
| 735 31 31-10 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |          | 1                            |
| 738 21 99-00 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |          | 2                            |
| 738 21 99-00 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |          | 1                            |
| 738 22 01-19 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |          | 1                            |




**STRO  
M**235 R, 2006-  
01

| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|------------------------|----------|------------------------------|
| 502 19 71-01 | ČTVERCOVÁ MATICE       |          | 1                            |
| 502 20 32-03 | TLUMIČ                 |          | 2                            |
| 502 20 32-03 | TLUMIČ                 |          | 2                            |
| 502 28 61-01 | UPÍNACÍ OBJÍMKA        |          | 1                            |
| 503 20 07-25 | ŠROUB IHSCFM           |          | 1                            |
| 503 21 07-16 | ŠROUB IH SCT           |          | 1                            |
| 503 71 43-01 | KOMPLETNÍ HNACÍ HŘÍDEL |          | 1                            |
| 503 72 18-01 | SKŘÍŇ                  |          | 1                            |
| 503 72 24-01 | Tlumič vibrací         |          | 1                            |
| 503 72 25-01 | DRŽÁK                  |          | 1                            |
| 503 73 47-02 | ZÁMEK KABELÁŽE ŘÍZENÍ  |          | 1                            |
| 503 79 56-01 | SAMOLEPKA              |          | 1                            |
| 503 88 95-01 | TRUBKA                 |          | 1                            |
| 537 29 48-01 | SAMOLEPKA              |          | 1                            |
| 731 23 14-01 | ŠESTIHRANNÁ MATICE     |          | 1                            |

**C** 235R, 235RII  
\*compl 502 19 60-01



**C** 232R  
\*compl 503 72 43-03



**RUKOJE**


235 R, 2006-

Ť


01

| Číslo dílu   | Popis               | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|---------------------|----------|------------------------------|
| 502 20 38-01 | TLAČÍTKO            |          | 1                            |
| 503 21 07-45 | ŠROUB IH SCT        |          | 1                            |
| 503 72 10-03 | RUKOJE Ť            |          | 1                            |
| 503 72 29-01 | KRYT                |          | 1                            |
| 503 72 43-03 | SOUBOR DÍLŮ ŘÍDITEK |          | 1                            |
| 503 75 00-01 | DRŽÁK ŘÍDITEK       |          | 1                            |
| 503 80 45-01 | DRŽÁK               |          | 1                            |
| 725 23 81-51 | ŠROUB EHHM          |          | 1                            |

**D** 232R  
235R, 235RII  
„co mpl 502 19 58-13



**L** 503 78 05.03  
S3SL




## PÁČKA PLYNU


235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis               | Poznámka | Počet kusů v sadě<br>vybavení |
|--------------|---------------------|----------|-------------------------------|
| 502 18 98-01 | PÁKOVÝ DRÁT         |          | 1                             |
| 502 19 58-13 | RUKOJEŤ             |          | 1                             |
| 502 19 90-03 | POLOVINOVÁ RUKOJEŤ  |          | 1                             |
| 502 19 91-05 | POLOVINOVÁ RUKOJEŤ  |          | 1                             |
| 502 19 92-01 | SPOUŠŤ PÁKY PLYNU   |          | 1                             |
| 502 19 94-01 | BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ |          | 1                             |
| 502 20 69-01 | KABELÁŽ             |          | 1                             |
| 502 21 12-01 | SPONY               |          | 1                             |
| 503 20 02-35 | ŠROUB IHSCFM        |          | 1                             |
| 503 21 07-22 | ŠROUB IH SCT        |          | 1                             |
| 503 22 65-04 | ČTVERCOVÁ MATICE    |          | 1                             |
| 503 71 82-01 | VYPNUVAČ            |          | 1                             |
| 503 79 41-01 | VRACECÍ PRUŽINA     |          | 1                             |



**D** 232R  
235R, 235RII  
„co mpl 502 19 58-13



**L** 503 78 05.03  
S3SL



| Číslo dílu   | Popis                | Poznámka | Množství<br>Sada<br>vybavení |
|--------------|----------------------|----------|------------------------------|
| 502 20 38-01 | TLAČÍTKO             |          | 1                            |
| 503 21 67-22 | ŠROUB IHSCFT         |          | 2                            |
| 503 71 82-01 | VYPNUVAČ             |          | 1                            |
| 503 72 12-01 | POLOVINOVÁ RUKOJEŤ   |          | 1                            |
| 503 72 13-01 | POLOVINOVÁ RUKOJEŤ   |          | 1                            |
| 503 72 14-01 | BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ  |          | 1                            |
| 503 72 15-01 | SPOUŠŤ PLYNU         |          | 1                            |
| 503 72 29-01 | KRYT                 |          | 1                            |
| 503 73 42-01 | SOUPRAVA PÁKY PLYNU  |          | 1                            |
| 503 73 43-01 | KABEL PRO ZKRATOVÁNÍ |          | 1                            |
| 503 75 00-01 | DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA     |          | 1                            |
| 503 78 04-03 | Rukojeť s poutkem    |          | 1                            |
| 503 78 05-03 | DRŽÁK                |          | 1                            |
| 503 79 41-01 | VRACÍ PRUŽINA        |          | 1                            |
| 725 23 81-51 | ŠROUB EHHM           |          | 1                            |


**F 232****F 235**

**SPOJKA**

235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis                    | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|--------------------------|----------|------------------------------|
| 502 18 94-03 | KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY   |          | 1                            |
| 502 21 57-03 | KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC |          | 1                            |
| 503 20 07-30 | ŠROUB IHSCFM             |          | 2                            |
| 503 21 49-25 | ŠROUB IHSCFT             |          | 4                            |
| 503 52 12-04 | PODLOŽKA                 |          | 1                            |
| 503 71 40-01 | KOMPLETNÍ SPOJKA         |          | 1                            |
| 503 74 95-01 | SPOJKOVÁ PRUŽINA         |          | 2                            |


**G**



**CARTE  
R**235 R, 2006-  
01

| Číslo dílu   | Popis            | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|------------------|----------|------------------------------|
| 502 21 26-01 | NÁLEPKY          |          | 1                            |
| 502 21 26-02 | DECAL            |          | 1                            |
| 502 21 26-04 | DECAL            |          | 1                            |
| 502 21 26-30 | DECAL            |          | 1                            |
| 503 21 47-27 | ŠROUB IHSCFTO    |          | 4                            |
| 503 90 61-01 | TEPLOTNÍ OCHRANA |          | 1                            |
| 503 97 99-01 | OCHRANNÝ PRVEK   |          | 1                            |
| 537 02 59-01 | KRYT VÁLCE       |          | 1                            |
| 537 02 59-02 | KRYT VÁLCE       |          | 1                            |


**H** \*compl 503 90 47-02



**TICHÝ**

235 R, 2006-01


| Číslo dílu   | Popis                       | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-----------------------------|----------|------------------------------|
| 503 20 29-63 | Šroub IHSCFM                |          | 3                            |
| 503 90 46-02 | VÝSTUP TLUMIČE              |          | 1                            |
| 503 90 47-02 | KOMPLETNÍ TLUMIČ            |          | 1                            |
| 503 91 25-01 | OCHRANNÝ štít proti jiskrám |          | 1                            |



**HÁZEČ**

235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis                      | Poznámka | Počet kusů v sadě<br>vybavení |
|--------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 502 18 95-02 | STŘELEC                    |          | 1                             |
| 502 18 95-03 | VYSTŘELOVAČ                |          | 1                             |
| 502 20 06-01 | KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA |          | 1                             |
| 503 21 29-06 | ŠROUB S VÝSTUPKEM          |          | 2                             |
| 503 21 49-25 | ŠROUB IHSCFT               |          | 1                             |
| 503 21 77-16 | VIS IHSCFT                 |          | 1                             |
| 503 77 53-01 | ŘEMENOVÁ KLOUKA            |          | 1                             |
| 505 30 51-25 | ŠŇŮRA STARTERU             |          | 1                             |
| 537 00 84-01 | STARTÉRNÍ RUKOJEŤ          |          | 1                             |
| 537 35 64-01 | SAMOLEPKA                  |          | 1                             |
| 537 35 64-02 | SAMOLEPKA                  |          | 1                             |
| 537 35 64-03 | SAMOLEPKA                  |          | 1                             |
| 537 35 64-04 | SAMOLEPKA                  |          | 1                             |




**PALIVOVÁ NÁDRŽ**

235 R, 2006-01


| Číslo dílu   | Popis                     | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|---------------------------|----------|------------------------------|
| 501 27 82-01 | TĚSNĚNÍ                   |          | 1                            |
| 503 22 72-01 | RYCHLOVÝŠROUBOVACÍ MATICE |          | 4                            |
| 503 44 32-01 | PALIVOVÝ FILTR            |          | 1                            |
| 503 73 58-01 | POUZDRO                   |          | 2                            |
| 503 82 80-04 | KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE    |          | 1                            |
| 503 84 00-02 | KRYT MOTORU               |          | 1                            |
| 503 98 81-01 | ŠROUB                     |          | 2                            |
| 537 04 24-03 | PALIVOVÁ HADICE           |          | 1                            |
| 537 04 24-04 | PALIVOVÁ HADICE           |          | 1                            |
| 725 53 72-55 | Šroub IHSCM               |          | 4                            |

**L**



**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ  
FILTR**235 R, 2006-  
01

| Číslo dílu   | Popis                         | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 502 19 84-01 | SÁČÍ HADICE                   |          | 1                            |
| 502 19 86-02 | VZDUCHOVÝ FILTR               |          | 1                            |
| 502 20 11-01 | KRYT FILTRU                   |          | 1                            |
| 502 20 40-01 | TLAČÍTKO                      |          | 1                            |
| 502 20 65-01 | ŠROUB EHHM                    |          | 1                            |
| 502 21 23-01 | PODPĚRNÝ KROUŽEK              |          | 1                            |
| 503 71 63-01 | OVLÁDÁNÍ STARTERU             |          | 1                            |
| 503 93 66-01 | VYČIŠTĚNÍ                     |          | 1                            |
| 537 02 48-01 | DRŽÁK FILTRU                  |          | 1                            |
| 537 04 24-02 | PALIVOVÁ HADICE               |          | 1                            |
| 537 05 27-01 | KARBURÁTOR                    |          | 1                            |
| 731 23 14-01 | ŠESTIHRANNÁ MATICE            |          | 1                            |
| 731 71 14-51 | Šestihranná matice s přírubou |          | 2                            |


**M** \*compl 503 79 06-01

**ZAPALOVACÍ SYSTÉM**

235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|------------------------|----------|------------------------------|
| 501 48 54-02 | KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY |          | 1                            |
| 503 20 25-16 | ŠROUB IHSCM            |          | 1                            |
| 503 22 04-01 | MATICE                 |          | 1                            |
| 503 24 44-01 | PLOCHÝ ČEP             |          | 1                            |
| 503 79 05-01 | NIT                    |          | 2                            |
| 503 79 06-01 | VOLANT                 |          | 1                            |
| 503 81 24-01 | SPOUŠTĚCÍ ZÁMK         |          | 2                            |
| 503 81 29-01 | PRUŽINA                |          | 2                            |
| 537 03 85-01 | MODUL                  |          | 1                            |

**N** \*compl 503 72 80-01 (232L,R) ø35  
\*compl 503 69 46-01 (235R) ø38  
\*compl 537 10 41-01 (235RII) ø40




**VÁLEC A PÍST**

235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|------------------------|----------|------------------------------|
| 502 20 88-01 | Těsnění tlumiče výfuku |          | 1                            |
| 502 21 43-02 | KOMPLETNÍ PÍST         |          | 1                            |
| 503 23 51-08 | ZAPALOVACÍ SVÍČKA      |          | 1                            |
| 503 28 90-04 | PÍSTNÍ KROUŽEK         |          | 1                            |
| 503 28 90-27 | SEGMENT                |          | 1                            |
| 503 28 90-34 | SEGMENT                |          | 1                            |
| 503 41 41-01 | JEHLOVÉ LOŽISKO        |          | 1                            |
| 503 68 64-02 | KOMPLETNÍ PÍST         |          | 1                            |
| 503 69 46-01 | PÍST                   |          | 1                            |
| 503 72 80-01 | Píst + válec R-DEL     |          | 1                            |
| 537 10 40-02 | KOMPLETNÍ PÍST         |          | 1                            |
| 537 10 41-01 | PÍST                   |          | 1                            |
| 737 44 10-00 | ZÁMĚRNÁ PŘÍRUBKA       |          | 1                            |

**P** \*compl 502 21 28-04



**VILEBREQUI**

235 R, 2006-


**N**

01

| Číslo dílu   | Popis                            | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| 502 21 28-04 | KOMPLETNÍ SADA KLIKOVÉHO HŘÍDELE |          | 1                            |
| 503 25 11-01 | KULIČKOVÉ LOŽISKO                |          | 1                            |
| 503 25 11-01 | KULIČKOVÉ LOŽISKO                |          | 1                            |
| 503 41 41-01 | JEHLOVÉ LOŽISKO                  |          | 1                            |
| 503 90 67-01 | ŘEZ                              |          | 1                            |
| 503 91 07-01 | DRŽÁK                            |          | 1                            |
| 503 91 07-01 | PODPORA                          |          | 1                            |
| 503 91 34-01 | PODPORA                          |          | 1                            |
| 503 91 34-01 | PODPORA                          |          | 1                            |

**Q** compl 537 05 27-01

**Walbro WT 548**




① 530 03 51-73  
**Set of gaskets**  
**Dichtungssatz**  
**Jeu de joints**  
**Juego de juntas**  
**Packningssatz**

# DETAIL KARBURÁTORU

235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis                   | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-------------------------|----------|------------------------------|
| 501 46 69-01 | ŠROUB                   |          | 1                            |
| 501 46 84-01 | PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 501 46 85-01 | KLOUB                   |          | 1                            |
| 501 46 87-01 | ŠROUB                   |          | 1                            |
| 501 46 87-01 | ŠROUB                   |          | 1                            |
| 501 46 87-01 | ŠROUB                   |          | 1                            |
| 501 66 61-01 | OBRAZOVKA               |          | 1                            |
| 501 66 78-01 | PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 502 10 30-01 | DISTANČNÍ VLOŽKA        |          | 1                            |
| 502 10 31-01 | POUZDRO                 |          | 1                            |
| 502 21 32-01 | PÁKA ŠLAPÁKU            |          | 1                            |
| 502 21 33-01 | ŠKRTICÍ KLAPKA          |          | 1                            |
| 502 21 35-01 | SEDLO VSTUPNÍHO VENTILU |          | 1                            |
| 502 21 37-01 | SPOJKA                  |          | 1                            |
| 503 10 47-01 | ŠROUB                   |          | 1                            |
| 503 10 87-01 | ŠROUB                   |          | 4                            |
| 503 11 70-01 | JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL    |          | 1                            |
| 503 52 42-01 | KOMPLETNÍ TRYSKA        |          | 1                            |
| 503 57 42-01 | ZÁTKA                   |          | 1                            |
| 503 89 67-01 | MEMBRÁNA                |          | 1                            |
| 503 91 39-01 | KRYTKA                  |          | 1                            |
| 503 91 40-01 | KRYT                    |          | 1                            |
| 503 91 51-01 | JEHLA                   |          | 1                            |
| 503 91 54-01 | DRŽÁK                   |          | 1                            |
| 503 91 57-01 | PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 503 91 58-01 | JEHLA                   |          | 1                            |
| 503 92 23-01 | KRYT                    |          | 1                            |
| 503 99 44-01 | KRYT                    |          | 1                            |
| 503 99 45-01 | OS STARTÉRU             |          | 1                            |
| 503 99 46-01 | OS STARTÉRU             |          | 1                            |
| 503 99 47-01 | PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 503 99 48-01 | SPOJKA                  |          | 1                            |
| 504 13 08-07 | MEMBRÁNA ČERPADLA       |          | 1                            |
| 504 13 09-06 | TĚSNĚNÍ                 |          | 1                            |
| 504 21 00-49 | PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 504 21 00-50 | PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 505 31 67-17 | ŠROUB                   |          | 1                            |
| 505 31 67-45 | PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 505 31 67-54 | ZÁMEK STYRMEMBRAN       |          | 1                            |
| 505 31 67-82 | PÁKA                    |          | 1                            |
| 505 52 01-10 | TĚSNĚNÍ                 |          | 1                            |
| 505 52 01-25 | OS                      |          | 1                            |
| 505 52 01-27 | PÁKA                    |          | 1                            |
| 506 02 81-01 | VENTIL                  |          | 1                            |
| 537 05 18-01 | ZÁTKA                   |          | 1                            |
| 537 05 27-01 | KARBURÁTOR              |          | 1                            |

**R Duo Balance**  
**compl 537 27 57-01**  
**compl 537 27 57-03 US**







**PÁS**


235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis                           | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| 502 02 28-01 | HÁK                             |          | 1                            |
| 502 02 29-02 | HÁČEK                           |          | 1                            |
| 502 02 30-02 | ZÁMEK                           |          | 1                            |
| 502 02 38-01 | PRUŽINA                         |          | 1                            |
| 503 99 61-01 | VODÍTKO                         |          | 1                            |
| 503 99 61-01 | PRŮVODCE                        |          | 1                            |
| 503 99 61-01 | PRŮVODCE                        |          | 1                            |
| 503 99 61-01 | PRŮVODCE                        |          | 3                            |
| 503 99 61-03 | PRŮVODCE                        |          | 1                            |
| 503 99 61-03 | PRŮVODCE                        |          | 1                            |
| 537 11 35-01 | PODPORA                         |          | 1                            |
| 537 17 54-01 | OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BEDER |          | 3                            |
| 537 27 57-01 | PÁS                             |          | 1                            |
| 537 27 57-03 | PÁS                             |          | 1                            |
| 537 27 59-01 | OCHRANNÁ VÝPLŇ V OBLASTI BOKŮ   |          | 1                            |
| 537 27 59-01 | OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BEDER |          | 1                            |
| 537 28 83-01 | ČELNÍ DÍL                       |          | 1                            |
| 537 28 84-01 | PŘEDNÍ ČÁST                     |          | 1                            |
| 735 31 09-20 | PŘÍDRŽNÝ KROUŽEK                |          | 1                            |


Příslušenst  
ví  
Zubehör  
Accessoire  
**S**  
s  
Acessorios  
Tillbehör  
\*komplet 502 21  
ü0-01  
Olejový  
vzduchový  
filtr Oil  
Vzduchový  
filtr Oil  
Vzduchový  
filtr  
Aceite Filtro Air  
Hulle Filtera  
alre




(200–275 mm) 537 31 29-01







537 21 62-01  
(USA) 537 21 ü2-02




(300 mm) 502 26 23-01



(232) 503 89 01-01  
(235) 503 90 18-02



(235R, 235RII) 537 29 80-02  
(232L, 232R) 537 29 26-01





**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

235 R, 2006-01

| Číslo dílu   | Popis                           | Poznámka | Množství<br>Sada<br>vybavení |
|--------------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| 501 19 22-01 | NÁŘADÍ                          |          | 1                            |
| 501 60 02-03 | ŠROUBOVÁK                       |          | 1                            |
| 502 11 46-02 | NÁKLADOVÝ KLÍČ                  |          | 1                            |
| 502 21 58-01 | IMBUSOVÝ KLÍČ                   |          | 1                            |
| 502 21 60-01 | TAŠKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ          |          | 1                            |
| 502 26 23-01 | OCHRANA PRO PŘEPRAVU            |          | 1                            |
| 502 28 59-01 | ZASTAVENÍ                       |          | 1                            |
| 503 21 07-16 | Šroub IH SCT                    |          | 1                            |
| 503 72 49-01 | ADAPTÉR                         |          | 1                            |
| 503 74 29-01 | NÁLEPKA                         |          | 1                            |
| 503 74 40-01 | OCHRANA ČEPELE                  |          | 1                            |
| 503 74 50-04 | OCHRANA HLAVY KOSÍČKY NA OKRAJE |          | 1                            |
| 503 77 39-01 | OCHRANA PILOVÉHO NÍŽE           |          | 1                            |
| 503 77 63-01 | ZÁKLADNÍ DESKA                  |          | 1                            |
| 503 77 63-01 | ZÁKLADOVÁ DESKA                 |          | 1                            |
| 503 79 88-01 | NŮŽ                             |          | 1                            |
| 503 89 01-01 | MÍSA NA ZEM                     |          | 1                            |
| 503 89 52-01 | OCHRANNÝ KRYT PILOVÉHO PLÁTKA   |          | 1                            |
| 503 90 18-02 | OCHRANNÁ MÍSA NA PODLAHU        |          | 1                            |
| 503 97 64-01 | MAZIVO                          |          | 1                            |
| 531 00 92-48 | OLEJOVÝ FILTR                   |          | 1                            |
| 537 21 62-01 | PÁS                             |          | 1                            |
| 537 21 62-02 | PÁS                             |          | 1                            |
| 537 29 26-01 | STŘIH                           |          | 1                            |
| 537 29 80-02 | STŘIH                           |          | 1                            |
| 537 31 29-01 | OCHRANA PRO PŘEPRAVU            |          | 1                            |