


235 235e

236 236e

240 240.

**Náhradní díly
Ersatzteile Pièces
détachées
Náhradní díly Repuestos
Reservdelar**

A**235., 236., 240. SOUPRAVA
BRZDY ŘETĚZU**

Strana A 235., 236.
240.

SOUPRAVA BRZDY ŘETĚZU

Poloha	Číslo položky	Množství	Popis	Sada
2	545 14 64-01	1	MONTAŽNÍ KNOFLÍK EZT	
3	530 05 79-50	1	KOLÍK, ČEP	20
4	530 05 79-40	1	SOUPRAVA, PŘEDNÍ SPOJKA	20
5	530 01 59-11	1	M3,83 × 1,81 × 9 PLASTITE	20
6	530 01 64-15	1	Pružina tlačná	20
8	530 01 59-13	1	ČEP, DRŽÁK PÁSKU	20
9	530 05 79-23	1	BRZDOVÝ PÁSEK	20
10	545 07 10-01	1	KRYT BRZDOVÉHO PÁSKU	20
11	545 22 71-01	3	SCP#619 X .437 .PL. PAN.	20
12	545 06 02-01	1	OZUBENÉ KOLO, VODÍCÍ KOLO	20
13	525 88 42-01	1	NASTÁVACÍ KOLÍČEK, SEŘIZOVACÍ SESTAVA	20
14	574 20 17-01	1	ČEP, NASTAVOVACÍ TYČ	20
15	545 06 59-01	1	SOUPRAVA NASTAVOVACÍHO ŠROUBU	20
16	545 05 92-01	1	OBAL, VYBAVENÍ	20
17	545 22 71-01	3	SCP#619 X .437 .PL. PAN.	20
18	545 14 93-01	1	CLIP, EZT SPRING	20
19	545 11 86-01	1	NÁLEPKA, KRYT SPOJKY EZT	
20	525 61 14-01	1	SOUPRAVA BRZDY ŘETĚZU	



16

4

5

2

3

14

14

10

6

7

8


11

12

13

SOUPRAVA BRZDY ŘETĚZU

Poloha	Číslo položky	Množství	Popis	Sada
2	530 05 79-50	1	KOLÍK, DÝHOVÝ KOLÍK	16
3	530 05 79-40	1	SOUPRAVA, PŘEDNÍ SPOJKA	16
4	530 01 59-11	1	M3,83 × 1,81 × 9 PLASTITE	16
5	530 01 64-15	1	Pružina tlačná	16
6	530 01 61-10	1	SEŘIZOVÁNÍ ŠROUBOVÉ TYČE	16
7	530 03 85-93	1	PŘIDRŽOVACÍ MATICE	16
8	530 01 58-26	1	Nastavitelný kolík	16
10	530 01 59-13	1	PIN, DRŽÁK PÁSKU	16
11	530 05 79-23	1	BRZDOVÝ PÁSK	16
12	545 07 10-01	1	KRYT BRZDOVÉHO PÁSKU	16
13	545 22 71-01	3	SCP#619 X .437 .PL. PAN.	16
14	530 01 59-17	2	NUT, BAR MTG	
15	545 11 87-01	1	DECAL	
16	525 62 89-01	1	SOUPRAVA BRZDY ŘETĚZU FRT ADJ	

C**235, 235e, 236, 236e, 240, 240e SPOJKA
A OLEJOVÉ ČERPADLO**


Strana C 235/235e SPOJKA A OLEJOVÉ
ČERPADLO 236/236e
240/240e

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	530 01 49-49	1	SOUPRAVA SPOJKY	
2	530 01 56-11	1	PODLOŽKA SPOJKY (VELKÁ)	
3	530 04 70-61	1	SOUKLAZ 3/86 ZUBŮ	
3	530 04 81-32	1	.3257 SOUPRAVA ZUBOVÉHO VÁLCE	
5	530 01 59-07	1	PODLOŽKA, TLAKOVÁ	
6	574 71 93-01	1	SOUSTAVA OLEJOVÉHO ČERPADLA	
7	525 31 84-01	1	PRACHOVÉ TĚSNĚNÍ OLEJOVÉHO ČERPADLA	
8	530 03 78-20	1	ŠNEKOVÉ KOLESO	
11	545 22 75-01	1	OLEJOVÝ BLOK	
12	530 04 94-77	1	KOLENOVÁ ARMATURA	
13	545 06 95-01	1	SOUSTAVA NASÁVACÍHO TRUBÍČÍHO SYSTÉMU OLEJOVÉ NÁDRŽE	
14	545 06 94-01	1	Těsnění sběrače	13
15	530 05 65-33	1	PRUŽINA, FILTR	13
16	545 22 71-01	2	SCP#619 X .437 .PL. PAN.	

Automaticky přeloženo pomocí DEEPL

D

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e OBÁLKA




Strana D **236/236.** **OBÁLKA**
235/235.
240/240.

Pozice	Položka	Množství	Popis	Sada
1	576 54 32-01	1	SADA OCHRANY VÁLCE	
2	574 32 06-01	3	ŠROUB, KRYT VÁLCE	1
3	545 11 65-02	1	NÁLEPKA, NÁVOD K SPUŠTĚNÍ	1
4	545 16 59-57	1	NÁLEPKA S GLOBÁLNÍM VAROVÁNÍM	1

E1

235., 236., 240.
EPS STARTER

12



Strana 235., 236.
E1 240.


EPS STARTER

Pozice	Položka	Množství	Popis	Sada
1	530 02 11-79	1	ŠROUBOVÁ RAMENA	7,12
2	530 05 96-77	1	STARTER HUB EPS	7,12
3	530 02 11-80	1	Pružina EPS	7,12
4	530 01 60-80	1	ŠROUB, DRŽÁK LAN	7,12
5	545 05 82-01	1	SPUŠŤOVACÍ KLADKA EPS	7,12
6	530 04 20-95	1	VRACÍ PRUŽINA	12
7	530 07 19-66	1	SADA, EPS STARTER 235e/236e/240e	12
8	545 06 38-01	1	ODRAZOVÁ DESKA	
9	545 06 37-01	1	KRYT VENTILÁTORU	12
10	545 01 00-10	1	Sestava rukojeti a lana	12
11	530 01 64-32	4	ŠROUB, SKŘÍŇ VENTILÁTORU	12
12	545 00 80-24	1	SADA, KOMPLETNÍ EPS 235e/236e/240e	
13	545 11 85-02	1	DECAL 235e	
14	575 72 97-01	1	DECAL 236e	
15	545 11 85-01	1	DECAL 240e	

E2

235, 236, 240
STANDARDNÍ STARTER

10




Strana **235, 236**
E2 **240**

STANDARDNÍ STARTER

Poloha	Číslo položky	Množství	Popis	Sada
1	545 00 80-28	1	SADA, STD STARTER 235, 236, 240	
2	530 01 59-20	1	ŠROUBOVÝ RAMENO	1,10
3	530 01 60-80	1	ŠROUB, DRŽÁK LANA	1,10
4	530 05 78-90	1	STANDARDNÍ SPOUŠTĚCÍ Kladka	1,10
5	545 01 00-10	1	SOUPRAVA RUKOJETI A LAN	10
6	530 04 20-95	1	VRACÍ PRUŽINA	10
7	545 06 38-01	1	ODRAZOVÁ DESKA	
8	545 06 37-01	1	KRYT VENTILÁTORU	10
9	530 01 64-32	4	ŠROUB, SKŘÍŇ VENTILÁTORU	10
10	545 00 80-25	1	KOMPLETNÍ SADA 235, 236, 240	
11	545 11 85-03	1	OBTISK 235	
12	575 73 03-01	1	DECAL 236	
13	545 16 59-47	1	DECAL 240	

F

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
ZAPALOVACÍ SYSTÉM




Strana F **235/235e** **ZAPALOVACÍ**
SYSTÉM 236/236e
240/240e

Poloha	Článek	Množství	Popis	Sada
1	530 03 91-47	1	Sestava setrvačnicku	
2	530 01 51-27	1	PODLOŽKA, SETRVAČNÍK	
3	530 01 61-34	1	MATICE, SETRVAČNÍK	
4	545 19 99-01	1	ZAPALOVACÍ MODUL	
5	545 12 19-01	2	ŠROUB, ZAPALOVACÍ MODUL	
6	545 07 99-01	1	SOUPRAVA KABELÁŽE	

G

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e TLUMIČ




Strana G **235/235e** **TLUMIČ**
 236/236e
 240/240e

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	574 26 64-01	1	MATICE, #1024 MOSAZ (10 mm)	8,9
2	545 07 69-01	1	VÝFUKOVÁ DESKA	8,9
3	545 16 74-01	1	SÍTO, TĚSNĚNÍ	8,9
4	530 01 63-38	2	ŠROUB TLUMIČE	5,9
5	545 03 27-01	1	SOUPRAVA TLUMIČE	9
6	530 05 48-84	1	Těsnění tlumiče výfuku	5,9
7	545 06 69-01	1	ZADNÍ DESKA TLUMIČE	5,9
8	545 00 80-27	1	SADA SPARTOVÉHO TLUMIČE	9
9	545 18 08-43	1	KOMPLETNÍ SADA TLUMIČE	


H

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ FILTR




Strana H 235/235e KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR 236/236e
240/240e

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	574 71 94-02	1	KARBURÁTOR (ZAMA) Č.	
2	545 06 28-01	1	PÁKOVÝ DRÁT	
3	545 06 21-01	1	POUZDRO FILTRU	
4	545 06 18-01	1	VZDUCHOVÝ FILTR	
5	545 15 18-01	1	FILTRAČNÍ DESKA	
6	530 01 61-01	2	MATICE, KARBURÁTOR	
7	545 06 19-01	1	POUZDRO FILTRU IZOLÁTORU	
8	545 06 34-01	1	SPÍNAČ, PRUŽINA	
9	545 06 17-01	1	PÁČKA SPÍNAČE	
10	545 06 16-01	1	KNOFLÍK SYTĚNÍ	
11	545 06 15-01	1	Těsnění adaptéru karburátoru	
13	545 16 98-01	1	ADAPTÉR CARB	
15	545 03 37-01	2	ŠROUBOVÝ KARBURÁTOR	
16	545 15 83-01	4	ŠROUB ADAPTÉRU KARBURÁTORU	
17	530 01 60-80	1	ŠROUB SPÍNAČE	
18	545 07 49-01	1	Horní šroub karburátoru	
19	545 08 18-92	1	SADA TĚSNĚNÍ	
20	530 01 63-49	1	ŠROUB, FILTRAČNÍ DESKA	



Poloha	Číslo položky	Množství	Popis	Sada
1	545 05 04-18	1	SADA, VÁLEC A PÍST	
2	545 08 15-01	4	ŠROUB, VÁLEC	
3	545 10 15-01	1	PŘEVODNÍ VLOŽKA VLEVO 34c	
4	545 10 14-01	1	VLOŽKA PRO PŘEVOD Vpravo 34cc	
5	545 10 17-01	1	PÍSTNÍ KROUŽEK	10
8	530 01 56-97	2	DRŽÁK PÍSTNÍHO ČEPU	10
9	503 23 51-08	1	ZÁPALOVACÍ SVÍČKA (RCJ7Y)	
10	545 08 18-93	1	SADA PÍSTŮ 34cc 235/235e	




Strana J2 236/236.
240/240

VÁLEC S PÍSTEM 38 CC

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	545 05 04-17	1	SADA, VÁLEC A PÍST	
2	545 08 15-01	4	ŠROUB, VÁLEC	
3	574 19 09-01	1	VLOŽKA, PŘEVOD VLEVO	
4	574 19 08-01	1	VLOŽIT, PŘESUNOUT DOPRAVA	
5	530 01 26-08	1	PÍSTNÍ KROUŽEK	10
8	530 01 56-97	2	DRŽÁK PÍSTNÍHO ČEPU	10
9	503 23 51-08	1	ZÁPALOVACÍ SVÍČKA (RCJ7Y)	
10	545 08 18-94	1	SADA 38cc PISTON	

K

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
KLIKOVÝ HŘÍDEL




Strana K 235/235. KLIKOVÝ HŘÍDEL
236/236.
240/240.

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	576 24 39-01	2	SADA HLAVNÍHO LOŽISKA A TĚSNĚNÍ	
2	574 44 94-01	1	SOUPRAVA KLIKOVÉHO HŘÍDELE	

L

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
 PODVOZEK A OCHRANA RUKOU



Automaticky přeloženo pomocí DEEPL


Strana L 235/235e
236/236e
240/240

RÁM A OCHRANA RUKOU

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	574 38 33-01	1	OCHRANA RUKY	
2	545 12 73-01	1	ŠROUB S HLAVOU, OCHRANA RUKY	
3	545 06 12-01	1	ZADNÍ STĚNA	
4	545 22 71-01	1	ŠROUB, PRO SPOJENÍ ZADNÍ STĚNY	
5	545 07 54-01	1	PRŮCHODKA, ZADNÍ STĚNA	
6	545 07 14-01	1	UPEVNĚNÍ PLOCHÉ TYČE	
7	545 07 13-01	1	KRYT, PRUŽINOVÝ OCHRANNÝ KRYT RUKOJETI	
8	545 07 12-01	1	PRUŽINA, POLOHA OCHRANY RUKY	
11	545 23 00-01	1	SOUPRAVA PODVOZKU	
13	529 31 03-01	2	ŠROUB, TYČ	11
14	545 03 35-01	1	SOUPRAVA, VENTILAČNÍ POTRUBÍ	11
15	530 02 98-68	1	VENTILAČNÍ ZÁTKA (BRONZ)	11
16	530 02 61-19	1	ZPĚTNÝ VENTIL (KAČERÍ ZOBÁK)	11
17	530 02 11-32	1	Vypouštění zpětného potrubí	11
18	530 02 38-77	1	PŘIPOJENÍ PALIVOVÉHO POTRUBÍ	11
20	545 06 19-01	1	Pouzdro izolačního filtru	11
21	545 07 08-01	2	VÍČKO NÁDRŽE ASSYOIL/PALIVA S ZÁDRŽÍM	11
22	530 01 59-06	2	ŠROUB M5,28 × 1,81 × 16 MM PLAS	11
23	545 03 38-01	1	SOUPRAVA PŘEDNÍHO IZOLÁTORU	11
25	545 06 31-01	1	ZADNÍ IZOLÁTOROVÁ PRUŽINA	11
26	530 09 56-46	1	SOUPRAVA SNÍMAČE	11
27	545 07 83-02	1	LINE, PALIVO	11
28	530 01 58-14	1	ZACHYTAČ ŠROUBŮ	
29	530 02 98-50	2	Záchytka šípů	
30	530 03 89-90	1	SPIKE	32
31	530 01 64-39	2	ŠROUBOVÝ HŘEB	32
32	530 01 43-81	1	SADA SPIKE	

M

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
RUKOJEŤ A OVLÁDACÍ PRVKY






Automaticky přeloženo pomocí DEEPL

**Stránka M 235/235e RUKOJEŤ A OVLÁDACÍ
PRVKY 236/236e
240/240e**

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	545 06 24-01	1	PŘEDNÍ DRŽÁK	
2	545 06 22-02	1	Zadní rukojeť s ovladačem 240e	
2	545 06 22-01	1	Zadní madlo 235/235e/236/236e	
3	545 06 23-02	1	KRYT ZADNÍ RUKOJETI S OVMLD 240e	
3	545 06 23-01	1	Kryt zadní rukojeti 235/235e/236/236e	
4	545 06 26-01	1	ZÁMEK PÁČKY PLYNU	12
6	545 12 15-01	1	SOUPRAVA SPOUŠTĚ A PRUŽINY	12
7	545 03 39-01	1	SADA PŘEDNÍHO IZOLÁTORU	
8	545 07 63-01	1	Omezovací šroub izolace	
9	530 01 64-33	3	ŠROUB 816X15,1 PL PAN.TRX	
10	530 01 63-49	2	ŠROUB M5,28×1,81×16 mm PLAS	
11	530 01 64-32	2	ŠROUB M5,3814 × 22,225 mm	
12	545 08 10-13	1	SADA SPOUŠTĚ A ZÁMEKU	

N

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
PODROBNOSTI O KARBURÁTORU




Strana N 235/235e PODROBNOSTI O
KARBURÁTORU 236/236e
240/240

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	574 71 94-02	1	KOMPLETNÍ CARB	
2	545 00 80-30	1	ODVZDUŠŇOVACÍ A POTRUBNÍ SESTAVA	1
3	545 00 80-31	1	SADA TĚSNĚNÍ KARBURÁTORU	
4	545 00 80-32	1	SADA NA OPRAVU KARBURÁTORU	

P

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
PŘÍSLUŠENSTVÍ




Stránka P 235/235.
236/236
240/240.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poloha	Položka	Množství	Popis	Sada
1	530 03 11-35	1	WRENCH	

Q

235, 235e, 236, 236e, 240, 240e
AKTUALIZACE SLUŽBY



**Starý kryt rukojeti až do
sériového čísla
2009389999**

Stránka Q 235/235.
236/236e
240/240.

AKTUALIZACE SLUŽBY

Pozice	Položka	Množství	Popis	Sada
1	545 06 67-01	1	OCHRANA RUKY	