






SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

ŘETĚZOVÉ PILY

268, 2016-07


P Tillbehör
Accessories
Zubehöre
Accessoires
Accesorios

PŘÍSLUŠENSTVÍ268, červenec
2016

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	503 55 85-01	NÁSTROJ		1	
2	503 62 12-01	MAZIVO		1	
3	501 91 14-01	MAZACÍ PISTOLE		1	
4	501 69 17-01	KOMBINOVANÝ KLÍČ		1	1
5	503 55 86-02	KLÍČ		1	1
6	503 55 86-01	SPANNER		1	1




Dodáváno pouze jako náhradní díl
Dodáváno pouze jako náhradní díl
Dodává se pouze jako náhradní díl
Dodává se pouze jako náhradní díl



Sada těsnění
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats


Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady
1	501 52 26-04	SADA TĚSNĚNÍ		1

G 268
CARBURETOR & AIR FILTER



**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR**268, červenec
2016

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě
1	503 44 69-01	DRŽÁK FILTRU		1
2	503 44 72-01	VZDUCHOVÝ FILTR		1
2	503 44 72-04	VZDUCHOVÝ FILTR		1
2	503 44 72-03	VZDUCHOVÝ FILTR		1
3	503 44 71-02	TĚSNĚNÍ		1
4	503 44 67-01	DRŽÁK FILTRU		1
5	503 21 27-16	ŠROUBOVÝ DRŽÁK		4
6	503 44 68-01	DRŽÁK FILTRU		2
7	503 20 03-12	ŠROUB IHSCFM		2
8	503 44 63-01	KONZOLA		1
9	503 49 69-01	ŠROUB		2
10	734 11 46-01	PODLOŽKA		2
11	503 44 65-71	DRŽÁK FILTRU		1
12	503 44 51-01	VODÍCÍ POUZDRO		1
13	574 33 16-01	KARBURÁTOR		1
14	501 29 64-02	TĚSNĚNÍ		1
15	501 80 66-02	ROZVODNÁ TRUBKA		1
16	501 65 90-01	TĚSNICÍ PRSTENEC		1
17	501 80 68-03	TĚSNĚNÍ		1




**PODROBNOSTI O
KARBURÁTORU**

268, červenec
2016


Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě	
1	574 33 16-01	KARBURÁTOR		1	
2	503 10 87-01	ŠROUB		4	1
3	505 31 67-02	OBAL		1	1
4	503 63 58-01	SOUPRAVA MEMBRÁNY		1	1, 35
5	501 46 75-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 35
6	505 31 67-07	VENTIL-SYTOVÁK		1	1
7	537 00 34-01	ŠROUB		1	1
8	502 52 59-01	SOUPRAVA HŘÍDELE		1	1
9	505 31 67-17	ŠROUB		1	1
10	505 31 67-31	PÁČKA PRO MĚŘENÍ PINŮ		1	1
11	505 31 67-34	PÁKA		1	1
12	503 11 76-01	JARO		1	1
13	503 11 70-01	JEHLA		1	1
15	503 80 04-01	TRYSKA		1	1
16	503 57 41-01	ZÁTKA		1	1
17	504 21 00-50	SPRING		2	1
18	503 48 37-01	OTÁČKY VOLNOBĚHU JEHLY	<i>Jehla pro nízké otáčky</i>	1	1
19	502 52 65-01	JEHLA	<i>Vysokorychlostní jehla</i>	1	1
20	544 89 76-01	ŠROUB		1	1
21	503 80 05-01	ZÁTKA		1	1
22	502 52 64-01	SPRING		1	1
23	574 33 17-01	VENTIL		1	1
24	544 11 15-01	ŠROUB		1	1
25	502 52 58-01	SOUPRAVA HŘÍDELE		1	1
28	503 11 77-01	PRUŽINA		1	1
29	503 11 71-01	MÍČ		1	1
30	501 66 61-01	OBRAZOVKA		1	1
31	544 89 72-01	MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO		1	1, 35
32	503 11 72-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 35
33	503 59 58-01	KRYT		1	1
34	503 11 75-01	ŠROUB		4	1
35	502 52 92-01	SADA TĚSNĚNÍ	<i>B2602-WJ, A = Sada těsnění</i>	1	
26	503 79 95-01	KROUŽEK		1	1

A 26B
Kryt řetězové brzdy a spojky




Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	503 73 66-01	Sestava krytu spojky		1	
2	503 72 74-01	SOUPRAVA OCHRANY RUKY		1	1
3	503 80 27-01	ČEP		1	2, 1
4	735 31 08-20	E-CLIP		1	2, 1
5	506 16 48-01	POLOHOVACÍ PRUŽINA		1	2, 1
6	503 52 08-01	Otočný hřídel		1	1
7	501 76 80-01	Otočná hřídel		1	1
8	503 20 26-16	ŠROUB IHSCM		1	1
9	720 12 33-51	PARALELNÍ KOLÍK		1	1
10	501 87 53-03	KOLENNÍ KLOUB		1	1
11	503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		1	1
12	503 70 99-01	BRZDOVÁ PRUŽINA		1	1
13	503 70 40-02	SOUPRAVA BRZDOVÉHO PÁSKU		1	1
14	503 70 47-01	VÍKO		1	1
15	503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		4	1
16	503 72 31-01	POUZDRO		1	1
17	503 73 05-01	OCHRANA PROTI ODŠTĚPKŮM		1	1
18	503 70 46-01	KRYT SPOJKY		1	1
19	501 51 72-01	VODÍCÍ ŘETĚZ		1	1
20	501 87 47-01	PRUŽINA		1	1
21	503 76 81-01	LABEL		1	
22	503 22 00-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		2	
23	725 53 27-55	ŠROUB IHSCM		1	
24	503 59 07-01	Vnější hrot		1	

B 268
CLUTCH & OIL PUMP




**SPOJKA A OLEJOVÉ
ČERPADLO**268, červenec
2016

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě	
1	501 51 25-01	Sestava olejového čerpadla		1	
2	503 26 02-04	Těsnicí kroužek		1	1
3	501 51 36-01	SEŘIZOVACÍ ŠROUB		1	1
4	720 12 37-50	PARALELNÍ ČEP		1	1
5	503 23 10-01	PODLOŽKA		1	1
6	503 23 00-16	PODLOŽKA		1	1
7	501 51 34-01	PRUŽINA		1	1
8	501 51 33-01	ZÁTKA ŠROBU		1	1
9	501 51 32-01	HŘÍDEL		1	1
10	501 51 31-01	OZUBENÉ KOLO		1	1
11	501 51 37-01	UPEVNŮVACÍ PODLOŽKA		1	1
12	501 51 39-01	PRUŽINA		1	1
13	734 48 48-01	PRAČKA		1	1
14	735 31 07-20	E-CLIP		1	1
15	740 42 21-00	O-kroužek		1	1
16	501 28 85-01	X-RING 2,9 × 6,46 × 1,78		1	1
17	721 42 03-25	PLUTVA FRP-LS3X6 OXSV		1	1
18	725 52 93-56	ŠROUB IHSCM		3	
19	501 51 99-01	OLEJOVÁ HADICE		1	
20	501 54 41-02	Olejový filtr		1	
21	503 74 44-02	SOUKLAZ SPOJKY		1	
22	537 36 06-01	PRUŽINA SPOJKY		3	21
23	501 83 15-03	SPOJKOVÝ VÁLEC		1	
23	501 83 15-04	SPOJKOVÝ VÁLEC		1	
24	505 30 36-61	RÁF		1	
24	501 59 80-02	RIM		1	
25	503 25 34-01	Jehličkové ložisko		1	23
26	501 83 17-01	VODÍCÍ PODLOŽKA		1	23
27	501 53 59-01	PODLOŽKA		1	23
28	501 51 38-01	OZUBENÉ KOLO			
29	503 23 00-13	PODLOŽKA			




Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	501 77 99-01	SOUPRAVA KLIKOVÉ SKŘÍNĚ		1	
2	503 44 57-01	HROT		1	
3	503 59 08-01	INDRE BARKSTØD		1	
4	501 52 81-01	SPIKE		1	
5	725 53 37-55	ŠROUB IHSCM		4	
6	725 53 31-55	ŠROUB IHSCM		1	
7	503 69 76-01	PRŮCHODKA		1	
8	501 52 79-02	OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU CHOKE		1	
9	725 52 93-56	ŠROUB IHSCM		1	
10	503 23 00-01	PODLOŽKA		1	
11	503 44 64-01	ZÁKLADNA		1	
12	501 52 78-01	PRŮCHODKA		1	
13	501 81 57-01	TYČOVÝ ŠROUB		2	1
14	503 66 84-03	Sestava nádrže a ventilu		1	
15	720 13 07-10	PARALELNÍ KOLÍK		2	1
16	501 53 71-01	SADA NAPÍNAČE ŘETĚZU		1	
17	503 53 58-01	CHAIN CATCHER		1	
18	725 53 27-55	ŠROUB IHSCM		1	
19	503 23 00-42	PODLOŽKA		1	
20	501 51 72-01	VODÍCÍ ŘETĚZ		1	
21	725 53 41-55	ŠROUB IHSCM		2	
22	501 81 48-01	OCHRANNÁ DESKA		1	
23	503 27 90-04	ZÁTKA		1	
24	503 44 50-01	VLNOVEC		1	
25	503 21 28-06	ŠROUBOVÝ CCRPANT		1	
26	503 71 79-01	VYPNUTÍ		1	
27	501 77 99-01	SOUPRAVA KLIKOVÉ SKŘÍNĚ		1	
28	725 53 27-55	ŠROUB IHSCM		6	
29	503 26 02-04	TĚSNICÍ KROUŽEK		1	
30	501 62 66-02	NÁDRŽ		1	
31	503 57 89-01	HOLDER		1	30
32	501 62 68-01	TĚSNĚNÍ		1	30
33	501 52 26-04	SADA TĚSNĚNÍ		1	

J 26B KLIKOVÝ
HŘÍDEL

CRANKSHAFT


268, červenec
2016

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Mno žství	SADA
1	503 61 33-71	SOUPRAVA KLIKOVÉHO HŘÍDELE		1	
2	544 06 86-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO		2	1
3	577 57 24-01	Jehličkové ložisko		1	1
4	503 22 04-01	MATICE		1	


C 26B
OBÁLKA

KRYT VÁLCE268, červenec
2016

Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Mno žství	SADA
1	503 40 60-02	Sestava krytu válce		1	
2	503 20 32-28	ŠROUB CCRPANMO		4	1
3	503 40 59-01	ZIMNÍ ZÁTKA		1	1
4	503 98 74-01	ŠTÍTEK		1	1
6	503 66 28-10	DECAL		1	

H1 268
VÁLEC PÍST


Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	544 22 29-02	SOUPRAVA VÁLCE	ø 50	1	
2	503 40 54-01	TĚSNĚNÍ		1	
3	503 71 53-01	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		1	
4	501 51 54-01	DRŽÁK		1	
5	503 21 60-25	ŠROUB		4	
6	503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA		1	
7	501 51 22-04	TĚSNĚNÍ		1	
8	544 22 39-03	PISTON ASSY	ø 50	1	1
9	503 28 90-17	PISTONOVÝ KROUŽEK		1	8, 1
10	737 43 12-00	PRUŽINOVÝ KROUŽEK		2	8, 1
11	577 57 24-01	Jehličkové ložisko		1	1

E 26B
ELEKTRICKÉ

ELEKTRICKÉ

268, červenec
2016


Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	503 22 04-01	MATICE		1	
2	537 05 16-02	SOUKLAZ SETRVAČNÍHO KOLA		1	
3	501 67 35-01	PRUŽINA		2	2
4	503 23 00-42	PRAČKA		2	2
5	501 67 32-01	ZÁMKOVÝ MECHANISMUS		2	2
6	501 81 99-01	ŠROUB		2	2
7	503 20 25-20	ŠROUB IHSCM		2	
8	503 23 72-02	IZOLAČNÍ KRYTKA		1	
9	587 32 96-01	ZAPALOVACÍ MODUL		1	
10	501 48 54-02	KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY		1	
11	501 83 98-01	KABEL		1	

M 26B
RUKOJEŤ

HANDLE268, červenec
2016

Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě
1	503 21 06-22	ŠROUB IHSCT		2
2	501 53 45-03	SOUPRAVA PŘEDNÍHO DRŽÁKU		1
3	503 21 06-22	ŠROUB IHSCT		2

L 268
HANDLE & CONTROLS





**RUKOJEŤ A OVLÁDACÍ
PRVKY**

 268, červenec
2016

Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	501 69 90-10	Sestava palivové nádrže		1	
2	501 51 97-02	TYČ		1	1
3	501 52 88-01	VRACÍ PRUŽINA		1	1
4	503 44 58-01	LANO ŠKRTÍCÍ KLAPKY		1	
5	501 51 80-02	PÁKA PLYNU		1	1
6	501 51 81-02	ZÁMEK PÁKY PLYNU		1	1
7	721 42 12-26	Pružinový čep		1	1
8	501 42 41-01	SPRING		1	1
9	721 42 12-26	JARNÍ ŠPÍČKA		1	1
10	501 43 14-02	SOUPRAVA VÍČKA NÁDRŽE		1	
11	501 27 82-01	TĚSNĚNÍ		1	
12	503 57 89-01	DRŽÁK		1	
13	501 77 34-01	Tlumič prvek	<i>Soft, 2 ks v sadě 1</i>	4	1
13	501 62 87-01	Tlumič prvek	<i>Hard</i>	4	
14	501 77 35-01	Tlumič prvek	<i>Soft</i>	2	
14	501 69 94-01	Tlumič prvek	<i>Hard</i>	2	
15	581 75 62-01	PALIVOVÁ HADICE		1	
16	503 44 32-01	FILTR		1	
17	501 62 96-01	VENTILAČNÍ NÁDRŽ		1	


F 26B
TLUMIČ



Tlumič

268, červenec
2016

Číslo dílu	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
1	503 59 92-06	SOUPRAVA TLUMIČE	FF	1
1	503 59 92-05	Sestava tlumiče výfuku	DF	1
2	724 12 87-59	ŠROUB CRPANM		1 1
3	503 66 91-01	Sítka proti jiskrám		1 1
5	503 47 69-01	SOUPRAVA TLUMIČE		1
6	725 53 70-55	ŠROUB IHSCM		2
7	503 20 02-10	ŠROUB IHSCFM		2
8	503 20 02-16	ŠROUB IHSCFM		1
9	503 53 59-01	DVOJITÁ PODPĚRA		1



Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	503 61 55-71	SADA STARTERU		1	
2	503 21 49-72	ŠROUB IHSCFT		1	1
3	503 23 43-02	PODLOŽKA		1	1
4	503 10 24-05	ŘEMENNICE STARTERU		1	1
5	503 21 28-06	ŠROUB CCRPANT		2	1
6	501 52 95-02	OCHRANNÝ KROUŽEK		1	1
7	501 52 04-02	Vratná pružina		1	1
8	501 20 15-02	ŠŇŮRA STARTERU		1	1
9	503 54 39-01	RUKOJEŤ STARTERU		1	1
10	501 63 06-01	POUZDRO		1	1
11	503 20 34-16	ŠROUB CCRPANMO		4	1
12	503 61 56-01	SKŘÍŇ STARTERU		1	1
13	501 65 92-01	VZDUCHOVOD		1	1
14	503 62 39-02	ŠTÍTEK		1	

Ilustrovaný seznam dílů – aktualizace IPL



Název produktu

H268

Popis změny

1. Nový karburátor s vylepšeným škrticím ventilem.
2. Změna z důvodu problémů s dodávkou.
3. Nový dodavatel, zapalovací modul je naprosto stejný jako dříve.
4. Nový materiál palivové hadice.
5. Nový dodavatel a aktualizovaný detailní výkres.
6. Nový šroub.
7. Zvýšená životnost.
8. Nový kroužek.

Poznámky

Plně zaměnitelné

Zavedeno od

Sériové číslo / Datum	Poznámka
20101410613 -	Karburátor 574 33 16-01
20134600001 -	Jehličkové ložisko 577 57 24-01
20160500001 -	Zapalovací modul 587 32 96-01
20132300001 -	Palivová hadice 581 75 62-01
20051800001 -	Šroub IH SCT 503 21 49-72
20051800001 -	Šroub IH SCM 503 20 02-10
20051800001 -	Kuličkové ložisko 544 06 86-01
	Kroužek 503 79 95-01

Aktualizace IPL

Název stránky	Číslo dílu	Nové číslo dílu	< Název	Vyloučené číslo dílu	Poznámka
Karburátor a vzduchový filtr	13	574 33 16-01	Karburátor	503 28 03-16	
Karburátor podrobnosti	1	574 33 16-01	Karburátor	503 28 03-16	
Kliková hřídel	3	577 57 24-01	Jehličkové ložisko	503 73 39-01	Slouží jako náhradní díl.
Válcový píst	11	577 57 24-01	Jehličkové ložisko	503 73 39-01	Slouží jako náhradní díl.
Elektrické	9	587 32 96-01	Zapalovací modul	544 01 84-01	Nový název: Zapalovací modul
Ovládací prvky a ovládací prvky	15	581 75 62-01	Palivová hadice	544 32 50-01	
Startér	2	503 21 49-72	Šroub IH SCT	503 21 49-16	Nechat jako náhradní díl.
Tlumič	7	503 20 02-10	Šroub IH SCM	503 20 07-10	Slouží jako náhradní díl.
Kliková hřídel	2	544 06 86-01	Kuličkové ložisko	738 22 02-05	
Karburátor podrobnosti	26	503 79 95-01	Pístní kroužek	505 31 67-36	