




# **SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ**

## **ŘETĚZOVÉ PILY**


**340, 1998-08**

**A**

**BRZDA ŘETĚZU**340, srpen  
1998


| Číslo dílu   | Popis                      | Poznámka | Množství<br>Sada<br>vybavení |
|--------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| 503 21 70-10 | ŠROUB S VÝSTUPNÍM VÝSTUPEM |          | 1                            |
| 503 21 70-10 | ŠROUB S PŘÍCHYTKOU         |          | 4                            |
| 503 21 70-10 | ŠROUB CCRPANT              |          | 1                            |
| 503 22 00-01 | ŠESTIHRANNÁ MATICE         |          | 2                            |
| 503 46 59-01 | BRZDOVÁ PRUŽINA            |          | 1                            |
| 503 85 09-01 | OCHRANA RUKY               |          | 1                            |
| 503 85 52-01 | VODÍČÍ NÁBOJ               |          | 1                            |
| 503 85 62-01 | KOMPLETNÍ BRZDOVÝ PÁS      |          | 1                            |
| 503 85 66-01 | DESKA                      |          | 1                            |
| 503 89 07-01 | KRYT                       |          | 1                            |
| 503 89 08-01 | KOMPLETNÍ KOLENNÍ CHRÁNIČ  |          | 1                            |
| 503 89 18-01 | BRZDA ŘETĚZU               |          | 1                            |
| 503 89 29-01 | ČEP KOLENNÍHO KLOUBU       |          | 1                            |
| 503 89 30-01 | ŠROUB                      |          | 1                            |
| 503 89 30-01 | ŠROUB                      |          | 1                            |
| 503 89 64-01 | SAMOLEPKA                  |          | 1                            |
| 735 31 08-20 | POJISTNÝ KROUŽEK           |          | 1                            |

**B**



**SPOJKA A OLEJOVÉ  
ČERPADLO**340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis             | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-------------------|----------|------------------------------|
| 503 25 52-01 | JEHLOVÉ LOŽISKO   |          | 1                            |
| 503 81 56-01 | SPOJKOVÁ PRUŽINA  |          | 1                            |
| 503 81 59-01 | KOMPLETNÍ SPOJKA  |          | 1                            |
| 503 85 48-01 | TĚSNĚNÍ           |          | 1                            |
| 503 87 30-71 | SPOJKOVÝ VÁLEC    | .325X7   | 1                            |
| 503 92 76-01 | VÁLEC ČERPADLA    |          | 1                            |
| 503 93 18-01 | OBOJÍČKO ČERPADLA | .325X7   | 1                            |
| 503 93 21-01 | PÍST ČERPADLA     |          | 1                            |
| 720 12 35-20 | VÁLCOVÝ ČEP       |          | 1                            |

**C****\*compl 503 91 05-01**

## VÍKO


340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Počet kusů v<br>sadě<br>vybavení |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------|
| 503 20 34-25 | ŠROUB CCRPANMO         |          | 3                                |
| 503 91 05-01 | KOMPLETNÍ VÁLCOVÝ KRYT |          | 1                                |

**D**

\*kompletní 503 87 00-71 (340)

\*kompletní 503 87 02-71 (345)




## VÁLEC A PÍST

340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis               | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|---------------------|----------|------------------------------|
| 501 45 16-01 | JEHLOVÉ LOŽISKO     |          | 1                            |
| 503 23 51-08 | ZAPALOVACÍ SVÍČKA   |          | 1                            |
| 503 28 90-03 | PÍSTNÍ KROUŽEK      | 340      | 1                            |
| 503 28 90-05 | SEGMENT             | 345      | 1                            |
| 503 86 25-01 | TĚSNĚNÍ             |          | 1                            |
| 503 87 00-71 | KOMPLETNÍ VÁLEC     | 340      | 1                            |
| 503 87 01-71 | KOMPLETNÍ PÍST      | 340      | 1                            |
| 503 87 02-71 | KOMPLETNÍ VÁLEC     | 345      | 1                            |
| 503 90 73-71 | KOMPLETNÍ PÍST      | 345      | 1                            |
| 503 92 60-01 | DESKA               |          | 2                            |
| 503 97 13-01 | TEPLOVÝ ODPRAVOVAČ  |          | 1                            |
| 737 44 10-00 | ZABLOKOVACÍ KROUŽEK |          | 2                            |

**E** \*compl 503 85 80-71



**VILEBREQUI****N**



340, srpen

1998

| Číslo dílu   | Popis           | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 501 45 16-01 | JEHLOVÉ LOŽISKO |          | 1                            |
| 503 85 80-71 | KLIKOVÝ HŘÍDEL  |          | 1                            |
| 503 93 23-01 | PODPORA         |          | 1                            |
| 503 93 23-01 | PODPORA         |          | 1                            |

**F**

\*compl 503 87 96-01 (FG)  
\*\*compl 503 86 28-02 (DF)




## TICHÝ

340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                       | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-----------------------------|----------|------------------------------|
| 503 20 29-87 | Šroub IHSCFM                |          | 2                            |
| 503 20 29-87 | VIS IHSCFM                  |          | 2                            |
| 503 86 28-02 | KOMPLETNÍ TLUMIČ            | DF       | 1                            |
| 503 86 36-01 | OCHRANNÝ štít proti jiskrám |          | 1                            |
| 503 87 96-01 | KOMPLETNÍ TLUMIČ            | FG       | 1                            |
| 724 12 87-55 | ŠROUB CRPANM                |          | 1                            |

G




**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ  
FILTR**340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                     | Poznámka               | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| 503 21 74-50 | Šrouby IHST               |                        | 2                            |
| 503 28 16-13 | KARBURÁTOR                | <i>HDA 154 A</i>       | 1                            |
| 503 28 16-14 | KARBURÁTOR                | <i>(HDA 159 A) EPA</i> | 1                            |
| 503 85 53-02 | KOMPLETNÍ VZDUCHOVÝ FILTR | <i>NYLON 44</i>        | 1                            |
| 503 85 53-03 | KOMPLETNÍ VZDUCHOVÝ FILTR | <i>PLST</i>            | 1                            |
| 503 86 62-01 | IZOLAČNÍ DESKA            |                        | 1                            |
| 503 86 63-01 | VLÁKNO                    |                        | 1                            |
| 503 86 64-01 | PŘÍRUBKA                  |                        | 1                            |
| 503 86 94-01 | SÁCÍ KOLENO               |                        | 1                            |
| 503 86 95-01 | OVLÁDACÍ VENTIL           |                        | 1                            |
| 503 86 96-01 | OVLÁDÁNÍ STARTERU         |                        | 1                            |
| 503 86 97-01 | Zkratová pružina          |                        | 1                            |
| 503 88 92-01 | PÁKA Plyn                 |                        | 1                            |
| 503 89 60-01 | IMPULZNÍ HADICE           |                        | 1                            |
| 537 02 90-01 | PODPĚRNÝ KROUŽEK          |                        | 1                            |

**H**


\*compl 503 85 15-01



**CARTE  
R**340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|------------------------|----------|------------------------------|
| 501 45 41-01 | MATICE                 | 340      | 1                            |
| 501 54 63-01 | ŠROUB                  | 340      | 1                            |
| 501 62 68-01 | TĚSNĚNÍ                |          | 1                            |
| 503 21 70-10 | ŠROUB S VÝSTUŽÍ        |          | 1                            |
| 503 21 74-12 | Šroub IH SCT           |          | 1                            |
| 503 21 74-12 | VIS IH SCT             |          | 1                            |
| 503 21 75-20 | VIS IH SCFT            |          | 1                            |
| 503 21 75-20 | VIS IH SCFT            |          | 2                            |
| 503 21 75-20 | VIS IH SCFT            |          | 1                            |
| 503 21 78-27 | VIS IH SCT             |          | 4                            |
| 503 22 69-01 | MATICE                 |          | 3                            |
| 503 43 65-01 | POLOHOVACÍ PRUŽINA     |          | 1                            |
| 503 84 12-01 | VENTIL                 |          | 1                            |
| 503 85 15-01 | KOMPLETNÍ SKŘÍŇ MOTORU |          | 1                            |
| 503 86 91-01 | NAPÍNACÍ KOLÍK ŘETĚZU  | 345      | 1                            |
| 503 86 92-01 | BOČNÍ DRŽÁKY           |          | 1                            |
| 503 86 92-01 | BOČNÍ DRŽÁKY           |          | 1                            |
| 503 86 93-01 | DRŽÁK                  |          | 1                            |
| 503 87 54-01 | VODÍCÍ ČEP             |          | 2                            |
| 503 87 55-01 | OLEJOVÝ FILTR          |          | 1                            |
| 503 87 57-01 | VODÍCÍ DESKA           |          | 1                            |
| 503 87 59-01 | UZEMNICÍ DESKA         |          | 1                            |
| 503 87 94-01 | DRŽÁK                  | 340      | 1                            |
| 503 88 54-01 | ŠROUB                  |          | 1                            |
| 503 88 72-01 | VLÁKNO                 |          | 1                            |
| 503 88 86-01 | TRYSKA                 |          | 1                            |
| 503 89 24-01 | ZÁMEK                  |          | 1                            |
| 503 90 39-01 | NÁDRŽ                  |          | 1                            |
| 503 90 59-01 | DRŽÁK                  |          | 1                            |


**J** \*compl 503 86 37-71



**PALIVOVÁ NÁDRŽ**340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|------------------------|----------|------------------------------|
| 501 62 98-01 | VENTILOVÁ ZÁTKA        |          | 1                            |
| 501 81 96-02 | KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE |          | 1                            |
| 503 21 88-20 | ŠROUB IH SCT           |          | 1                            |
| 503 21 88-20 | VIS IH SCT             |          | 1                            |
| 503 26 30-17 | O-kroužek              |          | 1                            |
| 503 44 32-01 | PALIVOVÝ FILTR         |          | 1                            |
| 503 57 76-02 | PALIVOVÁ HADICE        |          | 1                            |
| 503 60 04-01 | VÍČKO FILTRU           |          | 1                            |
| 503 85 41-01 | TLUMIČ                 |          | 1                            |
| 503 85 41-01 | TLUMIČ                 |          | 1                            |
| 503 85 44-01 | BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ    |          | 1                            |
| 503 85 45-01 | SPOUŠŤ                 |          | 1                            |
| 503 86 37-71 | PALIVOVÁ NÁDRŽ         |          | 1                            |
| 503 99 86-01 | VRACECÍ PRUŽINA        |          | 1                            |


K



**RUKOJE****Ť**340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis        | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|--------------|----------|------------------------------|
| 503 21 88-16 | Šroub IH SCT |          | 1                            |
| 503 21 88-25 | VIS IH SCFT  |          | 1                            |
| 503 21 88-25 | VIS IH SCFT  |          | 1                            |
| 503 85 37-01 | PŘEDNÍ DRŽÁK |          | 1                            |
| 503 89 83-01 | TLUMIČ       |          | 1                            |

**L**




## ZAPALOVACÍ SYSTÉM

340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|------------------------|----------|------------------------------|
| 501 48 54-02 | KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY |          | 1                            |
| 503 21 74-25 | ŠROUB IH SCT           |          | 2                            |
| 503 22 10-11 | ŠESTIHRANNÁ MATICE     |          | 1                            |
| 503 23 01-01 | PODLOŽKA               |          | 1                            |
| 503 78 32-01 | PRUŽINA                |          | 1                            |
| 503 79 05-02 | NIT                    |          | 1                            |
| 503 82 43-01 | VOLANT                 |          | 1                            |
| 503 89 50-01 | SPOUŠTĚCÍ ZÁMK         |          | 1                            |
| 503 89 87-01 | KOMPLETNÍ KABÁŽNÍ SADA |          | 1                            |
| 503 96 24-02 | ELEKTRONICKÝ MODUL     |          | 1                            |


**M**

\*compl 503 88 76-01



**HÁZEČ**340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                         | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 503 21 73-21 | ŠROUBY                        |          | 4                            |
| 503 21 77-16 | ŠROUB IHST                    |          | 1                            |
| 503 54 39-01 | STARTÉRNÍ RUKOJEŤ             |          | 1                            |
| 503 85 99-01 | VRACÍ PRUŽINA                 |          | 1                            |
| 503 87 63-01 | SPUŠŤOVACÍ KLOUKA             |          | 1                            |
| 503 88 76-01 | SPOUŠTĚČ                      |          | 1                            |
| 503 88 77-01 | SKŘÍŇ STARTOVACÍHO MECHANISMU |          | 1                            |
| 503 89 06-01 | VZDUCHOVÝ DEFLEKTOR           |          | 1                            |
| 503 91 04-01 | SAMOLEPKA                     | 345      | 1                            |
| 503 91 04-07 | SAMOLEPKA                     | 340      | 1                            |
| 505 30 51-25 | STARTÉRNÍ ŠŤŮRA               |          | 1                            |




# DETAIL KARBURÁTORU

340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis                           | Poznámka                     | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 501 46 87-01 | ŠROUBY                          |                              | 1                            |
| 501 46 87-01 | ŠROUB                           |                              | 1                            |
| 501 66 61-01 | OBRAZOVKA                       |                              | 1                            |
| 501 66 62-01 | KRYT                            |                              | 1                            |
| 501 66 70-01 | TĚSNĚNÍ                         | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1                            |
| 501 66 73-01 | SADA TĚSNĚNÍ                    | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1                            |
| 501 66 77-01 | PRUŽINA                         |                              | 1                            |
| 501 66 78-01 | PRUŽINA                         |                              | 1                            |
| 501 83 29-01 | POUZDRO                         |                              | 1                            |
| 502 25 47-01 | MEMBRÁNA ČERPADLA               | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1                            |
| 503 08 18-01 | ZÁTKA                           |                              | 1                            |
| 503 08 20-01 | SPOJKA                          |                              | 1                            |
| 503 10 87-01 | ŠROUB                           |                              | 4                            |
| 503 17 63-01 | KRYT                            |                              | 1                            |
| 503 19 23-01 | DISTANČNÍ VLOŽKA HŘÍDELE SYTÍKU |                              | 1                            |
| 503 28 16-13 | KARBURÁTOR                      | WALBRO HDA 154 A             | 1                            |
| 503 28 16-14 | KARBURÁTOR                      | WALBRO HDA 159 A<br>(EPA)    | 1                            |
| 503 56 23-01 | ŠROUB                           |                              | 1                            |
| 503 56 25-01 | PRUŽINA                         |                              | 1                            |
| 503 56 34-01 | JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL            |                              | 1                            |
| 503 57 42-01 | ZÁTKA                           |                              | 1                            |
| 503 58 15-01 | KOMPLETNÍ TRYSKA                |                              | 1                            |
| 503 61 48-01 | ŠROUB                           |                              | 1                            |
| 503 63 82-01 | ŠKRTICÍ KLAPKA                  |                              | 1                            |
| 503 66 96-01 | ŠKRTICÍ KLAPKA                  |                              | 1                            |
| 503 80 06-01 | TĚSNĚNÍ                         | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1                            |
| 503 91 39-01 | KRYTKA                          | EPA                          | 1                            |
| 503 91 40-01 | KRYTKA                          | EPA                          | 1                            |
| 503 91 54-01 | DRŽÁK                           | EPA                          | 1                            |
| 503 94 44-01 | PRUŽINA                         | EPA                          | 1                            |
| 503 94 52-01 | OS STARTÉRU                     |                              | 1                            |
| 503 94 53-01 | OS STARTÉRU                     |                              | 1                            |
| 503 94 54-01 | PÁKA                            |                              | 1                            |
| 503 94 56-01 | PRUŽINA                         |                              | 1                            |
| 503 94 57-01 | JEHLA                           |                              | 1                            |
| 503 94 58-01 | JEHLA                           |                              | 1                            |
| 503 94 60-01 | PÁKA                            |                              | 1                            |
| 503 97 06-01 | PRUŽINA                         |                              | 1                            |
| 503 97 07-01 | TRYSKA                          |                              | 1                            |
| 503 97 08-01 | OSTA STARTERU                   | EPA                          | 1                            |
| 503 97 10-01 | JEHLIČKA                        | EPA                          | 1                            |
| 503 97 11-01 | JEHLA                           | EPA                          | 1                            |
| 503 97 12-01 | TRYSKA                          | EPA                          | 1                            |
| 503 99 16-01 | PÁKA                            |                              | 1                            |
| 504 86 04-08 | PÁKA                            |                              | 1                            |
| 505 31 67-17 | ŠROUB                           |                              | 1                            |
| 505 52 01-25 | OS                              |                              | 1                            |
| 506 02 83-01 | PODLOŽKA                        |                              | 1                            |
| 530 03 50-15 | ŠROUB                           |                              | 1                            |
| 537 00 34-01 | ŠROUB                           |                              | 1                            |

P



**PŘÍSLUŠENST  
VÍ**340, srpen  
1998

| Číslo dílu   | Popis             | Poznámka | Množství<br>sady<br>vybavení |
|--------------|-------------------|----------|------------------------------|
| 501 69 17-01 | KOMBINOVANÝ KLÍČ  |          | 1                            |
| 503 21 70-16 | ŠROUB S VÝSTUPKEM |          | 1                            |
| 503 91 06-71 | SADA              |          | 1                            |
| 503 92 65-01 | ZIMNÍ OCHRANA     |          | 1                            |
| 740 42 01-00 | O-KROUŽEK         |          | 1                            |