


SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

ŘETĚZOVÉ PILY


340, 2003-01

A

BRZDA ŘETĚZU

340, 2003-01



Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 21 70-10	ŠROUB S VÝSTUPNÍM VÝSTUPEM		4
503 21 70-10	ŠROUB S PŘÍČNÝM ŘEZEM		1
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 22 00-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		2
503 46 59-01	BRZDOVÁ PRUŽINA		1
503 85 09-01	OCHRANA RUKY		1
503 85 52-01	VODÍČÍ NÁBOJ		1
503 85 66-01	DESKA		1
503 89 08-02	KOMPLETNÍ KOLENNÍ ORTÉZA		1
503 89 29-01	KOLENNÍ KLOUB		1
503 89 30-02	ŠROUB		1
503 89 30-02	ŠROUB		1
503 89 64-01	SAMOLEPKA		1
537 04 30-01	KOMPLETNÍ BRZDOVÁ PÁSKA		1
537 08 90-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1
537 10 78-01	BRZDA ŘETĚZU		1
537 10 80-01	KRYT		1
735 31 08-20	ZÁMĚREK		1




Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 74-12	Šroub IH SCT		1
503 23 00-60	PODLOŽKA		1
503 24 09-05	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 25 52-01	Jehličkové ložisko		1
503 85 48-01	TĚSNĚNÍ		1
503 85 48-01	TĚSNĚNÍ		1
503 87 30-72	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC	.325X7 SPUR	1
503 89 15-01	PRUŽINA		1
503 89 16-01	PRUŽINA		1
503 89 22-02	ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO	.325X7 350	1
503 93 18-01	ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO	.325X7 340, 345	1
503 93 21-01	PÍST ČERPADLA		1
537 02 71-01	SEŘIZOVACÍ ŠROUB		1
537 06 91-01	PISTON ČERPADLA		1
537 08 00-01	SPOJKOVÁ PRUŽINA		1
537 10 55-01	OLEJOVÉ ČERPADLO	350	1
537 11 05-01	KOMPLETNÍ SPOJKA		1
537 15 48-01	VÁLEC ČERPADLA		1
721 11 64-30	CENTROVACÍ ČEP		1

C *compl 503 91 05-01

*503 98 74-01




Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 34-25	ŠROUB CCRPANMO		3
503 91 05-01	KOMPLETNÍ KRYT VÁLCE		1
503 98 74-01	SAMOLEPKA		1






Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 45 16-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 20 05-32	ŠROUB IHSCM		4
503 21 74-25	VIS IHSC		1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	RCJ 7Y	1
503 23 51-11	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	BPMR 7A	1
503 28 90-03	PÍSTNÍ KROUŽEK	340	1
503 28 90-05	SEGMENT	345	1
503 28 90-10	SEGMENT		1
503 28 90-11	SEGMENT		1
503 55 22-01	ZÁTKA	345	1
503 66 54-01	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	345	1
503 86 25-01	TĚSNĚNÍ		1
503 86 99-71	KOMPLETNÍ VÁLEC		1
503 87 00-76	KOMPLETNÍ VÁLEC	340	1
503 87 01-71	KOMPLETNÍ PÍST	340	1
503 87 02-76	KOMPLETNÍ VÁLEC	345	1
503 89 44-01	TĚSNĚNÍ		1
503 89 96-71	KOMPLETNÍ PÍST		1
503 90 73-71	KOMPLETNÍ PÍST	345	1
503 92 60-02	ŠTÍTEK	345	2
503 97 13-01	TEPLOVÝ ODPRAVOVAČ		1
537 22 34-02	KOMPLETNÍ PÍST		1
537 25 30-02	KOMPLETNÍ VÁLEC		1
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		2

E *compl 503 85 80-71




Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 45 16-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 85 80-71	KLIKOVÝ HŘÍDEL		1
503 93 23-02	PODPORA		1
503 93 23-02	PODPORA		1

F***compl 503 86 27-02 (EU) 350*****compl 503 87 96-01 (FG) 340, 345*****compl 503 86 28-04 (DF) 340, 345, 350**

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 45-87	Šroub IHSCFM		2
503 20 45-87	VIS IHSCFM		2
503 20 45-87	VIS IHSCFM		2
503 86 27-02	KOMPLETNÍ TLUMIČ	<i>EU 350</i>	1
503 86 28-04	KOMPLETNÍ TLUMIČ	<i>DF 340, 345, 350</i>	1
503 86 36-01	OCHRANNÝ štít proti jiskrám		1
503 87 96-01	KOMPLETNÍ TLUMIČ	<i>FG 340, 345</i>	1
724 12 87-59	ŠROUB CRPANM		1

G




**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR**

340, 2003-01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 74-50	Šrouby IH SCT		2
503 28 18-12	KARBURÁTOR	HDA 195	1
503 28 32-08	KARBURÁTOR	C3-EL18 EPA	1
503 86 62-01	IZOLAČNÍ DESKA		1
503 86 63-01	VLÁKNO		1
503 86 64-01	PŘÍRUBKA		1
503 86 94-01	SÁCÍ KOLENO		1
503 86 95-02	VYPNUTÍ		1
503 86 96-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
503 86 97-01	JARNÍ KRÁTKÝ OBVOD		1
503 88 92-01	PÁKA Plyn		1
537 02 40-01	VZDUCHOVÝ FILTR	NYLON	1
537 02 40-02	VZDUCHOVÝ FILTR	NYLON	1
537 02 40-03	VZDUCHOVÝ FILTR	PLST	1
537 02 90-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
537 24 65-01	IMPULZNÍ HADICE		1

H kompletní 537 17 20-01



Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 45 41-01	MATICE	340	1
501 54 63-01	ŠROUB	340	1
501 62 68-01	TĚSNĚNÍ		1
503 21 51-01	ŠROUB IH SCT		1
503 21 51-01	VIS IH SCT		1
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 74-12	Šroub IH SCT		1
503 21 74-12	VIS IH SCT		1
503 21 75-20	VIS IH SCFT		2
503 21 78-27	VIS IH SCT	350	4
503 22 69-02	MATICE		3
503 43 65-01	POLOHOVÁ PRUŽINA		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 86 92-01	BOČNÍ DRŽÁKY		1
503 86 92-01	BOČNÍ DRŽÁKY		1
503 86 93-01	DRŽÁK		2
503 87 54-01	VODÍČÍ ČEP		2
503 87 55-01	OLEJOVÝ FILTR		1
503 87 57-01	VODÍČÍ DESKA		1
503 87 59-01	UZEMNICÍ DESKA		1
503 87 94-01	DRŽÁK	340	1
503 88 59-02	PODPÁSMO	350	1
503 88 86-01	STRÍKAČ		1
503 89 24-01	ZÁMEK		1
503 90 39-01	NÁDRŽ		1
503 90 59-01	DRŽÁK		1
537 04 03-01	VENTIL		1
537 07 12-01	NAPÍNACÍ KOLÍK ŘETĚZU	345, 350	1
537 14 65-01	VLÁKNO		1
537 17 20-01	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ MOTORU		1


J *compl 503 86 37-71



PALIVOVÁ NÁDRŽ

340, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 62 98-01	VENTILOVÁ ZÁTKA		1
501 81 96-02	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
503 21 88-25	ŠROUB IHSCFT		1
503 21 88-25	VIS IHSCFT		1
503 26 30-17	O-kroužek		1
503 44 32-01	PALIVOVÝ FILTR		1
503 57 76-02	PALIVOVÁ HADICE		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 60 04-01	ZÁTKA FILTRU		1
503 85 41-01	TLUMIČ		1
503 85 41-01	TLUMIČ		1
503 85 44-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
503 85 45-01	SPOUŠŤ		1
503 86 37-71	PALIVOVÁ NÁDRŽ		1
503 99 86-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
720 18 25-20	VÁLCOVÝ ČEP		1




RUKOJE

340, 2003-01

†


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 88-16	Šrouby IH SCT		2
503 21 88-16	VIS IH SCT		2
503 21 88-25	VIS IH SCFT		3
503 21 88-25	VIS IH SCFT		3
503 85 37-01	PŘEDNÍ DRŽÁK	340, 345	1
503 89 83-01	TLUMIČ		1
503 89 83-01	TLUMIČ		1
503 90 93-01	RUKOJE†	350	1
503 92 24-02	DISTANČNÍ PODLOŽKA		1




ZAPALOVACÍ SYSTÉM

340, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 48 54-02	KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY		1
503 21 74-25	ŠROUB IH SCT		2
503 22 04-01	MATICE		1
503 78 32-01	PRUŽINA		2
503 79 05-02	NIT		2
503 82 43-01	VOLANT		1
503 89 50-01	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		2
503 89 87-01	KOMPLETNÍ KABÁŽNÍ SADA		1
537 16 21-01	ZAPALOVACÍ SYSTÉM		1



Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 63 06-01	NÁBOJ		1
503 21 29-10	ŠROUB S VÝSTUPKEM		2
503 21 73-21	ŠROUB		4
503 21 77-16	ŠROUB IHSCT		1
503 54 39-01	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1
503 89 06-01	VZDUCHOVÝ DEFLÉKTOR		1
503 91 04-01	SAMOLEPKA	345	1
503 91 04-02	NÁLEPKA	350	1
503 91 04-07	SAMOLEPKA	340	1
505 30 51-25	STARTÉRNÍ ŠŇŮRA		1
537 09 25-01	ŘEMENOVÁ KLADAČKA		1
537 09 31-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
537 10 27-02	KRYT ROZVODOVÉHO ŘETĚZU		1
537 10 47-02	KOMPLETNÍ VYPUŠŤOVAČ		1




Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 46 84-01	PRUŽINA		1
501 46 85-01	KLOUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 66 61-01	OBRAZOVKA		1
501 66 62-01	KRYT		1
501 66 69-01	TĚSNĚNÍ	501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
501 66 70-01 TĚSNĚNÍ		501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
501 66 73-01	SADA TĚSNĚNÍ	501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
501 66 77-01	PRUŽINA		1
501 66 78-01	PRUŽINA		1
501 66 83-01	PÁKA		1
501 83 29-01	POUZDRO		1
502 25 47-01	MEMBRÁNA ČERPADLA	501 66 84-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 08 18-01	ZÁTKA		1
503 08 20-01	SPOJKA		1
503 10 87-01	ŠROUB		4
503 17 63-01	KRYT		1
503 28 18-12	KARBURÁTOR	WALBRO HDA 195	1
503 56 23-01	ŠROUB		1
503 56 34-01	JEDNOKOLÍKOVÝ VENTIL		1
503 57 42-01	ZÁTKA		1
503 58 15-01	KOMPLETNÍ TRYSKA		1
503 61 48-01	ŠROUB		1
503 63 82-01	ŠKRTÍCÍ VENTIL		1
503 66 96-01	ŠKRTÍCÍ KLAPKA		1
503 94 52-01	OSA STARTERU		1
503 94 56-01	PRUŽINA		1
503 94 57-01	JEHLA		1
503 97 06-01	PRUŽINA		1
503 99 16-01	PÁKA		1
505 31 67-17	ŠROUBY		1
505 52 01-25	OS		1
530 03 50-15	ŠROUB		1
537 07 52-01	JEHLA		1
537 07 53-01	TRYSKA		1
537 15 79-01	OSA STARTERU		1
537 15 80-01	PÁKA		1
537 15 81-01	PRUŽINA		1
537 15 82-01	PÁKA		1

ZAMA C3-EL18

kompletní 503 28 32 08 ZAMA C3-EL18
(EPA)



P





Automaticky přeloženo pomocí DEEPL

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 28 32-08	KARBURÁTOR	ZAMA C3-EL18 EPA	1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 96-01	ŠROUB		1
503 48 00-01	Šroub pro upevnění kolíku		1
503 48 01-01	ŠROUB		1
503 48 05-01	ŠROUB		4
503 48 08-01	PRUŽINA		2
503 48 11-01	DÍL		1
503 48 18-01	ŠROUB		1
503 48 19-01	COL		1
503 52 36-01	VIS		1
503 53 56-01	ZÁTKA WELCH		1
503 53 57-01	SITO		1
503 61 66-01	TĚSNĚNÍ	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 88 44-01	TĚSNĚNÍ	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 90 31-01	PODLOŽKA	EPA	4
503 90 32-01	KRYTKA	EPA	1
503 90 33-01	KRYT	EPA	1
503 90 34-01	DRŽÁK	EPA	1
537 01 25-01	KLOUB		1
537 01 26-01	PRUŽINA		1
537 17 59-01	MEMBRÁNA	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
537 17 60-01	KRYT		1
537 17 61-01	PRUŽINA		1
537 17 62-01	VENTIL		1
537 17 63-01	PRUŽINA		1
537 17 64-01	PÁKA		1
537 17 66-01	PRUŽINA		1
537 17 67-01	MEMBRÁNA	537 17 79-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
537 17 68-01	KRYT		1
537 17 69-01	PÁKA		1
537 17 75-01	PÁKA		1
537 17 76-01	ŠROUB		1
537 17 77-01	PÁKA		1
537 17 78-01	ZÁTKA		1
537 17 85-01	ŠROUB	H EPA	1
537 26 63-01	OS STARTERU		1
537 26 65-01	KOMPLETNÍ TRYSKA	EPA	1
537 26 66-01	VENTIL		1
537 26 67-01	OSTA STARTERU		1
537 26 68-01	VENTIL		1
537 26 70-01	ŠROUB	L EPA	1

Q Tillbehör
Accessories
Zubehöre
Accessoires
Accesorios




Winter kit
*compl 537 04 28-71



**PŘÍSLUŠENST
VÍ**


340, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 63 97-01	KRYT		1
501 69 17-01	KOMBINOVANÝ KLÍČ		1
503 21 70-16	SAMOREZNÝ ŠROUB		1
503 91 06-71	SADA		1
537 04 28-71	SADA	ZIMNÍ SADA	1




Up to 030103001 Only EPA (350)


***compl 503 86 99-71 (350)**



***compl 503 89 96-71**




503 88 59-01 (350)



AKTUALIZACE SLUŽBY


340, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 85 99-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
503 87 63-01	SPUŠŤOVACÍ KLOUKA		1
503 89 07-02	KRYT		1
503 92 60-01	ŠTÍTEK		1




Up to 030103001 Only EPA (350)


***compl 503 86 99-71 (350)**



***compl 503 89 96-71**



503 88 59-01 (350)



AKTUALIZACE SLUŽBY

340, 2003-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 45 16-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 28 90-10	SEGMENT		1
503 86 99-71	KOMPLETNÍ VÁLEC	350	1
503 88 59-01	PODPÁS	350	1
503 89 96-71	KOMPLETNÍ PÍST		1
737 44 10-00	ZÁMĚRNÁ PŘÍRUBKA		2