


SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Řetězové pily

340, 2007-01

A kompletní 537 0 78 -03




BRZDA ŘETĚZU A KRYT SPOJKY

340, leden
2007


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 21 70-10	ŠROUB S VÝSTUPNÍM VÝSTUPEM		1
503 21 70-10	ŠROUB S VÝSTUŽÍ		4
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 22 00-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		2
503 46 59-01	BRZDOVÁ PRUŽINA		1
503 85 09-01	OCHRANA RUKY		1
503 85 52-01	VODÍCÍ NÁBOJ		1
503 85 66-01	DESKA		1
503 89 08-02	KOMPLETNÍ KOLENNÍ ORTÉZA		1
503 89 29-01	KOLENNÍ KLOUB		1
503 89 30-02	ŠROUB		1
503 89 30-02	ŠROUB		1
537 04 30-01	KOMPLETNÍ BRZDOVÝ PÁS		1
537 08 90-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1
537 10 78-03	BRZDA ŘETĚZU		1
537 10 80-01	KRYT		1
537 37 04-01	SAMOLEPKA		1
735 31 08-20	POJISTNÝ KROUŽEK		1

B



**SPOJKA A OLEJOVÉ
ČERPADLO**340, 2007-
01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 74-12	Šroub IH SCT		1
503 23 00-60	PODLOŽKA		1
503 24 09-05	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 25 52-01	Jehličkové ložisko		1
503 85 48-01	TĚSNĚNÍ		1
503 85 48-01	TĚSNĚNÍ		1
503 87 30-72	KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC		1
503 89 15-01	PRUŽINA		1
503 89 16-01	PRUŽINA		1
503 89 22-02	ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO		1
503 93 18-01	ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO		1
503 93 21-01	PÍST ČERPADLA		1
537 02 71-01	SEŘIZOVACÍ ŠROUB		1
537 06 91-01	PÍST ČERPADLA		1
537 11 05-03	KOMPLETNÍ SPOJKA		1
537 15 48-01	VÁLEC ČERPADLA		1
537 35 91-01	SPOJKOVÁ PRUŽINA		1
544 18 01-01	KOMPLETNÍ OLEJOVÉ ČERPADLO		1
721 11 64-30	CENTROVACÍ ČEP		1

B *compl 544 21 72-01 345e

SKRÍŇ SPOJKY

340, leden
2007

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 70-10	ŠROUB S VÝSTUPKEM		9
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 85 52-01	VODÍČÍ PUZDRO		1
503 89 08-02	KOMPLETNÍ KLOUBOVÁ SPOJKA		1
503 89 29-01	KOLENNÍ KLOUB		1
537 01 74-01	NÁBOJ		1
537 04 30-01	KOMPLETNÍ BRZDOVÝ PÁS		1
537 34 72-01	NAPÍNACÍ KOLÍK ŘETĚZU		1
537 34 76-01	KRYT		1
537 34 78-01	TLAČÍTKO		1
537 39 26-01	TEPLOTNÍ OCHRANA		1
537 39 29-01	ŠROUBY		1
544 08 29-01	VÍKO		1
544 08 30-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1
544 21 72-01	KOMPLETNÍ SKRÍŇ SPOJKY		1
544 25 05-01	OPOTŘEBOVACÍ DESKA		1
544 35 75-01	SAMOLEPKA		1
735 31 08-20	POJISTNÝ KROUŽEK		1




VÍKO VÁLCE

340, 2007-
01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 34-74	ŠROUB CCRPANMO		3
503 20 34-74	Šroub CCRPANMO		3
503 20 34-74	VIS CCRPANMO		3
503 91 05-01	KOMPLETNÍ KRYT VÁLCE		1
503 98 74-01	SAMOLEPKA		1
503 98 74-01	SAMOLEPKA		1
503 98 74-01	SAMOLEPKA		1
537 42 19-01	KRYT VÁLCE		1
537 42 20-01	KRYT VÁLCE		1

D




ZAPALOVACÍ SYSTÉM340, 2007-
01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 48 54-02	KRYT ZÁŽHOVÉ SVÍČKY		1
503 21 55-25	ŠROUB IH SCT		2
503 22 04-01	MATICE		1
503 78 32-01	PRUŽINA		2
503 79 05-02	NIT		2
503 82 43-01	VOLANT		1
503 89 50-01	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		2
503 89 87-04	KOMPLETNÍ KABÁŽNÍ SADA		1
544 04 70-01	ELEKTRONICKÝ MODUL		1
544 17 19-01	ELEKTRONICKÝ MODUL		1

E


*dopl. 503 0G 27-03 (EU) 350

**E**

*dopl. 503 00-02 (FG) 340, 340e, 345

**E**

Mpl 503 80 29-03 (DF) 340 340c 345 350




TICHÝ

340, leden
2007

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 20 45-87	Šroub IHSCFM		2
503 20 45-87	VIS IHSCFM		2
503 20 45-87	VIS IHSCFM		2
503 86 27-03	KOMPLETNÍ TLUMIČ		1
503 86 28-03	KOMPLETNÍ TLUMIČ		1
503 86 36-01	OCHRANNÝ štít proti jiskrám		1
503 87 96-02	KOMPLETNÍ TLUMIČ		1
724 12 87-59	Šroub CRPANM		1


F

340



F

340., 345., 350.




KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR

340, leden
2007


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 74-50	Šrouby IH SCT		2
503 21 74-50	VIS IH SCT		2
503 28 32-08	KARBURÁTOR		1
503 28 32-10	KARBURÁTOR		1
503 86 63-01	VLÁKNO		1
503 86 63-01	VZDUCHOVÝ VÁLEC		1
503 86 64-02	PŘÍRUBKA		1
503 86 94-01	SÁCÍ KOLENO		1
503 86 94-01	SÁCÍ KOLENO		1
503 86 95-02	VYPNUTÍ		1
503 86 95-02	TLAČÍTKO ZASTAVENÍ		1
503 86 96-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
503 86 96-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
503 86 97-02	Zkratová pružina		1
503 86 97-02	ZKRATOVÁ PRUŽINA		1
503 88 92-01	PÁKA Plyn		1
503 88 92-01	PÁKA Plyn		1
537 02 40-01	VZDUCHOVÝ FILTR		1
537 02 40-01	VZDUCHOVÝ FILTR		1
537 02 40-02	VZDUCHOVÝ FILTR		1
537 02 40-02	VZDUCHOVÝ FILTR		1
537 02 40-03	VZDUCHOVÝ FILTR		1
537 02 40-03	VZDUCHOVÝ FILTR		1
537 02 90-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
537 02 90-01	PODPĚRNÝ KROUŽEK		1
537 25 13-02	IZOLAČNÍ DESKA		1
537 25 13-02	IZOLAČNÍ DESKA		1
537 42 21-01	PŘÍRUBKA		1
537 43 88-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		1
537 43 88-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		1
544 32 51-01	HADICE		1
544 32 51-01	TRUBKA		1

G

*doplňěk 503 87 00-7G (340, 340e)
 *dopl. 503 67 02-76 (345e)

**G**

**compl 537 25 30-02 (350EPA)
 *compl 503 86 99-03 (350)




VÁLEC A PÍST

340, leden
2007

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sady vybavení
501 45 16-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
501 45 16-01	Jehličkové ložisko		1
503 20 05-32	ŠROUB IHSCM		4
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA		1
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA		1
503 28 90-05	PÍSTNÍ KROUŽEK		1
503 28 90-11	SEGMENT		1
503 55 22-01	ZÁTKA		1
503 66 54-01	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		1
503 66 54-01	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		1
503 86 25-01	TĚSNĚNÍ		1
503 86 25-01	TĚSNĚNÍ		1
503 86 99-03	KOMPLETNÍ VÁLEC		1
503 87 00-76	KOMPLETNÍ VÁLEC		1
503 87 01-02	KOMPLETNÍ PÍST		1
503 87 02-76	KOMPLETNÍ VÁLEC		1
503 89 44-01	TĚSNĚNÍ		1
503 89 96-03	KOMPLETNÍ PÍST		1
503 90 73-71	KOMPLETNÍ PÍST		1
503 92 60-02	DESKA		2
503 97 13-01	TEPLOVÝ ODPRAVOVAČ		1
503 97 13-01	TEPLOVÝ ODRÁŽEČ		1
537 09 98-01	TEPLOVÝ ODRAZOVÝ ŠTÍT		1
537 22 34-02	KOMPLETNÍ PÍST		1
537 25 30-02	KOMPLETNÍ VÁLEC		1
544 11 62-01	PÍSTNÍ KROUŽEK		1
544 37 67-01	SEGMENT		1
725 53 33-55	ŠROUB IHSCM		4
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		2
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		2

H *compl 503 85 80-71



VILEBREQUI


340, 2007-

N

01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě vybavení
501 45 16-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 85 80-71	KLIKOVÝ HŘÍDEL		1
503 93 23-02	PODPORA		1
503 93 23-02	PODPORA		1



„compl 537 17 20-03



CARTE
R340, 2007-
01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 45 41-01	MATICE		1
501 54 63-01	ŠROUBY		1
503 20 05-27	ŠROUB IHSCM		4
503 21 51-01	VIS IH SCT		1
503 21 51-01	VIS IH SCT		1
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		2
503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 74-12	Šroub IH SCT		1
503 21 74-12	VIS IH SCT		1
503 21 75-20	VIS IH SCFT		2
503 22 69-02	MATICE		3
503 43 65-01	POLOHOVACÍ PRUŽINA		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 62 68-01	KOMPLETNÍ MOTOROVÝ KRYT		1
503 86 92-01	BOČNÍ DRŽÁKY		1
503 86 92-01	BOČNÍ DRŽÁKY		1
503 86 93-01	DRŽÁK		2
503 87 54-01	VODÍČÍ ČEP		2
503 87 55-01	OLEJOVÝ FILTR		1
503 87 57-01	VODÍČÍ DESKA		1
503 87 94-01	DRŽÁK		1
503 88 86-01	STRÍKAČ		1
503 89 24-01	ZÁMEK		1
503 90 59-01	DRŽÁK		1
503 93 66-01	VYČIŠTĚNÍ		1
537 04 03-01	VENTIL		1
537 04 24-13	PALIVOVÁ HADICE		1
537 07 12-01	NAPÍNACÍ KOLÍK ŘETĚZU		1
537 14 65-01	VLÁKNO		1
537 17 20-03	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ MOTORU		1
537 28 15-02	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
537 32 40-01	PODPŘÍRUBKA		1
537 42 22-01	PODPORA		1
537 42 58-01	OLEJOVÉ POTRUBÍ		1
544 08 14-02	OCHRANNÁ HADICE		1
544 19 64-01	UZEMNICÍ DESKA		1


K *compl 503 86 37-03



PALIVOVÁ NÁDRŽ340, 2007-
01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě vybavení
503 21 88-25	Šroub IHSCFT		1
503 21 88-25	VIS IHSCFT		1
503 44 32-01	PALIVOVÝ FILTR		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 85 41-01	TLUMIČ		1
503 85 41-01	TLUMIČ		1
503 85 44-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
503 85 45-01	SPOUŠŤ		1
503 86 37-03	PALIVOVÁ NÁDRŽ		1
503 99 86-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
537 21 50-01	TĚSNĚNÍ		1
537 21 52-02	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
537 35 95-01	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL NÁDRŽE		1
544 32 50-02	PALIVOVÁ HADICE		1
720 18 25-20	VÁLCOVÝ ČEP		1

L





RUKOJE

340, 2007-


Ť

01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 21 88-16	Šrouby IH SCT		2
503 21 88-16	VIS IH SCT		2
503 21 88-25	VIS IH SCFT		3
503 21 88-25	VIS IH SCFT		3
503 85 37-01	PŘEDNÍ DRŽÁK		1
503 89 83-01	TLUMIČ		1
503 89 83-01	TLUMIČ		1
503 92 24-01	DISTANČNÍ PODLOŽKA		1
537 30 17-01	RUKOJEŤ		1




Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 63 06-01	NÁBOJ		1
503 21 28-10	ŠROUB S VÝSTUPKEM		2
503 21 29-10	ŠROUB CCRPANT		2
503 21 73-21	ŠROUB		4
503 21 73-21	ŠROUB		4
503 21 77-16	ŠROUB IHSCT		1
503 54 39-01	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1
503 89 06-01	VZDUCHOVÝ DEFLÉKTOR		1
503 89 06-01	VZDUCHOVÝ DEFLEKTOR		1
505 30 51-25	ŠTARTÉR		1
505 30 51-25	ŠŤŮRA PRO SPUSTĚNÍ		1
537 09 25-01	ŘEMENOVÁ KLADAČKA		1
537 09 31-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
537 09 31-01	KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA		1
537 10 27-02	KRYT ROZVODOVÉHO ŘETĚZU		1
537 10 47-02	KOMPLETNÍ VYPUŠŤOVAČ		1
537 23 25-01	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1
537 28 32-01	VYZTUŽNÁ MANŽETA		1
537 37 05-01	SAMOLEPKA		1
537 37 05-03	SAMOLEPKA		1
537 42 29-01	KOMPLETNÍ VYPUŠŤOVAČ		1
537 42 30-01	SKŘÍŇ STARTERU		1
537 42 32-01	ŘEMENOVÁ KOLESO		1
537 42 33-01	HNACÍ ŘEMEN		1
537 42 34-01	ODDĚLENÍ		1
537 42 66-01	ŠROUB		1
544 01 67-01	SAMOLEPKA		1
544 01 67-02	SAMOLEPKA		1



KARBURÁTOR

340, 2007-01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 28 32-08	KARBURÁTOR		1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 96-01	ŠROUB		1
503 48 00-01	PEVNĚNÍ ŠROUBEM S ČEPEM		1
503 48 01-01	ŠROUB		1
503 48 05-01	ŠROUB		4
503 48 08-01	PRUŽINA		2
503 48 11-01	DÍL		1
503 48 18-01	ŠROUB		1
503 48 19-01	COL		1
503 52 36-01	VIS		1
503 53 56-01	ZÁTKA WELCH		1
503 53 57-01	SITO		1
503 61 66-01	TĚSNĚNÍ		1
503 88 44-01	TĚSNĚNÍ		1
503 90 31-01	PODLOŽKA		4
503 90 32-01	KRYTKA		1
503 90 33-01	KRYT		1
503 90 34-01	DRŽÁK		1
537 01 25-01	KLOUBOVÁ HLAVA		1
537 01 26-01	PRUŽINA		1
537 17 59-01	MEMBRÁNA		1
537 17 60-01	SKŘÍŇ		1
537 17 61-01	PRUŽINA		1
537 17 62-01	VENTIL		1
537 17 63-01	PRUŽINA		1
537 17 64-01	PÁKA		1
537 17 66-01	PRUŽINA		1
537 17 68-01	KRYT		1
537 17 69-01	PÁKA		1
537 17 75-01	PÁKA		1
537 17 76-01	ŠROUB		1
537 17 78-01	ZÁTKA		1
537 17 85-01	ŠROUB		1
537 26 63-01	OS STARTERU		1
537 26 66-01	VENTIL		1
537 26 67-01	OSTA STARTERU		1
537 26 68-01	VENTIL		1
537 26 70-01	ŠROUB		1
537 38 02-01	MEMBRÁNA		1
537 41 61-01	KOMPLETNÍ TRYSKA		1
544 05 67-01	PÁKA		1




KARBURÁTOR

340, 2007-01


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 28 32-10	KARBURÁTOR		1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 90-01	ŠROUB		1
503 47 96-01	ŠROUB		1
503 48 00-01	PEVNĚNÍ ŠROUBEM S ČEPEM		1
503 48 01-01	ŠROUB		1
503 48 05-01	ŠROUB		4
503 48 08-01	PRUŽINA		2
503 48 11-01	DÍL		1
503 48 18-01	ŠROUB		1
503 48 19-01	COL		1
503 52 36-01	VIS		1
503 53 56-01	ZÁTKA WELCH		1
503 53 57-01	SITO		1
503 61 66-01	TĚSNĚNÍ		1
503 88 44-01	TĚSNĚNÍ		1
503 90 31-01	PODLOŽKA		4
503 90 32-01	KRYTKA		1
503 90 33-01	KRYTKA		1
503 90 34-01	DRŽÁK		1
537 01 25-01	KLOUB		1
537 01 26-01	PRUŽINA		1
537 17 59-01	MEMBRÁNA		1
537 17 60-01	SKŘÍŇ		1
537 17 61-01	PRUŽINA		1
537 17 62-01	VENTIL		1
537 17 63-01	PRUŽINA		1
537 17 64-01	PÁKA		1
537 17 66-01	PRUŽINA		1
537 17 68-01	KRYT		1
537 17 69-01	PÁKA		1
537 17 75-01	PÁKA		1
537 17 76-01	ŠROUBY		1
537 17 78-01	ZÁTKA		1
537 17 85-01	ŠROUB		1
537 26 63-01	OS STARTERU		1
537 26 66-01	VENTIL		1
537 26 67-01	OSTA STARTERU		1
537 26 70-01	ŠROUB		1
537 38 02-01	MEMBRÁNA		1
537 41 61-01	KOMPLETNÍ TRYSKA		1
544 05 66-01	KLAPKA		1
544 05 67-01	PÁKA		1

P Příslušenství
Accessories
Zubehöre
Accessoires
Accesorios




Zimní sada

*sada 544 01 3*i* -01 (340e, 345e)



Zimní sada

*komplet 537 04 28-02 (340, 350)





PŘÍSLUŠENS
TVÍ

340, 2007-
01

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 63 97-01	KRYT		1
501 63 97-01	SKŘÍŇ		1
501 69 17-01	KOMBINOVANÝ KLÍČ		1
503 21 70-16	SAMOREZNÝ ŠROUB		1
503 21 70-16	ŠROUB CCRPANT		1
503 91 06-71	SADA		1
537 04 28-02	SADA		1
544 01 31-01	ZIMNÍ SADA		1

Q


Až 991499999



503 63 07-02



**Od 991500001
až 001400001**




5*7 10 SE0-01


AKTUALIZACE SLUŽBY

340, leden
2007



Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 89 07-02	OZDOBNÝ PRVEK		1
537 10 80-01	ZKRÁŠLOVAČ		1



Až do 010604200 (340)
Až do 010602850 (345)
Až do 010702450 (350)




Až do 052299999 (345)



537 37 05-02




Až do 000601101 (340, 345)



Až do 030103001
Pouze EPA (350)

*doplňkový 503 86 99-71
 (350)



AKTUALIZACE SLUŽBY

340, leden
2007

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 45 16-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 28 90-10	SEGMENT		1
503 85 99-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
503 86 99-71	KOMPLETNÍ VÁLEC		1
503 87 63-01	ŘEMENOVÁ KOLA		1
503 89 96-71	KOMPLETNÍ PÍST		1
503 92 60-01	DESKA		2
537 32 40-01	PODPŘÍZKA		1
537 37 05-02	SAMOLEPKA		1
737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		2