





# **SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ**


**ŘETĚZOVÉ PILY  
350, 2004–03**

**Q** Tillbehör  
Accessories  
Zubehöre  
Accessoires  
Accesorios**Winter kit**  
\*compl 537 04 28-02

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**350, březen  
2004

| Číslo dílu   | Popis             | Poznámka   | Počet v sadě |
|--------------|-------------------|------------|--------------|
| 901 63 97-01 | KRYT              |            | 1            |
| 501 69 17-01 | KOMBINOVANÝ KLÍČ  |            | 1            |
| 503 21 70-16 | ŠROUBOVÁK CCRPANT |            | 1            |
| 503 91 06-71 | SADA              |            | 1            |
| 537 04 28-02 | SADA              | ZIMNÍ SADA | 1            |

**G**




**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ  
FILTR**

350, 2004-03

| Číslo dílu   | Popis               | Poznámka    | Počet v sadě |
|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 903 21 74-50 | ŠROUB IHSCT         |             | 2            |
| 503 28 18-12 | KARBURÁTOR          | HDA 195     | 1            |
| 503 28 32-08 | KARBURÁTOR          | C3-EL18 EPA | 1            |
| 503 86 62-01 | IZOLACE STĚNY       |             | 1            |
| 503 86 63-01 | VLNITÉ PŘÍPOJKY     |             | 1            |
| 503 86 64-01 | PŘÍRUBY             |             | 1            |
| 503 86 94-01 | VSTUPNÍ OHLUBKA     |             | 1            |
| 503 86 95-02 | OVLÁDACÍ VENTIL     |             | 1            |
| 503 86 96-01 | OVLÁDÁNÍ SYTÍKU     |             | 1            |
| 503 86 97-01 | Zkratová pružina    |             | 1            |
| 503 88 92-01 | SOUPRAVA PÁKY PLYNU |             | 1            |
| 537 02 40-01 | VZDUCHOVÝ FILTR     | NYLON ČERNÝ | 1            |
| 537 02 40-02 | VZDUCHOVÝ FILTR     | NYLON ŽLUTÝ | 1            |
| 537 02 40-03 | VZDUCHOVÝ FILTR     | BÍLÁ PLST   | 1            |
| 537 02 90-01 | PODPĚRNÝ KROUŽEK    |             | 1            |
| 537 24 65-01 | IMPULZNÍ HADICE     |             | 1            |

Ompl 503 28 18—12 Walbro HDA 195

N




1 501 66 84-01  
Sada těsnění  
Dichtungssatz  
Jeu de joints  
Juego de juntas  
Packningssats


| Číslo dílu   | Popis                        | Poznámka                     | Množství v sadě |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 901 46 84-01 | PRUŽINA                      |                              | 1               |
| 501 46 85-01 | TŘECÍ KULOVÝ CHOKE           |                              | 1               |
| 501 46 87-01 | ŠROUB                        |                              | 1               |
| 501 46 87-01 | ŠROUB                        |                              | 1               |
| 501 66 61-01 | SÍTO-VSTUP                   |                              | 1               |
| 501 66 62-01 | KRYT ČERPADLA                |                              | 1               |
| 501 66 69-01 | TĚSNĚNÍ                      | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1               |
| 501 66 70-01 | TĚSNĚNÍ                      | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1               |
| 501 66 73-01 | SOUPRAVA MEMBRÁNY PRO MĚŘENÍ | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1               |
| 501 66 77-01 | PRUŽINA                      |                              | 1               |
| 501 66 78-01 | PRUŽINA                      |                              | 1               |
| 501 66 83-01 | LEVER-METERING               |                              | 1               |
| 501 66 84-01 | SADA TĚSNĚNÍ                 |                              | 1               |
| 501 83 29-01 | POUZDRO                      |                              | 1               |
| 502 25 47-01 | MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO          | 501 66 84-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1               |
| 503 08 18-01 | ZÁTKA – WELCH                |                              | 1               |
| 503 08 20-01 | PŘÍPOJKA – PŘÍVOD PALIVA     |                              | 1               |
| 503 10 87-01 | ŠROUB                        |                              | 4               |
| 503 17 63-01 | KRYT                         |                              | 1               |
| 503 28 18-12 | KARBURÁTOR                   | WALBRO HDA 195               | 1               |
| 503 56 23-01 | ŠROUB                        |                              | 1               |
| 503 56 34-01 | VSTŘIKOVACÍ JEHLA            |                              | 1               |
| 503 57 42-01 | ZÁTKA – WELCH                |                              | 1               |
| 503 58 15-01 | SOUPRAVA TRYSKY              |                              | 1               |
| 503 61 48-01 | ŠROUB                        |                              | 1               |
| 503 63 82-01 | ŠKRTIČ                       |                              | 1               |
| 503 66 96-01 | ŠKRTICÍ Klapka               |                              | 1               |
| 503 94 52-01 | SOUPRAVA HŘÍDELE             |                              | 1               |
| 503 94 56-01 | PRUŽINA                      |                              | 1               |
| 503 94 57-01 | JEHLA                        |                              | 1               |
| 503 97 06-01 | SPRING                       |                              | 1               |
| 503 99 16-01 | PÁKA                         |                              | 1               |
| 505 31 67-17 | ŠROUB                        |                              | 1               |
| 505 52 01-25 | PÁČKA PRO MĚŘENÍ KOLÍKŮ      |                              | 1               |
| 530 03 50-15 | ŠROUB                        |                              | 1               |
| 537 07 52-01 | JEHLA                        |                              | 1               |
| 537 07 53-01 | JET                          |                              | 1               |
| 537 15 79-01 | SOUPRAVA HŘÍDELE             |                              | 1               |
| 537 15 80-01 | PÁKA                         |                              | 1               |
| 537 15 81-01 | PRUŽINA                      |                              | 1               |
| 537 15 82-01 | LEVER                        |                              | 1               |

P kompletní 503 28 32 08 ZAMA C3-EL18 (EPA)


## ZAMA C3-EL18



| Číslo dílu   | Popis                   | Poznámka                     | Počet v sadě |
|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 903 28 32-08 | KARBURÁTOR              | ZAMA C3-EL18 (EPA)           | 1            |
| 503 47 90-01 | ŠROUB                   |                              | 1            |
| 503 47 90-01 | ŠROUB                   |                              | 1            |
| 503 47 96-01 | ŠROUB                   |                              | 1            |
| 503 48 00-01 | ŠROUB PRO UCHYCENÍ ČEPU |                              | 1            |
| 503 48 01-01 | ŠROUB                   |                              | 1            |
| 503 48 05-01 | ŠROUB                   |                              | 4            |
| 503 48 08-01 | PRUŽINA                 |                              | 2            |
| 503 48 11-01 | PIECE                   |                              | 1            |
| 503 48 18-01 | ŠROUB                   |                              | 1            |
| 503 48 19-01 | OBRUČ                   |                              | 1            |
| 503 52 36-01 | ŠROUB                   |                              | 1            |
| 503 53 56-01 | ZÁTKA WELCH             |                              | 1            |
| 503 53 57-01 | FILTR                   |                              | 1            |
| 503 61 66-01 | TĚSNĚNÍ ČERPADLA        | 537 17 79-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1            |
| 503 88 44-01 | TĚSNĚNÍ                 | 537 17 79-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1            |
| 503 90 31-01 | PODLOŽKA                | EPA                          | 4            |
| 503 90 32-01 | Omezovací víčko         | EPA                          | 1            |
| 503 90 33-01 | Omezovač CAP            | EPA                          | 1            |
| 503 90 34-01 | RETAINER                | EPA                          | 1            |
| 537 01 25-01 | MÍČEK                   |                              | 1            |
| 537 01 26-01 | SPRING                  |                              | 1            |
| 537 17 59-01 | MEMBRÁNA                | 537 17 79-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1            |
| 537 17 60-01 | KRYT                    |                              | 1            |
| 537 17 61-01 | PODZIM                  |                              | 1            |
| 537 17 62-01 | VALVE                   |                              | 1            |
| 537 17 63-01 | PRUŽINA                 |                              | 1            |
| 537 17 64-01 | LEVER                   |                              | 1            |
| 537 17 66-01 | JARO                    |                              | 1            |
| 537 17 67-01 | MEMBRÁNA                | 537 17 79-01 SADA<br>TĚSNĚNÍ | 1            |
| 537 17 68-01 | KRYT                    |                              | 1            |
| 537 17 69-01 | LEVER                   |                              | 1            |
| 537 17 75-01 | ZVEDÁNÍ                 |                              | 1            |
| 537 17 76-01 | ŠROUB                   |                              | 1            |
| 537 17 77-01 | PÁKA                    |                              | 1            |
| 537 17 78-01 | ZÁTKA                   |                              | 1            |
| 537 17 79-01 | SADA TĚSNĚNÍ            |                              | 1            |
| 537 17 85-01 | ŠROUB                   | H EPA                        | 1            |
| 537 23 72-01 | SOUPRAVA TRYSKY         | EPA                          | 1            |
| 537 26 63-01 | SOUPRAVA HŘÍDELE        |                              | 1            |
| 537 26 66-01 | VENTIL                  |                              | 1            |
| 537 26 67-01 | SOUPRAVA HŘÍDELE        |                              | 1            |
| 537 26 68-01 | VENTIL                  |                              | 1            |
| 537 26 70-01 | ŠROUB                   | L EPA                        | 1            |

**A**

| Číslo dílu   | Popis                         | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 503 21 70-10 | ŠROUB CCRPANT                 |          | 1            |
| 503 21 70-10 | ŠROUB CCRPANT                 |          | 4            |
| 503 21 70-10 | ŠROUB CCRPANT                 |          | 1            |
| 503 22 00-01 | ŠESTIHRANNÁ MATICE S PŘÍRUBOU |          | 2            |
| 503 46 59-01 | BRZDOVÁ PRUŽINA               |          | 1            |
| 503 85 09-01 | OCHRANA RUKY                  |          | 1            |
| 503 85 52-01 | VODÍČÍ POUZDRO                |          | 1            |
| 503 85 66-01 | KRYCÍ DESKA                   |          | 1            |
| 503 89 08-02 | SOUPRAVA KOLENNÍHO KLOUBU     |          | 1            |
| 503 89 29-01 | ČEP KOLENNÍHO KLOUBU          |          | 1            |
| 503 89 30-02 | ŠROUB                         |          | 1            |
| 503 89 30-02 | ŠROUB                         |          | 1            |
| 537 04 30-01 | SOUPRAVA BRZDOVÉHO PÁSKU      |          | 1            |
| 537 08 90-01 | OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ      |          | 1            |
| 537 10 78-01 | BRZDA ŘETĚZU                  |          | 1            |
| 537 10 80-01 | KRYT NÁBOJE                   |          | 1            |
| 537 37 04-01 | ŠTÍTEK                        |          | 1            |
| 735 31 08-20 | E-CLIP                        |          | 1            |





**SPOJKA A OLEJOVÉ  
ČERPADLO**

350, 2004-03

| Číslo dílu   | Popis                | Poznámka        | Počet v sadě |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 503 21 74-12 | ŠROUB IHSCT          |                 | 1            |
| 503 23 00-60 | PODLOŽKA             |                 | 1            |
| 503 24 09-05 | JÍHLOVÝ VÁLEC        |                 | 1            |
| 503 25 52-01 | Jehličkové ložisko   |                 | 1            |
| 503 85 48-01 | TĚSNĚNÍ              |                 | 1            |
| 503 85 48-01 | TĚSNĚNÍ              |                 | 1            |
| 503 87 30-72 | SPOJKOVÝ VÁLEC       | .325X7 ČELNÍ    | 1            |
| 503 89 15-01 | PRUŽINA              |                 | 1            |
| 503 89 16-01 | SPRING               |                 | 1            |
| 503 89 22-02 | ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO | .325X7 350      | 1            |
| 503 93 18-01 | ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO | .325X7 340, 345 | 1            |
| 503 93 21-01 | ČERPACÍ PÍST         |                 | 1            |
| 537 02 71-01 | SEŘIZOVAČ            |                 | 1            |
| 537 06 91-01 | PÍSTOVÉ ČERPADLO     |                 | 1            |
| 537 08 00-01 | Pružina spojky       |                 | 1            |
| 537 10 55-01 | OLEJOVÉ ČERPADLO     | 350             | 1            |
| 537 11 05-01 | SOUKOLÍ SPOJKY       |                 | 1            |
| 537 15 48-01 | VÁLEC ČERPADLA       |                 | 1            |
| 721 11 64-30 | DRÁŽKOVANÝ ČEP       |                 | 1            |

**C** \*compl 503 91 05-01


\*503 98 74-01



**OBÁLK  
A**350, březen  
2004


| Číslo dílu   | Popis               | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|---------------------|----------|--------------|
| 903 20 34-25 | ŠROUB CRPANMO       |          | 3            |
| 503 91 05-01 | Sestava krytu válce |          | 1            |
| 503 98 74-01 | ŠTÍTEK              |          | 1            |

H • mpl 537 17 20-01



| Číslo dílu   | Popis                     | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|---------------------------|----------|--------------|
| 501 45 41-01 | MATICE                    | 340      | 1            |
| 501 54 63-01 | Šroub pro napínání řetězu | 340      | 1            |
| 501 62 68-01 | Těsnění                   |          | 1            |
| 503 21 51-01 | ŠROUB IHSCFT              |          | 1            |
| 503 21 51-01 | ŠROUB IHSCFT              |          | 1            |
| 503 21 70-10 | ŠROUB CCRPANT             |          | 1            |
| 503 21 74-12 | ŠROUB IHSCFT              |          | 1            |
| 503 21 74-12 | ŠROUB IHSCFT              |          | 1            |
| 503 21 75-20 | ŠROUB IHSCFT              |          | 2            |
| 503 21 78-27 | ŠROUB IHSCFT              | 350      | 4            |
| 503 22 69-02 | MATICE                    |          | 3            |
| 503 43 65-01 | POLOHOVÁ PRUŽINA          |          | 1            |
| 503 57 89-01 | DRŽÁK                     |          | 1            |
| 503 86 92-01 | BOČNÍ PODPĚRA             |          | 1            |
| 503 86 92-01 | BOČNÍ PODPĚRA             |          | 1            |
| 503 86 93-01 | UPEVNĚNÍ KARBURÁTORU      |          | 2            |
| 503 87 54-01 | ŠROUB TYČE                |          | 2            |
| 503 87 55-01 | Olejoyé síto              |          | 1            |
| 503 87 57-01 | VODÍCÍ DESKA ŘETĚZU       |          | 1            |
| 503 87 59-01 | ZÁKLADOVÁ DESKA           |          | 1            |
| 503 87 94-01 | DRŽÁK                     | 340      | 1            |
| 503 88 86-01 | VZDUCHOVÁ TRYSKA          |          | 1            |
| 503 89 24-01 | ZÁMEK                     |          | 1            |
| 503 90 39-01 | VÍČKO NÁDRŽE              |          | 1            |
| 503 90 59-01 | BARKSTØD                  |          | 1            |
| 537 04 03-01 | VALVE                     |          | 1            |
| 537 07 12-01 | NAPÍNAČ ŘETĚZU            | 345, 350 | 1            |
| 537 14 65-01 | VLNITÝ PLÁŠŤ              |          | 1            |
| 537 17 20-01 | SOUPRAVA KLIKOVÉ SKŘÍNĚ   |          | 1            |
| 537 32 40-01 | KRYT LOŽISKA              | 350      | 1            |

**E** \*compl 503 85 80-71




**KLIKOVÝ  
HŘÍDEL**

350, 2004-03


| Číslo dílu   | Popis              | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|--------------------|----------|--------------|
| 901 45 16-01 | Jehličkové ložisko |          | 1            |
| 503 85 80-71 | KLIKOVÝ HŘÍDEL     |          | 1            |
| 503 93 23-02 | Klec ložiska       |          | 1            |
| 503 93 23-02 | LOŽISKOVÝ KUŽE     |          | 1            |

**D** \*doplňěk 503 87 00-76 (340)  
\*dopl. 503 87 02-76 (345)



| Číslo dílu   | Popis                | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|----------------------|----------|--------------|
| 501 45 16-01 | Jehličkové ložisko   |          | 1            |
| 503 20 05-32 | ŠROUB IHSCM          |          | 1            |
| 503 23 51-08 | ZAPALOVACÍ SVÍČKA    | RCJ 7Y   | 1            |
| 503 28 90-03 | PÍSTNÍ KROUŽEK       |          | 1            |
| 503 28 90-05 | PÍSTNÍ KROUŽEK       |          | 1            |
| 503 28 90-10 | PÍSTNÍ KROUŽEK       |          | 1            |
| 503 28 90-11 | PÍSTNÍ KROUŽEK       | EPA      | 1            |
| 503 55 22-01 | ZÁTKA                |          | 1            |
| 503 66 54-01 | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL |          | 1            |
| 503 86 25-01 | TĚSNĚNÍ              |          | 1            |
| 503 86 99-71 | SOUPRAVA VÁLCE       | 350      | 1            |
| 503 87 00-76 | SOUPRAVA VÁLCE       |          | 1            |
| 503 87 01-71 | PISTON ASSY          |          | 1            |
| 503 87 02-76 | SOUPRAVA VÁLCE       |          | 1            |
| 503 89 44-01 | TĚSNĚNÍ              |          | 1            |
| 503 89 96-71 | PISTON ASSY          |          | 1            |
| 503 90 73-71 | PISTON ASSY          |          | 1            |
| 503 92 60-02 | KRYCÍ DESKA          |          | 1            |
| 503 97 13-01 | TEPLOTNÍ ODRAŽEČ     |          | 1            |
| 537 09 98-01 | TEPLOTNÍ ODRAŽEČ     | EPA      | 1            |
| 537 22 34-02 | PISTON ASSY          | EPA      | 1            |
| 537 25 30-02 | SOUPRAVA VÁLCE       | 350EPA   | 1            |
| 725 53 33-55 | ŠROUB IHSCM          |          | 4            |
| 737 44 10-00 | PRUŽINOVÝ KROUŽEK    |          | 2            |

**G** **\*\*compl 537 25 30-02 (350EPA)**  
**\*compl 503 86 99-71 (350)**




## VÁLEC PÍST

350, březen  
2004

| Číslo dílu   | Popis               | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|---------------------|----------|--------------|
| 901 45 16-01 | Jehličkové ložisko  |          | 1            |
| 503 23 51-08 | ZAPALOVACÍ SVÍČKA   | RCJ 7Y   | 1            |
| 503 28 90-10 | PÍSTNÍ KROUŽEK      |          | 1            |
| 503 28 90-11 | PÍSTNÍ KROUŽEK      | EPA      | 1            |
| 503 66 54-01 | DEKOMPRESNÍ VENTIL  |          | 1            |
| 503 86 25-01 | TĚSNĚNÍ             |          | 1            |
| 503 86 99-71 | SOUPRAVA VÁLCE      | 350      | 1            |
| 503 89 44-01 | TĚSNĚNÍ             |          | 1            |
| 503 89 96-71 | PISTON ASSY         |          | 1            |
| 503 97 13-01 | TEPLOTNÍ ODPRAVOVAČ |          | 1            |
| 537 09 98-01 | TEPLOTNÍ ODŘÁŽEČ    | EPA      | 1            |
| 537 22 34-02 | PISTON ASSY         | EPA      | 1            |
| 537 25 30-02 | SOUPRAVA VÁLCE      | 350EPA   | 1            |
| 725 53 33-55 | ŠROUB IHSCM         |          | 4            |
| 737 44 10-00 | PRUŽINOVÝ KROUŽEK   |          | 2            |


**J** \*compl 503 86 37-71



**PALIVOVÁ  
NÁDRŽ**


350, 2004-03

| Číslo dílu   | Popis                 | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|-----------------------|----------|--------------|
| 501 62 98-01 | ZÁTKA VENTILU         |          | 1            |
| 501 81 96-02 | SOUPRAVA VÍČKA NÁDRŽE |          | 1            |
| 503 21 88-25 | ŠROUB IHSCFT          |          | 1            |
| 503 21 88-25 | ŠROUB IHSCFT          |          | 1            |
| 503 26 30-17 | O-kroužek             |          | 1            |
| 503 44 32-01 | FILTR                 |          | 1            |
| 503 57 76-02 | PALIVOVÁ HADICE       |          | 1            |
| 503 57 89-01 | DRŽÁK                 |          | 1            |
| 503 60 04-01 | FILTRAČNÍ ZÁTKA       |          | 1            |
| 503 85 41-01 | Tlumič vibrací        |          | 1            |
| 503 85 41-01 | Tlumičí prvek         |          | 1            |
| 503 85 44-01 | ZÁMEK ŠKRTÍCÍ KLAPKY  |          | 1            |
| 503 85 45-01 | SPOUŠTĚČ PÁKY PLYNU   |          | 1            |
| 503 86 37-71 | PALIVOVÁ NÁDRŽ        |          | 1            |
| 503 99 86-01 | Zpětná pružina        |          | 1            |
| 720 18 25-20 | PARALELNÍ ČEP         |          | 1            |



**HANDLE**350, březen  
2004

| Číslo dílu   | Popis          | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|----------------|----------|--------------|
| 903 21 88-16 | ŠROUB IHSCFT   |          | 2            |
| 503 21 88-16 | ŠROUB IHSCFT   |          | 2            |
| 503 21 88-25 | ŠROUB IHSCFT   |          | 3            |
| 503 21 88-25 | ŠROUB IHSCFT   |          | 3            |
| 503 85 37-01 | PŘEDNÍ RUKOJEŤ | 340, 345 | 1            |
| 503 89 83-01 | Tlumič prvek   |          | 1            |
| 503 89 83-01 | Tlumič prvek   |          | 1            |
| 503 90 93-01 | RUKOJEŤ        | 350      | 1            |
| 503 92 24-01 | DISTANČNÍK     |          | 1            |




**ZAPALOVACÍ  
SYSTÉM**350, březen  
2004


| Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|------------------------|----------|--------------|
| 501 48 54-02 | KRYT ZAPALOVACÍ SVÍČKY |          | 1            |
| 503 21 55-25 | ŠROUB IHSCFT           |          | 2            |
| 503 22 04-01 | MATICE                 |          | 1            |
| 503 78 32-01 | SPRING                 |          | 2            |
| 503 79 05-02 | RIVET                  |          | 2            |
| 503 82 43-01 | FLYWHEEL               |          | 1            |
| 503 89 50-01 | ZÁCHYTKA STARTERU      |          | 2            |
| 503 89 87-01 | KABELÁŽ                |          | 1            |
| 537 16 21-01 | ZAPALOVACÍ SYSTÉM      |          | 1            |

**F**

\*compl 503 86 27-03 (EU) 350




\*compl 503 87 96-02 (FG) 340, 345



\*compl 503 86 28-03 (DF) 340, 345, 350

\*724 12 87-59

\*503 86 36-01






| Číslo dílu   | Popis              | Poznámka           | Počet v sadě |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 903 20 45-87 | ŠROUB IHSCFM       |                    | 2            |
| 503 20 45-87 | ŠROUB IHSCFM       |                    | 2            |
| 503 20 45-87 | ŠROUB IHSCFM       |                    | 2            |
| 503 86 27-03 | SOUPRAVA TLUMIČE   | (EU) 350           | 1            |
| 503 86 28-03 | SOUPRAVA TLUMIČE   | (DF) 340, 345, 350 | 1            |
| 503 86 36-01 | SÍTO PROTI JISKŘÁM |                    | 1            |
| 503 87 96-02 | SOUPRAVA TLUMIČE   | (FG) 340, 345      | 1            |
| 724 12 87-59 | ŠROUB CRPANM       |                    | 1            |



## Up to 030103001 Only EPA (350)

**\*compl 503 89 99-71 (350)**  
Correction: 503 86 99-71






**AKTUALITY O  
SLUŽBÁCH**350, březen  
2004

| Číslo dílu   | Popis              | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|--------------------|----------|--------------|
| 503 85 99-01 | VRACÍ PRUŽINA      |          | 1            |
| 503 87 63-01 | ŘEMENNICE STARTERU |          | 1            |
| 503 89 07-02 | KRYT NÁBOJE        |          | 1            |
| 503 92 60-01 | KRYT               |          | 2            |



## Up to 030103001 Only EPA (350)

**\*compl 503 89 99-71 (350)**  
Correction: 503 86 99-71




**AKTUALITY O  
SLUŽBÁCH**350, březen  
2004

| Číslo dílu   | Popis              | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|--------------------|----------|--------------|
| 901 45 16-01 | Jehličkové ložisko |          | 1            |
| 503 28 90-10 | PÍSTNÍ KROUŽEK     |          | 1            |
| 503 86 99-71 | SOUPRAVA VÁLCE     | OPRAVA:  | 1            |
| 503 89 96-71 | PISTON ASSY        |          | 1            |
| 537 32 40-01 | KRYT LOŽISKA       | 350      | 1            |
| 737 44 10-00 | PRUŽINOVÝ KROUŽEK  |          | 2            |

**M**

\*compl 537 10 47-02



## STARTER

350, březen  
2004

| Číslo dílu   | Popis                    | Poznámka | Počet v sadě |
|--------------|--------------------------|----------|--------------|
| 901 63 06-01 | Zesilovací objímka       |          | 1            |
| 503 21 29-10 | ŠROUB CCRPANT            |          | 2            |
| 503 21 73-21 | ŠROUB CIHSCTO            |          | 4            |
| 503 21 77-16 | ŠROUB IHSCT              |          | 1            |
| 503 54 39-01 | RUKOJEŤ STARTERU         |          | 1            |
| 503 89 06-01 | VZDUCHOVÉ VEDENÍ         |          | 1            |
| 505 30 51-25 | STARTÉRNÍ ŠŇŮRA          |          | 1            |
| 537 09 25-01 | ŘEMENICE STARTERU        |          | 1            |
| 537 09 31-01 | Sestava pružinové kazety |          | 1            |
| 537 10 27-02 | SKŘÍŇ STARTERU           |          | 1            |
| 537 10 47-02 | SOUPRAVA STARTERU        |          | 1            |
| 537 37 05-01 | ŠTÍTEK                   | 340      | 1            |
| 537 37 05-02 | ŠTÍTEK                   | 345      | 1            |
| 537 37 05-03 | ŠTÍTEK                   | 350      | 1            |