


SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Řetězové pily

372 XP, 2003–

10


A

BRZDA ŘETĚZU

372 XP, 2003-10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
501 51 72-01	VODÍTKO ŘETĚZU		1
501 87 53-03	KOLENNÍ KLOUB		1
503 20 07-12	ŠROUB IHSCFM		4
503 20 25-12	ŠROUB IHSCM		1
503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		1
503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		2
503 22 00-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		2
503 23 00-63	PODLOŽKA		1
503 23 00-66	PODLOŽKA		1
503 43 65-01	POLOHOVACÍ PRUŽINA		1
503 70 99-01	BRZDOVÁ PRUŽINA		1
503 71 97-01	DRŽÁK	372	1
503 75 11-03	KRYT KOL		1
503 75 22-01	KOMPLETNÍ BRZDOVÝ PÁS		1
503 76 29-02	OCHRANNÝ KRYT		1
503 76 49-03	OCHRANA RUKY		1
503 77 52-01	POUZDRO		1
503 79 27-01	DRŽÁK		1
503 83 81-02	ZÁMEK		1
503 89 70-01	ZÁVIT		1
503 92 27-01	DRŽÁK	372 WRAP	1
503 99 83-01	POHONNÁ ZÁRUBKA		1
537 00 87-01	BRZDOVÁ PÁKA		1
537 01 68-01	KRYT		1
537 01 74-01	PÁSKA		1
537 03 35-01	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	372	1
537 03 35-71	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY		1
537 03 38-01	SAMOLEPKA		1
537 04 41-02	NAPÍNACÍ KOSTKA ŘETĚZU		1
537 07 94-01	ŠNEKOVÉ KOLO		1
537 07 95-01	ŠNEK		1
740 48 07-02	O-KRÚŽEK		1


B *compl 503 76 92-01 362



SKŘÍŇ SPOJKY372 XP, 2003–
10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 51 72-01	VODÍTKO ŘETĚŽU		1
503 21 28-10	ŠROUB S VÝSTUPKEM		1
503 70 04-01	SAMOLEPKA		1
503 76 29-02	OCHRANNÝ KRYT		1
503 76 92-01	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ SPOJKY	362	1
503 89 70-01	POUZDRO		1

C *compl 503 52 13-01




**SPOJKA A OLEJOVÉ
ČERPADLO**372 XP, 2003–
10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 45 74-02	RÁF	362 .325X7T	1
501 54 41-02	OLEJOVÝ FILTR		1
501 59 80-02	RÁF	3/8X7T	1
501 61 58-01	PRUŽINA		1
503 23 00-04	PODLOŽKA		1
503 23 00-59	PODLOŽKA		1
503 27 21-01	PŘÍDRŽNÝ KROUŽEK		1
503 42 67-01	OLEJOVÁ HADICE		1
503 43 20-01	DRŽÁK JEHL	3/8	1
503 52 13-01	KOMPLETNÍ OLEJOVÉ ČERPADLO		1
503 52 15-01	PÍST ČERPADLA		1
503 53 92-01	JEHLOVÉ LOŽISKO	362 .325	1
503 62 49-01	TĚSNICÍ ZÁTKA		1
503 64 47-01	SÁCÍ HADICE		1
503 74 43-01	SPOJKOVÁ PRUŽINA		1
503 74 44-01	KOMPLETNÍ SPOJKA		1
503 75 24-01	PODLOŽKA		1
503 75 61-02	OZUBENÉ KOLO		1
503 77 43-01	OLEJOVÁ HADICE	372	1
503 81 13-01	ŠROUB S HOLÍČKEM		1
503 81 30-01	PRUŽINA		1
503 84 01-01	OLEJOVÁ HADICE	362	1
503 93 95-71	SPOJKOVÝ VÁLEC	362 .325X7T	1
504 30 00-26	TĚSNĚNÍ		1
505 30 36-61	RÁF	3/8X8T	1
537 03 62-02	SPOJKOVÝ VÁLEC	3/8X7T	1
537 03 62-03	SPOJKOVÝ VÁLEC	3/8X8T	1
725 53 29-56	ŠROUB IHSCM		1

D *compl 503 62 78-07 Std
**compl 503 62 78-08 Hd

*503 62 80-01 Std
**503 81 77-01 Hd

503 98 74-01* **



* **503 20 34-25

537 01 65-01


503 74 01-02* **

VÍKO

372 XP, 2003-10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 34-25	Šroub CCRPANMO		1
503 62 78-07	KOMPLETNÍ KRYT VÁLCE	STD	1
503 62 78-08	KOMPLETNÍ KRYT VÁLCE	HD	1
503 62 80-01	KRYT FILTRU	STD	1
503 74 01-02	ZÁMEK S KLIKOU		1
503 81 77-01	KRYT FILTRU	HD	1
503 98 74-01	SAMOLEPKA		1
537 01 65-01	DRŽÁK		1

E *compl 503 62 64-73 **372**
 *compl 503 93 93-72 **372 EPA**
 *compl 503 96 52-71 **362**




VÁLEC A PÍST

372 XP, 2003–
10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 23 51-08	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	RCJ 7 Y	1
503 25 56-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 28 90-29	SEGMENT	362	1
503 28 90-36	SEGMENT	372 EPA	2
503 28 90-42	SEGMENT	372	1
503 55 22-01	ZÁTKA		1
503 62 64-73	KOMPLETNÍ VÁLEC	372	1
503 69 12-71	KOMPLETNÍ PÍST	372	1
503 69 14-71	KOMPLETNÍ PÍST	362	1
503 71 53-01	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		1
503 77 58-02	TEPLOTNÍ ODPRAVOVAČ		1
503 77 59-01	TĚSNĚNÍ		1
503 93 92-71	KOMPLETNÍ PÍST	372 EPA	1
503 93 93-72	KOMPLETNÍ VÁLEC	372 EPA	1
503 96 15-01	TĚSNĚNÍ	OPRAVA:	1
503 96 52-71	KOMPLETNÍ VÁLEC	362	1
725 53 33-55	ŠROUB IHSCM		4
737 43 12-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		2

F *compl 503 74 87-02



VILEBREQUI


372 XP, 2003-

N

10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 25 56-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1
503 26 30-19	O-kroužek		1
503 74 44-01	KOMPLETNÍ SPOJKA		1
503 74 87-02	KOMPLETNÍ KLIKOVÝ HŘÍDEL		1
503 77 91-01	POUZDRO		1
738 22 02-25	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1
738 22 02-25	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1

G compl 503 76 52-01 FG
*compl 503 76 53-02 Jungle
*compl 503 76 54-02 DF




TICHÝ

372 XP, říjen
2003

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
503 20 02-16	Šroub IHSCFM		2
503 20 07-10	Šroub IHSCFM		2
503 76 52-01	KOMPLETNÍ TLUMIČ	FG	1
503 76 53-01	KOMPLETNÍ TLUMIČ	TRUBKA	1
503 76 53-02	KOMPLETNÍ TLUMIČ	JUNGLE	1
503 76 54-02	KOMPLETNÍ TLUMIČ	DF	1
503 76 64-02	OCHRANNÝ štít proti jiskrám		1
503 76 65-03	DRŽÁK		1
724 12 87-59	ŠROUB CRPANM		1
725 53 70-55	VIS IHSCM		2


H



KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ FILTR

372 XP, 2003–
10


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
502 20 65-04	ŠROUB EHHM		1
502 20 83-02	TLAČÍTKO		1
503 22 65-03	ČTVERCOVÁ MATICE		1
503 28 18-04	KARBURÁTOR		1
503 28 18-05	KARBURÁTOR	EPA	1
503 40 06-06	IMPULZNÍ HADICE		1
503 43 18-01	PODPĚRNÁ PÁSKA		1
503 56 00-04	SPONKA NA TRUBKU		1
503 62 75-01	DRŽÁK FILTRU		1
503 66 53-01	VODÍCI POUZDRO		1
503 66 74-01	VODÍCI PUZDRO	EPA	1
503 68 41-01	PÁKA		1
503 70 11-01	TRUBKA		1
503 71 27-01	PŘÍRUBKA		1
503 73 54-01	VÍKO		1
503 81 45-01	KOMPLETNÍ VZDUCHOVÝ FILTR		1
503 81 45-02	KOMPLETNÍ VZDUCHOVÝ FILTR		1
503 81 45-03	KOMPLETNÍ VZDUCHOVÝ FILTR	PLSTĚNÝ	1
503 81 78-01	FILTRAČNÍ BLOK, KOMPLETNÍ		1
503 81 80-01	VZDUCHOVÝ FILTR	PLSTĚNÝ	1
503 81 80-02	VZDUCHOVÝ FILTR		1
503 81 80-03	VZDUCHOVÝ FILTR		1
503 96 45-01	SÁCÍ HADICE		1
725 53 05-55	ŠROUB IHSCM		1
731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1



**CARTE
R**372 XP, 2003-
10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 27 08-01	VODÍČÍ NÁBOJ		1
501 27 08-01	VODÍČÍ PUZDRO		1
501 45 27-02	POJISTNÁ MATICE	362	1
501 45 41-01	MATICE	362	1
501 68 68-01	Snímač řetězu		1
501 81 57-01	VODÍČÍ ČEP		1
501 81 96-02	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
503 20 02-16	ŠROUB IHSCFM		1
503 20 07-12	ŠROUB IHSCFM		1
503 20 07-12	VIS IHSCFM		4
503 20 07-30	ŠROUB IHSCFM		1
503 20 08-32	VIS IHSCM		1
503 21 28-10	VIS CCRPANT		1
503 22 24-01	POJISTNÁ MATICE		1
503 26 03-01	TĚSNICÍ KROUŽEK		1
503 26 30-17	O-kroužek		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 62 68-76	KOMPLETNÍ MOTOROVÝ KRYT	372	1
503 62 72-01	TĚSNĚNÍ		1
503 62 73-03	KARBURÁTOR		1
503 62 77-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1
503 62 84-01	TRYSKA		1
503 63 79-76	KOMPLETNÍ MOTOROVÝ KRYT	362	1
503 64 79-02	DRŽÁK		1
503 67 86-01	PODPORA KARBURÁTORŮ		1
503 73 44-01	PRŮCHOD		1
503 74 93-01	ŠROUB		1
503 75 18-01	KOLENNÍ KLOUBOVÝ ČEP		1
503 80 24-01	VODÍČÍ DESKA	362	1
503 84 61-01	ZÁBRANA		1
503 85 73-01	KRYT		1
503 93 28-01	ŠROUB	362	1
503 96 70-01	POUZDRO		1
505 27 57-19	TĚSNICÍ KROUŽEK		1
537 01 37-71	VODÍČÍ DESKA	372	1
537 01 71-01	DRŽÁK		1
537 02 44-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1
537 04 03-01	VENTIL		1
537 04 29-01	OCHRANNÝ KRYT SKŘÍNĚ		1
537 08 92-01	Snímač řetězu		1
537 09 54-01	PRŮCHOD		1
725 53 31-55	VIS IHSCM		1

K *compl 503 71 32-75




PALIVOVÁ NÁDRŽ

372 XP, 2003-10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 81 96-02	KOMPLETNÍ ZÁTKA NÁDRŽE		1
501 87 31-01	VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE		1
503 26 30-17	O-kroužek		1
503 44 32-01	PALIVOVÝ FILTR		1
503 55 66-01	BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ		1
503 57 76-02	PALIVOVÁ HADICE		1
503 57 89-01	DRŽÁK		1
503 60 04-01	ZÁTKA FILTRU		1
503 63 76-01	TLUMIČ	STD	1
503 63 76-02	TLUMIČ	HARD	1
503 71 32-75	PALIVOVÁ NÁDRŽ		1
503 71 76-01	KABEL		1
503 73 64-01	PRUŽINA		1
503 82 98-01	SPOUŠŤ		1
503 89 56-01	TLUMIČ	STD	1
503 89 56-02	TLUMIČ	HARD	1
720 12 40-20	VÁLCOVÝ ČEP		1
720 12 72-20	VÁLCOVÝ ČEP		1

L *dopl. 503 62 67-
71



RUKOJE


372 XP, 2003-

†

10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 21 05-22	Šroub IHSC†		1
503 21 49-16	VIS IHSC†		1
503 21 49-16	VIS IHSC†		1
503 62 67-71	KOMPLETNÍ PŘEDNÍ KLIK		1
503 63 75-02	TLUMIČ	STD	1
503 63 75-03	TLUMIČ	HARD	1

M *kompletní 503 62 86-71 WRAP
*dopl. 503 62 86-02 WA G




RUKOJE

372 XP, 2003-

ř

10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství Sada vybavení
503 21 05-22	Šroub IH SCT		1
503 21 06-16	VIS IH SCT		1
503 21 49-16	VIS IH SCFT		1
503 62 86-02	RUKOJEř	WA G	1
503 62 86-71	RUKOJEř	WRAP	1
503 63 75-02	TLUMIČ		1
537 01 72-01	DRŽÁK		1




ELEKTRICK

372 XP, 2003-

Ý

10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 43 00-01	VODÍTKO KABELU		1
501 43 00-01	VODÍTKO KABELU	G	1
501 48 54-02	KRYT ZÁŽÍVKY		1
501 67 35-01	PRUŽINA		1
501 67 35-01	PRUŽINA		1
501 67 35-01	PRUŽINA		1
501 80 24-03	STATOR	G	1
501 81 99-01	ŠROUB		1
501 81 99-01	ŠROUB		1
501 81 99-01	ŠROUB		1
503 20 07-20	ŠROUB IHSCFM		2
503 20 26-16	VIS IHSCM	G	1
503 20 26-16	VIS IHSCM	G	1
503 21 05-22	VIS IHST		1
503 21 28-10	VIS CCRPANT		1
503 21 38-01	ŠROUB CRCSRT	G	1
503 21 49-16	ŠROUB IHSCFT		1
503 22 10-11	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 22 10-11	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 22 10-11	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1
503 23 00-42	PODLOŽKA		1
503 23 00-42	PODLOŽKA		1
503 23 00-42	PODLOŽKA		1
503 23 01-01	PODLOŽKA		1
503 23 01-01	PODLOŽKA		1
503 23 01-01	PODLOŽKA		1
503 23 85-65	SMRŠŤOVACÍ HADICE		1
503 55 49-01	VYPNUTO	G	1
503 62 61-01	KABEL		1
503 62 67-72	KOMPLETNÍ PŘEDNÍ RUKOJEŤ	G	1
503 64 02-01	VYPÍNAČ	G	1
503 68 45-02	TLUMIČ		1
503 70 59-01	TOPNÁ DESKA	G	1
503 71 82-01	VYPÍNAČ		1
503 89 76-01	KABEL		1
537 01 55-01	STARTÉR		1
537 01 55-01	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		1
537 01 55-01	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		1
537 01 59-01	SADA		1
537 05 16-04	KOMPLETNÍ VOLANT	G	1
537 05 16-05	KOMPLETNÍ VOLANT		1
537 05 16-06	KOMPLETNÍ VOLANT	G	1
537 06 04-01	DRŽÁK		1
537 07 13-01	KOMPLETNÍ TERMOSTAT		1
537 07 14-01	FÓLIOVÝ PRVEK		1
537 07 18-02	STATOR	G	1
537 08 72-01	SADA		1
537 16 22-01	ZAPALOVACÍ SYSTÉM		1




HÁZEČ

372 XP, říjen
2003

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 20 15-02	STARTÉRNÍ ŠŇŮRA		1
501 63 06-01	NÁBOJ		1
503 20 34-19	ŠROUB CCRPANMO		4
503 21 49-16	ŠROUB IHSCFT		1
503 23 43-02	PODLOŽKA		1
503 54 39-01	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1
503 62 81-71	KOMPLETNÍ STARTER		1
503 62 82-02	SKŘÍŇ STARTERU		1
503 62 83-01	VZDUCHOVÝ DEFLEKTOR		1
503 78 72-01	VRACECÍ PRUŽINA		1
503 85 96-01	SPUŠŤOVACÍ KLOUKA		1
537 08 65-07	NÁLEPKA	XP 372	1
537 08 65-08	SAMOLEPKA	XPG 372	1
537 08 65-10	SAMOLEPKA	XP 362	1
537 08 65-11	SAMOLEPKA	XPG 362	1
537 08 67-01	POUZDRO		1

Q compl 503 28 18-04
compl 503 28 18-05 EPA

Walbro HD-6B Walbro HD-12B EPA




DETAIL KARBURÁTORU

372 XP, 2003–
10


Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 46 69-01	ŠROUB		1
501 46 84-01	PRUŽINA		1
501 46 85-01	KLOUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 46 87-01	ŠROUB		1
501 66 61-01	OBRAZOVKA		1
501 66 69-01	TĚSNĚNÍ	503 64 78-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
501 66 77-01	PRUŽINA		1
501 66 77-01	PRUŽINA		1
501 66 78-01	PRUŽINA		1
501 66 83-01	PÁKA		1
502 25 47-01	MEMBRÁNA ČERPADLA	503 64 78-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 10 87-01	ŠROUB		4
503 28 18-04	KARBURÁTOR		1
503 28 18-05	KARBURÁTOR	EPA	1
503 56 24-01	PRUŽINA		1
503 56 34-01	JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL		1
503 57 42-01	ZÁTKA		1
503 68 82-01	TRYSKA		1
503 79 96-01	PÁKA		1
503 79 98-01	KRYT		1
503 79 99-01	HŘÍDEL		1
503 80 00-01	VENTIL		1
503 80 04-01	NÁSTAVEC		1
503 80 07-01	MEMBRÁNA	503 64 78-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
503 80 08-01	ŠROUB		1
503 80 09-01	PRUŽINA		1
503 80 11-01	JEHLA	H	1
503 80 14-01	SPOJKA		1
503 80 15-01	PODLOŽKA		1
503 85 58-01	VENTIL		1
503 85 59-01	SPOJKA		1
503 91 39-01	KRYTKA	EPA	1
503 91 40-01	KRYT	EPA	1
503 91 54-01	DRŽÁK	EPA	1
503 94 36-01	KOMPLETNÍ TRYSKA	EPA	1
503 94 37-01	PRUŽINA	EPA	1
503 94 38-01	JEHLA	L EPA	1
503 94 39-01	JEHLA	H EPA	1
504 02 72-13	JEHLA – VOLNOBĚHOVÉ OTÁČKY	L	1
504 13 09-05	TĚSNĚNÍ	503 64 78-01 SADA TĚSNĚNÍ	1
505 31 67-17	ŠROUB		1
505 52 01-25	OS		1
530 03 50-15	ŠROUB		1
537 00 33-01	STRÍKAČ	EPA	1
537 01 89-01	PÁKA		1
537 01 90-01	PRUŽINA		1
537 01 91-01	OS STARTÉRU		1
537 07 76-01	KRYT		1

R Accessories
Zubehöre
Accessories
Accessorios
Tillbehör


*compl 503 55 85-01



501 69 17-01*




503 55 86-02* **NV5**




503 55 86-01* **NV4**


WINTER
compl 503 96 90-01



503 21 27-16



*503 62 12-01



*501 91 14-01

**PŘÍSLUŠENST
VÍ**372 XP, 2003-
10

Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
501 69 17-01	KOMBINOVANÝ KLÍČ		1
501 91 14-01	NAHRAZUJE		1
503 21 27-16	ŠROUB S VÝSTUPKEM		1
503 55 85-01	NÁŘADÍ		1
503 55 86-01	KLÍČ	NV4	1
503 55 86-02	KLÍČ	NV5	1
503 62 12-01	MAZIVO		1
503 96 90-01	SADA	ZIMA	1