




SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Řetězové pily 445 E
od 7/2011 –


P 445, 445e
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě
1	503 55 85-04	NÁSTROJ		1


N 445, 445e
CARBURETOR

ZAMA C1M-EL37B



Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	506 45 04-01	KARBURÁTOR		1	
2	502 07 82-01	OBJÍMKA		1	1
3	502 07 83-01	OBOJEK		1	1
4	502 07 84-01	ŠROUB		1	1
5	502 07 86-01	PRUŽINA		1	1
6	502 07 87-01	JAR		1	1
7	503 47 90-01	ŠROUB		1	1
8	503 47 96-01	ŠROUB		1	1
9	503 47 97-01	VENTIL		1	1
10	503 48 00-01	ŠROUB PRO UCHYCENÍ KOLÍKU		1	1
11	503 48 01-01	ŠROUB		1	1
12	503 48 05-01	ŠROUB		4	1
13	503 48 11-01	KUS		1	1
14	503 48 18-01	ŠROUB		2	1
15	503 53 56-01	ZÁTKA WELCH		2	1
16	503 53 57-01	FILTR		1	1
17	503 66 59-01	PÁKA		1	1
18	537 02 01-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 37
19	537 38 31-01	MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO		1	1, 37
20	502 07 89-01	OBÁLKA		1	1
21	537 38 33-01	ŠROUB		1	1
22	537 38 34-01	Pružina		1	1
23	537 38 37-01	OBÁLKA		1	1
24	544 23 77-01	SOUPRAVA TRYSKY		1	1
25	502 07 90-01	MEMBRÁNA		1	1, 37
26	502 07 91-01	PÁKA		1	1
27	505 10 17-01	ZVEDNUTÍ		1	1
28	502 07 94-01	SOUPRAVA HRÍDELE		1	1
29	502 07 95-01	SOUPRAVA HRÍDELE		1	1
30	502 24 77-01	VENTIL		1	1
31	502 07 98-01	OBRUČ		1	1
32	537 38 36-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 37
33	502 08 17-01	PÁKA		1	1
34	502 07 99-01	ŠROUB		1	1
35	502 08 00-01	ŠROUB		1	1
36	502 08 01-01	VENTIL		1	1
37	502 08 02-01	SADA TĚSNĚNÍ		1	
38	544 11 95-01	ZÁTKA		1	1


G 445, 445e
CARBURETOR & AIR FILTER



**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR**


445 E od 7/2011 –

Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
1	544 08 23-01	SOUPRAVA TRUBEK		1
2	503 20 02-16	ŠROUB IHSCFM		4
3	544 08 38-01	Mezistěna		1
4	544 08 40-01	PŘÍRUBKA		1
5	503 21 07-25	ŠROUB IHSCFT		2
6	544 08 41-01	PŘÍRUBOVÝ		1
7	544 14 82-01	ŠROUBOVÝ REGULÁTOR		1
8	506 45 04-01	KARBURÁTOR	C1M-EL37B	1
9	504 00 34-01	DRŽÁK FILTRU		1
10	544 23 14-01	SPONKA		1 9
11	503 93 66-01	ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA SKŘÍNĚ	odvzdušnění	1
12	544 40 19-01	HADICE	sací hadice	1
13	544 12 97-01	Zpětná hadice	zpětná hadice	1
14	544 35 99-02	OVLÁDÁNÍ		1
15	503 21 07-50	ŠROUB IHSCFT		2
16	544 08 08-01	VZDUCHOVÝ FILTR	μ 80	1
16	544 08 08-02	VZDUCHOVÝ FILTR	μ 44	1
16	544 08 08-03	VZDUCHOVÝ FILTR	Filc	1
17	502 08 10-01	SOUPRAVA HŘÍDELE		1 7
18	502 08 11-01	PRUŽINA		1 7
19	502 08 08-01	OBOJEK		1 7
20	502 08 12-01	VENTIL		1 7
21	503 48 18-01	ŠROUB		1 7
22	537 38 52-01	CLIP		1 7
23	502 08 09-01	ROD		1 7
24	735 58 30-00	PRAČKA		1 14



Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	544 21 72-01	Sestava krytu spojky		1	
2	504 54 28-01	VÍKO		1	1
3	537 04 30-01	SOUPRAVA BRZDOVÉHO PÁSKU		1	1
4	544 08 30-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1	1
5	503 85 52-01	VODÍCÍ POUZDRO		1	1
6	503 46 59-01	BRZDOVÁ PRUŽINA		1	1
7	544 08 29-01	KRYT		1	1
8	503 89 08-02	SOUPRAVA KOLENNÍHO KLOUBU		1	1
9	503 89 29-01	ČEP KOLENNÍHO KLOUBU		1	1
10	735 31 08-20	E-CLIP		1	1
11	537 39 29-01	ŠROUB		1	1
12	537 34 72-01	NAPÍNAČ ŘETĚZU		1	1
13	537 39 26-01	TEPLOTNÍ OCHRANA		1	1
14	544 35 75-01	ŠTÍTEK		1	1
15	503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		10	1
16	525 35 43-01	LOŽISKOVÁ PUZDRA		1	1
17	544 25 05-01	OPOTŘEBOVÁVACÍ DESKA		1	1
18	537 34 78-01	KNOB		1	


B 445, 445e
CLUTCH & OIL PUMP



**SPOJKA A OLEJOVÉ
ČERPADLO**


445 E od 7/2011 –

Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	537 11 05-03	SOUPRAVA SPOJKY		1	
2	537 35 91-01	PRUŽINA SPOJKY		2	1
3	503 87 30-72	SPOJKOVÝ VÁLEC		1	
4	503 25 52-01	Jehlový ložisko		1	3
5	503 93 18-01	ČERPACÍ OZUBENÉ KOLO		1	
6	540 05 79-01	PÍSTOVÉ ČERPADLO		1	
7	537 15 48-01	VÁLEC ČERPADLA		1	
8	544 08 42-01	OLEJOVÁ HADICE		1	




Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
1	537 43 82-01	KRYT KLIKOVÉ SKŘÍNĚ		1
2	503 87 58-02	VÝZTUŽOVACÍ DESKA		1 1
3	503 87 54-02	TYČOVÝ ŠROUB		1 1
4	537 33 46-01	BAR BOLT		1 1
5	544 03 64-01	BAR BOLT		1 1
6	503 24 09-05	JEHLOVÝ VÁLEC		1 1
7	530 02 61-19	ZPĚTNÝ VENTIL		1 1
8	537 40 35-01	FILTR		1 1
9	544 08 33-01	Olejevý filtr		1 1
10	544 33 16-01	VODÍCÍ ČEP		3 1
11	503 86 93-01	KARBURÁTOR		2
12	544 11 12-01	SOUPRAVA VÍČKA PALIVOVÉ NÁDRŽE		1
13	537 21 50-01	TĚSNĚNÍ		1 12
14	503 57 89-01	DRŽÁK		1 12
15	503 88 63-01	PIN		1
16	503 21 88-76	ŠROUB IHSCT		2
17	501 00 76-01	BOČNÍ PODPĚRA		2
18	503 21 51-03	ŠROUB IHSCT		1
19	544 09 40-01	VODÍCÍ ŘETĚZ PLATE		1
20	503 21 70-10	ŠROUB CCRPANT		1
21	503 90 59-01	HROT		1
22	503 21 75-20	SCREW IHSCT		2
23	544 08 26-01	OCHRANA RUKY		1
24	503 89 24-01	ZÁMEK		1
25	503 89 30-01	ŠROUB		2
26	503 43 65-01	POLOHA PRUŽINY		1


J 445, 446,
KLÍKOVÝ
HŘÍDEL



Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množ ství	SADA
1	525 60 50-01	SOUPRAVA KLÍKOVÉHO HŘÍDELE		1	
2	544 06 20-01	LOŽISKO		2	1
3	544 01 38-01	TĚSNĚNÍ		2	1
4	503 25 63-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1	


C 445, 445e KRYT
VÁLCE

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množ	SADA
				ství	
1	544 34 83-03	Sestava krytu válce		1	
2	522 70 92-01	ŠTÍTEK		1	1
3	503 89 47-01	SNAP		3	

H 445, 445e
CYLINDER PISTON

(A) 544 97 20-01
Set of gaskets


Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	544 11 99-02	VÁLEC		1	
2	544 08 84-03	PÍST, KOMPLET		1	1
3	537 40 11-01	PISTONOVÝ KROUŽEK		1	1, 2
4	544 21 13-01	ZÁMĚREK		1	1, 2
5	503 25 63-01	Jehličkové ložisko		1	1
6	544 10 87-01	TĚSNĚNÍ		1	13
7	544 10 92-01	TĚSNĚNÍ		1	13
8	503 20 05-27	ŠROUB IHSCM		4	
9	544 87 07-01	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		1	
10	503 23 51-11	SPARK PLUG		1	
11	540 05 73-01	DRŽÁK		1	
12	503 55 22-01	ZÁTKA		1	1
13	544 97 20-01	SADA TĚSNĚNÍ	Sada těsnění	1	




**PALIVOVÁ
NÁDRŽ**

445 E od 7/2011 –

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
1	525 86 21-01	Sestava palivové nádrže		1	
2	503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		1	
3	720 18 25-20	PARALELNÍ ČEP		1	
4	544 09 97-01	SPOUŠTĚČ ŠKRTICÍ KLAPKY		1	
5	544 09 99-01	PRUŽINA		1	
6	544 09 98-01	BLOKOVÁNÍ PÁKY PLYNU		1	
7	504 12 22-01	VLOŽKA RUKOJETI		1	
8	504 09 88-01	SOUPRAVA PÁKY PLYNU		1	
9	544 12 86-01	PALIVOVÁ HADICE		1	
10	503 44 32-01	FILTR		1	
11	544 12 97-01	ZPĚTNÁ HADICE		1	
12	544 11 12-01	SOUPRAVA VÍKA NÁDRŽE		1	
13	537 21 50-01	TĚSNĚNÍ		1	12
14	503 57 89-01	DRŽÁK		1	12
15	544 37 50-01	ŠTÍTEK		1	
16	501 00 76-01	BOČNÍ PODPĚRA		1	
17	544 10 12-01	Tlumič prvek		2	1
18	721 12 63-39	DRÁŽKOVANÝ ČEP		1	1
19	537 35 95-01	SOUPRAVA VENTILAČNÍHO NÁDRŽE		1	1


M 445, 445e
HANDLE

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě
1	544 08 39-01	PŘEDNÍ DRŽÁK		1
2	503 21 88-76	ŠROUB IH SCT		3
3	503 21 02-70	ŠROUB IH SCT		2
4	503 89 83-01	Tlumič prvek		1

E 445, 446e
ZAPALOVACÍ
SYSTÉM


Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
1	544 11 18-01	Sestava setrvačnicku		1
2	537 24 56-01	ZÁCHYTKA STARTERU		2 1
3	501 81 99-03	ŠROUB		2 1
4	503 23 00-42	PODLOŽKA		2 1
5	529 27 11-01	PRUŽINA		2 1
6	503 22 04-01	NUT		1
7	573 93 57-02	ZAPALOVACÍ MODUL		1
8	510 10 15-01	KABELOVÁ SADA		1
9	503 20 02-20	ŠROUB IHSCFM		2

F 445, 445e
MUFFLER




7
 Ⓐ 544 97 20-01
 Set of gaskets

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
1	544 14 77-02	SOUPRAVA TLUMIČE		1
2	579 75 33-01	MŘÍŽKA		1 1
3	579 75 32-01	ODRAZKA TEPLA		1
4	579 75 31-01	TĚSNĚNÍ		1 7
5	725 53 68-55	ŠROUB IHSCM		2
6	724 12 87-59	ŠROUB CRPANM		1 1
7	544 97 20-01	SADA TĚSNĚNÍ	Sada těsnění	1



Ref	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet v sadě
1	544 15 85-02	SADA STARTERU		1
2	544 15 84-01	SKŘÍŇ STARTERU		1 1
3	537 28 32-01	VYZTUŽOVACÍ POUZDRO		1 1, 2
4	540 05 75-02	Sestava pružinové kazety		1 1
5	503 21 28-10	ŠROUB CCRPANT		2 1
6	537 42 32-01	ŘEMENICE STARTERU		1 1
7	537 42 34-01	PRUŽINA		1 1
8	537 42 33-01	DRIVER		1 1
9	537 42 66-01	ŠROUB		1 1
10	505 30 51-25	STARTÉRNÍ ŠŇŮRA		1 1
11	537 23 25-01	RUKOJEŤ STARTERU		1 1
12	503 21 73-21	ŠROUB		4 1
13	544 37 71-01	LABEL		1
14	544 08 15-01	CHLADICÍ VZDUCHOVOD		1

Q 445e
WINTER KIT

Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství v sadě	
3	544 46 45-02	ZIMNÍ SADA	<i>Zimní sada řady e</i>	1	
4	503 21 70-16	ŠROUB CCRPANT		2	3

Ilustrovaný seznam dílů – aktualizace IPL



Název produktu

H445E

Popis změny

Vylepšili jsme naše zapalovací moduly z hlediska jiskření. (MBU-16)

Komentáře

Plně zaměnitelné.

Zavedeno od

Sériové číslo / Datum	Poznámka
20151900001	Přidán nový zapalovací modul 573 93 57-02. Severní Amerika.
20152600001	Přidán nový zapalovací modul 573 93 57-02.

Aktualizace IPL

Název stránky	Číslo dílu	Nové číslo dílu	Název	Vyloučené číslo dílu	Poznámka
Zapalovací systém	7	573 93 57-02	Zapalovací modul	573 93 57-01	