


SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

KOSY/ČIŠTĚNÍ

PILY

535 RX




KONICKÉ OZUBENÉ KOLA


535 RX

Číslo dílu	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení sada	
1	537 18 95-01	ŠROUB		1	
2	503 20 02-10	ŠROUB IHSCFM		1	20
3	544 08 76-01	VÍKO		1	20
4	537 14 74-01	MAGNET		1	20
5	503 20 15-01	ŠROUB IHMH		1	16
6	537 29 59-02	KRYT PŘEVODOVKY		1	16
7	738 21 99-00	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	16
8	503 20 03-25	ŠROUB IHSCFM		2	16
9	738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	
10	738 21 01-12	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	16
11	735 31 28-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1	16
12	735 31 14-00	BEZPEČNOSTNÍ PRSTENEC		1	16
13	505 13 33-01	SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ	535 RX, 535 RXT	1	16
13	505 13 34-01	SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ	535 RJ, 535 LS	1	16
14	503 25 28-01	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	16
15	735 31 31-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1	16
16	544 21 64-01	OZUBENÉ KOLO	535 RX, 535 RXT	1	16
16	537 29 58-02	ÚHLOVÝ PŘEVOD	535 RJ, 535 LS	1	
17	537 35 14-02	POHON	"(1")"	1	
18	537 34 35-01	VÝSTUŽNÁ SPONA		1	
19	502 29 11-01	MATICE ČEPELE		1	
20	574 30 68-01	KRYT		1	


B1 535 RX, 535 RXT SHAFT




Číslo dílu	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení sada	
1	501 91 97-01	SOUPRAVA TRUBKY	535 RX, 535 RXT	1	
2	537 36 02-02	DISTANČNÍ PODLOŽKA		1	1
3	537 21 41-01	TRUBKA	Ø = 28 mm, L = 1483 mm	1	1
4	537 36 02-01	DISTANČNÍ PODLOŽKA		1	1
5	537 31 39-01	VODÍTKO	Ø = 9 mm, L = 1400 mm	1	1
6	537 35 52-01	HŘÍDEL MOTORU	Ø = 8 mm, L = 1527 mm	1	
7	505 13 71-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1	
8	505 13 72-01	OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ		1	
9	505 16 09-01	OČKO	535 RXT	1	
9	537 34 98-01	OČKO	535 RX	1	
10	537 13 04-02	KNOFLÍK		1	
11	537 35 01-01	OČKO		1	9
12	725 23 39-51	ŠROUB EHHM	535 RXT	1	
12	725 23 31-51	ŠROUB	535 RX	1	
13	537 37 61-01	KABELÁŽ	535 RX	1	
14	503 21 75-16	ŠROUB IHSCFT		1	
15	589 29 51-01	SAMOLEPKA		1	
16	503 20 07-78	ŠROUB IHSCFM		2	
17	537 38 72-01	ZAMYKÁNÍ S KLIKOU		2	

C1 535 RX
TOWER

Katalogové číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
1	725 23 82-85	Šroub EHHM		1
2	503 87 90-01	TLAČÍTKO		1
3	537 37 63-01	KRYT		1
4	537 40 26-03	PODPORA		1
5	502 28 61-01	UPÍNACÍ OBJÍMKA		1
6	503 20 03-20	ŠROUB IHSCFM		2
7	502 19 71-01	ČTVERCOVÁ MATICE		1

D1 535 RX, 535 RXT OVLÁDÁNÍ
PLYNU


Číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení sada	
1	537 17 28-01	RUKOJEŤ		1	
2	731 23 14-01	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1	
3	503 20 02-45	ŠROUB IHSCFM		1	
4	537 17 29-01	CARTER		1	
5	537 36 00-01	ŘÍDÍTKA		1	
6	503 75 00-02	DRŽÁK ŘÍDITEK		1	
7	537 42 45-13	SYSTÉM RUKOJETÍ		1	
8	503 21 66-18	ŠROUB IHST		2	7
9	537 16 03-02	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ	535 RXT	1	7
9	537 16 03-01	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ	535 RX	1	7
10	537 16 07-01	ZÁMEK ŠKRTÍCÍ KLAPKY STARTERU		1	7
11	537 17 42-01	Pružina spouštěče plynu		1	7
12	506 49 77-01	REGULÁTOR PLYNU		1	7
13	537 16 02-09	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ	535 RXT	1	7
13	537 16 02-02	POLOVINOVÁ RUKOJEŤ	535 RX	1	7
14	503 22 10-13	ŠESTIHRANNÁ MATICE		1	7
15	537 17 43-01	PRUŽINA		1	7
16	537 41 90-01	VYPNUVAČ		1	7
17	503 20 07-35	ŠROUB IHSCFM		1	7
18	537 35 96-02	KOMPLETNÍ KABÁŽNÍ VEDENÍ		1	
19	503 21 66-18	ŠROUBY IHST		1	18
20	503 87 85-07	ZKRATOVACÍ KABEL		1	18
21	537 37 78-01	SOUPRAVA PÁKY PLYNU		1	18

E 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
FUEL TANK

PALIVOVÁ NÁDRŽ


535 RX

Číslo dílu	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
1	503 93 66-01	VYPUŠTĚNÍ		1
2	537 04 24-12	PALIVOVÁ HADICE		1
3	537 05 23-01	PALIVOVÁ HADICE		1
4	537 04 24-12	PALIVOVÁ HADICE		1
5	503 73 58-01	POUZDRO		2
6	537 18 49-01	O-kroužek		1
7	503 44 32-01	PALIVOVÝ FILTR		1
8	544 32 88-01	KOMPLETNÍ PALIVOVÁ NÁDRŽ		1
9	503 91 10-01	DRŽÁK		4
10	503 91 18-02	ZÁTKA NÁDRŽE		1

F 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
CLUTCH

Katalogové číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady	vybavení sada
1	544 11 97-01	SKŘÍŇ	535 RJ, 535 LS	1	
1	537 32 61-01	SKŘÍŇ	535 RX, 535 RXT	1	
2	503 96 13-01	ŠROUB		2	
3	740 42 06-00	O-kroužek		2	
4	537 31 00-01	KRYT		1	
5	537 32 27-01	TLUMIČ		1	
6	725 53 33-55	ŠROUB IHSCM		1	
7	503 20 03-20	VIS IHSCFM		3	
8	537 31 01-01	KOMPRESNÍ MANŽETA	535 RX, 535 RXT	1	
8	537 31 01-02	KOMPRESNÍ NÁRAMEK	535 RJ, 535 LS	1	
9	735 31 14-00	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1	
10	503 24 07-02	VÁLCOVÝ ČEP		2	13
11	738 21 01-04	KULÍČKOVÉ LOŽISKO		1	13
12	735 31 28-10	BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK		1	13
13	537 30 29-01	KRYT SPOJKY		1	
14	537 35 29-01	SPOJKOVÝ VÁLEC		1	
15	503 20 03-20	ŠROUB IHSCFM		3	
16	537 41 81-01	VIS		2	
17	537 41 57-01	PODLOŽKA		1	
18	537 42 72-01	PRUŽINA		1	19
19	537 34 04-01	SPOJKA		1	
20	537 04 68-01	PODLOŽKA		1	

G 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS KRYT
VÁLCE




12 — **7777 T**

13 — **7777**

14 —


15 — **7777 L**

Referenční číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení	
1	544 16 01-03	KRYT VÁLCE	<i>Náhradní díl včetně šroubů, poz. 2</i>	1	
2	573 99 43-04	ŠROUB IHSCFMO	<i>Šrouby s pojistkou</i>	1	1
3	503 21 29-10	ŠROUBY S PŘÍDRŽNÝM MECHANISMEM		4	1
4	537 42 51-02	TEPLOTNÍ OCHRANA	<i>Náhradní díl včetně šroubů, poz. 5</i>	1	
5	574 47 70-03	ŠROUBY IHSCFMO	<i>Šrouby s pojistkou</i>	1	4
8	503 21 75-16	Šrouby IHSCFT		2	
9	537 35 72-01	OCHRANNÁ DESKA		1	
10	503 21 75-16	ŠROUB IHSCFT		1	
11	544 02 98-01	VODÍTKO ŘETĚZU		1	
12	576 99 86-10	NÁLEPKA	535 RXT	1	
13	576 99 86-11	NÁLEPKA	535 RX	1	
14	576 99 86-12	SAMOLEPKA	535 RJ	1	
15	576 99 86-13	SAMOLEPKA	535 LS	1	
16	503 21 35-02	ŠROUB	535 RJ, 535 LS	2	
17	502 43 39-01	OCHRANNÝ	535 RJ, 535 LS	1	

H 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
MUFFLER

Katalogové číslo	Číslo	Popis	Poznámka	Množství sady	
	Díl				vybavení sada
1	544 11 68-01	OBRÁZKOVÁ OCHRANA PROTI JISKŘÁM		1	3
2	724 12 87-59	Šroub CRPANM		1	3
3	505 40 86-01	KOMPLETNÍ TLUMIČ	Cat	1	
4	537 33 31-01	TĚSNĚNÍ		1	
5	537 34 08-01	VZDUCHOVÝ DEFLEKTOR		1	
6	503 20 03-20	ŠROUB IHSCFM		1	
7	503 20 29-63	ŠROUB IHSCFM		2	

J 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
CARBURETOR & AIR FILTER





**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ
FILTR**

535 RX


Referenční číslo	Číslo	Popis	Poznámka	Množství sady	
	Díl				vybavení sada
1	537 37 12-02	IZOLAČNÍ DESKA		1	
2	537 37 11-01	ZÁSUVKA		1	1
3	544 01 91-01	TRUBKOVÝ NIT		1	1
4	537 33 43-01	SÁCÍ TRUBKA		1	
5	537 37 38-03	TRUBKOVÝ NITR		2	1
6	503 20 03-16	ŠROUB IHSCFM		2	
7	503 49 71-01	TĚSNĚNÍ		1	
8	581 16 75-01	KARBURÁTOR	(ZAMA C1Q-EL36)	1	
9	503 23 10-06	PODLOŽKA		1	
10	503 20 03-20	ŠROUB IHSCFM		1	
11	544 02 58-01	VODÍTKO ŘETĚZU		1	16
12	537 33 71-01	OVLÁDÁNÍ STARTERU		1	16
13	503 21 29-06	ŠROUB S VÝSTUPNÍM ZÁVITEM		1	16
14	537 35 58-01	PÁKA		1	16
15	544 37 27-01	KLOUBOVÉ RAMENO		1	
16	537 31 41-01	DRŽÁK FILTRU		1	
17	503 21 75-50	ŠROUB IHSCFT		2	
18	537 33 72-01	FILTR		1	
19	537 31 42-01	RÁM		1	
20	537 31 44-01	KRYT FILTRU		1	
21	537 38 72-01	ZÁMEK S KLIKOU		2	
22	544 01 47-01	VLÁKNO		1	16
23	544 01 46-01	PÁKA		1	16
24	503 21 29-06	ŠROUB S VÝSTUPKEM		1	16
25	537 34 90-01	PÁKA		1	
26	537 34 13-01	VZDUCHOVÝ KANÁL		1	

K 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
STARTER



Číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě	vybavení sada
1	577 22 36-01	DECAL		1	
2	503 21 79-20	VIS IHSCT		1	11
3	535 07 23-01	PODLOŽKA		1	11
4	537 32 50-02	SPUŠŤOVACÍ KLOUK		1	11
5	503 85 99-01	VRACÍ PRUŽINA		1	11
7	505 30 51-25	ŠŤŮRA PRO SPUŠTĚNÍ		1	11
8	503 54 39-01	STARTÉRNÍ RUKOJEŤ		1	11
9	544 10 25-02	STARTÉR	Náhradní díl určený pro zajišťovací šrouby	1	11
10	573 99 43-05	Šroub IHSCFMO	Šrouby s pojistkou	3	
11	537 21 47-07	KOMPLETNÍ VYSTŘELOVAČ		1	
12	503 87 33-05	MOST		1	
13	735 31 08-20	CIRCLIP		2	12
14	503 87 36-01	PRUŽINA		1	12
15	503 87 35-02	SPOUŠTĚCÍ ZÁMK		2	12

L 535 FIX, 535 RJ, 535 FIXT, 535 LS
ZAPALOVÁNÍ




ZAPALOVACÍ SYSTÉM


535 RX

Katalogové číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
1	503 21 66-18	Šroub IHSCT		2
2	544 12 70-02	ELEKTRONICKÝ BLOK		1
3	503 23 51-09	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	CH RCJ6Y (Ø=14 mm)	1
4	537 24 96-01	VOLANT		1
5	731 71 16-51	Šestihranná matice s přírubou		1
6	537 23 93-01	KONTAKTNÍ PRUŽINA		1


M 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS VÁLEC A PÍST




Katalogové číslo	Číslo	Popis	Poznámka	Množství sady	
	Díl				vybavení sada
1	725 53 33-55	Šrouby IHSCM		4	8
2	503 28 90-54	SEGMENT		2	6,8
3	503 28 91-19	OS PÍSTU		1	6,8
4	503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1	6,8
5	737 44 10-00	ZABLOKOVACÍ KROUŽEK		2	6,8
6	585 99 83-02	KOMPLETNÍ PÍST		1	8
7	537 33 30-02	TĚSNĚNÍ		1	
8	544 40 06-01	KOMPLETNÍ VÁLEC	Ø = 38 mm. 574 36 43-01	1	

N 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
CRANK SHAFT

Číslo dílu	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení sada	
1	503 26 02-02	TĚSNICÍ KROUŽEK		1	8
2	738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	8
3	537 29 76-01	ŘEZ		1	8
4	503 41 41-01	JEHLOVÉ LOŽISKO		1	8
5	537 29 76-01	ŘEZ		1	8
6	738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	8
7	503 26 02-02	TĚSNICÍ KROUŽEK		1	8
8	544 03 90-01	KOMPLETNÍ KLIKOVÝ HŘÍDEL		1	




P 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
CRANKCASE

Číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě vybavení sada	
1	503 20 02-30	Šroub IHSCFM		4	9
2	503 26 02-02	TĚSNICÍ KROUŽEK		1	9
3	738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	9
4	593 80 60-01	VODÍCÍ PUZDRO		2	9
5	537 33 29-01	TĚSNĚNÍ		1	9
6	537 32 42-01	VLOŽKA		1	9
7	738 21 01-10	KULIČKOVÉ LOŽISKO		1	9
8	503 26 02-02	TĚSNICÍ KROUŽEK		1	9
9	544 03 89-01	KOMPLETNÍ SKŘÍŇ MOTORU		1	

Q535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
KARBURÁTOR**Zama C1Q-EL36**

Číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení sada	
1	544 32 56-01	KARBURÁTOR		1	
2	503 47 92-01	ŠROUB		1	1
3	537 41 72-01	VENTIL		1	1
4	544 37 24-01	PRUŽINA		1	1
5	503 48 05-01	ŠROUB		2	1
6	503 97 43-01	CARTER		1	1
7	537 04 89-01	MEMBRÁNA		1	1, 43
8	537 02 04-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 43
9	503 53 56-01	ZÁTKA WELCH		1	1
10	537 38 73-01	KOMPLETNÍ TRYSKA		1	1
11	503 48 01-01	ŠROUB		1	1
12	503 48 00-01	ŠROUB PRO UCHYCENÍ ČEPU		1	1
13	503 66 59-01	PÁKA		1	1
14	503 47 97-01	VENTIL		1	1
15	537 02 03-01	PRUŽINA		1	1
16	544 37 22-01	OS STARTERU		1	1
17	537 02 11-01	VENTIL		1	1
18	503 48 18-01	ŠROUB		1	1
19	544 37 26-01	PRUŽINA		1	1
20	544 37 25-01	PÁKA		1	1
21	544 42 70-01	COL		1	1
23	537 01 26-01	PRUŽINA		1	1
24	537 01 25-01	KLOUBOVÁ HLAVA		1	1
25	503 48 13-01	SITO		1	1
26	544 37 23-01	PÁKA		1	1
27	503 47 90-01	ŠROUB		1	1
28	537 41 69-01	VIS		1	1
29	537 41 70-01	KRYT		2	1
30	537 38 75-01	ŠROUB		1	1
31	537 38 52-01	UPÍNAČÍ OBJÍMKA		1	1
32	537 41 77-01	COL		1	1
33	537 41 73-01	PÁKA		1	1
34	537 41 78-01	Pružina pro návrat plynu		1	1
35	537 41 74-01	PÁKA		1	1
36	503 47 90-01	ŠROUB		1	1
37	537 02 00-01	MEMBRÁNA ČERPADLA		1	1, 43
38	537 02 01-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 43
39	537 41 68-01	SKŘÍŇ		1	1
40	537 02 07-01	ŠROUB		1	1
41	503 48 11-01	KUS		1	1
42	503 47 96-01	ŠROUB		1	1
43	531 00 45-52	SADA TĚSNĚNÍ		1	
44	537 38 74-01	OS STARTÉRU		1	1


R1 535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS ACCESSORIES




Katalogové číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení sada	
1	501 32 04-02	OCHRANA PILOVÉHO NÍŽE	Vč. poz. 2–7	1	
2	574 53 06-01	KRYT	Náhradní díl včetně šroubů, poz. 3	1	1
3	573 99 43-04	Šroub IHSCFMO	Šroub s pojistkou M5	2	1, 2
4	501 32 08-01	ADAPTÉR		1	1
5	574 53 26-01	OCHRANA ČEPELE	Vč. poz. 6–7	1	1
6	503 20 02-16	Šrouby IHSCFM		4	1, 5
7	574 03 95-01	ZABEZPEČOVACÍ MATICE		4	1, 5
8	503 21 07-16	ŠROUB IHSCFT	535 RX, 535 RXT	1	13
8	503 21 68-25	ŠROUB IHSCFT	535 LS, 535 RJ	1	13
9	503 79 88-01	NŮŽ		1	13
10	544 12 45-01	DRŽÁK	535 LS, 535 RJ	1	13
11	537 38 72-01	ZAMYKÁNÍ S KLIKOU		4	13
12	537 39 63-01	OCHRANNÝ KRYT	535 RX, 535 RXT	1	13
12	537 39 63-03	OCHRANNÝ	535 LS, 535 RJ	1	
13	537 33 16-01	COMBI GUARD	535 RX, 535 RXT	1	
13	537 33 16-03	OCHRANNÝ	535 LS, 535 RJ	1	
14	503 21 68-25	ŠROUB IHSCFT		1	17
15	503 79 88-01	NŮŽ		1	17
16	544 12 45-01	DRŽÁK		1	17
17	537 34 94-03	OCHRANA HLAVY KOSIČKY	535 LS, 535 RJ	1	
18	503 21 68-25	ŠROUB IHSCFT		1	20
19	503 79 88-01	NŮŽ		1	20
20	502 44 81-01	OCHRANNÝ KRYT		1	

R2


535 RX, 535 RJ, 535 RXT, 535 LS
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Počet kusů v sadě vybavení
1	501 19 22-01	NÁŘADÍ		1
2	531 00 92-48	OLEJOVÝ FILTR	<i>Olejový vzduchový filtr</i>	1
3	503 97 64-01	MAZIVO		1
4	502 28 59-01	VYPNUTÍ		1
5	503 80 17-01	MAZIVO		1
6	537 36 21-01	KOMBINOVANÝ KLÍČ		1
7	544 35 91-01	OCHRANA PRO PŘEPRUVU		1
8	537 31 29-01	OCHRANA PRO PŘEPRUVU	<i>200–275 mm</i>	1
9	503 89 01-02	OCHRANNÁ MÍSA NA PODLAHU		1
10	537 21 62-01	PÁS		1
10	537 21 62-02	PÁS	<i>USA</i>	1

S DUO BALANCE 35
HARNESS

Číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení sada	
1	537 27 57-02	PÁS		1	
1	537 27 57-04	PÁS	US	1	
2	537 28 83-01	ČELNÍ ČÁST		1	1
3	537 28 84-01	PŘEDNÍ ČÁST		1	1
4	537 27 59-01	OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BOKŮ		1	1
5	502 02 28-01	HÁČEK		1	1
6	502 02 29-02	HÁČKOVÁNÍ		1	1,5
7	502 02 30-02	ZÁMEK		1	1,5
8	586 34 10-01	PRUŽINA		1	1,5
9	735 31 09-20	PŘÍDRŽNÝ KROUŽEK		1	1,5
10	503 99 61-01	PRŮVODCE		3	1
11	537 11 35-01	PODPORA		1	1
12	503 99 61-03	PRŮVODCE		1	1




KRÁTKÝ BLOK

535 RX

Katalogové číslo	Číslo dílu	Popis	Poznámka	Množství sady vybavení
1	576 79 68-01	KRÁTKÝ BLOK	Smontováno	1

CARBURETOR DETAILS

Zama C1Q-EL36D



Katalogové číslo	Číslo Díl	Popis	Poznámka	Množství Sada	
					vybavení sada
1	581 16 75-01	KARBURÁTOR		1	
2	503 47 92-01	ŠROUB		1	1
3	537 41 72-01	VENTIL		1	1
4	544 37 24-01	PRUŽINA		1	1
5	503 48 05-01	ŠROUB		2	1
6	503 97 43-01	CARTER		1	1
7	537 04 89-01	MEMBRÁNA		1	1, 43
8	537 02 04-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 43
9	503 53 56-01	ZÁTKA WELCH		1	1
10	581 89 95-01	HLAVNÍ TRYSKA		1	1
11	503 48 01-01	ŠROUB		1	1
12	503 48 00-01	ŠROUB PRO UCHYCENÍ ČEPU		1	1
13	503 66 59-01	PÁKA		1	1
14	503 47 97-01	VENTIL		1	1
15	503 47 81-01	PRUŽINA		1	1
16	544 37 22-01	OS STARTERU		1	1
17	537 37 03-01	VENTIL		1	1
18	503 48 18-01	ŠROUB		1	1
19	544 37 26-01	PRUŽINA		1	1
20	544 37 25-01	PÁKA		1	1
21	544 42 70-01	COL		1	1
23	537 01 26-01	PRUŽINA		1	1
24	537 01 25-01	KLOUB		1	1
25	503 48 13-01	SITO		1	1
26	544 37 23-01	PÁKA		1	1
27	503 47 90-01	ŠROUB		1	1
28	537 41 69-01	VIS		1	1
29	537 41 70-01	KRYT		2	1
30	581 89 93-01	ŠROUB		1	1
31	537 38 52-01	UPÍNAČÍ OBJÍMKA		1	1
32	537 38 50-01	UPÍNAČÍ OBJÍMKA		1	1
33	537 41 73-01	PÁKA		1	1
34	576 74 66-01	PRUŽINA		1	1
35	537 41 74-01	PÁKA		1	1
36	502 07 84-01	ŠROUB		1	1
37	537 02 00-01	MEMBRÁNA ČERPADLA		1	1, 43
38	537 02 01-01	TĚSNĚNÍ		1	1, 43
39	537 41 68-01	CARTER		1	1
40	537 02 07-01	ŠROUB		1	1
41	503 48 11-01	KUS		1	1
42	503 47 96-01	ŠROUB		1	1
43	531 00 45-52	SADA TĚSNĚNÍ		1	
44	544 37 21-01	OS STARTÉRU		1	1