


# **SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ**

**KOSY/ČIŠTĚNÍ**

**PILY**

**545 RX**


# A1 545 RX, 545 RXT, 345 FR BEVEL GEAR



**KONICKÉ OZUBENÉ  
KOLA**

545 RX



| Číslo dílu | Číslo<br>Díl | Popis                 | Poznámka | Množství sady<br>vybavení<br>sada |    |
|------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|----|
| 1          | 502 23 52-01 | KOMPLETNÍ PŘEVODOVKA  |          | 1                                 |    |
| 2          | 738 21 01-10 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |          | 1                                 | 1  |
| 3          | 503 25 08-01 | LOŽISKO               |          | 1                                 | 1  |
| 4          | 503 26 17-01 | TĚSNĚNÍ               |          | 1                                 | 1  |
| 5          | 503 75 89-01 | ZÁTKA                 |          | 1                                 | 1  |
| 6          | 735 31 33-10 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |          | 1                                 | 1  |
| 7          | 738 21 87-12 | KULIČKOVÉ LOŽISKO     |          | 2                                 | 1  |
| 8          | 735 31 17-00 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK  |          | 1                                 | 1  |
| 9          | 735 31 31-10 | BEZPEČNOSTNÍ PRSTENEC |          | 1                                 | 1  |
| 10         | 503 20 15-01 | ŠROUB IHM             |          | 1                                 | 1  |
| 11         | 503 20 02-25 | ŠROUB IHSCFM          |          | 2                                 |    |
| 12         | 537 29 07-01 | SADA DÍLŮ SP          |          | 1                                 | 1  |
| 13         | 502 23 51-01 | SKŘÍŇ PŘEVODOVKY      |          | 1                                 | 1  |
| 14         | 537 35 14-02 | POHON                 |          | 1                                 |    |
| 15         | 537 29 24-01 | POHÁR                 |          | 1                                 | 14 |
| 16         | 544 21 78-01 | VÝSTUŽNÁ PŘÍRUBKA     |          | 1                                 |    |
| 17         | 502 29 11-01 | MATICE S PLÁTKEM      |          | 1                                 |    |
| 18         | 503 95 45-01 | UPEVNŮVACÍ DESKA      |          | 1                                 |    |
| 19         | 537 18 95-01 | ŠROUB                 |          | 1                                 |    |
| 20         | 732 21 16-01 | POJISTNÁ MATICE       |          | 1                                 |    |

**B** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345FR  
SHAFT


## STROM

545 RX

| Číslo dílu | Číslo Díl    | Popis              | Poznámka           | Množství sady vybavení sada |   |
|------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1          | 586 26 26-02 | SESTAVA TRUBKY     | <i>RXT, RX</i>     | 1                           |   |
| 2          | 544 02 94-01 | DISTANČNÍ PODLOŽKA |                    | 1                           | 1 |
| 3          | 506 11 03-01 | O-KRUŽEK           |                    | 1                           | 1 |
| 4          | 537 30 98-01 | TLUMIČ             |                    | 1                           | 1 |
| 5          | 537 30 97-01 | PÁSKA              |                    | 1                           | 1 |
| 7          | 523 01 88-01 | LOŽISKOVÝ HŘÍDEL   | <i>FX, FXT, RX</i> | 1                           | 1 |
| 8          | 503 92 44-02 | HŘÍDEL MOTORU      | <i>RX</i>          | 1                           |   |
| 9          | 589 29 51-01 | NÁLEPKA            |                    | 1                           |   |


**C2** 545 RX, 545 RXT  
SUSPENSION

| Číslo | Číslo Díl    | Popis                    | Poznámka                                                                     | Množství sady vybavení |    |
|-------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| 1     | 503 20 02-16 | Šroub IHSCFM             |                                                                              | 2                      |    |
| 2     | 589 01 58-01 | PODPORA                  | <i>s/n před 174200147,<br/>Sada držáků 591 18 60-01<br/>je třeba použít.</i> | 1                      | 33 |
| 3     | 503 22 10-12 | ŠESTIHRANNÁ MATICE       |                                                                              | 2                      |    |
| 4     | 503 20 02-25 | ŠROUB IHSCFM             |                                                                              | 2                      |    |
| 5     | 537 29 97-01 | TLUMIČ                   | <i>s/n až do - 174200146</i>                                                 | 2                      |    |
| 5     | 588 82 99-01 | TLUMIČ                   | <i>s/n od 174200147 -</i>                                                    | 2                      | 33 |
| 8     | 502 19 71-01 | ČTVERCOVÁ MATICE         |                                                                              | 1                      |    |
| 9     | 503 85 73-02 | KRYT                     |                                                                              | 1                      |    |
| 12    | 581 97 90-03 | PODPORA                  | <i>RX, RXT, Magnesium</i>                                                    | 1                      |    |
| 23    | 577 37 57-01 | OČKO                     |                                                                              | 1                      |    |
| 24    | 537 19 79-01 | VODÍTKO                  |                                                                              | 1                      | 23 |
| 25    | 537 20 18-03 | OČKO                     |                                                                              | 1                      | 23 |
| 26    | 577 29 93-01 | VODÍCÍ LIŠTA             |                                                                              | 1                      | 23 |
| 27    | 577 20 83-01 | PÁKA                     |                                                                              | 1                      | 23 |
| 28    | 537 42 73-01 | MATICE                   |                                                                              | 1                      | 23 |
| 30    | 503 23 00-11 | PODLOŽKA                 |                                                                              | 1                      | 23 |
| 31    | 544 25 07-01 | OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ |                                                                              | 1                      |    |
| 32    | 501 01 55-01 | OPOTŘEBOVÁVACÍ DESKA     | <i>RXT, RX, FR</i>                                                           | 1                      |    |
| 33    | 591 18 60-01 | SADA DRŽÁKŮ              |                                                                              | 1                      |    |

**D1** 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
THROTTLE CONTROLS






| Katalogové číslo | Číslo Díl    | Popis                         | Poznámka                                 | Množství sady |               |
|------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                  |              |                               |                                          |               | vybavení sada |
| 1                | 577 07 19-01 | KOMPLETNÍ PÁČKA Plyn          | <i>RX, RXT</i>                           | 1             |               |
| 2                | 504 20 98-04 | KOMPLETNÍ PÁČKA PlynU         |                                          | 1             | 1             |
| 3                | 537 18 08-11 | POLOVINOVÁ RUKOJEŤ            |                                          | 1             | 1, 2          |
| 4                | 537 18 07-11 | POLOVINOVÁ RUKOJEŤ            |                                          | 1             | 1, 2          |
| 5                | 537 16 07-01 | ZÁMEK ŠKRTÍCÍ KLAPKY STARTERU |                                          | 1             | 1, 2          |
| 6                | 537 17 42-01 | Pružina spouštěče plynu       |                                          | 1             | 1, 2          |
| 7                | 506 49 77-01 | REGULÁTOR PLYNU               |                                          | 1             | 1, 2          |
| 8                | 537 17 43-01 | PRUŽINA                       |                                          | 1             | 1, 2          |
| 9                | 503 21 66-18 | ŠROUB IH SCT                  |                                          | 2             | 1, 2          |
| 10               | 525 41 98-01 | KOMPLETNÍ KABÁŽNÍ VEDENÍ      |                                          | 1             | 1             |
| 11               | 503 21 66-16 | Šrouby IH SCT                 |                                          | 1             | 1, 10         |
| 12               | 537 41 90-01 | VYPNUTO                       |                                          | 1             |               |
| 13               | 537 17 28-03 | KLIK                          |                                          | 1             |               |
| 14               | 731 23 14-05 | ŠESTIHRANNÁ MATICE            |                                          | 1             |               |
| 15               | 537 17 29-02 | DRŽÁK                         |                                          | 1             |               |
| 16               | 503 20 02-45 | ŠROUB IHSCFM                  |                                          | 1             |               |
| 17               | 725 23 83-81 | VIS EHHM                      |                                          | 1             |               |
| 18               | 502 20 38-01 | TLAČÍTKO                      |                                          | 1             |               |
| 19               | 595 30 36-01 | DRŽÁK ŘÍDITEK                 | <i>s/n od 20173300001 do 20181100180</i> | 1             |               |
| 19               | 595 53 36-01 | DRŽÁK ŘÍDITEK                 |                                          | 1             |               |
| 20               | 502 28 21-01 | PODLOŽKA                      |                                          | 1             |               |
| 22               | 505 43 33-04 | ŘÍDÍTKA                       |                                          | 1             |               |
| 24               | 503 20 07-35 | ŠROUB IHSCFM                  |                                          | 1             |               |
| 25               | 503 22 10-13 | ŠESTIHRANNÁ MATICE            |                                          | 1             |               |


**E** 545FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
PALIVOVÁ NÁDRŽ

| Referenční číslo | Číslo dílu   | Popis              | Poznámka | Množství sady vybavení |
|------------------|--------------|--------------------|----------|------------------------|
| 1                | 503 20 02-16 | Šroub IHSCFM       |          | 1                      |
| 2                | 537 17 25-02 | CARTER             |          | 1                      |
| 2                | 537 17 25-01 | SKŘÍŇ              |          | 1                      |
| 3                | 544 07 69-02 | ZÁTKA NÁDRŽE       |          | 1                      |
| 4                | 537 18 49-01 | O-kroužek          |          | 1                      |
| 5                | 581 75 61-16 | PALIVOVÁ HADICE    |          | 1                      |
| 6                | 537 18 49-01 | O-KROUŽEK          |          | 1                      |
| 7                | 503 44 32-01 | PALIVOVÝ FILTR     |          | 1                      |
| 8                | 503 23 00-11 | PODLOŽKA           |          | 2                      |
| 9                | 503 20 03-16 | ŠROUB IHSCFM       |          | 2                      |
| 10               | 503 94 93-01 | PALIVOVÁ NÁDRŽ     |          | 1                      |
| 11               | 503 22 10-12 | ŠESTIHRANNÁ MATICE |          | 2                      |
| 12               | 537 21 99-01 | OCHRANA POTRUBÍ    |          | 1                      |
| 13               | 503 21 71-16 | ŠROUB IHST         |          | 1                      |
| 14               | 510 20 87-01 | TLUMIČ             |          | 2                      |


**G** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR KRYT VÁLCE



| Číslo dílu | Číslo dílu   | Popis            | Poznámka          | Počet kusů v sadě<br>vybavení |
|------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1          | 510 04 75-01 | KRYT VÁLCE       |                   | 1                             |
| 2          | 574 47 70-04 | ŠROUB IHSCFMO    | Šroub s pojistkou | 3                             |
| 3          | 576 92 00-01 | TEPLOTNÍ OCHRANA |                   | 1                             |
| 4          | 503 20 07-74 | Šrouby IHSCFM    |                   | 1                             |
| 5          | 510 42 22-01 | OCHRANNÝ KRYT    |                   | 1                             |
| 6          | 503 20 07-74 | ŠROUB IHSCFM     |                   | 2                             |
| 7          | 576 99 86-01 | SAMOLEPKA        | FX                | 1                             |
| 8          | 576 99 86-02 | NÁLEPKA          | FXT               | 1                             |
| 9          | 576 99 86-03 | SAMOLEPKA        | RXT               | 1                             |
| 10         | 576 99 86-04 | NÁLEPKA          | RX                | 1                             |
| 11         | 576 99 86-05 | NÁLEPKA          | FR                | 1                             |

**H1** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
MUFFLER, FF


| Číslo | Číslo<br>Díl | Popis                       | Poznámka | Množství sady<br>vybavení<br>sada |   |
|-------|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 1     | 574 38 11-06 | SADA TLUMIČŮ                |          | 1                                 |   |
| 2     | 724 12 87-59 | ŠROUB CRPANM                |          | 1                                 | 1 |
| 3     | 522 60 95-01 | OCHRANNÝ ŠTÍT PROTI JISKŘÁM |          | 1                                 | 1 |
| 4     | 522 93 87-01 | TEPLOVÝ ODPRAVOVAČ          |          | 1                                 |   |
| 5     | 522 95 44-01 | TĚSNĚNÍ                     |          | 1                                 |   |
| 6     | 503 23 04-02 | PODLOŽKA                    |          | 1                                 |   |
| 7     | 503 20 07-76 | ŠROUB IHSCFM                |          | 3                                 |   |

**H2** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
MUFFLER, PIPE



| Referenční<br>číslo | Číslo        | Popis              | Poznámka | Množství sady |                  |
|---------------------|--------------|--------------------|----------|---------------|------------------|
|                     | Díl          |                    |          |               | vybavení<br>sada |
| 1                   | 574 38 11-05 | SADA TLUMIČŮ       |          | 1             |                  |
| 2                   | 522 93 87-01 | TEPLOVÝ ODPRAVOVAČ |          | 1             | 1                |
| 3                   | 522 95 44-01 | TĚSNĚNÍ            |          | 1             | 1                |
| 4                   | 503 23 04-02 | PODLOŽKA           |          | 1             |                  |
| 5                   | 503 20 07-76 | ŠROUB IHSCFM       |          | 3             |                  |

**J** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545, 345 FR  
CARBURETOR & AIRFILTER




**KARBURÁTOR A VZDUCHOVÝ  
FILTR**

545 RX

| Referenční číslo | Číslo dílu   | Popis                  | Poznámka | Množství sady vybavení |
|------------------|--------------|------------------------|----------|------------------------|
| 1                | 503 20 07-76 | Šroub IHSCFM           |          | 1                      |
| 2                | 525 28 92-01 | IZOLAČNÍ DESKA         |          | 1                      |
| 3                | 575 23 95-01 | PRŮCHOD                |          | 1                      |
| 4                | 574 44 03-01 | SÁČÍ HADICE            |          | 1                      |
| 5                | 503 20 25-16 | ŠROUB IHSCM            |          | 4                      |
| 6                | 503 93 66-01 | VYČIŠTĚNÍ              |          | 1                      |
| 7                | 537 04 24-07 | PALIVOVÁ HADICE        |          | 1                      |
| 8                | 576 12 27-01 | RÁM                    |          | 1                      |
| 9                | 576 12 37-01 | RÁM                    |          | 1                      |
| 10               | 576 22 37-01 | TĚSNICÍ KROUŽEK        |          | 1                      |
| 11               | 574 29 79-01 | KRYT                   |          | 1                      |
| 12               | 522 54 33-01 | MAILLON                |          | 1                      |
| 13               | 580 80 39-01 | KARBURÁTOR             |          | 1                      |
| 14               | 581 75 61-43 | PALIVOVÁ HADICE        |          | 1                      |
| 15               | 523 05 68-01 | PALIVOVÁ HADICE        |          | 1                      |
| 16               | 574 85 12-01 | TĚSNĚNÍ                |          | 1                      |
| 17               | 523 04 48-01 | KOMPLETNÍ DRŽÁK FILTRU |          | 1                      |
| 18               | 522 44 99-01 | OVLÁDÁNÍ STARTERU      |          | 1                      |
| 19               | 524 85 30-01 | PRUŽINA                |          | 1                      |
| 20               | 503 74 01-02 | ZÁMK S KLIKOU          |          | 3                      |
| 21               | 537 01 65-01 | DRŽÁK                  |          | 1                      |
| 22               | 574 85 13-01 | ŠTÍTEK                 |          | 1                      |
| 23               | 503 20 07-74 | ŠROUB IHSCFM           |          | 2                      |
| 24               | 537 31 60-01 | VIS IHSCFM             |          | 4                      |
| 25               | 503 26 32-04 | O-kroužek              |          | 1                      |
| 26               | 586 94 69-01 | SÁČÍ HADICE            |          | 1                      |
| 27               | 587 73 65-01 | KOMPLETNÍ SÁČÍ HADICE  |          | 1                      |
| 28               | 576 47 59-01 | ZABEZPEČOVACÍ PRUŽINA  |          | 1                      |
| 29               | 575 26 84-01 | KRYT                   |          | 1                      |
| 30               | 503 21 29-10 | ŠROUB S VÝSTUPEM       |          | 4                      |
| 31               | 510 18 97-01 | KRYT FILTRU            |          | 1                      |
| 32               | 574 66 80-03 | FILTR                  |          | 1                      |
| 33               | 537 41 08-01 | FILTR                  |          | 1                      |
| 34               | 580 45 17-01 | UPÍNACÍ OBJÍMKA        |          | 1                      |


ğğr 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
STARTER



VYSTŘELO  
VAČ

545 RX


| Číslo dílu | Číslo Díl    | Popis                      | Poznámka          | Množství sady vybavení sada |   |
|------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 1          | 573 96 08-01 | VYSTŘELOVAČ                |                   | 1                           |   |
| 2          | 503 21 69-16 | ŠROUB IH SCT               |                   | 1                           | 1 |
| 3          | 503 95 73-01 | ŘEMENOVÁ KLOUKA            |                   | 1                           | 1 |
| 4          | 502 20 06-01 | KOMPLETNÍ PRUŽINOVÁ KAZETA |                   | 1                           | 1 |
| 5          | 503 21 29-10 | ŠROUB S VÝSTUPKEM          |                   | 2                           | 1 |
| 6          | 505 30 51-25 | STARTÉRNÍ ŠNŮRA            |                   | 1                           | 1 |
| 7          | 537 23 25-01 | STARTÉRNÍ RUKOJEŤ          |                   | 1                           | 1 |
| 8          | 502 15 77-01 | KOMPLETNÍ STARTOVACÍ PÁKA  |                   | 1                           | 1 |
| 9          | 574 47 70-04 | ŠROUB IH SCFMO             | Šroub s pojistkou | 4                           |   |
| 10         | 510 20 50-01 | VZDUCHOVÝ DEFLEKTOR        |                   | 1                           |   |
| 11         | 576 46 81-01 | SAMOLEPKA                  |                   | 1                           |   |

**L** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
IGNITION SYSTEM

## ZAPALOVACÍ SYSTÉM


545 RX

| Číslo | Číslo<br>Díl | Popis             | Poznámka           | Množství sady<br>vybavení<br>ent |   |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1     | 585 07 39-04 | ZAPALOVACÍ SYSTÉM | <i>FR, RX, RXT</i> | 1                                |   |
| 2     | 576 88 95-01 | KRYT ZÁŽÍVKY      |                    | 1                                | 1 |
| 3     | 537 32 38-01 | KONTAKTNÍ PRUŽINA |                    | 1                                |   |
| 4     | 503 20 07-74 | ŠROUB IHSCFM      |                    | 2                                |   |
| 5     | 525 85 84-01 | ZKRATOVACÍ KABEL  |                    | 1                                |   |
| 6     | 574 51 96-01 | ZAPALOVACÍ SVÍČKA | <i>NGK CMR6H</i>   | 1                                |   |
| 7     | 537 25 63-01 | STATOR GENERÁTORU |                    | 1                                |   |
| 8     | 503 21 66-18 | ŠROUB IHST        |                    | 2                                |   |
| 9     | 503 95 33-01 | VOLANT            |                    | 1                                |   |
| 10    | 503 81 24-01 | SPOUŠTĚCÍ ZÁMK    |                    | 2                                | 9 |
| 11    | 503 23 00-42 | PODLOŽKA          |                    | 2                                | 9 |
| 12    | 501 81 99-03 | ŠROUB             |                    | 2                                | 9 |
| 13    | 503 81 29-02 | PRUŽINA           |                    | 2                                | 9 |
| 14    | 503 22 04-01 | MATICE            |                    | 1                                |   |


**M** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR VÁLEC  
A PÍST




| Číslo dílu | Číslo Díl    | Popis                | Poznámka | Množství sady vybavení sada |      |
|------------|--------------|----------------------|----------|-----------------------------|------|
| 1          | 577 27 49-01 | SADA VÁLCE           |          | 1                           |      |
| 2          | 576 28 27-02 | KOMPLETNÍ PÍST       |          | 1                           | 1    |
| 3          | 576 28 30-01 | PÍSTNÍ KROUŽEK       |          | 2                           | 1, 2 |
| 4          | 737 44 10-00 | ZABLOKOVACÍ KROUŽEK  |          | 2                           | 1, 2 |
| 5          | 503 25 63-01 | Jehličkové ložisko   |          | 1                           | 1    |
| 6          | 544 20 00-01 | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL |          | 1                           |      |
| 7          | 725 53 31-55 | ŠROUB IHSCM          |          | 4                           |      |
| 8          | 587 15 34-01 | SPOJ                 |          | 1                           |      |

**N** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
CRANK SHAFT

| Odkaz | Číslo<br>Díl | Popis                  | Poznámka | Množství sady<br>vybavení<br>sada |   |
|-------|--------------|------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 1     | 577 27 48-01 | SADA KLIKOVÉHO HŘÍDELE |          | 1                                 |   |
| 2     | 577 32 49-01 | RADIÁLNÍ TĚSNĚNÍ       |          | 1                                 | 1 |
| 3     | 503 25 63-01 | JEHLOVÉ LOŽISKO        |          | 1                                 | 1 |
| 4     | 503 25 08-01 | LOŽISKO                |          | 2                                 | 1 |
| 5     | 505 27 57-19 | TĚSNICÍ KROUŽEK        |          | 1                                 | 1 |
| 6     | 537 15 85-01 | ŘEZ                    |          | 2                                 |   |








**P2** 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
KLIKOVÁ SKŘÍŇ

| Číslo | Číslo<br>Díl | Popis                    | Poznámka                                 | Množství sady<br>vybavení<br>sada |   |
|-------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1     | 585 47 02-01 | KOMPLETNÍ MOTOROVÝ KRYT  | <i>s/n až do - 20151601100</i>           | 1                                 |   |
| 1     | 588 67 63-01 | KOMPLETNÍ MOTOROVÁ SKŘÍŇ | <i>s/n od 20151601101 -</i>              | 1                                 |   |
| 2     | 577 32 49-01 | RADIÁLNÍ TĚSNĚNÍ         |                                          | 1                                 | 1 |
| 3     | 501 27 08-01 | VODÍČÍ PUZDRO            | <i>s/n od 20132700001 –</i>              | 2                                 | 1 |
| 3     | 720 13 07-10 | VÁLCOVÝ ČEP              | <i>bez čísla až do –<br/>20132699999</i> | 2                                 | 1 |
| 4     | 503 25 08-01 | LOŽISKO                  |                                          | 2                                 | 1 |
| 5     | 505 27 57-19 | TĚSNICÍ KROUŽEK          |                                          | 1                                 | 1 |
| 6     | 510 24 11-01 | TĚSNĚNÍ                  | <i>s/n až do – 20132699999</i>           | 1                                 | 1 |
| 6     | 584 46 96-01 | TĚSNĚNÍ                  | <i>s/n 20132700001 -<br/>20151601100</i> | 1                                 | 1 |
| 6     | 588 57 41-01 | PŘÍLOHA                  | <i>s/n od 20151601101 -</i>              | 1                                 | 1 |
| 7     | 503 20 02-30 | Šroub IHSCFM             |                                          | 5                                 | 1 |
| 9     | 510 17 99-01 | DRŽÁK KABELU             |                                          | 1                                 |   |
| 10    | 525 85 84-01 | ZKRATOVACÍ KABEL         |                                          | 1                                 |   |



| Katalogové číslo | Číslo        | Popis                | Poznámka      | Množství sady |       |
|------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|-------|
|                  | Díl          |                      |               | vybavení sada |       |
| 1                | 574 32 91-01 | KARBURÁTOR           | Walbro WTE 12 | 1             |       |
| 2                | 505 31 67-36 | PRSTEN               |               | 1             | 1     |
| 3                | 575 46 37-01 | PÁKA                 |               | 1             | 1     |
| 4                | 544 17 77-01 | PÁKA                 |               | 1             | 1     |
| 5                | 574 35 81-01 | KRYT                 |               | 1             | 1     |
| 6                | 503 58 43-01 | CARTER               |               | 1             | 1     |
| 7                | 577 01 67-01 | OS STARTÉRU          |               | 1             | 1     |
| 8                | 544 04 40-01 | HŘÍDEL               |               | 1             | 1     |
| 9                | 544 97 08-01 | KRYT                 |               | 2             | 1     |
| 10               | 503 93 51-01 | VENTIL               |               | 1             | 1     |
| 11               | 537 10 96-01 | VENTIL               |               | 1             | 1     |
| 12               | 503 56 34-01 | JEDNOČLÁNKOVÝ VENTIL |               | 1             | 1     |
| 13               | 502 84 68-01 | KOMPLETNÍ TRYSKA     |               | 1             | 1     |
| 14               | 502 84 69-01 | ZÁTKA                |               | 1             | 1     |
| 15               | 501 46 85-01 | KLOUB                |               | 1             | 1     |
| 16               | 504 35 09-06 | TĚSNĚNÍ              |               | 1             | 1, 42 |
| 17               | 504 13 09-06 | SPOJ                 |               | 1             | 1, 42 |
| 18               | 577 01 66-01 | MEMBRÁNA             |               | 1             | 1, 42 |
| 19               | 576 68 45-01 | SOUPRAVA MEMBRÁNY    |               | 1             | 1, 42 |
| 20               | 501 46 87-01 | ŠROUBY               |               | 1             | 1     |
| 21               | 502 84 71-01 | ŠROUB                |               | 1             | 1     |
| 22               | 501 46 69-01 | ŠROUB                |               | 1             | 1     |
| 23               | 537 00 34-01 | ŠROUB                |               | 1             | 1     |
| 24               | 537 00 31-01 | VIS                  |               | 4             | 1     |
| 25               | 537 40 82-01 | VIS                  |               | 1             | 1     |
| 26               | 501 46 84-01 | PRUŽINA              |               | 1             | 1     |
| 27               | 501 79 59-01 | PRUŽINA              |               | 1             | 1     |
| 28               | 501 66 78-01 | PRUŽINA              |               | 1             | 1     |
| 29               | 525 75 54-01 | PRUŽINA              |               | 2             | 1     |
| 30               | 544 17 76-01 | PRUŽINA              |               | 1             | 1     |
| 31               | 544 97 11-01 | PRUŽINA              |               | 1             | 1     |
| 32               | 502 84 72-01 | JEHLA                |               | 1             | 1     |
| 33               | 502 84 73-01 | JEHLA                |               | 1             | 1     |
| 34               | 577 01 68-01 | SPOJKA               |               | 1             | 1     |
| 35               | 544 97 16-01 | SPOJKA               |               | 1             | 1     |
| 36               | 501 66 61-01 | OBRAZOVKA            |               | 1             | 1     |
| 37               | 505 52 01-25 | OS                   |               | 1             | 1     |
| 38               | 502 84 74-01 | PÁKA                 |               | 1             | 1     |
| 39               | 544 11 15-01 | ŠROUB                |               | 1             | 1     |
| 40               | 505 42 69-01 | TRYSKA               |               | 1             | 1     |
| 41               | 503 57 43-01 | ZÁTKA                |               | 1             | 1     |
| 42               | 515 99 96-01 | SADA                 |               | 1             |       |
| 43               | 574 29 79-01 | CARTER               |               | 1             |       |
| 44               | 522 54 33-01 | MAILLON              |               | 1             | 43    |
| 45               | 574 32 39-01 | HŘÍDEL               |               | 1             | 43    |
| 46               | 544 97 18-01 | PRUŽINA              |               | 1             | 43    |
| 47               | 501 02 19-01 | POUZDRO              |               | 1             | 43    |
| 48               | 501 02 20-01 | POUZDRO              |               | 1             | 43    |
| 49               | 503 51 55-01 | ŠROUB                |               | 1             | 43    |
| 50               | 522 54 35-01 | VENTIL               |               | 1             | 43    |
| 51               | 537 00 34-01 | ŠROUB                |               | 1             | 43    |


# R1 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR PŘÍSLUŠENSTVÍ






| Číslo | Číslo<br>Díl | Popis                  | Poznámka             | Množství sady<br>vybavení<br>sada |     |
|-------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----|
| 1     | 502 21 60-24 | TAŠKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ | 545FX, 545FXT        | 1                                 |     |
| 2     | 537 34 35-02 | VÝSTUŽNÁ SPONA         |                      | 1                                 | 1,8 |
| 3     | 502 29 11-01 | MATICE S PLÁTKEM       |                      | 1                                 | 1,8 |
| 4     | 544 19 78-01 | POHON                  |                      | 1                                 | 1   |
| 5     | 502 28 59-01 | ZASTAVENÍ              |                      | 1                                 | 1,8 |
| 6     | 537 36 21-02 | KOMBINOVANÝ KLÍČ       |                      | 1                                 | 1,8 |
| 8     | 502 21 60-27 | TAŠKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ | 545RX, 545RXT, 345FR | 1                                 |     |
| 9     | 537 35 14-02 | PŘEVODOVKA             |                      | 1                                 | 8   |
| 10    | 501 19 22-01 | NÁSTROJ                |                      | 1                                 |     |
| 11    | 531 00 92-48 | OLEJOVÝ FILTR          |                      | 1                                 |     |
| 12    | 501 69 17-02 | KOMBINOVANÝ KLÍČ       |                      | 1                                 |     |
| 13    | 503 97 64-01 | MAZIVO                 |                      | 1                                 |     |
| 14    | 503 80 17-01 | MAZIVO                 |                      | 1                                 |     |

# **R2** 545 RX, 545 RXT, 345 FR PŘÍSLUŠENSTVÍ




| Katalogové číslo | Číslo        | Popis                           | Poznámka | Množství Sada |               |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|
|                  | Díl          |                                 |          |               | vybavení sada |
| 1                | 503 95 43-01 | OCHRANA HLAVY KOSIČKY NA OKRAJE |          | 1             |               |
| 2                | 503 21 07-16 | ŠROUB IHST                      |          | 1             | 1             |
| 3                | 503 79 88-01 | NŮŽ                             |          | 1             | 1             |
| 4                | 503 74 29-01 | NÁLEPKA                         |          | 1             | 1             |
| 5                | 537 28 85-01 | OCHRANA PROTI TRÁVĚ             |          | 1             |               |

R3 545 RX, 545 RXT, 345 FR  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ**




| Katalogové<br>číslo | Číslo        | Popis             | Poznámka | Množství sady |                  |
|---------------------|--------------|-------------------|----------|---------------|------------------|
|                     | Díl          |                   |          |               | vybavení<br>sada |
| 1                   | 544 46 43-01 | COMBI GUARD       |          | 1             |                  |
| 2                   | 537 39 63-01 | OCHRANNÝ PRVEK    |          | 1             | 1                |
| 3                   | 503 21 75-72 | ŠROUB IHSCFT      |          | 1             | 1, 2             |
| 4                   | 503 79 88-01 | NŮŽ               |          | 1             | 1, 2             |
| 5                   | 537 38 72-01 | ZAMYKÁNÍ S KLIKOU |          | 1             | 1, 2             |

# R4 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345 FR PŘÍSLUŠENSTVÍ




| Katalogové číslo | Číslo        | Popis                | Poznámka | Množství Sada |               |
|------------------|--------------|----------------------|----------|---------------|---------------|
|                  | Díl          |                      |          |               | vybavení sada |
| 1                | 502 15 70-02 | MÍSA NA PODLAHU      |          | 1             |               |
| 2                | 544 35 91-01 | OCHRANA PRO PŘEPRAVU |          | 1             |               |
| 3                | 537 31 29-01 | OCHRANA PRO PŘEPRAVU |          | 1             |               |
| 4                | 544 38 02-01 | MÍSA NA PODLAHU      |          | 1             |               |
| 5                | 577 04 39-01 | ZIMNÍ SADA           |          | 1             |               |
| 6                | 522 55 09-01 | ZIMNÍ OCHRANA        |          | 1             | 4             |
| 7                | 503 21 70-10 | ŠROUB S VÝSTUPKEM    |          | 3             | 4             |

# R7 545 RX, 545 RXT, 345 FR PŘÍSLUŠENSTVÍ






| Katalogové číslo | Číslo        | Popis                  | Poznámka                            | Množství sady |               |
|------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                  | Díl          |                        |                                     |               | vybavení sada |
| 1                | 537 31 09-02 | OCHRANA PILOVÉHO PÁSKU |                                     | 1             |               |
| 2                | 574 55 54-01 | KRYT                   | Náhradní díl s zajišťovacím šroubem | 1             | 1             |
| 3                | 573 99 43-04 | Šroub IHSCFMO          | Šroub s pojistkou                   | 2             | 1, 2          |
| 4                | 504 00 33-01 | ADAPTÉR                |                                     | 1             | 1             |
| 5                | 537 21 71-04 | CHRÁNIČ ČEPELE         |                                     | 1             | 1             |
| 6                | 503 20 03-16 | ŠROUB IHSCFM           |                                     | 4             | 1             |
| 7                | 574 03 95-01 | ZABEZPEČOVACÍ MATICE   |                                     | 4             | 1             |

**S1** VÁHA  
PÁS


| Číslo | Číslo Díl    | Popis                           | Poznámka                    | Množství sady vybavení sada |       |
|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 1     | 504 04 52-01 | PÁS                             |                             | 1                           |       |
| 1     | 505 40 62-01 | PÁS                             | US                          | 1                           | 1     |
| 2     | 544 90 17-01 | OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BEDER |                             | 1                           | 1     |
| 3     | 503 99 61-03 | NÁVOD                           |                             | 1                           | 1     |
| 4     | 503 99 61-01 | PRŮVODCE                        |                             | 3                           | 1     |
| 5     | 537 15 35-01 | POPRUHY                         |                             | 1                           | 1     |
| 6     | 537 28 84-01 | ČELNÍ DÍL                       |                             | 1                           | 1     |
| 7     | 537 28 83-01 | ČELNÍ DÍL                       |                             | 1                           | 1     |
| 8     | 537 33 15-01 | SPONKA                          |                             | 1                           | 1     |
| 9     | 537 11 35-01 | PODLOŽKA                        |                             | 1                           | 1     |
| 10    | 544 96 07-02 | ZÁVĚSNÝ HÁK                     |                             | 1                           | 1     |
| 11    | 502 02 29-02 | HÁK                             |                             | 1                           | 1, 10 |
| 12    | 502 02 30-02 | ZÁMEK                           |                             | 1                           | 1, 10 |
| 13    | 586 34 10-01 | PRŮŽINA                         |                             | 1                           | 1, 10 |
| 14    | 735 31 09-20 | ZÁMĚREK                         |                             | 1                           | 1, 10 |
| 15    | 537 30 66-01 | SAC                             | Triobalance Taška na nářadí | 1                           |       |

## SZ Recenze



| Odkaz | Číslo<br>Díl | Popis                          | Poznámka | Množství sady<br>vybavení<br>sada |      |
|-------|--------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|------|
| 1     | 505 20 42-01 | PÁS                            |          | 1                                 |      |
| 2     | 504 54 52-01 | SPONA                          | US       | 1                                 | 1    |
| 3     | 504 54 51-01 | SPONKA                         |          | 3                                 | 1    |
| 4     | 504 63 75-01 | ZAMYKÁNÍ S KLIKOU              |          | 1                                 | 1    |
| 5     | 537 33 15-01 | SPONKA                         |          | 1                                 | 1    |
| 6     | 544 90 17-01 | OCHRANNÁ VLOŽKA V OBLASTI BOKŮ |          | 1                                 | 1    |
| 7     | 544 96 07-02 | ZÁVĚSNÝ HÁK                    |          | 1                                 | 1    |
| 8     | 502 02 30-02 | ZÁMEK                          |          | 1                                 | 1, 7 |
| 9     | 586 34 10-01 | PRUŽINA                        |          | 1                                 | 1, 7 |
| 10    | 502 02 29-02 | HÁK                            |          | 1                                 | 1, 7 |
| 11    | 735 31 09-20 | CIRCLIP                        |          | 1                                 | 1, 7 |
| 13    | 537 15 35-01 | POPRUHY                        |          | 1                                 | 1    |
| 14    | 503 99 61-04 | PRŮVODCE                       |          | 1                                 | 1    |
| 15    | 537 11 35-01 | PODPORA                        |          | 1                                 | 1    |
| 16    | 503 99 61-07 | PRŮVODCE                       |          | 1                                 |      |
| 17    | 505 44 46-01 | SPONKA                         |          | 1                                 |      |
| 18    | 504 63 74-01 | ZAMYKÁNÍ S KLIKOU              |          | 1                                 |      |

F 545RX, 545RXT, 545FX, 545FXT, 345FR,  
545FR SPOJKA




## SPOJKA

545 RX

| Číslo dílu | Číslo Díl    | Popis                    | Poznámka                               | Množství sady vybavení sada |   |
|------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1          | 503 95 41-04 | SKŘÍŇ SPOJKY             |                                        | 1                           |   |
| 2          | 738 22 02-19 | KULIČKOVÉ LOŽISKO        |                                        | 1                           | 1 |
| 3          | 735 31 33-10 | BEZPEČNOSTNÍ KROUŽEK     |                                        | 1                           | 1 |
| 4          | 503 20 02-30 | ŠROUB IHSCFM             |                                        | 2                           |   |
| 5          | 503 20 02-20 | ŠROUB IHSCFM             |                                        | 4                           |   |
| 6          | 503 20 20-01 | ŠROUB IHSCM              | Množství: 1 sáček obsahující 10 šroubů | 1                           |   |
| 7          | 544 90 07-01 | KOMPLETNÍ SPOJKOVÝ VÁLEC |                                        | 1                           |   |
| 8          | 588 46 66-01 | KOMPLETNÍ SPOJKA         |                                        | 1                           |   |
| 9          | 503 20 18-02 | ŠROUB EHHM               |                                        | 3                           | 8 |
| 10         | 505 43 53-02 | SPOJKOVÁ PRUŽINA         |                                        | 3                           | 8 |

**T** 545 FX, 545 FXT, 545 RX, 545 RXT, 345FR  
KRÁTKÝ BLOK

1





| Číslo dílu | Číslo dílu   | Popis                          | Poznámka | Množství sady<br>vybavení |
|------------|--------------|--------------------------------|----------|---------------------------|
| 1          | 585 45 15-01 | SYSTÉM KRYTU KLIKOVÉHO HŘÍDELE |          | 1                         |