

# 51,55, 51 EPA, 55 EPA

**Náhradní díly**

**Ersatzteile Pièces  
détachées**

**Reserve onderdelen**

**Repuestos**

**Reservdelar**

Náhradní díly

Ersetzt

Remplace

Vervangt


Reemplaza

Ersätter

106 22 83-64

# A


\*dopl. 503 49 81-03



# B

\*doplňkové číslo 503

60 90-06




# C

\*kompletní 503 16 83-01 (51, ø45 mm)


\*doplněk 503 60 91-71 (55, ø46 mm)

\*dopl. 503 92 41-71 (51, ø44 mm) (EPA)

\*kompletní sada 503 97 18-71 (55, ø45 mm) (EPA)




# D



# E


\*dopl. 501 76 13-10




# F

\*mobil 501 76 66-02 (FG)


\*\*dopl. 503 74 91-01 (FF)




## G \*doplňkový 503 57 38-06




## H



## J




# K




# L

\*dopl. 503 60 88-03



**M** doplňkový 503 28 31-05  
mobil 503 28 31-06


## ZAMA C1Q-EL6 ZAMA C1Q-EL7 (EPA)



- 2 503 48 21-01  
Sada těsnění  
Sada těsnění  
Sada těsnění  
Juego de Juntas  
Sada těsnění

## N

Příslušenství  
Příslušenství  
Zubehöre  
Příslušenství  
Accesorios



## MODEL 51,55, 51 EPA, 55 EPA

| ČÍSLO DÍLU   | ČTVERCOVÁ POZNÁMKA | ČÍSLO DÍLU   | POZNÁMKA K ČTVERCI | ČÍSLO DÍLU   | ČTVERCOVÁ POZNÁMKA | ČÍSLO DÍLU ČTVERCOVÁ POZNÁMKA |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 501 45 16-01 | CG                 | 503 23 00-35 | L                  | 503 73 81-01 | M                  |                               |
| 501 45 27-02 | J                  | 503 23 00-42 | K                  | 503 74 54-01 | H                  |                               |
| 501 45 41-01 | J                  | 503 23 01-01 | K                  | 503 74 91-01 | F                  |                               |
| 501 45 54-03 | H                  | 503 23 01-05 | H                  | 503 74 97-01 | F                  |                               |
| 501 45 61-01 | H                  | 503 23 51-08 | C                  | 503 75 53-01 | M                  |                               |
| 501 45 74-02 | H                  | 503 25 34-01 | H                  | 503 76 48-01 | D                  |                               |
| 501 48 54-02 | K                  | 503 26 30-17 | E                  | 503 78 24-01 | J                  |                               |
| 501 54 63-01 | J                  | 503 28 31-05 | DM                 | 503 78 32-01 | K                  |                               |
| 501 63 06-01 | L                  | 503 28 31-06 | DM                 | 503 79 00-01 | K                  |                               |
| 501 63 97-01 | D                  | 503 28 90-10 | C                  | 503 79 05-02 | K                  |                               |
| 501 69 17-01 | N                  | 503 28 90-11 | C                  | 503 80 27-01 | A                  |                               |
| 501 76 13-10 | E                  | 503 28 90-14 | C                  | 503 80 56-01 | M                  | 2                             |
| 501 76 18-02 |                    | 503 40 47-01 | E                  | 503 89 27-01 | A                  |                               |
| 501 76 22-02 | J                  | 503 44 32-01 | E                  | 503 89 81-01 | D                  |                               |
| 501 76 30-03 | J                  | 503 45 39-02 | H                  | 503 89 81-02 | D                  |                               |
| 501 76 31-01 | L                  | 503 47 88-01 | M                  | 503 89 82-01 | D                  |                               |
| 501 76 32-01 | H                  | 503 47 89-01 | M                  | 503 89 96-71 | C                  | 51EPA                         |
| 501 76 37-01 | H                  | 503 47 90-01 | M                  | 503 90 14-01 | K                  | N                             |
| 501 76 39-02 | E                  | 503 47 91-01 | M                  | 503 90 29-01 | M                  | EPA                           |
| 501 76 44-03 | J                  | 503 47 92-01 | M                  | 503 90 31-01 | M                  |                               |
| 501 76 56-02 | J                  | 503 47 94-01 | M                  | 503 90 32-01 | M                  | EPA                           |
| 501 76 64-03 | J                  | 503 47 95-01 | M                  | 503 90 33-01 | M                  | EPA                           |
| 501 76 66-02 | F                  | 503 47 96-01 | M                  | 503 90 34-01 | M                  | EPA                           |
| 501 76 80-01 | A                  | 503 47 97-01 | M                  | 503 92 41-71 | C                  | 51EPA                         |
| 501 76 81-01 | A                  | 503 47 99-01 | M                  | 503 97 18-71 | C                  | 55EPA                         |
| 501 76 83-01 | E                  | 503 48 00-01 | M                  | 503 97 42-01 | M                  |                               |
| 501 76 88-01 | F                  | 503 48 01-01 | M                  | 503 97 43-01 | M                  |                               |
| 501 77 00-02 | D                  | 503 48 02-01 | M                  | 503 97 44-01 | M                  |                               |
| 501 77 76-01 | H                  | 503 48 03-01 | M                  | 503 97 45-01 | M                  |                               |
| 501 77 80-02 | E                  | 503 48 05-01 | M                  | 503 98 74-01 | B                  | N                             |
| 501 79 50-01 | J                  | 503 48 07-01 | M                  | 503 99 43-01 | M                  | N EPA                         |
| 501 81 96 02 | E                  | 503 48 08-01 | M                  | 504 52 30-02 | H                  |                               |
| 501 87 29-07 | E                  | 503 48 09-01 | M                  | 505 27 57-19 | J                  |                               |
| 501 87 31-01 | E                  | 503 48 10-01 | M                  | 505 30 37-35 | L                  |                               |
| 501 87 42-02 | A                  | 503 48 11-01 | M                  | 505 30 51-25 | L                  |                               |
| 501 87 47-01 | A                  | 503 48 13-01 | M                  | 505 31 07-51 | D                  |                               |
| 501 87 53-01 | A                  | 503 48 16-01 | M                  | 506 16 48-01 | A                  |                               |
| 501 87 54-01 | A                  | 503 48 17-01 | M                  | 537 07 72-01 | M                  | N EPA                         |
| 501 87 77-02 | E                  | 503 48 18-01 | M                  | 537 12 79-01 | C                  | N 1                           |
| 503 08 46-01 | E                  | 503 48 21-01 | M                  | 537 13 49-01 | M                  | N                             |
| 503 08 87-02 | H                  | 503 49 32-01 | A                  | 720 12 33-00 | A                  |                               |
| 503 09 79-04 | E                  | 503 49 81-03 | A                  | 720 12 42-20 | E                  |                               |
| 503 10 16-01 | H                  | 503 54 39-01 | L                  | 720 13 07-10 | J                  |                               |
| 503 10 49-02 | H                  | 503 55 22-01 | C                  | 720 13 15-20 | E                  | N                             |
| 503 15 21-01 | A                  | 503 57 38-06 | G                  | 721 12 10-40 | HJ                 |                               |
| 503 16 16-02 | D                  | 503 57 50-01 | E                  | 721 42 52-50 | A                  |                               |
| 503 16 21-03 | C                  | 503 57 89-01 | EJ                 | 724 12 87-59 | F                  | N                             |
| 503 16 31-01 | K                  | 503 60 81-71 | C                  | 724 13 29-55 | L                  |                               |
| 503 16 77-01 | C                  | 503 60 84-01 | D                  | 724 33 25-56 | J                  |                               |
| 503 16 83-01 | C                  | 503 60 86-01 | L                  | 725 53 29-55 | H                  |                               |
| 503 16 87-71 | C                  | 503 60 88-03 | L                  | 735 31 08-20 | A                  |                               |
| 503 20 02-10 | D                  | 503 60 90-06 | B                  | 737 44 10-00 | C                  |                               |
| 503 20 02-16 | DJ                 | 503 60 91-71 | C                  | 738 22 02-25 | G                  |                               |
| 503 20 02-25 | CJ                 | 503 61 97-04 | L                  | 740 44 05-00 | J                  |                               |
| 503 20 02-50 | J                  | 503 61 97-05 | L                  |              |                    |                               |
| 503 20 25-20 | K                  | 503 66 01-02 | H                  |              |                    |                               |
| 503 20 26-16 | A                  | 503 66 28-04 | B                  |              |                    |                               |
| 503 20 32-16 | D                  | 503 66 28-05 | B                  |              |                    |                               |
| 503 21 06-16 | EL                 | 503 66 54-01 | C                  |              |                    |                               |
| 503 21 06-25 | E                  | 503 66 59-01 | M                  |              |                    |                               |
| 503 21 07-45 | D                  | 503 66 84-01 | J                  |              |                    |                               |
| 503 21 27-16 | J                  | 503 68 42-42 | J                  |              |                    |                               |
| 503 21 28-06 | K                  | 503 71 02-03 | K                  |              |                    |                               |
| 503 21 28-10 | A                  | 503 71 79-01 | K                  |              |                    |                               |
| 503 21 43-38 | B                  | 503 71 87-01 | A                  |              |                    |                               |
| 503 21 82-02 | F                  | 503 72 98-01 | J                  |              |                    |                               |
| 503 22 00-01 | A                  | 503 73 04-01 | J                  |              |                    |                               |
| 503 22 10-11 | K                  | 503 73 08-01 | D                  |              |                    |                               |
| 503 22 24-01 | F                  | 503 73 09-01 | D                  |              |                    |                               |
| 503 22 62-01 | J                  | 503 73 58-01 | E                  |              |                    |                               |

1 = 501 76 18-02

Sada těsnění

2 = 503 48 21-01

Sada těsnění

Sada těsnění

N = Nový díl

Neues Teil

Nový díl

EPA = Environmental Protection Agency  
(pouze pro USA)