

FR 85 T


Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština

Demontovatelná trubka

Obsah

Kryt, válec.....	3	Svorka	74
Odpalovací zařízení, tlumič	6	Dřevěná montážní podložka	76
Zapalovací zařízení, spojka	8	Montážní šroub	78
Vzduchový filtr, palivová nádrž	10	Montážní šroub	80
Karburátor 4137/36	13	Montážní pouzdro	82
Karburátor 4137/28	16	Závitový šroub	84
Karburátor 4137/22	19	Těsnicí deska	86
Karburátor 4137/37 BR	22	Šroubovák T27x125	88
Karburátor 4137/29 BR	25	Kleště A10-hladké	90
Karburátor 4137/23 BR	28	Hadice 135 mm	92
Karburátor C1Q-S157, C1Q-S69 (41.2017)		Příruba	94
(45.2009)	31	Montážní objímka	96
Karburátor C1Q-S80 BR (41.2017)	34	Zásuvka	98
Karburátor C1Q-S63 (15.2003)	37	Nastavovací kalibr	100
Karburátor C1Q-S78 BR (15.2003)	40	Nastavovací kalibr	102
Karburátor C1Q-S56 (16.2001)	43	Upevňovací šroub	104
Karburátor C1Q-S45 (16.2001)	46	Vytahovač	106
Karburátor C1Q-S60 BR	49	Montážní nástroj 8	108
Karburátor C1Q-S28, C1Q-S41	52	Montážní hák	110
Kryt ventilátoru	55	Nástavec 13	112
Nosný rám, pružná hřídel	57	Montážní háček	114
Kompletní trubka FR 85 T	59	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení	
Ovládací rukojeť	62	zapalovacího zařízení	116
Ovládací rukojeť (24.2002)	64	Montážní nástroj	118
Redukční převodovka	66	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení	
Ochranný kryt	68	zapalovacího zařízení	120
Ochranný kryt pro přepravu, Nástroje	70	Nástavec	122
Spojka	72	Omezovací lišta	124


Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
akustickým.....	126
Momentový klíč.....	128
Momentový klíč s optickým/	
akustickým.....	130
Momentový klíč.....	132
Svorka (s profily č. 3.1 + 4).....	134
Podložka.....	136
Pouzdro	138
Pouzdro	140
Montážní stojan.....	142
Upevňovací deska.....	144
Upevňovací deska.....	146
Montážní nástroj.....	148
Vytahovač.....	150
Extrakční zařízení	152
Spojka.....	154
Sada kontrolních nástrojů	156
Čerpadlo	158
Šroubovák T27x150.....	160
Šroubovák T20	162
Montážní nástroj LS.....	164



#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 020 2800	Polovina klikové skříně, strana startéru	1	2, 3	
2	0000 988 8600	Pouzdro	2		
3	9503 003 0242	Kuličkové ložisko s drážkou 6201	2		
4	9640 003 1195	Těsnicí kroužek 12x22x5	2		
5	4137 020 2601	Polovina krytu klikového hřídele na straně ventilátoru	1	3	
6	4137 030 0401	Kliková hřídel	1		
7	9022 371 1050	Válcový šroub IS-M5x25	3		
8	4137 007 1042	Sada válcových dílů s pístem Ø 34 mm	1	10 - 13, 15 - 20, 24	
9	4137 020 1201	Válec s pístem Ø 34 mm	1	10 - 13, 24	
10	4137 030 2010	Píst Ø 34 mm	1	11 - 13	
11	4137 034 3000	Pístní kroužek Ø 34x1,5 mm	2		
12	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
13	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	1		
14	9463 650 0805	Zarážka 8x0,7	1		
15	9075 478 4085	Válcový šroub IS-D5x18	2		
16	4137 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
17	4137 129 0905	Těsnění	1		
18	4137 121 1603	Mezipříruba	1		
19	4137 182 7600	Upínací díl	1		
20	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
21	9512 003 1830	Jehličková klec 8x11x10	1		
22	4140 029 2300	Těsnění válce	1		
23	4137 029 2300	Těsnění válce	1		
24	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
25	4137 084 2200	Ochranný díl	1		
26	1110 400 7005	Svíčka Bosch WSR 6 F	1		

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	0000 400 7000	Svíčka NGK BPMR7A	1		
28	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		

Odpalovací zařízení, tlumič




265ET023 SC

Odpalovací zařízení, tlumič

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4133 190 2002	Trenér	1	2, 3	
2	4133 195 7201	Cliquet	1		
3	0000 998 0612	Ohnutá pružina	1		
	4137 190 4000	Odpalovací zařízení	1	4 - 7, 10, 11	
4	4137 190 0400	Kryt startéru	1		
5	4137 190 1100	Kladka lana s vratnou pružinou	1		
6	0000 190 3403	Rukojeť ElastoStart Ø 2,7 mm	1	7, 10	
7	4137 195 8200	Startovací kabel Ø 2,7x910 mm	1		
	0000 930 2281	Spouštěcí lano Ø 2,7 mm x 30,8 m	1		
8	0000 190 3400	Rukojeť ElastoStart Ø 3 mm	1	9, 10	
9	0000 195 8200	Startovací kabel Ø 3x800 mm	1		
	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
10	0000 195 7000	Krytka	1		
11	9104 003 0960	Šroub Parker P5,5x12	1		
12		Hadice 80 mm	1		
	4203 711 7201	Hadice 960 mm	1		
13	4137 967 1518	Registrovací značka FR 85 T	1		
15	4137 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
16	4137 140 0601	Tlumič výfuku	1	15	
17	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	6		

Zapalovací zařízení, spojka




4137-GET-0059-A3

Zapalovací zařízení, spojka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 400 1200	Rotor	1		
2	4137 400 1350	Zapalovací modul	1	3 - 5	
3	4137 442 0400	Izolující plášť	1		
4	1106 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
5	0000 998 0606	Ohnutá pružina	1		
6	4137 405 1600	Zásuvný konektor	1		
7	4137 404 9300	Podložka	2		
8	9022 371 0710	Válcový šroub IS-M4x20	2		
9	4137 160 2004	Spojka	1	10 - 12	
10	4137 162 0800	Závaží	3		
11	1127 162 3000	Upevňovací díl	3		
12	0000 997 5515	Napínací pružina	3		
13	1121 162 3000	Upevňovací díl	3		
14	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	2		
15	4137 080 1606	Kryt	1		

Vzduchový filtr, palivová nádrž




4137-GET-0037-A0

Vzduchový filtr, palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 129 0905	Těsnění	1		
2	9007 319 1130	Šestihranná šroub M5x62	2		
3	4137 121 1601	Prostřední příruba	1		
4	9291 021 0121	Podložka 5,3	2		
5	9022 371 1050	Válcový šroub IS-M5x25	2		
6	4137 182 7600	Upínací díl	1		
7	4137 123 8900	Šroub	1		
8	9417 003 7512	Spojovací matice 4,0x9,6x1,8	2		
9	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	1		
10	4137 129 0900	Těsnění	1		
11	4137 120 0628	Karburátor 4137/28	1		
11	4137 120 0629	Karburátor 4137/29	1		BR
11	4137 120 0606	Karburátor C1Q-S63A	1		
11	4137 120 0609	Karburátor C1Q-S78	1		BR
11	4137 120 0607	Karburátor C1Q-S60	1		BR
11	4137 120 0604	Karburátor C1Q-S56B	1		
11	4137 120 0603	Karburátor C1Q-S45	1		
12	4227 122 1805	Tepelně izolační plech	1		
13	4114 149 1205	Těsnění	2		
14	4137 140 2802	Kryt filtru	1	8, 15, 16	
15	4137 141 3700	Páka	1		
16	4137 141 3801	Startovací klapka	1		
17	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
18	4137 124 2801	Filtr	1		
19	4137 124 1501	Předfiltr	1		
20	4137 140 1001	Kryt filtru	1	21	

Vzduchový filtr, palivová nádrž

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
21	0000 951 1114	Šroub M5x12	1		
22	9022 319 0981	Válcový šroub IS-M5x17	1		
23	4137 140 2801	Filtrační skříň	1	8, 15, 16	
24	4137 124 2800	Filtr	1		
25	4137 124 1500	Předfiltr	1		
26	4137 141 0500	Kryt filtru	1		
27	4137 350 0410	Palivová nádrž	1	28 - 30	
28	0000 989 0516	Pouzdro	2		
29	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
30	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
31	4137 352 8100	Vložka	1		
32	4137 352 8105	Vložka	2		
33	0000 350 3502	Sací síto	1		
34	4128 350 0505	Zátka nádrže	1	35, 36	
35	0000 350 0900	Lano	1		
36	0000 353 0800	Bezpečnostní prvek	1		
37	0000 967 3693	Výstražný piktogram Uzávěr nádrže	1		USA, CDN
50	4137 120 0602	Karburátor C1Q-S41D Do sériového čísla: 142812153	1		
51	4137 120 0600	Karburátor C1Q-S28G Do sériového čísla: 142812153	1		
52	4137 121 1600	Prostřední příruba Do sériového čísla: 142812153	1		
53	4137 140 2800	Filtrační skříň Do sériového čísla: 142812153	1	8, 15, 54	
54	4137 141 3800	Spouštěcí klapka Do sériového čísla: 142812153	1		




4137-GET-0055-A0

Karburátor 4137/36

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 120 0636	Karburátor 4137/36	1	2 - 29	
2	4137 120 7102	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4137 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8900	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4229 121 3303	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Kryt	1		
13	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
14	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
15	4128 122 3000	Pružina	1		
16	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	0000 122 7101	Šroub	1		
19	4241 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
20	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
21	4137 120 2201	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	Z010 030 A013	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1123 121 7800	Síto	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor 4137/36

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	1125 122 4200	Upevňovací díl	1		
30	4229 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20	




4137-GET-004S-A0

Karburátor 4137/28

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více produktů	Poznámky
1	4137 120 0628	Karburátor 4137/28	1	2 - 30	
2	4137 120 7102	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4137 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8900	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4229 121 3303	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Kryt	1		
13	1120 122 7800	Šrouby s polokruhovou hlavou	1		
14	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
15	4128 122 3000	Pružina	1		
16	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	0000 122 7101	Šroub	1		
19	4241 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
20	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
21	4137 120 2201	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4229 122 6800	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor 4137/28

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	1125 122 4200	Upínací díl	1		
30	4229 121 2701	Krytka	1		
31	4229 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20	




4137-GET-0027-40

Karburátor 4137/22

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 120 0622	Karburátor 4137/22	1	2 - 33	
2	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	1123 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8900	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4229 121 3303	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Kryt	1		
13	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
14	4116 121 5100	Vstupní tryska	1		
15	1120 122 3004	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4229 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
20	4229 121 4700	Regulační membrána	1		
21	4314 120 2200	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1123 121 7800	Síto	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	1125 122 4200	Upínací díl	1		
30	4229 121 2701	Krytka	1		
31	4229 121 5602	Pevná tryska 0,35	1		
32	4314 007 1053	Sada pístů čerpadla	1	33	
33	1120 121 7801	Síto	1		
34	4229 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20	

Karburátor 4137/37 BR



4137-GET-0055-A0


Karburátor 4137/37 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 120 0637	Karburátor 4137/37	1	2 - 29	
2	4137 120 7102	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4137 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8900	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Papillon	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Kryt	1		
13	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
14	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
15	4128 122 3000	Pružina	1		
16	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	0000 122 7101	Šroub	1		
19	4241 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
20	4241 121 4702	Nastavovací membrána	1		
21	4137 120 2201	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4229 120 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4228 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1123 121 7800	Síto	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor 4137/37 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	1125 122 4200	Upínací díl	1		
30	4229 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20	

Karburátor 4137/29 BR



4137-GET-004S-A0


Karburátor 4137/29 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 120 0629	Karburátor 4137/29	1	2 - 30	
2	4137 120 7102	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	4137 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8900	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Kryt	1		
13	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
14	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
15	4128 122 3000	Pružina	1		
16	4229 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	0000 122 7101	Šroub	1		
19	4241 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
20	4241 121 4702	Regulační membrána	1		
21	4137 120 2201	Bride	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4244 122 6700	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4228 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor 4137/29 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	1125 122 4200	Upínací díl	1		
30	4229 121 2701	Krytka	1		
31	4229 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20	

Karburátor 4137/23 BR



4137-GET-0028-41


Karburátor 4137/23 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 120 0623	Karburátor 4137/23	1	2 - 35	
2	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
3	1123 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8900	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4229 121 3303	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	4134 121 0802	Kryt	1		
13	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
14	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
15	1120 122 3004	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4229 129 0901	Nastavovací podložka	1		
20	4229 121 4700	Nastavovací membrána	1		
21	4314 120 2200	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1123 121 7800	Síto	1		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor 4137/23 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	1125 122 4200	Upínací díl	1		
30	4229 121 2701	Krytka	1		
31	1123 121 5602	Pevná tryska 0,46	1		
32	4229 121 5802	Píst čerpadla	1		
33	4314 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
34	4180 122 3002	Pružina	1		
35	1120 121 7801	Síto	1		
36	4229 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20	

Karburátor C1Q-S157, C1Q-S69 (41.2017) (45.2009)



382ET091 SC


Karburátor C1Q-S157, C1Q-S69 (41.2017) (45.2009)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 120 0614	Karburátor C1Q-S157C	1	3 - 34	
2	4137 120 0608	Karburátor C1Q-S69A	1	3 - 12, 14 - 28, 30 - 32, 34 - 39	
3	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
4	1123 122 3000	Ressort	1		
5	4128 121 8900	Šroub	1		
6	4137 121 8600	Podložka	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	4229 121 3303	Křídlo	1		
9	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
10	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
11	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
12	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
13	4134 121 0802	Kryt	1		
14	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
15	Z000 018 Z000	Vstupní tm	1		
16	1120 122 3004	Pružina	1		
17	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
18	1120 121 9200	Osa	1		
19	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
20	4229 129 0901	Nastavovací podložka	1		
21	4229 121 4700	Nastavovací membrána	1		
22	4228 120 2200	Příruba	1		
23	4226 122 7100	Šroub	4		
24	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
25	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
26	1123 121 7800	Síto	1		

Karburátor C1Q-S157, C1Q-S69 (41.2017) (45.2009)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4140 121 0800	Víko	1		
28	4226 121 2700	Krytka	1		
29	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
30	1125 122 4200	Upínací díl	1		
31	4229 121 2701	Krytka	1		
32	4229 121 5602	Pevná tryska 0,35	1		
33	4314 007 1053	Sada pístů čerpadla	1	34	
34	1120 121 7801	Síto	1		
35	1123 121 0800	Víko	1		
36	4180 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
37	4229 121 5800	Píst čerpadla	1		
38	4140 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
39	4229 122 3001	Pružina	1		
	4140 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	11, 12, 20 - 22	

Karburátor C1Q-S80 BR (41.2017)



392ET058 GM


Karburátor C1Q-S80 BR (41.2017)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 120 0611	Karburátor C1Q-S80F	1	1 - 34	
1	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4128 121 8900	Šroub	1		
4	4137 121 8600	Podložka	1		
5	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
6	4229 121 3303	Křídlo	1		
7	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
8	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
9	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
10	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
11	1123 121 0800	Kryt	1		
12	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
13	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
14	1120 122 3004	Pružina	1		
15	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
16	1120 121 9200	Osa	1		
17	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
18	4229 129 0901	Nastavovací těsnění	1		
19	4229 121 4700	Nastavovací membrána	1		
20	4228 120 2200	Příruba	1		
21	4226 122 7100	Šroub	4		
22	4229 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
23	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
24	1123 121 7800	Síto	1		
25	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S80 BR (41.2017)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	4226 121 2700	Krytka	1		
27	4180 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
28	1125 122 4200	Upínací díl	1		
29	4229 121 2701	Krytka	1		
30	1123 121 5602	Pevná tryska 0,46	1		
31	4229 121 5800	Píst čerpadla	1		
32	4140 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
33	4229 122 3001	Pružina	1		
34	1120 121 7801	Síto	1		
35	1130 121 5601	Pevná tryska 0,44	1		Tryska pro nadmořsko u výšku
	4140 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	9, 10, 18 - 20	

Karburátor C1Q-S63 (15.2003)



392ET046 GM


Karburátor C1Q-S63 (15.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 120 0606	Karburátor C1Q-S63A	1	1 - 34	
1	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4128 121 8900	Šroub	1		
4	4137 121 8600	Podložka	1		
5	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
6	4229 121 3303	Křídlo	1		
7	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
8	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
9	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
10	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
11	1123 121 0800	Kryt	1		
12	1120 122 7800	Šrouby s polokruhovou hlavou	1		
13	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
14	1120 122 3004	Pružina	1		
15	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
16	1120 121 9200	Osa	1		
17	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
18	1129 129 0900	Nastavovací podložka	1		
19	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
20	4140 120 2200	Příruba	1		
21	4226 122 7100	Šroub	4		
22	4229 122 6700	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
23	4229 122 6800	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
24	1123 121 7800	Síto	1		
25	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S63 (15.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	4226 121 2700	Krytka	1		
27	4229 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
28	1125 122 4200	Upínací díl	1		
29	4229 121 2700	Krytka	1		
30	4137 121 5603	Pevná tryska 0,34	1		
31	4229 121 5800	Píst čerpadla	1		
32	4140 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
33	4229 122 3001	Pružina	1		
34	1120 121 7801	Síto	1		
	1129 007 1062	Sada dílů karburátoru	1	9, 10, 18, 19	

Karburátor C1Q-S78 BR (15.2003)



392ET046 GM


Karburátor C1Q-S78 BR (15.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 120 0609	Karburátor C1Q-S78	1	1 - 34	BR
1	4137 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4128 121 8900	Šroub	1		
4	4137 121 8600	Podložka	1		
5	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
6	4229 121 3303	Papillon	1		
7	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
8	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
9	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
10	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
11	1123 121 0800	Kryt	1		
12	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
13	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
14	1120 122 3004	Pružina	1		
15	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
16	1120 121 9200	Osa	1		
17	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
18	1129 129 0900	Nastavovací těsnění	1		
19	4129 121 4700	Nastavovací membrána	1		
20	4140 120 2200	Příruba	1		
21	4226 122 7100	Šroub	4		
22	4229 122 6700	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
23	4229 122 6800	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
24	1123 121 7800	Síto	1		
25	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S78 BR (15.2003)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	4226 121 2700	Krytka	1		
27	4229 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
28	1125 122 4200	Upínací díl	1		
29	4229 121 2700	Krytka	1		
30	4137 121 5603	Pevná tryska 0,34	1		
31	4229 121 5800	Píst čerpadla	1		
32	4140 122 3600	Těsnicí kroužek	1		
33	4229 122 3001	Pružina	1		
34	1120 121 7801	Síto	1		
	1129 007 1062	Sada dílů karburátoru	1	9, 10, 18, 19	

Karburátor C1Q-S56 (16.2001)



392ET039 GM


Karburátor C1Q-S56 (16.2001)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 120 0604	Karburátor C1Q-S56B	1	1 - 30	
1	4226 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4137 121 3300	Motýlek	1		
4	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
5	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
6	4137 121 8900	Šroub	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
9	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
10	4128 121 0800	Kryt	1		
11	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
12	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
13	1123 122 3001	Pružina	1		
14	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
15	1120 121 9200	Osa	1		
16	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
17	4129 129 0902	Nastavovací podložka	1		
18	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
19	4140 120 2250	Příruba	1	17, 18, 20, 28	
20	4226 122 7100	Šroub	4		
21	4137 122 6300	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
23	1123 121 7800	Síto	1		
24	4137 122 5100	Výstupní ventil	1		
25	4137 121 5601	Pevná tryska 0,42	1		
26	4119 121 0700	Uzavírací deska	1		

Karburátor C1Q-S56 (16.2001)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4129 121 0700	Uzavírací deska	1		
28		Víko	1		
29	4226 121 2700	Krytka	1		
30	4137 121 8600	Podložka	1		
	4227 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	8, 9, 17, 18	

Karburátor C1Q-S45 (16.2001)



392ET008 GM


Karburátor C1Q-S45 (16.2001)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 120 0603	Karburátor C1Q-S45	1	1 - 30	
1	4226 120 7100	Motýlová osa s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4137 121 3300	Motýlek	1		
4	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
5	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
6	4137 121 8900	Šroub	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
9	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
10	4128 121 0800	Kryt	1		
11	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
12	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
13	1123 122 3001	Pružina	1		
14	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
15	1120 121 9200	Osa	1		
16	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
17	4129 129 0902	Nastavovací těsnění	1		
18	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
19	4226 120 2200	Příruba	1		
20	4226 122 7100	Šroub	2		
21	4137 122 6300	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
22	1128 122 7100	Šroub	2		
23	1123 121 7800	Síto	1		
24	4137 122 5100	Výstupní ventil	1		
25	4137 121 5601	Pevná tryska 0,42	1		

Karburátor C1Q-S45 (16.2001)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
26	4119 121 0700	Uzavírací deska	1		
27	4129 121 0700	Uzavírací deska	1		
28	4226 121 0800	Víko	1		
29	4226 121 2700	Krytka	1		
30	4137 121 8600	Podložka	1		
	4227 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	8, 9, 17, 18	

Karburátor C1Q-S60 BR



392ET039 GM


Karburátor C1Q-S60 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 120 0607	Karburátor C1Q-S60	1	1 - 30	
1	4226 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
2	1123 122 3000	Pružina	1		
3	4137 121 3300	Motýlek	1		
4	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
5	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
6	4128 121 8900	Šroub	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
9	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
10	4128 121 0800	Kryt	1		
11	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
12	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
13	1123 122 3001	Úkol	1		
14	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
15	1120 121 9200	Osa	1		
16	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
17	4129 129 0902	Nastavovací těsnění	1		
18	4129 121 4700	Regulační membrána	1		
19	4140 120 2250	Příruba	1	17, 18, 20, 28	
20	4226 122 7100	Šroub	4		
21	4137 122 6300	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
23	1123 121 7800	Síto	1		
24	4137 122 5100	Výstupní ventil	1		
25	1130 121 5601	Pevná tryska 0,44	1		
26	4119 121 0700	Uzavírací deska	1		

Karburátor C1Q-S60 BR

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4129 121 0700	Uzavírací deska	1		
28	4140 121 0800	Víko	1		
29	4226 121 2700	Krytka	1		
30	4137 121 8600	Podložka	1		
	4227 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	8, 9, 17, 18	

Karburátor C1Q-S28, C1Q-S41




392ET006 GM

Karburátor C1Q-S28, C1Q-S41

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 120 0600	Karburátor C1Q-S28G	1	3 - 20, 22 - 31, 34 - 36	
2	4137 120 0602	Karburátor C1Q-S41D	1	3 - 19, 21 - 36	
3	4226 120 7100	Osa škrticí klapky s pákou	1		
4	1123 122 3000	Pružina	1		
5	4227 121 3300	Motýlek	1		
6	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
7	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
8	4128 121 8900	Šroub	1		
9	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
10	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	1123 129 0905	Těsnění čerpadla	1		
12	1123 121 0800	Kryt	1		
13	1120 122 7800	Šroub s polokruhovou hlavou	1		
14	Z000 018 Z000	Vstupní trn	1		
15	1123 122 3001	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4129 129 0902	Nastavovací podložka	1		
20	0000 121 4700	Regulační membrána	1		
21	4129 121 4700	Nastavovací membrána	1		
22	4226 120 2200	Příruba	1		
23	4226 122 7100	Šroub	2		
24	4137 122 6800	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
25	1128 122 7100	Šroub	2		
26	1120 122 3005	Pružina	1		

Karburátor C1Q-S28, C1Q-S41

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	1123 121 7800	Síto	1		
28	4137 121 5401	Tryska s ventilem	1		
29	4226 121 0700	Uzavírací deska	1		
30	4226 121 0800	Víko	1		
31	4226 121 2700	Krytka	1		
32	4226 121 8600	Podložka	1		
33	4137 120 8700	Regulační ventil	1		
34	1123 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
35	1125 122 4200	Upínací díl	1		
36	4137 121 8600	Podložka	1		
37	4137 007 1700	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20	
38	4227 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 21	




26SET029 SC

Kryt ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 080 1808	Kryt ventilátoru	1	2 - 7, 16, 17	
2	9503 003 7450	Kuličkové ložisko s drážkou 6202-2RS	1		
3	9456 621 3860	Pojistný kroužek 35x1,5	2		
4	4132 162 5000	Páka	1		
5	4132 162 7800	Ohnutá pružina	1		
6	0000 958 0600	Podložka	1		
7	9460 624 0500	Zajišťovací kroužek 5	1		
8	9455 621 1520	Zajišťovací kroužek 15x1	1		
9	9371 470 2570	Válcový kolík 5x12	2		
10	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	2		
11	4137 160 2901	Spojková skříň	1		
12	4128 790 4506	Prvek zavěšení motoru	1	13 - 15	
13	4203 708 0800	Pružina	3		
14	9022 341 1270	Válcový šroub IS-M6x14	3		
15	9216 261 0900	Šestihranná matice M6	3		
16	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	2		
17	9214 320 0900	Bezpečnostní matice M6	2		
18	4128 791 6101	Šroub s přírubou	1		
19	9321 630 0200	Podložka Grower 10	1		
20	9291 021 0200	Podložka 10,5	1		
21	4201 708 8403	Šestihranná šroub M10x40	1		

Nosný rám, pružný hřide




4180-GET-004G-A0

Nosný rám, pružný hříde

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4147 790 6801	Nosný rám	1	2 - 6	
2	4132 791 1000	Kryt pouzdra	1		
3	9503 003 6560	Kuličkové ložisko s drážkou 6202-2Z	1		
4	9022 341 1270	Válcový šroub IS-M6x14	2		
5	4147 793 6600	Rozpěrná objímka	1		
6	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	1		
7	9022 341 1270	Válcový šroub IS-M6x14	1		
8	4128 710 9000	Postroj	1	9, 10	
9	4128 718 8000	Zavření	1		
10	4203 792 7200	Nastavovací spona	6		
11	4128 710 3000	Ohebná hřídel	1	12 - 15	
12	4128 711 3300	Ohebný kabel	1		
13	9645 945 7570	O-kroužek 15,54 x 2,62	2		
14	4133 717 2000	Krytka	2		
15	4132 182 2100	Podpěra	2		

Kompletní trubka FR 85 T



26SET038 SC

Kompletní trubka FR


85 T

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4128 160 0501	Carter	1	2, 4 - 12	
2	4128 162 2800	Krytka	1		
3	4132 162 2800	Krytka	1		
4	4132 162 5000	Páka	1		
5	4132 162 7800	Ohnutá pružina	1		
6	0000 958 0600	Podložka	1		
7	9460 624 0500	Zajišťovací kroužek 5	1		
8	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	1		
9	4128 162 7600	Hřídel	1		
10	9503 003 8052	Kuličkové ložisko s drážkou 6901-2Z	1		
11	9452 621 1130	Pojistný kroužek 12x1	1		
12	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
13	4140 710 7120	Kompletní trubka Ø 25,4 mm x 0,64 m	1	16	
14	4140 710 3220	Hnací hřídel	1	15, 18	
15	4140 716 2200	Stříbrník	2		
16	4137 711 2101	Zátka	2		
17	4140 791 7207	Pouzdro	2		
18	4140 711 2500	Pouzdro	2		
19	0000 711 2500	Pouzdro	1		
20	4140 160 0700	Spojovací objímka	1	21 - 24	
21	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	1		
22	4140 790 7501	Šroub s krčkem	1		
23	9210 319 0900	Šestihranná matice M6	2		
24	9291 021 0140	Podložka 6,4	1		
25	4140 710 7125	Kompletní trubka Ø 25,4 mm x 842 mm	1	16, 26	
26	0000 967 7253	Výstražný piktogram FS	1		

Kompletní trubka FR 85 T

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4140 710 3225	Hnací hřídel	1	18	
28	4133 717 2000	Krytka	1		
29	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		

Ovládací páka




205ET096 SC

Ovládací páka

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 790 1307	Ovládací rukojeť	1	1 - 12	
1	4137 790 0300	Rukojeť	1		
2	4137 791 9400	Svěrka	2		
3	9022 341 0960	Válcový šroub IS-M5x12	2		
4	4137 182 4505	Ohnutá pružina	1		
5	4137 182 1701	Kombinovaný posuvník	1		
6	4137 182 1001	Páčka plynu	1		
7	4137 182 4504	Ohnutá pružina	1		
8	4137 182 0802	Zarážková páka	1		
9	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
10	4128 793 3000	Posuvník	1		
11	4128 791 3100	Pružina	1		
12	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	3		
13	4137 180 1108	Kabel pro ovládání plynu	1		
14	4128 791 4300	Ochrana rukou	1		
15	9074 477 3079	Válcový šroub IS-P4x25	1		
16	4180 790 3405	Kruhová rukojeť	1	17 - 20	
17	4130 790 8450	Stříbrná	1	18, 19	
18	9222 068 0900	Čtyřhranná matice M6	2		
19	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
20	4123 791 7400	Upevňovací příruba	2		
21	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	2		


Ovládací rukojeť (24.2002)



205ET030 SC






Ovládací rukojeť (24.2002)

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 790 1350	Ovládací rukojeť	1	1 - 12	
1	4137 790 1101	Vnitřní držák rukojeti	1		
2	4137 791 9400	Svorka	2		
3	9022 341 0960	Válcový šroub IS-M5x12	2		
4	4137 442 1600	Spojovací pružina	1		
5	4137 182 1700	Kombinovaný posuvník	1		
6	4137 182 1000	Páčka plynu	1		
7	4137 182 4500	Ohnutá pružina	1		
8	4137 182 0801	Zarážková páka	1		
10	4137 791 0800	Držák vnější rukojeti	1		
11	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	4		
12	4137 182 4502	Ohnutá pružina	1		
13	4128 791 4300	Ochrana rukou	1		
14	9074 477 3079	Válcový šroub IS-P4x25	1		
15	4137 180 1101	Kabel ovládání plynu	1	16	
16		Hadice 1045 mm	1		



271ETD08 GM

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4137 640 0100	Redukční ventil	1	1 - 17	
1	4130 641 0305	Kryt reduktoru	1		
2	9503 003 9850	Kuličkové ložisko s drážkou 609	2		
	4130 640 7301	Sada ozubených kol	1	3, 4	
3		Hnací ozubené kolo	1		
4		Ozubené kolo	1		
5	4130 642 0601	Výstupní hřídel	1		
6	9503 003 5190	Kuličkové ložisko s drážkou 6001-2RS	1		
7	9456 621 3100	Pojistný kroužek 28x1,2	1		
8	9503 003 9853	Kuličkové ložisko s drážkou 609-2Z	1		
9	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
10	9456 621 2660	Pojistný kroužek 24x1,2	1		
11	4119 713 6500	Závitová zátka	1		
12	4137 710 3800	Tlaková deska	1	13	
13		Ochranná podložka	1		
15	4130 713 1600	Tlaková podložka	1		
16	4126 642 7600	Matice s přírubou M10x1 vlevo	1		
17	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	2		
18	4126 713 3100	Nosný disk	1		
19	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		




266ET015 GIM

Ochranný kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	4119 007 1027	Sada dílů ochranného krytu	1	1 - 7	
1	4119 710 8103	Ochranný kryt	1	2, 3	
2	0000 716 3101	Podložka	1		
3	9022 373 1025	Válcový šroub IS-M5x23	4		
4	4119 716 3203	Závěsná deska	1		
5	4119 710 6000	Nůž	1	6, 7	
6	4118 713 4105	Nůž	1		
7	9074 478 4125	Válcový šroub IS 5x14	2		
	0000 007 1300	Sada O-kroužků N 4x2-EPDM70	1	8	
8		O-kroužek 4x2	4		
9	0000 716 3100	Podložka	1		
10	9074 478 2970	Válcový šroub IS-P4x10	2		
11	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	4		
12	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	4		
13	4133 007 1007	Sada ochranných krytů	1	2, 3, 15, 16	
14	4133 007 1008	Sada ochranných krytů	1	2, 3, 15, 16	AUS, NZ
15	4133 713 4110	Nůž	1		
16	9074 478 4405	Válcový šroub IS-P6x14	1		

Ochranný obal pro přepravu, Nářadí



4137-GET-0002-A0

Ochranný obal pro přepravu, Nářadí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	4116 790 3901	Ochranný kryt pro přepravu Ø 350	1	2	
2	4116 792 4300	Upevňovací příruba	1		
3	4128 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
4	4130 893 7800	Sklopné pouzdro	1		
5	0000 890 2300	Šroubovák	1		
6	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
7	0000 891 0810	Kabelka na nářadí	1		
8	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		