


HL 95 K

Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština

Krátká trubka

Obsah

Válec, spodní kryt.....	2	Montážní nástroj 8	62
Rozvod nebo ovládání ventilů	4	Nástavec 13	64
Startovací zařízení, palivová nádrž	6	Kontrolní přístroj ZAT 3 pro zapalovací zařízení zapalovacího zařízení	66
Tlumič výfuku, vzduchový filtr	9	Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zařízení zapalovacího zařízení	68
Zapalovací zařízení	12	Kompresometr	70
Spojka, kryt ventilátoru	14	Nastavovací kalibr	72
Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131	16	Prodloužení	74
Karburátor C1Q-S110	19	Nástroj pro vytahování	76
Rukojeť	22	Zarážková šroub	78
Kompletní trubka HL 95 K	24	Pouzdro	80
Redukční převodovka s nastavitelným úhlem 135°	26	Výtah	82
Reduktor pro ovládání nožů, nastavitelný v úhlu 135°	29	Momentový klíč	84
Nůž, nástroje	31	Momentový klíč	86
Motorový blok Ø 38 mm	33	Nástrčkový klíč	88
Číslo stroje	36	Víceúčelový klíč	90
Různé maziva a tuky	38	Vytahovací zařízení	92
Péče o pleť	40	Šroubovák	94
Spojky	42	Spojka	96
Montážní šroub	44	Sada kontrolních nástrojů	98
Montážní šroub	46	Sada pro kontrolu těsnosti	100
Montážní pouzdro	48	Vytahovač	102
Těsnicí deska	50	Šroubovák T20	104
Hadice 135 mm	52		
Kontrolní příruba	54		
Montážní objímka	56		
Nastavovací kalibr	58		
Nasazovací objímka	60		







4280-GET-0064-A0

Válec, spodní kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 1207	Válec s pístem Ø 38 mm	1	2 - 9, 14	
2	4180 025 2002	Ventil	2		
3	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
4	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
5	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
6	4180 030 2007	Píst Ø 38 mm	1	7 - 9	
7	4180 034 3002	Pístní kroužek Ø 38x1,2 mm	2		
8	4137 034 1500	Pístní hřídel 8x5x22	1		
9	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
10	4180 404 9300	Podložka	2		
11	4180 030 0410	Kliková hřídel	1		
12	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
13	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
14	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
15	4223 195 0600	Startovací kolečko	1		
16	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
17	0000 400 7009	Svíčka Bosch USR7AC	1		
18	4180 182 0700	Pouzdro	1		
19	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
20	4180 007 1006	Sada těsnění	1	12	

Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládání




4182-GET-0031-A2

Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládání

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
2	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
3	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
4	4180 038 1300	Kryt	1		
5	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
6	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
7	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
8	4180 038 2000	Pouzdro	2		
9	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
10	4180 025 2002	Ventil	2		
11	4180 025 1600	Ventilová pružina	2		
12	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
13	4180 029 0500	Těsnění	1		
14	4180 025 1100	Kryt ventilu	1		
15	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
16	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
17	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
18	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
19	4180 007 1006	Sada těsnění	1	13, 16, 17	
20	4180 007 1005	Sada nastavovacích dílů ventilů	1	13, 16, 17	

Odpalovací zařízení, palivová nádrž



4280-GET-0065-A0


Odpalovací zařízení, palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	4180 190 4000	Odpalovací zařízení	1	2 - 8, 10, 11	
2	4180 190 0400	Kryt odpalovacího zařízení	1	3	
3	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
4	4180 190 0600	Vratná pružina	1		
5	0000 958 0923	Podložka	1		
6	4116 195 7200	Ráčna	1		
7	1118 195 3500	Pružina	1		
8	0000 195 8203	Spouštěcí lano Ø 3x850 mm	1		
9	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
9	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
10	4128 195 0400	Kladka na lano	1		
11	4140 195 3400	Rukojeť	1		
12	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
13	4280 967 1508	Identifikační štítek HL 95	1		
14	4180 350 0418	Palivová nádrž	1	15 - 17, 21 - 26	
15	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	3		
16	4180 352 8100	Vložka	2		
17	4180 350 1402	Spojovací díl	1		
18	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
19	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
20	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
21	0000 350 3502	Sací filtr	1		
22	0000 350 5807	Odvzdušnění nádrže	1		
23	4119 141 8600	Hadice	1		
24	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	25, 26	
25	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		

Odpalovací zařízení, palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	0000 350 0900	Lano	1		
27	0000 350 0533	Zátka nádrže	1	28	
28	9645 948 7734	O-kroužek 25x3,5	1		
29	4180 350 6501	Krytka	1	15	
30	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr



4200-GET-0066-A0


Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 140 0603	Tlumič	1		
2	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
3	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
4	4180 140 1006	Kryt filtru	1		
5	4180 140 1000	Kryt filtru	1		
6	4180 120 1800	Filtr	1		
7	4180 140 2805	Filtrační skříň	1		
8	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
9	4180 182 9502	Nastavovací knoflík	1		
10	4180 182 9500	Nastavovací knoflík	1		
11	4114 149 1205	Těsnění	1		
12	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	9	
13	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	10	
14	4180 141 8601	Impulzní hadice	1		
15	4140 129 0900	Těsnění	1		
16	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	2		
17	4180 182 7601	Upínací díl	1		
18	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	1		
19	4180 120 2303	Prostřední příruba	1	20	
20	9007 319 1135	Šestihranný šroub M5x65	2		
21	4180 123 0600	Krytka	1		
22	9286 929 0030	Klipová matice 40x2,5x5	2		
23	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	2		
24	4180 129 0900	Těsnění	1		
25	4180 080 1600	Kryt	1		
26	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 007 1006	Sada těsnění	1	3, 11, 15, 24	

Zapalovací zařízení




4182-GET-0062-A2

Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 400 1200	Rotor	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 400 1308	Zapalovací modul	1	4 - 6	
4	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
5	4180 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
6	4180 404 9300	Podložka	2		
7	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
9	4180 431 2100	Zásuvná jazýčková spojka	1		

Spojka, kryt ventilátoru







4182-GET-0037-A2

Spojka, kryt ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 160 2000	Spojka	1	2	
2	0000 997 5902	Napínací pružina	1		
3	0000 961 0601	Prsten	2		
4	4180 162 1000	Krycí podložka	2		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	2		
7	4180 080 1809	Kryt ventilátoru	1	8, 10	
8	9503 003 6462	Kuličkové ložisko s drážkou 6201-2Z	1		
9	9416 868 6510	Trubkový nýt 6,5x0,5x3,0	3		
10	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	1		
11	4180 160 2900	Spojková skříň	1		
12	4180 790 7205	Pouzdro	1		
13	4180 790 7200	Pouzdro	1		
14	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
15	9455 621 1130	Pojistný kroužek 12x1	1		
16	4180 790 4700	Svěrka	1	14	
17	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		

Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131



4180-GET-0123-A0


Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	3 - 26, 28, 30 - 37, 39 - 45	
2	4180 120 0608	Karburátor C1Q-S131C	1	3 - 25, 27, 29 - 45	
3	4180 120 7105	Osa škrticí klapky s pákou	1		
4	4180 122 3005	Pružina	1		
5	4180 121 8900	Šroub	1		
6	4137 121 8600	Podložka	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	4180 121 8601	Podložka	1		
9	4180 122 3601	Těsnicí kroužek	1		
10	4180 121 3300	Motýlek	1		
11	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
12	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
13	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
15	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	33	
16	4180 122 7101	Šroub	2		
17	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
18	1120 122 3004	Pružina	1		
19	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
20	1120 121 9200	Osa	1		
21	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
22	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
23	4314 121 4700	Regulační membrána	1		
24	4180 120 2207	Příruba	1		
25	4226 122 7100	Šroub	4		
26	4180 122 6705	Šroub H pro vysoké otáčky	1		

Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
28	4180 122 6803	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
29	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
30	1120 121 7800	Síto	1		
31	4140 121 0800	Víko	1		
32	4226 121 2700	Krytka	1		
33	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
34	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
35	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
36	4119 122 4200	Kulička	1		
37	4119 122 3002	Ressort	1		
38	4229 121 2701	Krytka	2		
39	4180 121 0801	Víčko	1		
40	4180 121 3003	Osa startovací klapky	1		
41	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
42	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
43	4180 121 8600	Podložka	1		
44	4180 122 3001	Pružina	1		
45	4180 120 9704	Sada pístů čerpadla	1		
46	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	13, 14, 22, 23, 41, 42	

Karburátor C1Q-S110




4180-GET-0124-A0

Karburátor C1Q-S110

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	2 - 42	
2	4180 120 7102	Motýlová osa s pákou	1		
3	4180 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8901	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
12	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
15	1120 122 3004	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
20	4314 121 4700	Nastavovací membrána	1		
21	4180 120 2207	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	2		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S110


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4119 122 3002	Ressort	1		
33	4229 121 2701	Krytka	2		
34	4180 121 0801	Víko	1		
35	4180 121 3002	Osa startovací klapky	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
38	4180 121 8600	Podložka	1		
39	4180 122 3001	Pružina	1		
40	4180 121 5803	Píst čerpadla	1		
41	Z000 956 Z004	O-kroužek FKM	1		
42	4180 122 3002	Pružina	1		
43	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	



4180-GET-0105-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 790 1307	Ovládací rukojeť	1	2 - 13	
2	4137 790 0300	Rukojeť	1		
3	4137 791 9400	Svěrka	2		
4	9022 341 0960	Válcový šroub IS-M5x12	2		
5	4137 182 4505	Ohnutá pružina	1		
6	4137 182 1701	Kombinovaný posuvník	1		
7	4137 182 1001	Páčka plynu	1		
8	4137 182 4504	Ohnutá pružina	1		
9	4137 182 0802	Zarážková páka	1		
10	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
11	4128 793 3000	Posuvník	1		
12	4128 791 3100	Pružina	1		
13	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	4		
14	4280 180 1150	Kabel pro ovládání plynu	1		
15	4180 790 3406	Kruhovká rukojeť	1	16 - 19	
16	4123 791 7400	Upevňovací příruba	2		
17	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
18	9291 021 0140	Podložka 6,4	2		
19	9222 068 0900	Čtyřhranná matice M6	2		

Kompletní trubka HL 95 K




Kompletní trubka HL

95 K

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4137 711 2101	Zátka	2		
2	0000 967 7294	Výstražný piktogram HL	1		
3	4133 717 2000	Krytka	1		
4	4230 710 7128	Kompletní trubka Ø 25,4 mm	1	1, 2, 5, 6	
5	4230 711 7300	Pouzdro 1027 mm	1		
6	4230 791 2002	Pouzdro rukojeti 230 mm	1		
7	4230 711 3200	Hnací hřídel	1		

Redukční převodovka s nastavitelným úhlem 135°



4280-GET-0021-A1


Redukční převodovka s nastavitelným úhlem 135°

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4230 640 0506	Kryt reduktoru	1	2 - 4	
2	9022 341 1300	Válcový šroub IS-M6x20	2		
3	0000 953 1001	Závitový čep M6	1		
4	4119 713 6500	Závitová zátka	2		
5	4230 640 7305	Sada ozubených kol	1	6 - 8	
6	9455 621 0750	Pojistný kroužek 9x1	1		
7	9503 003 9856	Kuličkové ložisko s drážkou 609-Z	1		
8	9503 003 9850	Kuličkové ložisko s drážkou 609	1		
9	0000 951 1100	Válcový šroub IS-D5x20	1		
10	0000 958 0520	Podložka	1		
11	9645 945 7908	O-kroužek 34,5x2	1		
12	4230 642 8200	Kroužek	1		
13	4230 641 7400	Krytka	1		
14	9022 341 1170	Válcový šroub IS-M5x94x20	1		
15	9485 648 0362	Podložka Belleville 15x5,2x0,7	4		
16	0000 958 0527	Podložka	1		
17	9645 945 7455	O-kroužek 4,9x1,9	1		
18	4230 641 9400	Ložisko	1		
19	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	1		
20	4230 640 4513	Blokovací zařízení	1	21 - 24	
21	4230 642 9010	Závitová objímka	1		
22	4230 641 3110	Pružina	1		
23	9291 021 3861	Podložka 5,1x8,3x0,8	1		
24	9461 620 0512	Zarážka 5x0,8	1		
25	4230 640 0503	Kryt reduktoru	1	4, 26, 27	
26	9513 003 1570	Jehlové pouzdro 6x10x9	1		

Redukční převodovka s nastavitelným úhlem 135°

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9380 620 1090	Pružný kolík 2x10	1		
28	4230 700 6700	Šroub	1		
29	4230 708 4500	Ohnutá pružina	1		
30	9298 021 3873	Podložka 7,2x11x1	2		
31	9460 624 0600	Zajišťovací kroužek 6	1		
32	9452 621 0155	Pojistný kroužek 7x0,6	1		
33	4230 711 9200	Tlakový kolík	1		
34	4230 708 3300	Pružina	1		
35	4230 708 2100	Zátka	1		
36	4230 642 4600	Zarážkový sektor	1		
37	9022 341 0961	Válcový šroub IS-M5x12	4		
38	4230 643 3502	Nastavovací páka	1		
39	0781 120 1117	Mazivo převodovky 80 g	1		


Reduktor ovládání nožů, nastavitelný v rozsahu 135°



4280-GET-0030-A0

Reduktor ovládání nožů, nastavitelný v rozsahu 135°


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4230 640 7503	Ozubené kolo	1		
2	4230 640 6800	Pístní tyč	2		
3	4230 642 4801	Zarážková deska	2		
4	4230 649 0305	Těsnění	1		
5	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	1		
6	4230 649 0303	Těsnění	1		
7	4230 640 5804	Kryt reduktoru	1	9	
8	9381 651 2062	Válcový kolík 4x10	2		
9	9513 003 1570	Jehličková pouzdra 6x10x9	1		
10	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	6		
11	0000 967 3730	Výstražný piktogram	1		
12	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		



4180-GET-0176-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4230 710 5900	Kompletní žací lišta 500 mm / 20"	1	2 - 8	
2	4230 704 3500	Vodicí lišta 500 mm / 20"	1		
3	4230 710 6053	Nůž 500 mm / 20"	1	4	2 kusy
4	4226 713 6600	Šroub	2		
5	4226 648 6701	Posuvník	7		
6	4230 713 1715	Elastická páska	1		
7	4230 740 6500	Vodicí lišta 500 mm / 20"	1		
8	9220 263 0702	Šestihranná matice M5	5		
9	9022 371 1020	Válcový šroub IS-M5x20	2		
10	4230 790 9200	Ochrana nožů	1		
11	4230 007 1005	Sada ochranných krytů	1	12, 13	
12	4230 790 9800	Ochranný kryt vodicího zařízení	1		
13	4230 792 9000	Ochrana vedení	1		
15	4128 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
16	0000 890 2300	Šroubovák	1		
17	0000 891 0810	Sáček na nářadí	1		
18	4130 710 9000	Popruh	1		
19	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		

Motorový blok Ø 38 mm



4180-GET-0103-A0


Motorový blok Ø 38

mm

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 0202	Motorový blok Ø 38 mm	1	2 - 33	
2	4180 020 1207	Válec s pístem Ø 38 mm	1	3 - 11	
3	4180 025 2002	Ventil	2		
4	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
5	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
6	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
7	4180 030 2007	Píst Ø 38 mm	1	8 - 10	
8	4180 034 3002	Pístní kroužek Ø 38x1,2 mm	2		
9	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
10	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
11	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
12	4180 404 9300	Podložka	2		
13	4180 030 0410	Kliková hřídel	1		
14	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
15	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
16	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
17	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
18	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
19	4180 038 1300	Kryt	1		
20	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
21	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
22	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
23	4180 038 2000	Pouzdro	2		
24	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
25	4180 029 0500	Těsnění	1		
26	4180 025 1100	Kryt ventilu	1		

Motorový blok Ø 38 mm


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
28	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
29	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
30	4114 149 1205	Těsnění	1		
31	4140 129 0900	Těsnění	1		
32	4180 129 0900	Těsnění	1		
33	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		



4180-GET-0114-A0


Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		



0000-GET-0169-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1021	Mazivo pro reduktory Multilub 40 g Tuba	1		
1	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
1	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
2	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
3	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
4	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		



0000-GET-0171-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 420 1001	SuperClean 50 ml	1		
3	0782 420 1002	SuperClean 300 ml	1		
4	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		