


KM 90

Seznam dílů
30.01.2023
Francie,
francouzština

Obsah

Válec, spodní kryt.....	2	Kompresometr	63
Rozvod nebo ovládání ventilů	4	Nastavovací kalibr	65
Startovací zařízení, palivová nádrž.....	6	Prodloužení	67
Tlumič výfuku, vzduchový filtr	9	Nástroj pro vytahování	69
Zapalovací zařízení.....	12	Zarážková šroub	71
Spojka, kryt ventilátoru	14	Pouzdro	73
Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131	16	Vytahovač.....	75
Karburátor C1Q-S110	19	Momentový klíč.....	77
Rukojeť	22	Momentový klíč s optickým/akustickým ukazatelem	
Oboustranná rukojeť	24	akustickým.....	79
Kompletní trubka KM 90	26	Momentový klíč.....	81
Nástroje, volitelné příslušenství	28	Nástavec.....	83
Motorový blok Ø 38 mm.....	30	Víceúčelový klíč.....	85
Číslo stroje	33	Montážní stojan	87
Různé maziva a tuky	35	Upevňovací deska.....	89
Péče o pleť.....	37	Extrakční zařízení	91
Montážní šroub.....	39	Šroubovák	93
Montážní šroub.....	41	Sada kontrolních nástrojů	95
Montážní objímka.....	43	Čerpadlo	97
Těsnicí deska	45	Sada pro kontrolu těsnosti.....	99
Kontrolní příruba	47	Extraktory	101
Montážní pouzdro	49	Šroubovák T20	103
Nastavovací kalibr	51	Šroubovák s čepelí 8, dlouhý.....	105
Nasazovací objímka	53		
Montážní nástroj 8.....	55		
Nástavec 13	57		
Montážní nástroj.....	59		
Kontrolní přístroj ZAT 4 pro zapalovací zařízení			
zapalovacího zařízení	61		

Válec, spodní kry







4180-GET-0309-A10

Válec, spodní kry

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 1207	Válec s pístem Ø 38 mm	1	2 - 9, 14	
2	4180 025 2002	Ventil	2		
3	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
4	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
5	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
6	4180 030 2007	Píst Ø 38 mm	1	7 - 9	
7	4180 034 3002	Pístní kroužek Ø 38x1,2 mm	2		
8	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
9	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
10	4180 404 9300	Podložka	2		
11	4180 030 0410	Kliková hřídel	1		
12	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
13	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
14	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
15	4223 195 0600	Startovací kolečko	1		
16	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
17	0000 400 7009	Svíčka Bosch USR7AC	1		
18	4180 182 0700	Pouzdro	1		
19	0783 830 2000	Trubka s těsnicí pastou HT červená	1		
20	4180 007 1006	Sada těsnění	1	12	

Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládání




4182-GET-0031-A2

Rozvod pomocí ventilů nebo ventilové ovládání

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
2	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
3	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
4	4180 038 1300	Kryt	1		
5	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
6	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
7	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
8	4180 038 2000	Pouzdro	2		
9	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
10	4180 025 2002	Ventil	2		
11	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
12	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
13	4180 029 0500	Těsnění	1		
14	4180 025 1100	Kryt ventilu	1		
15	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
16	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
17	4180 893 6400	Nastavovací kalibr	1		
18	0783 830 2000	Těsnicí pasta HT červená	1		
19	4180 007 1006	Sada těsnění	1	13, 16, 17	
20	4180 007 1005	Sada nastavovacích dílů ventilů	1	13, 16, 17	

Odpalovací zařízení, palivová nádrž



4180-GET-0314-A0


Odpalovací zařízení, palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 190 4000	Odpalovací zařízení	1	2 - 8, 10, 11	
2	4180 190 0400	Kryt odpalovacího zařízení	1	3	
3	9416 868 6650	Nýt 6,5x0,5x8,8	1		
4	4180 190 0600	Vratná pružina	1		
5	0000 958 0923	Podložka	1		
6	4116 195 7200	Ráčna	1		
7	1118 195 3500	Pružina	1		
8	0000 195 8203	Spouštěcí lano Ø 3x850 mm	1		
9	0000 930 2208	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 30,5 m	1		
9	0000 930 2211	Spouštěcí lano Ø 3 mm x 60,8 m	1		
10	4128 195 0400	Kladka na lano	1		
11	4140 195 3400	Rukojeť	1		
12	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
13	4180 967 1539	Identifikační štítek KM 90	1		
14	4180 967 1540	Registrační značka KM 90 R	1		
15	4180 350 0418	Palivová nádrž	1	16 - 18, 22 - 26	
16	9991 003 5087	Pouzdro 7,5x6,8	3		
17	4180 352 8100	Vložka	2		
18	4180 350 1402	Spojovací díl	1		
19	0000 937 5004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R5	1		
20	0000 930 2803	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 1 m, R3	1		
21	0712 923 8004	Hadice 3,1 x 5,7 mm x 10 m, R3	1		
22	0000 350 3502	Sací filtr	1		
23	0000 350 5807	Odvzdušnění nádrže	1		
24	4119 141 8600	Hadice	1		
25	0000 350 0527	Zátka nádrže	1	25, 26	

Odpalovací zařízení, palivová nádr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
26	9645 951 3890	O-kroužek 35x3-FPM 80	1		
27	0000 350 0900	Lano	1		
28	0000 350 0533	Zátka nádrže	1	29	
29	9645 948 7734	O-kroužek 25x3,5	1		
30	4180 350 6501	Krytka	1	16	
31	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr



4100-GET-0313-A0


Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 140 0603	Tlumič	1		
2	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		
3	4180 149 0600	Těsnění tlumiče	1		
4	4180 140 1006	Kryt filtru	1		
5	4180 140 1000	Kryt filtru	1		
6	4180 120 1800	Filtr	1		
7	4180 140 2805	Filtrační skříň	1		
8	9216 261 0700	Šestihranná matice M5	2		
9	4180 182 9502	Nastavovací knoflík	1		
10	4180 182 9500	Nastavovací knoflík	1		
11	4114 149 1205	Těsnění	1		
12	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	9	
13	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	10	
14	4180 141 8601	Impulzní hadice	1		
15	4140 129 0900	Těsnění	1		
16	9075 478 4167	Válcový šroub IS-D5x32	2		
17	4180 182 7601	Upínací díl	1		
18	9022 313 0680	Válcový šroub IS M4x16	1		
19	4180 120 2303	Prostřední příruba	1	20	
20	9007 319 1135	Šestihranný šroub M5x65	2		
21	4180 123 0600	Krytka	1		
22	9286 929 0030	Klipová matice 40x2,5x5	2		
23	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	2		
24	4180 129 0900	Těsnění	1		
25	4180 080 1600	Kryt	1		
26	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		

Tlumič výfuku, vzduchový filtr

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 007 1006	Sada těsnění	1	3, 11, 15, 24	

Zapalovací zařízení





4182-GET-0062-A2

Zapalovací zařízení

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 400 1200	Rotor	1		
2	9210 261 1140	Šestihranná matice M8x1	1		
3	4180 400 1308	Zapalovací modul	1	4 - 6	
4	0000 998 0604	Ohnutá pružina	1		
5	4180 405 1000	Kontakt zapalovacího kabelu	1		
6	4180 404 9300	Podložka	2		
7	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	2		
8	9291 021 0100	Podložka 4,3	1		
9	4180 431 2100	Zásuvná jazýčková spojka	1		

Spojka, kryt ventilátoru







4182-GET-0037-A2

Spojka, kryt ventilátoru

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 160 2000	Spojka	1	2	
2	0000 997 5902	Napínací pružina	1		
3	0000 961 0601	Prsten	2		
4	4180 162 1000	Krycí podložka	2		
5	0000 958 1000	Podložka 16x10x0,5	2		
6	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	2		
7	4180 080 1809	Kryt ventilátoru	1	8, 10	
8	9503 003 6462	Kuličkové ložisko s drážkou 6201-2Z	1		
9	9416 868 6510	Trubkový nýt 6,5x0,5x3,0	3		
10	0000 951 1105	Válcový šroub IS-P5x14	1		
11	4180 160 2900	Spojková skříň	1		
12	4180 790 7205	Pouzdro	1		
13	4180 790 7200	Pouzdro	1		
14	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
15	9455 621 1130	Pojistný kroužek 12x1	1		
16	4180 790 4700	Svěrka	1	14	
17	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	3		

Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131



4180-GET-0123-A0


Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0611	Karburátor C1Q-S174A	1	3 - 26, 28, 30 - 37, 39 - 45	
2	4180 120 0608	Karburátor C1Q-S131C	1	3 - 25, 27, 29 - 45	
3	4180 120 7105	Osa škrticí klapky s pákou	1		
4	4180 122 3005	Pružina	1		
5	4180 121 8900	Šroub	1		
6	4137 121 8600	Podložka	1		
7	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
8	4180 121 8601	Podložka	1		
9	4180 122 3601	Těsnicí kroužek	1		
10	4180 121 3300	Motýlek	1		
11	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
12	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
13	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
15	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	33	
16	4180 122 7101	Šroub	2		
17	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
18	1120 122 3004	Pružina	1		
19	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
20	1120 121 9200	Osa	1		
21	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
22	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
23	4314 121 4700	Nastavovací membrána	1		
24	4180 120 2207	Příruba	1		
25	4226 122 7100	Šroub	4		
26	4180 122 6705	Šroub H pro vysoké otáčky	1		

Karburátor C1Q-S174, C1Q-S131

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
28	4180 122 6803	Šroub L pro bohatost při volnoběhu	1		
29	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
30	1120 121 7800	Síto	1		
31	4140 121 0800	Víko	1		
32	4226 121 2700	Krytka	1		
33	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
34	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
35	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
36	4119 122 4200	Kulička	1		
37	4119 122 3002	Ressort	1		
38	4229 121 2701	Krytka	2		
39	4180 121 0801	Víko	1		
40	4180 121 3003	Osa startovací klapky	1		
41	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
42	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
43	4180 121 8600	Podložka	1		
44	4180 122 3001	Pružina	1		
45	4180 120 9704	Sada pístů čerpadla	1		
46	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	13, 14, 22, 23, 41, 42	

Karburátor C1Q-S110




4180-GET-0124-A0

Karburátor C1Q-S110

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 120 0604	Karburátor C1Q-S110E	1	2 - 42	
2	4180 120 7102	Motýlová osa s pákou	1		
3	4180 122 3000	Pružina	1		
4	4128 121 8901	Šroub	1		
5	4137 121 8600	Podložka	1		
6	1120 122 9000	Pojistný kroužek	1		
7	4180 121 3300	Křídlo	1		
8	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
9	1125 122 9001	Pojistný kroužek	1		
10	4180 121 4800	Membrána čerpadla	1		
11	4180 129 0901	Těsnění čerpadla	1		
12	4180 120 2602	Kryt čerpadla	1	28	
13	4180 122 7101	Šroub	2		
14	Z000 018 Z000	Vstupní tryska	1		
15	1120 122 3004	Pružina	1		
16	1125 121 5000	Páka pro nastavení přívodu	1		
17	1120 121 9200	Osa	1		
18	1120 122 6600	Šrouby s přírubou	1		
19	4180 129 0902	Nastavovací podložka	1		
20	4314 121 4700	Regulační membrána	1		
21	4180 120 2207	Příruba	1		
22	4226 122 7100	Šroub	4		
23	4180 122 6701	Šroub H pro vysoké otáčky	1		
24	4180 122 6802	Šroub L pro bohatou směs při volnoběhu	1		
25	1120 121 7800	Síto	2		
26	4140 121 0800	Víko	1		

Karburátor C1Q-S110


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	4226 121 2700	Krytka	1		
28	4140 122 6200	Šroub pro nastavení volnoběžných otáček	1		
29	4128 121 2900	Startovací klapka	1		
30	1125 122 7403	Šrouby s kulatou hlavou	1		
31	4119 122 4200	Kulička	1		
32	4119 122 3002	Ressort	1		
33	4229 121 2701	Krytka	2		
34	4180 121 0801	Víčko	1		
35	4180 121 3002	Osa startovací klapky	1		
36	4180 121 4801	Membrána čerpadla	1		
37	4180 129 0903	Těsnění čerpadla	1		
38	4180 121 8600	Podložka	1		
39	4180 122 3001	Pružina	1		
40	4180 121 5803	Píst čerpadla	1		
41	Z000 956 Z004	O-kroužek FKM	1		
42	4180 122 3002	Pružina	1		
43	4180 007 1060	Sada dílů karburátoru	1	10, 11, 19, 20, 36, 37	



4180-GET-0113-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 790 1304	Ovládací rukojeť	1	2 - 11	
2	4180 790 0300	Rukojeť	1		
3	4137 791 9400	Svěrka	2		
4	9022 341 0960	Válcový šroub IS-M5x12	2		
5	4137 182 4505	Ohnutá pružina	1		
6	4137 182 1701	Kombinovaný posuvník	1		
7	4137 182 1001	Páčka plynu	1		
8	4137 182 4504	Ohnutá pružina	1		
9	4137 182 0802	Zarážková páka	1		
10	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
11	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	4		
12	4180 180 1150	Kabel pro ovládání plynu	1		
13	4180 790 3405	Kruhová rukojeť	1	14 - 18	
14	4130 790 8450	Stříbrná	1	15, 16	
15	9222 068 0900	Čtyřhranná matice M6	2		
16	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
17	4123 791 7400	Upevňovací příruba	2		
18	9291 021 0140	Podložka 6,4	2		
19	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	2		

Oboustranná rukoje




4180-GET-0109-A10

Oboustranná rukoje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4128 790 1701	Trubková rukojeť	1	25	
2	4140 790 1304	Ovládací rukojeť	1	3 - 11, 13 - 15	
3	4140 790 0301	Rukojeť	1		
4	9074 478 3025	Válcový šroub IS-P4x16	3		
5	4128 182 1700	Kombinovaný posuvník	1		
6	4128 182 4201	Záchytná pružina	1		
7	4128 182 6200	Šrouby s přírubou	1		
8	4128 182 4502	Ohnutá pružina	1		
9	4128 182 4501	Ohnutá pružina	1		
10	4128 182 1000	Páčka plynu	1		
11	4128 182 4504	Ohnutá pružina	1		
12	4128 182 4500	Ohnutá pružina	1		
13	4128 182 0800	Zarážková páka	1		
14	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
15	9214 320 0700	Bezpečnostní matice M5	1		
16	4180 180 1151	Kabel ovládání plynu	1		
17	4134 790 3200	Svorka trubky rukojeti	1	18 - 24	
18	4134 790 7600	Podpora	1		
19	4134 791 0900	Upínací prvek	1		
20	9022 341 1370	Válcový šroub IS-M6x30	2		
21	0000 997 1701	Tlačná pružina	1		
22	4128 790 4800	Upínací držák	1		
23	0000 997 1304	Tlačná pružina	1		
24	4128 790 7501	Šroub s upínacím zařízením	1		
25	4128 791 0300	Levá rukojeť	1		

Kompletní trubka KM 90




4180-SET-0110-A1

Kompletní trubka

KM 90

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4140 710 7120	Kompletní trubka Ø 25,4 mm x 0,64 m	1	4	
2	4140 710 3220	Hnací hřídel	1	3, 5, 6	
3	4140 716 2200	Stříbrník	2		
4	4137 711 2101	Zátka	1		
5	4140 791 7207	Pouzdro	1		
6	4140 711 2500	Pouzdro	1		
7	4140 160 0700	Spojovací objímka	1	8 - 10	
8	9022 341 1350	Válcový šroub IS-M6x25	1		
9	4140 790 7501	Šroub s krčkem	1		
10	9210 319 0900	Šestihranná matice M6	2		
11	0000 790 8803	Oko pro zavěšení Ø 25,4	1	12, 13	
12	9022 341 0980	Válcový šroub IS-M5x16	1		
13	9210 261 0700	Šestihranná matice M5	1		
14	0000 182 2100	Držák Ø 25,4 mm	2		
15	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		

Nástroje, volitelné příslušenství




4180-GET-0283-A1

Nástroje, volitelné příslušenství

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 890 3400	Víceúčelový klíč	1		
2	4130 893 7800	Sklopné pouzdro	1		
3	0000 890 2300	Šroubovák	1		
4	4119 710 9001	Postroje	1	5 - 11	
5	0000 930 2242	Popruh 38 mm x 5 m	1		
6	0000 930 2241	Páska 25 mm x 10 m	1		
7	4203 792 7200	Nastavovací spona	3		
8	4119 718 6300	Regulační smyčka	1		
9	4119 718 6310	Regulační smyčka	2		
10	4119 718 7400	Ochranná deska	1		
11	4147 710 6900	Karabina	1		
12	9408 021 4530	Nýt, nýťovací část 4x8x6	1		(množství podle potřeby)
13	9409 021 4420	Nýt, část hlavy 4x8	1		(množství podle potřeby)
14	4119 710 9012	Postroj	1	6, 7, 15, 16	
15	4119 718 6320	Nastavovací spona	1		
16	4119 710 6900	Karabina	1		
17	0000 884 0307	Ochranné brýle	1		
18	0000 891 0810	Sáček na nářadí	1		
19	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		

Motorový blok Ø 38 mm



4180-GET-0103-A0


Motorový blok Ø 38

mm

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	4180 020 0202	Motorový blok Ø 38 mm	1	2 - 33	
2	4180 020 1207	Válec s pístem Ø 38 mm	1	3 - 11	
3	4180 025 2002	Ventil	2		
4	4180 025 1600	Pružina ventilu	2		
5	4180 025 3000	Sponka pružiny	2		
6	4180 038 1700	Šroub s přírubou M5	2		
7	4180 030 2007	Píst Ø 38 mm	1	8 - 10	
8	4180 034 3002	Pístní kroužek Ø 38x1,2 mm	2		
9	4137 034 1500	Osa pístu 8x5x22	1		
10	9463 650 0805	Zajišťovací prstenec 8x0,7	2		
11	9075 478 4159	Válcový šroub IS-D5x24	4		
12	4180 404 9300	Podložka	2		
13	4180 030 0410	Kliková hřídel	1		
14	9639 003 1231	Těsnicí kroužek 12x22x7	2		
15	4180 021 2500	Spodní kryt	1		
16	4180 030 1800	Vačkové kolo	1		
17	4180 038 0803	Šroub 5x26,5	2		
18	4180 038 1900	Kyvné rameno	2		
19	4180 038 1300	Kryt	1		
20	9075 478 3018	Válcový šroub IS-D4x18	4		
21	4180 038 2600	Tlačný čep vahadla	2		
22	4282 038 1000	Kyvný čep	2		
23	4180 038 2000	Pouzdro	2		
24	4180 038 2700	Bezpečnostní matice M5	2		
25	4180 029 0500	Těsnění	1		
26	4180 025 1100	Kryt ventilu	1		

Motorový blok Ø 38 mm


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
27	9022 346 1070	Válcový šroub IS-M5x30	1		
28	9636 815 0270	Těsnicí kroužek 5x9x1	1		
29	4180 149 0600	Těsnění tlumiče výfuku	1		
30	4114 149 1205	Těsnění	1		
31	4140 129 0900	Těsnění	1		
32	4180 129 0900	Těsnění	1		
33	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		



4180-GET-0114-A0



Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1		Umístění čísla stroje	1		



0000-GET-0170-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 120 1022	Mazivo pro reduktor 40 g	1		
1	0781 120 1117	Mazivo pro reduktor 80 g	1		
1	0781 120 1118	Mazivo do reduktoru 225 g	1		
2	0781 120 1021	Mazivo pro reduktor Multilub 40 g Tuba	1		
2	0781 120 1109	Multifunkční mazivo 80 g	1		
2	0781 120 1110	Multifunkční mazivo 225 g	1		
3	0783 830 2000	Tuba s červenou těsnicí pastou HT	1		
4	0781 957 9000	Antifrikční prostředek OH 723	1		
5	0781 319 8401	HP 100 ml	1		
5	0781 319 8052	HP Super 100 ml	1		
5	0781 319 8060	HP Ultra 100 ml	1		



0000-GET-0172-A0

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více položek	Poznámky
1	0730 411 7002	Multispray 50 ml	1		
1	0730 411 7000	Multispray	1		
2	0000 881 9400	VarioClean 500 ml	1		
2	0000 881 9409	Speciální čisticí prostředek 5 l	1		
3	0782 516 8500	Multioil Bio 50 ml	1		