

## KROSSER 80/12,5 T Samojízdný



### Dokumenty

Skupina řízení

přední nápravy

(1/2)

Ozdobný kryt

Motor-Volant

Podpěra

sedadla

Sedadlo

Baterie

Podvozek

Ochrana řemenu

Pedály

Stupátko

Převodovka (1/2)

Převodovka (2/2)

Zadní karoserie

Karoserie

Páka a kladka motoru Sběrný

koš

Zvedání žacího ústrojí Žací ústrojí

Držák nožů

Deflektor Nádrž

Palubní deska

Elektrická schéma (1/2)


Elektrická schéma (2/2)

Kabel startéru

Kabel plynu Přední

náprava (2/2) Přední

kola Zadní kola Páka




E3-02700A-01

## Ilustrace Vedení skupiny

---

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky | Popis      | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|-------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1     | 1            | C61704024A  | Ředitelka  |             |             |          |          |
| 2     | 1            | C7100376    | Šroub      |             |             |          |          |
| 3     | 1            | C7100643    | Šroub      |             |             |          |          |
| 4     | 1            | C7101309    | Šroub      |             |             |          |          |
| 5     | 1            | C7103180    | Šroub      |             |             |          |          |
| 6     | 1            | C7120240    | Matice     |             |             |          |          |
| 7     | 1            | C7120262    | Matice     |             |             |          |          |
| 8     | 4            | C71204063   | Matice     |             |             |          |          |
| 10    | 1            | C7230448A   | Připojení  |             |             |          |          |
| 11    | 1            | C7360242    | Podložka   |             |             |          |          |
| 13    | 1            | C73804141   | Šroub      |             |             |          |          |
| 14    | 1            | C7380919B   | Řídicí tyč |             |             |          |          |
| 15    | 1            | C74104124   | Příruba    |             |             |          |          |
| 16    | 1            | C7410475    | Ložisko    |             |             |          |          |
| 17    | 1            | C74705385   | Planton    |             |             |          |          |
| 18    | 1            | C7480389    | Podložka   |             |             |          |          |
| 19    | 1            | C74804065ZW | Accul      |             |             |          |          |
| 20    | 1            | C74804068   | Rozpěrka   |             |             |          |          |
| 21    | 1            | C75004418   | Rozpěrka   |             |             |          |          |
| 22    | 1            | C78304644   | Destička   |             |             |          |          |




E3-04363A-01

## Ilustrace Přední náprava (1/2)

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis          | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | C6830128B637 | Přední sedadlo |             |             |          |          |
| 2       | 4            | C7101260A    | Šroub          |             |             |          |          |
| 3       | 4            | C71204065    | Matice         |             |             |          |          |
| 4       | 2            | C71404039    | Kolík          |             |             |          |          |
| 5       | 2            | C7140474     | Kolík          |             |             |          |          |
| 6       | 1            | C7260341     | Zátka          |             |             |          |          |
| 7       | 2            | C7311291A    | Víko           |             |             |          |          |
| 9       | 2            | C7360331     | Podložka       |             |             |          |          |
| 11      | 2            | C7380143     | Šroub          |             |             |          |          |
| 12      | 2            | C73804128    | Šroub          |             |             |          |          |
| 13      | 4            | C7410660A    | Příruba        |             |             |          |          |
| 14      | 1            | C74704299A   | Řídicí tyč     |             |             |          |          |
| 15      | 1            | C78305326BS  | Držák          |             |             |          |          |


1



E3-02002B-01

Ilustrace Ozdobný kryt

| Ref. č. | Množství | Kód položky | Popis        | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Zpravod<br>aj |
|---------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 1       | 2        | C7310484A   | Ozdobný kryt |             |             |          |               |




E3-04364A-01



## Ilustrace Motor

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis            | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Zpravod<br>aj |
|-------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1     | 1            | C68304549637 | Ochrana          |             |             | Nero; Černá |               |
| 2     | 4            | C7100227     | Šroub            |             |             |             |               |
| 3     | 4            | C71004683A   | Šroub            |             |             |             |               |
| 4     | 4            | C7100599     | Šroub            |             |             |             |               |
| 5     | 1            | C7100642     | Šroub            |             |             |             |               |
| 6     | 2            | C7101314A    | Šroub            |             |             |             |               |
| 7     | 1            | C7120271     | Matice           |             |             |             |               |
| 8     | 1            | C7123005     | Matice           |             |             |             |               |
| 9     | 1            | C7210208     | Těsnění          |             |             |             |               |
| 10    | 1            | C7250157     | Páska            |             |             |             |               |
| 11    | 2            | C7260205     | Páska            |             |             |             |               |
| 12    | 1            | C72804000    | Nýt              |             |             |             |               |
| 13    | 1            | C73105628    | Svěrka na trubky |             |             |             |               |
| 14    | 1            | C7360300     | Podložka         |             |             |             |               |
| 16    | 1            | C751053515   | Hadice           |             |             |             |               |
| 17    | 1            | C7510564B    | Deflektor        |             |             |             |               |
| 18    | 1            | C75110353    | Deflektor        |             |             |             |               |
| 19    | 1            | C75110536A   | Hmce             |             |             |             |               |




E3-02015A-01

Ilustrace Volant

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód zboží | Popis  | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | C63104028 | Volant |             |             |          |          |
| 2       | 1            | C73104039 | Zátka  |             |             |          |          |


E3-04368A-01



## Ilustrace Podpora sedadla

---

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis    | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1       | 2            | C71004482   | Šroub    |             |             |             |          |
| 2       | 2            | C71204063   | Matice   |             |             |             |          |
| 3       | 1            | C7321184    | Pružina  |             |             |             |          |
| 4       | 1            | C7360108    | Podložka |             |             |             |          |
| 5       | 2            | C7360242    | Podložka |             |             |             |          |
| 6       | 2            | C7380296    | Šroub    |             |             |             |          |
| 7       | 2            | C73804012A  | Šroub    |             |             |             |          |
| 8       | 1            | C7830209D   | Páka     |             |             |             |          |
| 9       | 1            | C78304081DS | Podpěra  |             |             | Nero; černá |          |




THESE WASHERS ARE TO BE USED  
IN BETWEEN FRONT TWO RIVET NUTS  
IN BOTTOM OF SEAT PAN AND SEAT  
MOUNTING PLATE.

**E3-02715B-01**

Ilustrace Siege

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis    | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 2            | C7360300    | Podložka |             |             |          |          |
| 2       | 1            | C75704107   | Sedlo    |             |             |          |          |




E3-02323B-01



## Ilustrace Baterie


| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis   | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 2            | C71004666   | Šroub   |             |             |          |          |
| 2       | 2            | C7120271    | Matice  |             |             |          |          |
| 3       | 1            | C7251751    | Baterie |             |             |          |          |

E3-04369A-01




## Ilustrace Podvozek

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis           | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1     | 1            | C68304195637 | Brožura         |             |             |             |          |
| 2     | 1            | C68304408AS  | Podvozek        |             |             |             |          |
| 3     | 2            | C7100134     | Šroub           |             |             |             |          |
| 4     | 2            | C7100599     | Šroub           |             |             |             |          |
| 5     | 6            | C71004484    | Šroub           |             |             |             |          |
| 6     | 2            | C7103008     | Šroub           |             |             |             |          |
| 7     | 3            | C71204063    | Matice          |             |             |             |          |
| 8     | 4            | C71204064    | Pojistná matice |             |             |             |          |
| 9     | 2            | C73204035    | Pružina         |             |             |             |          |
| 10    | 2            | C7360173     | Podložka        |             |             |             |          |
| 11    | 1            | C7360607     | Podložka        |             |             |             |          |
| 12    | 1            | C73804237A   | Šroub           |             |             |             |          |
| 14    | 1            | C78304637637 | Plíšek          |             |             | Nero; Černá |          |
| 15    | 2            | C78304869AS  | Sedadlo         |             |             | Nero; Černá |          |




## Ilustrace Ochrana řemene

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis    | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1       | 2            | C71004484    | Šroub    |             |             |             |          |
| 2       | 10           | C7100599     | Šroub    |             |             |             |          |
| 3       | 4            | C7100642     | Šroub    |             |             |             |          |
| 4       | 4            | C7123006     | Matice   |             |             |             |          |
| 5       | 4            | C7360329     | Rozpěrka |             |             |             |          |
| 6       | 4            | C7363008     | Podložka |             |             |             |          |
| 7       | 1            | C78305988637 | Ochrana  |             |             | Nero; Černá |          |
| 8       | 1            | C78305989637 | Ochrana  |             |             | Nero; Černá |          |
| 9       | 1            | C78305990637 | Ochrana  |             |             | Nero; Černá |          |
| 10      | 1            | C78305991637 | Ochrana  |             |             | Nero; Černá |          |
| 11      | 1            | C78305992637 | Ochrana  |             |             | Nero; Černá |          |
| 12      | 1            | C78305994637 | Ochrana  |             |             | Nero; Černá |          |
| 13      | 1            | C78306084637 | Ochrana  |             |             | Nero; Černá |          |



## Ilustrace Pedály

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód zboží    | Popis    | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1       | 1            | C68304216637 | Páka     |             |             | Nero; Černá |          |
| 2       | 1            | C7103144     | Šroub    |             |             |             |          |
| 3       | 2            | C71004483    | Šroub    |             |             |             |          |
| 4       | 1            | C7110736     | Prsten   |             |             |             |          |
| 5       | 1            | C71204065    | Matice   |             |             |             |          |
| 6       | 1            | C7140111     | Kolík    |             |             |             |          |
| 7       | 1            | C7360133     | Podložka |             |             |             |          |
| 8       | 1            | C74704430    | Třmen    |             |             |             |          |
| 9       | 1            | C75004465C   | Rozpěrka |             |             |             |          |




E3-02721A-01



Ilustrace Šlapátko

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky | Popis   | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|-------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1     | 1            | C72304025   | Ochrana |             |             |          |          |
| 2     | 1            | C72304026   | Ochrana |             |             |          |          |



E3-03858B-01


## Ilustrace Přenos (1/2)

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis                              | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 2            | C17840Z      | Podpora                            |             |             |          |          |
| 2       | 1            | C65604015B   | Kladka                             |             |             |          |          |
| 3       | 1            | C68304429637 | Regulátor                          |             |             |          |          |
| 4       | 1            | C7100411     | Napínák                            |             |             |          |          |
| 5       | 2            | C71004469    | Šroub                              |             |             |          |          |
| 6       | 1            | C7100514     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 7       | 3            | C7100599     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 8       | 2            | C7100604A    | Šroub                              |             |             |          |          |
| 9       | 1            | C7100627     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 10      | 3            | C7100642     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 11      | 2            | C7100654A    | Šroub                              |             |             |          |          |
| 12      | 3            | C7100778     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 13      | 1            | C7100932A    | Šroub                              |             |             |          |          |
| 14      | 1            | C7101007     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 15      | 2            | C7101206     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 16      | 1            | C7101325     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 17      | 2            | C7101682     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 18      | 2            | C7103144     | Šroub                              |             |             |          |          |
| 19      | 1            | C71104036    | Pouzdro                            |             |             |          |          |
| 20      | 1            | C71104826    | Vodítko                            |             |             |          |          |
| 21      | 2            | C71204063    | Matice                             |             |             |          |          |
| 22      | 2            | C71204064    | Pojistná matice                    |             |             |          |          |
| 23      | 4            | C71204065    | Matice                             |             |             |          |          |
| 24      | 1            | C7120700     | Matice                             |             |             |          |          |
| 25      | 2            | C7120714     | Matice                             |             |             |          |          |
| 26      | 1            | C7140111     | Kolík                              |             |             |          |          |
| 27      | 1            | C7140209     | Kolík                              |             |             |          |          |
| 28      | 2            | C7140470     | Špendlík                           |             |             |          |          |
| 29      | 1            | C7160106A    | Kolík                              |             |             |          |          |
| 30      | 1            | C71804261    | Ložiskové sedlo                    |             |             |          |          |
| 31      | 1            | C7260214     | Zátka                              |             |             |          |          |
| 32      | 1            | C7260233     | Matice                             |             |             |          |          |
| 33      | 1            | C73204505    | Pružina                            |             |             |          |          |
| 34      | 1            | C7320716D    | Pružina                            |             |             |          |          |
| 35      | 1            | C7350239     | Pedál                              |             |             |          |          |
| 36      | 1            | C7360272     | Podložka                           |             |             |          |          |
| 37      | 2            | C7360275     | Podložka                           |             |             |          |          |
| 38      | 3            | C7360300     | Podložka                           |             |             |          |          |
| 39      | 1            | C7360362     | Podložka                           |             |             |          |          |
| 40      | 1            | C7363019     | Podložka                           |             |             |          |          |
| 41      |              | -            | Není k dispozici pro tento produkt |             |             |          |          |
| 42      | 1            | C7380347     | Podložka                           |             |             |          |          |
| 43      | 2            | C7410124A    | Ložisko                            |             |             |          |          |
| 44      | 2            | C7410591     | Ložisko                            |             |             |          |          |
| 45      | 1            | C74704815C   | Páka                               |             |             |          |          |

## Ilustrace Přenos (1/2)


| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis         | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 46      | 1            | C74704897D   | Průvodce      |             |             |          |          |
| 47      | 1            | C74804175    | Rozpěrka      |             |             |          |          |
| 48      | 1            | C75004456    | Rozpěrka      |             |             |          |          |
| 49      | 1            | C75004584    | Kroužek       |             |             |          |          |
| 50      | 2            | C75004962    | Rozpěrka      |             |             |          |          |
| 51      | 1            | C75004988    | Rozpěrka      |             |             |          |          |
| 52      | 1            | C75404171    | Řemen         |             |             |          |          |
| 53      | 1            | C75604224    | Řemenice      |             |             |          |          |
| 54      | 1            | C75604298    | Kladka        |             |             |          |          |
| 55      | 1            | C75604324    | Kladka        |             |             |          |          |
| 56      | 1            | C78305705637 | Příruba       |             |             |          |          |
| 57      | 1            | C78305844Z   | Držák pružiny |             |             |          |          |
| 58      | 1            | C78305855637 | Příruba       |             |             |          |          |
| 59      | 1            | C78305882637 | Průvodce      |             |             |          |          |
| 60      | 1            | C78306165    | Páka          |             |             |          |          |
| 61      | 1            | C7831363     | Destička      |             |             |          |          |

E3-03859B-01



## Ilustrace Přenos (2/2)

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis        | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Zpravod<br>aj |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1       | 1            | C61804575A   | Převodovka   |             |             |             |               |
| 2       | 1            | C64704132AS  | Pedál        |             |             |             |               |
| 3       | 1            | C64704140A   | Tyč          |             |             |             |               |
| 4       | 2            | C7100604A    | Šroub        |             |             |             |               |
| 5       | 1            | C7100809     | Šroub        |             |             |             |               |
| 6       | 1            | C7101325     | Šroub        |             |             |             |               |
| 7       | 1            | C7103008     | Šroub        |             |             |             |               |
| 8       | 1            | C71204063    | Matice       |             |             |             |               |
| 9       | 1            | C71804407    | Kladka       |             |             |             |               |
| 10      | 1            | C72004028    | Knoflík      |             |             |             |               |
| 11      | 1            | C73204488    | Pružina      |             |             |             |               |
| 12      | 1            | C73204517    | Pružina      |             |             |             |               |
| 13      | 1            | C74704780    | Tyč          |             |             |             |               |
| 14      | 1            | C74704803637 | Vodítko      |             |             |             |               |
| 15      | 1            | C74704850    | Tyč          |             |             |             |               |
| 16      | 1            | C75004456    | Rozpěrka     |             |             |             |               |
| 17      | 1            | C7500566A    | Kroužek      |             |             |             |               |
| 18      | 1            | C75404211    | Řemen        |             |             |             |               |
| 19      | 1            | C78304536BS  | Držák pedálů |             |             | Nero; Černá |               |
| 20      | 1            | C78305853C   | Řadící páka  |             |             |             |               |



E3-03885A-01

## Ilustrace Zadní část karoserie


| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis                 | Platnost od | Platnost do | Poznámky                  | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|
| 1       | 1            | C7100224     | Šroub                 |             |             |                           |          |
| 2       | 2            | C71004483    | Šroub                 |             |             |                           |          |
| 3       | 4            | C71004484    | Šroub                 |             |             |                           |          |
| 4       | 2            | C7100599     | Šroub                 |             |             |                           |          |
| 5       | 1            | C73104591A   | Podpora               |             |             |                           |          |
| 6       | 1            | C7360607     | Podložka              |             |             |                           |          |
| 8       | 1            | C78304587DEO | Zadní kryt (oranžový) |             |             | Na vyžádání; Upon request |          |
| 7       | 1            | C78304877AS  | Spínač                |             |             | Nero; Černá               |          |
| 9       | 1            | C78305881AEO | Objímka               |             |             |                           |          |
| 10      | 2            | C7831489D637 | Brzdový třmen         |             |             |                           |          |



Not shown/ nicht abgebildet:

Pos.19 Reflektorfolie links / Headlight Reflector left


Pos.20 Reflektorfolie rechts / Headlight Reflector right



E3-04371A-01

## Ilustrace karoserie

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis                  | Platnost od | Platnost do | Poznámky                  | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|
| 1       | 1            | C63104279A   | Podpora                |             |             |                           |          |
| 2       | 4            | C71004593    | Šroub                  |             |             |                           |          |
| 3       | 6            | C7100726     | Šroub                  |             |             |                           |          |
| 4       | 4            | C7100751     | Šroub                  |             |             |                           |          |
| 5       | 6            | C7100895     | Šroub                  |             |             |                           |          |
| 6       | 4            | C71204064    | Pojistná matice        |             |             |                           |          |
| 7       | 1            | C7250157     | Páska                  |             |             |                           |          |
| 8       | 2            | C7250963     | Žárovka                |             |             |                           |          |
| 9       | 1            | C73106095    | Ochrana                |             |             |                           |          |
| 10      | 1            | C73106096    | Ochrana                |             |             |                           |          |
| 11      | 1            | C73106796    | Kryt                   |             |             |                           |          |
| 12      | 2            | C73804091A   | Šroub                  |             |             |                           |          |
| 13      | 1            | C78305417637 | Destička               |             |             | Nero; Černá               |          |
| 14      | 1            | C78305418637 | Brožura                |             |             | Nero; Černá               |          |
| 15      | 1            | C78306302EO  | Kryt motoru (oranžový) |             |             | Na vyžádání; Upon request |          |
| 16      | 1            | C78306303EO  | Boční kryt (oranžový)  |             |             | Na vyžádání; Upon request |          |
| 17      | 1            | C78306304EO  | Boční kryt (oranžový)  |             |             | Na vyžádání; Upon request |          |
| 18      | 1            | C78306328637 | Příruba                |             |             | Nero; Černá               |          |




E3-03870B-01

## Ilustrace Páka a kladka motoru

---


| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód zboží  | Popis    | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | C7101002   | Šroub    |             |             |          |          |
| 2       | 1            | C7360171   | Podložka |             |             |          |          |
| 3       | 1            | C7360322   | Podložka |             |             |          |          |
| 5       | 1            | C75604330A | Kladka   |             |             |          |          |

E3-03881B-01



## Ilustrace Sběrný koš

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis              | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|-------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1     | 2            | C15995A      | Brožura            |             |             |             |          |
| 2     | 1            | C6490011637  | Stříbro            |             |             |             |          |
| 3     | 1            | C6640073B    | Nádoba             |             |             |             |          |
| 4     | 6            | C7100599     | Šroub              |             |             |             |          |
| 5     | 1            | C7101376     | Šroub              |             |             |             |          |
| 6     | 1            | C7101399     | Šroub              |             |             |             |          |
| 7     | 2            | C7101682     | Šroub              |             |             |             |          |
| 8     | 2            | C7101690     | Šroub              |             |             |             |          |
| 9     | 4            | C7101700     | Šroub              |             |             |             |          |
| 10    | 1            | C7101759     | Šroub              |             |             |             |          |
| 11    | 10           | C7101798     | Šroub              |             |             |             |          |
| 12    | 1            | C7110679A    | Čep                |             |             |             |          |
| 13    | 2            | C7110701     | Čep                |             |             |             |          |
| 14    | 10           | C7120642     | Matice             |             |             |             |          |
| 15    | 2            | C7120689     | Matice             |             |             |             |          |
| 16    | 4            | C7120690     | Matice             |             |             |             |          |
| 17    | 4            | C7120691     | Matice             |             |             |             |          |
| 18    | 1            | C7120692     | Šestihranná matice |             |             |             |          |
| 19    | 2            | C7120714     | Matice             |             |             |             |          |
| 20    | 1            | C7140147     | Kolík              |             |             |             |          |
| 21    | 2            | C7140507     | Kolík              |             |             |             |          |
| 22    | 1            | C7311606B    | Deflektor          |             |             |             |          |
| 23    | 1            | C7320755     | Pružina            |             |             |             |          |
| 24    | 2            | C7320838A    | Pružina            |             |             |             |          |
| 25    | 4            | C7360119     | Podložka           |             |             |             |          |
| 26    | 2            | C7360400     | Podložka           |             |             |             |          |
| 27    | 1            | C7360648     | Podložka           |             |             |             |          |
| 28    | 1            | C74904013AS  | Hadice             |             |             | Nero; Černá |          |
| 29    | 1            | C74904226637 | Hadice             |             |             | Nero; Černá |          |
| 30    | 1            | C74904227637 | Hadice             |             |             | Nero; Černá |          |
| 31    | 1            | C7490962A637 | Řídítka trubka     |             |             | Nero; Černá |          |
| 32    | 1            | C7490963637  | Hadice             |             |             | Nero; Černá |          |
| 33    | 2            | C7490964637  | Hadice             |             |             | Nero; Černá |          |
| 34    | 1            | C7830278A637 | Mřížka             |             |             | Nero; Černá |          |
| 36    | 1            | C78305831637 | Deflektor          |             |             |             |          |




E3-03897A-01

## Ilustrace Zvedání žacího ústrojí

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis          | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1       | 1            | C68304466637 | Strom          |             |             | Nero; Černý |          |
| 2       | 2            | C7120206     | Matice         |             |             |             |          |
| 3       | 4            | C71204065    | Matice         |             |             |             |          |
| 4       | 2            | C7123083     | Matice         |             |             |             |          |
| 5       | 1            | C71404043    | Kolík          |             |             |             |          |
| 6       | 1            | C7140470     | Špendlík       |             |             |             |          |
| 7       | 2            | C7160106A    | Kolík          |             |             |             |          |
| 8       | 1            | C7200311     | Rukojeť        |             |             |             |          |
| 9       | 1            | C73204225    | Pružina        |             |             |             |          |
| 10      | 2            | C7360366     | Podložka       |             |             |             |          |
| 11      | 4            | C7360414     | Podložka       |             |             |             |          |
| 12      | 2            | C7360921     | Podložka       |             |             |             |          |
| 13      | 2            | C7363084     | Rozpěrka       |             |             |             |          |
| 14      | 2            | C73804130    | Šroub          |             |             |             |          |
| 15      | 2            | C7380507B    | Šroub          |             |             |             |          |
| 16      | 2            | C7410225     | Ložisko        |             |             |             |          |
| 17      | 1            | C74704282    | Páka           |             |             |             |          |
| 18      | 2            | C74704842    | Tyč            |             |             |             |          |
| 19      | 1            | C7471324     | Tyč            |             |             |             |          |
| 20      | 1            | C78304494CS  | Zvedací rameno |             |             | Nero; Černá |          |
| 21      | 1            | C78304711CS  | Zvedací rameno |             |             | Nero; Černá |          |
| 22      | 1            | C7830720C637 | Plaketa        |             |             | Nero; Černá |          |





E3-03892B-01


## Ilustrace Řezací deska

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód zboží     | Popis           | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|---------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1       | 1            | C16606Z       | Hák             |             |             |             |          |
| 2       | 1            | C9180139B     | Kladka          |             |             |             |          |
| 3       | 1            | C64704148AZ   | Rameno          |             |             |             |          |
| 4       | 1            | C6830215A637  | Deskovka        |             |             |             |          |
| 5       | 1            | C98304409     | Brzdová skupina |             |             |             |          |
| 6       | 1            | C68304446C    | Rozpěrka        |             |             |             |          |
| 7       | 1            | C68304459637  | Řezací deska    |             |             | Nero; Černá |          |
| 8       | 1            | C68304460A637 | Střídačka       |             |             |             |          |
| 9       | 1            | C7100347      | Šroub           |             |             |             |          |
| 10      | 1            | C7100378      | Šroub           |             |             |             |          |
| 11      | 1            | C7100528      | Šroub           |             |             |             |          |
| 12      | 9            | C7100599      | Šroub           |             |             |             |          |
| 13      | 4            | C7100602      | Šroub           |             |             |             |          |
| 14      | 1            | C7100606      | Šroub           |             |             |             |          |
| 15      | 2            | C7100607      | Šroub           |             |             |             |          |
| 16      | 1            | C7100623      | Šroub           |             |             |             |          |
| 17      | 1            | C7101382      | Šroub           |             |             |             |          |
| 18      | 4            | C7101687      | Šroub           |             |             |             |          |
| 19      | 1            | C7101691      | Šroub           |             |             |             |          |
| 20      | 1            | C7103015      | Šroub           |             |             |             |          |
| 21      | 1            | C7110736      | Kroužek         |             |             |             |          |
| 22      | 1            | C7111054      | Čep             |             |             |             |          |
| 23      | 2            | C7111065      | Podložka        |             |             |             |          |
| 24      | 1            | C71204063     | Matice          |             |             |             |          |
| 25      | 2            | C71204064     | Pojistná matice |             |             |             |          |
| 26      | 1            | C71204065     | Matice          |             |             |             |          |
| 27      | 1            | C7120633      | Matice          |             |             |             |          |
| 28      | 4            | C7120691      | Matice          |             |             |             |          |
| 29      | 1            | C7123006      | Matice          |             |             |             |          |
| 30      | 2            | C7123046      | Matice          |             |             |             |          |
| 31      | 3            | C7140507      | Kolík           |             |             |             |          |
| 32      | 1            | C71704074     | Rozpěrka        |             |             |             |          |
| 33      | 1            | C7230383      | Páka            |             |             |             |          |
| 34      | 3            | C7280287      | Nýt             |             |             |             |          |
| 35      | 1            | C7311583      | Vedení vzduchu  |             |             |             |          |
| 36      | 1            | C7311605F     | Ochrana         |             |             |             |          |
| 37      | 1            | C7320604A     | Pružina         |             |             |             |          |
| 38      | 1            | C7360119      | Podložka        |             |             |             |          |
| 39      | 2            | C7360258      | Podložka        |             |             |             |          |
| 40      | 1            | C7360270      | Podložka        |             |             |             |          |
| 41      | 1            | C7360300      | Podložka        |             |             |             |          |
| 42      | 1            | C7360684      | Podložka        |             |             |             |          |
| 43      | 1            | C7360693      | Podložka        |             |             |             |          |
| 45      | 1            | C7380347      | Podložka        |             |             |             |          |
| 46      | 1            | C74204058     | Čepel           |             |             |             |          |
| 47      | 1            | C74704912     | Rozpěrka        |             |             |             |          |

## Ilustrace Řezací deska

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis              | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 48      | 1            | C7480234     | Rozpěrka           |             |             |             |          |
| 49      | 1            | C75004993    | Rozpěrka           |             |             |             |          |
| 50      | 1            | C75404190    | Řemen              |             |             |             |          |
| 51      | 1            | C7560487     | Řemenice           |             |             |             |          |
| 52      | 1            | C7830289637  | Vedení vzduchu     |             |             | Nero; Černá |          |
| 53      | 1            | C7830291     | Závěs              |             |             |             |          |
| 54      | 1            | C7830292     | Závěs              |             |             |             |          |
| 55      | 1            | C7830301637  | Ochrana            |             |             | Nero; Černá |          |
| 56      | 1            | C7830571637  | Těsnění            |             |             | Nero; Černá |          |
| 57      | 1            | C78305993637 | Ochrana            |             |             | Nero; Černá |          |
| 58      | 1            | C78306154AS  | Prodlužovací kabel |             |             |             |          |

Spindle Assembly / Messerwelle  
618-04474




E3-04379A-01

## Ilustrace Držák čepelí

---

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis    | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | C6190019C   | Náboj    |             |             |          |          |
| 2       | 1            | C71205134   | Matice   |             |             |          |          |
| 3       | 1            | C73804241   | Osa      |             |             |          |          |
| 4       | 2            | C7410919A   | Ložisko  |             |             |          |          |
| 5       | 1            | C75004739   | Rozpěrka |             |             |          |          |
| 6       | 2            | C7501000    | Rozpěrka |             |             |          |          |
| 7       | 1            | C7561188    | Kladka   |             |             |          |          |
| 8       | 2            | C91804627   | Náboj    |             |             |          |          |


E3-04375A-01



## Ilustrace deflektoru

---

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky | Popis     | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1     | 1            | C7031693A   | Podpora   |             |             |          |          |
| 2     | 1            | C7110792    | Čep       |             |             |          |          |
| 3     | 1            | C7260106    | Matice    |             |             |          |          |
| 4     | 1            | C6310220B   | Deflektor |             |             |          |          |
| 5     | 1            | C73204537   | Pružina   |             |             |          |          |




E3-02736D-01



## Ilustrace Reservoir

---



| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis        | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | C7260209    | Páska        |             |             |          |          |
| 2       | 1            | C7510553    | Nádrž        |             |             |          |          |
| 3       | 1            | C7510603A   | Zátka        |             |             |          |          |
| 4       | 1            | C74704744AS | Kryt baterie |             |             |          |          |



E3-02734C-01


## Ilustrace Palubní deska

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis             | Platnost od | Platnost do | Poznámky    | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1       | 2            | C71004483   | Šroub             |             |             |             |          |
| 2       | 4            | C7100599    | Šroub             |             |             |             |          |
| 3       | 6            | C7100604A   | Šroub             |             |             |             |          |
| 4       | 3            | C7100895    | Šroub             |             |             |             |          |
| 5       | 1            | C71204063   | Matice            |             |             |             |          |
| 6       | 1            | C73104945   | Náboj             |             |             |             |          |
| 7       | 1            | C78304584BS | Příruba           |             |             | Nero; Černá |          |
| 8       | 1            | C78304873BS | Přístrojová deska |             |             | Nero; Černá |          |



## Ilustrace Elektrické schéma (1/2)

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód zboží  | Popis      | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 2            | C7100227   | Šroub      |             |             |          |          |
| 2       | 2            | C7250157   | Páska      |             |             |          |          |
| 3       | 2            | C72504363  | Spínač     |             |             |          |          |
| 4       | 1            | C72504439  | Spínač     |             |             |          |          |
| 6       | 1            | C7251303   | Kolík      |             |             |          |          |
| 7       | 1            | C7251439   | Bezpečnost |             |             |          |          |
| 8       | 2            | C7251744A  | Klíč       |             |             |          |          |
| 9       | 1            | C7253237   | Zátka      |             |             |          |          |
| 10      | 1            | C7260278   | Destička   |             |             |          |          |
| 11      | 2            | C7260279   | Brožura    |             |             |          |          |
| 12      | 1            | C78307369Z | Ochrana    |             |             |          |          |




E3-04007A-01

Ilustrace Elektrické schéma (2/2)

| Ref. č. | Množství | Kód položky | Popis  | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Zpravod<br>aj |
|---------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 1       | 1        | C7251741    | Spínač |             |             |          |               |


E3-04008A-01





Ilustrace Startovací kabel


| Ref. č. | Množství | Kód položky | Popis            | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Zpravod<br>aj |
|---------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 1       | 1        | C7461089    | Startovací kabel |             |             |          |               |



E3-03794A-01

Ilustrace Akcelerační kabel

| Ref. č. | Množství | Kód položky | Popis              | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Zpravod<br>aj |
|---------|----------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 1       | 1        | C74604406   | Kabel akcelérátoru |             |             |          |               |




E3-03882A-01

## Ilustrace Přední náprava (2/2)

---

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis                | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | C63804016637 | Přední náprava vlevo |             |             |          |          |
| 2       | 1            | C63804017637 | Přední náprava pravá |             |             |          |          |




E3-02082B-01

## Ilustrace Přední kola

---

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis       | Platnost od | Platnost do | Poznámky      | Bulletin |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 1     | 2            | C63404101G   | Zadní kolo  |             |             | Grigio; Šedá  |          |
| 2     | 1            | C63404174662 | Zadní ráfek |             |             | Grrigio; Šedá |          |
| 3     | 1            | C7340298     | Pneumatika  |             |             |               |          |
| 4     | 1            | C7410990B    | Ložisko     |             |             |               |          |
| 5     | 1            | C7410516B    | Ložisko     |             |             |               |          |
| 6     | 1            | C7340255     | Ventil      |             |             |               |          |




E3-02083B-01



## Ilustrace Zadní kola

---

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis          | Platnost od | Platnost do | Poznámky     | Bulletin |
|-------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 1     | 2            | C7340592G    | Kompletní kolo |             |             | Grigio; Grey |          |
| 2     | 1            | C7360242     | Podložka       |             |             |              |          |
| 3     | 1            | C7100627     | Šroub          |             |             |              |          |
| 4     | 1            | C63404098AGR | Přední ráfek   |             |             | Grigio; Šedá |          |
| 5     | 1            | C7340255     | Ventil         |             |             |              |          |
| 6     | 1            | C7340294     | Kompletní kolo |             |             |              |          |



## Ilustrace Páka

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis               | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|-------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1     | 1            | C64704137637 | Páka                |             |             |          |          |
| 2     | 1            | C71204063    | Matice              |             |             |          |          |
| 3     | 1            | C7140145     | Kolík               |             |             |          |          |
| 4     | 1            | C72004049A   | Rukojeť             |             |             |          |          |
| 5     | 1            | C73204276A   | Pružina             |             |             |          |          |
| 7     | 1            | C7380140     | Šroub               |             |             |          |          |
| 8     | 1            | C73804237A   | Šroub               |             |             |          |          |
| 9     | 1            | 68120030     | Pouzdro typu bowden |             |             |          |          |