

KROSSER 92/13,5 T Cat.2013 Samojízdný



Dokumenty

Přední náprava

(1/2) Přední

náprava (2/2)

Baterie

Karoserie Zadní

karoserie Kabel

plynu Kabel startéru

Kryt

Přístrojová deska (1/2)

Přístrojová deska (2/2)

Řídicí jednotka nožů

Páka

Páka a kladka motoru Motor

Pedály

Nástupní

schůdek

Žací ústrojí (1) Žací

ústrojí (2) Ochrana

řemene Přední kola

Přední kola Zadní kola

Zadní kola

Sběrný koš

Elektrická schéma (1/2)

Elektrická schéma (2/2)

Sedadlo

Nádrž

Zvedání žacího ústrojí Držák nožů (1/2)

Držák nožů (2/2) Držák


sedadla Převodovka (1/3)

Převodovka (2/3)

Převodovka (3/3)

Podvozek


Volant



E3-04363B-01

Ilustrace Přední náprava (1/2)


Číslo	Počet	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C6830128B637	Přední sedadlo				
2	6	C71004484	Šroub				
3	4	C71204065	Matice				
4	2	C7140162	Kolík				
5	2	C7140474	Kolík				
6	1	C7260341	Zátka				
7	2	C7311291A	Víko				
8	2	C7360316	Podložka				
9	2	C7360331	Podložka				
11	2	C7380143	Šroub				
12	2	C73804128	Šroub				
13	4	C7410660A	Příruba				
14	1	C74704299A	Řídicí tyč				
15	1	C78305326BS	Podpěra				



E3-03880B-01

Ilustrace Přední náprava (2/2)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C63804014AS	Přední náprava vpravo				
2	1	C63804013637	Přední náprava vlevo				



E3-02343C-01

Ilustrace Baterie


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	2	C7123087	Matice				
2	1	C7251751	Baterie				
3	2	C7252064A	Kyselina				
4	2	C7381132	Šroub				



E3-07441A-01

Ilustrace karoserie


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304441AEO	Kryt (oranžový)				
2	6	C71005108	Šroub				
3	2	C71005281	Šroub				
4	1	C7250157	Páska				
5	2	C7250963	Žárovka				
6	1	C73106095	Ochrana				
7	1	C73106096	Ochrana				
8	2	C73106404	Nárazník				
9	1	C73106796	Kapota				
10	2	C73804091A	Šroub				
11	1	C78305417637	Destička				
12	1	C78305418637	Brožura				



E3-03884C-01

Ilustrace Zadní část karoserie


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71005070	Šroub				
2	2	C7100599	Šroub				
3	1	C73104591A	Podpora				
4	1	C78305744EO	Zadní karoserie (oranžová)				
5	1	C78305875AEO	Volič (oranžový)				



E3-03794A-01

Ilustrace Akcelerační kabel


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C74604406	Kabel akcelérátoru				



E3-04008A-01

Ilustrace Startovací kabel

Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C7461089	Startovací kabel				



E3-02002B-01

Ilustrace Ozdobný kryt


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	2	C7310484A	Ozdobný kryt				



E3-07425A-01

Ilustrace Tabulka (1/2)


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C73108054	Přístrojová deska				



E3-07428A-01

Ilustrace Palubní deska (2/2)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C7100224	Šroub				
2	4	C71005070	Šroub				
3	6	C7100604A	Šroub				
4	4	C7101652	Šroub				
5	2	C7103025	Šroub				
6	3	C71204063	Matice				
7	1	C7410587	Ložisko				
8	1	C78306785AS	Podpěra				
9	1	C78306811637	Přístrojová deska				



E3-02700D-01

Ilustrace Vedení skupiny


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C61704094	Ředitelka				
2	1	C7100514	Šroub				
3	1	C7100643	Šroub				
4	1	C7101309	Šroub				
5	1	C7103180	Šroub				
6	1	C7120214	Matice				
7	1	C7120240	Matice				
8	3	C71204063	Matice				
9	1	C71204065	Matice				
10	1	C7230448A	Připojení				
11	1	C7360242	Podložka				
12	-		Není k dispozici pro tento produkt				
13	1	C73804141	Šroub				
14	1	C73804162C	Rozpěrka				
15	1	C7380919B	Řídicí tyč				
16	1	C74104124	Příruba				
17	1	C74705385	Planton				
18	1	C7480389	Podložka				
19	1	C74804068	Rozpěrka				
20	1	C74705022A	Tyč				



E3-03433A-01

Ilustrace čepelí


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71205134	Matice				
2	1	C74204020A	Čepel vpravo				
3	1	C74204021A	Čepel vlevo				



E3-06551C-01

Ilustrace Páka


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C64704239	Kompletní páka				
2	1	C71204063	Matice				
3	1	C7140145	Kolík				
4	1	C72004049A	Rukojeť				
5	1	C73204276A	Pružina				
7	1	C7380140	Šroub				
8	1	C73804237A	Šroub				
9	1	68120030	Bowdenův kabel				



E3-03869A-01

Ilustrace Páka a kladka motoru


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C71004607	Šroub				
2	1	C7360171	Podložka				
3	1	C7360322	Podložka				
5	1	C75604310	Kladka				



E3-04364E-01

Ilustrace Motor


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304549637	Ochrana				
2	4	C7100227	Šroub				
3	1	C71004484	Šroub				
5	4	C7100599	Šroub				
6	2	C7100642	Šroub				
7	2	C7101314A	Šroub				
8	1	C7120271	Matice				
9	1	C7123005	Matice				
10	1	C7210208	Těsnění				
11	1	C7250157	Páska				
12	2	C7260205	Páska				
13	1	C73105628	Svěrka na trubky				
14		-	Není k dispozici pro tento produkt				
15	13	C751053515	Flexibilní				
16	1	C75110536A	Hmce				
17	1	C75111053A	Deflektor				
18	1	C78306509637	Držák motoru				



E3-07427B-01

Ilustrace Pedály


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C71005237	Šroub				
2	1	C7101652	Šroub				
3	1	C7103144	Šroub				
4	1	C71204065	Matice				
5	1	C7120414	Matice				
6	1	C73107885B	Páka				
7	1	C73107895A	Objednávka				
8	1	C73204877	Pružina				
9	1	C7363006	Podložka				
10	1	C74705398	Tyč				
11	1	C75004465C	Rozpěrka				
12	1	C78306823	Podpěra				



E3-02722B-01

Ilustrace Šlapátko

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	8	C7263046	Prsten				
2	1	C73504047	Ochrana				
3	1	C73504048	Ochrana				




E3-03891G-01

Ilustrace Řezací deska (1)

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C61804197B	Podpora				
2	1	C9180409C	Kladka				
3	1	C64704144Z	Rameno				
4	1	C68304396637	Podpora				
5	1	C98304409	Brzdová skupina				
6	1	C98304417	Destička				
7	1	C68304418BS	Řezací deska				
8	1	C68304420637	Podpěra				
9	2	C7100106	Šroub				
10	1	C7100347	Šroub				
11	2	C7100378	Šroub				
12	1	C7100528	Šroub				
13	2	C7100599	Šroub				
14	2	C7100607	Šroub				
15	10	C7101260A	Šroub				
16	1	C71105319	Tyč				
17	1	C71105320	Hřídel				
18	2	C7110736	Kroužek				
19	1	C7110993	Čep				
20	1	C7120290	Podložka				
21	2	C7120291	Matice				
22	4	C71204063	Matice				
23	1	C71204064	Pojistná matice				
24	3	C71204065	Matice				
25	4	C7123006	Matice				
26	2	C7123007	Matice				
27	1	C7140145	Kolík				
28	3	C7140507	Kolík				
29	1	C71704074	Rozpěrka				
30	1	C72904033	Podpěra				
31	1	C73106251	Ochrana				
32	1	C73106252	Ochrana				
33	2	C7320604A	Pružina				
34	2	C7340973	Kolo				
35	1	C7360119	Podložka				
36	1	C7360300	Podložka				
37	1	C73604097A	Podložka				
38	1	C7360700	Podložka				
39	1	C7363020	Podložka				
41	2	C7380373	Šroub				
42	1	C7380476	Šroub				
43	2	C7410591	Ložisko				
44	1	C74704781	Tyč				
45	1	C74704782B	Tyč				
46	1	C74704840A	Tyč				
47	2	C7480234	Rozpěrka				

Ilustrace Řezací deska (1)


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
48	2	C75005381	Rozpěrka				
49	1	C75404175	Řemen				
50	1	C75604050	Řemenice				



E3-05374A-01

Ilustrace Řezací deska (2)

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C7120641	Matice				
2	2	C7360187	Podložka				
3	2	C7360225	Kroužek				
4	2	C73804146	Matice				




E3-04001D-01

Ilustrace Ochrana řemene

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71004484	Šroub				
2	10	C7100599	Šroub				
3	4	C7100607	Šroub				
4	1	C78305994637	Ochrana			Nero; Černá	
5	1	C78305998637	Ochrana			Nero; Černá	
6	1	C78305999637	Ochrana			Nero; Černá	
7	1	C78306000637	Ochrana levé strany			Nero; Černá	
8	1	C78306001AS	Ochrana pravé strany			Nero; Černá	
9	1	C78306084637	Ochrana			Nero; Černá	
10	1	C78306676637	Ochrana				

to 03.02.2013
jusqu'au 03.02.2013




E3-02085B-01

Ilustrace Přední kola

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C63404086G	Kompletní kolo			Grigio; Grey	
2	1	C63404081662	Kolo			Grigio; Šedá	
3	1	C7341731	Pneumatika				
4	1	C7410990B	Ložisko				
5	1	C7410516B	Ložisko				
6	1	C7340255	Ventil				

from 04.02.2013
à partir du 04.02.2013




E3-08077A-01

Ilustrace Přední kola

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C63404086G	Kompletní kolo				
2	2	C7341731	Pneumatika				
3	2	C63405066G	Ráfek				
4	2	C7340255	Ventil				
5	2	C7410990B	Ložisko				
6	2	C7410516B	Ložisko				


to 30.06.2013
jusqu'au 30.06.2013



E3-02084B-01

Ilustrace Zadní kola


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
2	2	C7100627	Šroub				
3	2	C7340817662	Kolo			Grigio; Grey	
4	2	C7360242	Podložka				
5	1	C63404369662	Ráfek			Grigio; Šedá	
6	1	C7340255	Ventil				
7	1	C7340448	Pneumatika				



E3-02084C-01

Ilustrace Zadní kola


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71005339	Šroub				
2	2	C7340817662	Kolo			Grigio; Šedá	
3	2	C7340255	Ventil				
4	2	C7340448	Pneumatika				
5	2	C63404369662	Ráfek			Grigio; Grey	



E3-03879B-01

Ilustrace Sběrný koš



Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C17962	Brožura				
2	1	C64904052637	Páka			Nero; Černá	
3	1	C64904076637	Podvozek				
4	1	C66404085	Nádoba				
5	1	C68304421637	Podpora vlevo			Černá; Černá	
6	1	C68304422637	Podpora vpravo			Nero; Černá	
7	2	C7100224	Šroub				
8	4	C71004666	Šroub				
9	2	C7100599	Šroub				
10	2	C7101017	Šroub				
11	1	C7101376	Šroub				
12	2	C7101682	Šroub				
13	2	C7101690	Šroub				
14	6	C71104138	Čep				
15	1	C7110679A	Čep				
16	3	C7110701	Čep				
17	4	C71204064	Pojistná matice				
18	4	C7120691	Matice				
19	1	C7120692	Šestihranná matice				
20	2	C7120714	Matice				
21	2	C7140145	Kolík				
22	1	C7140147	Kolík				
23	1	C71404033	Kolík				
24	6	C71404040	Pružina				
25	1	C7200204	Rukojeť				
26	1	C72504039	Spínač				
27	4	C72804044	Šroub				
28	1	C73106106	Víko				
29	1	C73106163	Rukojeť				
30	2	C7320838A	Pružina				
31	1	C74904013AS	Hadice			Nero; Černá	
32	2	C74904108637	Podvozek			Nero; Černá	
33	1	C74904418637	Podvozek			Nero; Černá	
34	1	C78305731637	Štítek			Nero; Černá	
35	1	C78305801AS	Podložka			Nero; Černá	



E3-03888G-01

Ilustrace Elektrické schéma (1/2)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C7250157	Páska				
2	2	C72504363	Spínač				
3	1	C72504439	Spínač				
4	1	-	Není k dispozici pro tento produkt				
5	2	C7251744A	Klíč				
6	1	C7253237	Zátka				



E3-04007A-01

Ilustrace Elektrické schéma (2/2)


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C7251741	Spínač				



E3-04788B-01

Ilustrace Siege


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C75704107	Sídlo				



E3-07426A-01

Ilustrace Nádrž


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304448637	Kryt baterie				
2	4	C71005070	Šroub				
3	2	C7260230	Podpora				
4	1	C7510553	Nádrž				
5	1	C7510603A	Zátka				
6	1	C78307083637	Podpora			Nero; Černá	



E3-03897C-01

Ilustrace Zvedání žacího ústrojí


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304466637	Strom			Nero; Černý	
2	2	C7120206	Matice				
3	4	C71204065	Matice				
4	2	C7123083	Matice				
5	2	C71404040	Pružina				
6	2	C7160106A	Kolík				
7	1	C7200311	Rukojeť				
8	1	C73204225	Pružina				
9	2	C7360366	Podložka				
10	2	C7360414	Podložka				
11	2	C73804130	Šroub				
12	2	C7380507B	Šroub				
13	2	C7410225	Ložisko				
14	1	C74704282	Páka				
15	2	C74704842	Tyč				
16	1	C7471324	Tyč				
17	1	C78304494CS	Zvedací rameno			Nero; Černá	
18	1	C78304711CS	Zvedací rameno			Nero; Černá	
19	1	C7830720C637	Plaketa			Nero; Černá	



E3-01665C-01

Ilustrace Držák čepelí (1/2)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C61804197B	Podpora				
2	1	C71205134	Matice				
3	2	C7410919A	Ložisko				
4	1	C7381010A	Hřídel				
5	1	C74804302	Rozpěrka				
6	1	C7561188	Kladka				
7	2	C7501000	Rozpěrka				



E3-07448B-01

Ilustrace Držák nožů (2/2)


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C9180409C	Kladka				
2	1	C71205134	Matice				
3	2	C7410919A	Ložisko				
4	1	C7360315	Podložka				
5	1	C7381128	Hřídel				
6	3	C7501000	Rozpěrka				
7	1	C75604216	Kladka				



E3-04368B-01

Ilustrace Podpora sedadla

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C7100224	Šroub				
2	2	C7100227	Šroub				
3	2	C71004482	Šroub				
4	6	C71004484	Šroub				
5	2	C71204063	Matice				
6	1	C7251303	Čep				
7	1	C7251439	Bezpečnost				
8	1	C7260278	Brožura				
9	2	C7260279	Brožura				
10	2	C73204035	Pružina				
11	1	C73204309	Pružina				
13	2	C7380296	Šroub				
14	2	C73804012A	Šroub				
15	1	C7830209D	Páka				
16	1	C78304081DS	Podpěra				
17	1	C78304877AS	Spínač				
18	2	C7831489D637	Objímka				




E3-03858F-01

Ilustrace Přenos (1/3)

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C17840Z	Podpora				
2	1	C65604015B	Kladka				
3	1	C7100411	Napínák				
4	2	C71004469	Šroub				
5	1	C7100514	Šroub				
6	4	C7100599	Šroub				
7	2	C7100604A	Šroub				
8	1	C7100627	Šroub				
9	2	C7100642	Šroub				
10	2	C7100654A	Šroub				
11	3	C7100778	Šroub				
12	1	C7100932A	Šroub				
13	1	C7101007	Šroub				
14	2	C7101026	Šroub				
15	1	C7101325	Šroub				
16	2	C7101682	Šroub				
17	2	C7103144	Šroub				
18	1	C71104036	Pouzdro				
19	1	C71104826	Vodítko				
20	2	C71204063	Matice				
21	2	C71204064	Pojistná matice				
22	4	C71204065	Matice				
23	1	C7120700	Matice				
24	2	C7120714	Matice				
25	1	C7140111	Kolík				
26	2	C7140115	Kolík				
27	1	C7140209	Kolík				
28	1	C7160106A	Kolík				
29	1	C71804261	Ložiskové sedlo				
30	1	C7260214	Zátka				
31	1	C7260233	Matice				
32	1	C73204505	Pružina				
33	1	C7320716D	Pružina				
34	1	C7350239	Pedál				
35	1	C7360272	Podložka				
36	2	C7360275	Podložka				
37	3	C7360300	Podložka				
38	1	C7360362	Podložka				
39	1	C7363019	Podložka				
40		-	Není k dispozici pro tento produkt				
41	1	C7380347	Podložka				
42	2	C7410124A	Ložisko				
43	2	C7410591	Ložisko				
44	1	C74704815C	Páka				
45	1	C74704897D	Vodítko				

Ilustrace Přenos (1/3)




Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
46	1	C74804175	Rozpěrka				
47	1	C75004456	Rozpěrka				
48	1	C75004584	Kroužek				
49	1	C75004988	Rozpěrka				
50	2	C75005521A	Rozpěrka				
51	1	C75604224	Kladka				
52	1	C75604298	Kladka				
53	1	C75604324	Kladka				
54	1	C78305705637	Příruba				
55	1	C78305844Z	Držák pružiny				
56	1	C78305855637	Příruba				
57	1	C78305882637	Průvodce				
58	1	C7831363	Brožura				



E3-03859E-01

Ilustrace Přenos (2/3)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C61804575A	Převodovka				
2	1	C64704132AS	Pedál				
3	1	C64704140A	Tyč				
4	1	C68304429637	Regulátor				
5	2	C7100604A	Šroub				
6	1	C7100809	Šroub				
7	1	C7101325	Šroub				
8	1	C7103008	Šroub				
9	1	C71204063	Matice				
10	1	C71804407	Kladka				
11	1	C72004028	Knoflík				
12	1	C73204488	Pružina				
13	1	C73204517	Pružina				
14	1	C74704780	Tyč				
15	1	C74704803637	Vodítko				
16	1	C74704850	Tyč				
17	1	C75004456	Rozpěrka				
18	1	C7500566A	Kroužek				
19	1	C75404211	Řemen				
20	1	C75404268	Řemen				
21	1	C78304536BS	Držák pedálů				
22	1	C78305853C	Řadící páka				
23	1	C78306623	Variátor				
24	1	C78306991Z	Stříbrná				



E3-03859D-02

Ilustrace Přenos (3/3)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C7120273	Matice				
2	1	C7170678	Zátka				
3	1	C7170682	Destička				
4	1	C7170772B	Páka				
5	1	C7180150	Připojení				
6	1	C7320743	Pružina				
7	1	C7360371	Podložka				
9	2	C7410343	Čep				
10	1	C7610198A	Kryt brzdy				
11	1	C9610006	Brzda				
14	1	C7210213	Kroužek				
15	1	C7251644	Bezpečnost				
16	1	C7260320	Brožura				
21	1	C7610202	Disk				
22	2	C7100227	Šroub				
23	1	C61804575A	Převodovka				



E3-04369C-01

Ilustrace Podvozek

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304195637	Brožura				
2	1	C68304682AS	Skupina podvozku				
3	4	C7100134	Šroub				
4	8	C71004484	Šroub				
5	2	C7100599	Šroub				
6	4	C7103008	Šroub				
7	5	C71204063	Matice				
8	8	C71204064	Pojistná matice				
9	4	C7360173	Podložka				
10	1	C7360607	Podložka				
11	1	C73804237A	Šroub				
12	1	C78304548DS	Destička				
13	1	C78304637637	Brožura				
14	2	C78304869AS	Sedadlo				



E3-02015A-01

Ilustrace Volant

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C63104028	Volant				
2	1	C73104039	Zátka				