

KROSSER 92/16 H Cat. 2010 Samojízdný



Dokumenty

Řídicí skupina

Přední náprava

Kryt motoru

Volant

Podpěra

sedadla

Sedadlo

Baterie

Podvozek

Pedály

Nástupní

schůdek

Převodovka

Zadní karoserie

Karoserie

Páky (do SN AK239L2XXXX) Páky (od

SN AK239L2XXXX) Spojka (do SN

AK239L2XXXX) Spojka (od SN

AK239L2XXXX) Palubní deska

Nádrž

Elektrická schéma

Kabel startéru

Kabel plynu Řezací

plošina Skupina nožů

Držák nožů (1/2) Držák

nožů (2/2)


Zvedání žacího ústrojí Sběrný koš

Spínač „plný koš“

Ochrana řemene Přední


kola Zadní kola

E3-02000D-01




Ilustrace Vedení skupiny

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C7100514	Šroub				
2	1	C7100643	Šroub				
3	1	C7111775B	Podpora vlevo				
4	1	C7111776B	Podpora vpravo				
5	2	C7120240	Matice				
6	2	C7470753	Tyč řízení				
7	2	C71204065	Matice				
8	1	C7120459	Matice				
9	2	C7123004A	Matice				
10	1	C7171550F	Sektor				
11	1	C7171554	Ozubené kolo				
12	2	C7230448A	Připojení				
13	2	C7470753	Řídicí tyč				
14	1	C7360174	Podložka				
15	1	C7360231	Rozpěrka				
16	1	C7360242	Podložka				
17	1	C7360369	Rozpěrka				
18	1	C7363084	Rozpěrka				
20	2	C7380372B	Rozpěrka				
21	1	C73804263	Hřídel				
22	2	C7410475	Ložisko				
23	1	C74104237B	Kroužek				



Ilustrace Přední sedlo

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C61104050637	Osa vlevo				
2	1	C61104049637	Osa vpravo				
3	1	C6830128B637	Přední náprava				
4	4	C7101260A	Šroub				
5	4	C71204065	Matice				
6	2	C7140162	Kolík				
7	2	C7260341	Zátka				
8	2	C7311291A	Víko				
9	4	C7360316	Podložka				
10	2	C7360331	Podložka				
12	2	C7380143	Šroub				
13	2	C73804128	Šroub				
14	4	C7410660A	Příruba				
15	1	C78305326BS	Podpěra				




E3-02002B-01

Ilustrace Ozdobný kryt


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	2	C7310484A	Ozdobný kryt				

E3-04356B-01



Ilustrace Motor


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304549637	Ochrana			Nero; Černá	
2	4	C7100227	Šroub				
3	4	C71004683A	Šroub				
4	4	C7100599	Šroub				
5	3	-	Není k dispozici pro tento produkt				
6	1	C7120271	Matice				
7	1	C7123005	Matice				
9	2	C7250157	Páska				
10	2	C7260205	Páska				
11	3	C72804000	Nýt				
13	1	C751053515	Hadice				
14	1	C7510564B	Deflektor				
15	1	C75110517A	Hadice				
16	1	C75111401	Nádoba				
17	1	C7513141	Hadice				
18	1	C78306583	Deflektor				
19	1	C78306586	Deflektor				



E3-02341A-01

Ilustrace Volant

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C63104008A	Volant				
2	1	C73104039	Zátka				




E3-02012B-01

Ilustrace Podpora sedadla


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71004482	Šroub				
2	2	C71204063	Matice				
3	1	C73204309	Pružina				
5	2	C7380296	Šroub				
6	2	C73804012A	Šroub				
7	1	C78304081DS	Podpora			Nero; černá	
8	1	C7831366B	Spínač				
9	1	C17239D	Páka				

E3-04902A-01



Ilustrace Siege

Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C75704109	Sídlo				




E3-02023C-01

Ilustrace Baterie


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C7381132	Šroub				
2	2	C7123087	Matice				
3	1	C7251751	Baterie				

E3-04358C-01



Ilustrace Podvozek


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C17962	Brožura				
2	1	C68304115DS	Podvozek				
3	2	C7100134	Šroub				
4	2	C7100224	Šroub				
5	1	C7100599	Šroub				
6	2	C7100726	Šroub				
7	4	C7101260A	Šroub				
8	7	C7101681	Šroub				
9	1	C7110679A	Čep				
10	2	C7120324	Matice				
11	6	C7120692	Šestihranná matice				
12	1	C7120714	Matice				
13	1	C7140147	Kolík				
14	1	C7230444	Podpěra				
15	1	C7310707A	Víko				
16	2	C73107474	Víko				
17	2	C73204035	Pružina				
18	1	C7360222	Podložka				
19	1	C7360700	Podložka				
21	1	C74705022A	Tyč				
22	1	C74904013AS	Hadice			Nero; Černá	
23	1	C7830349637	Sedadlo				
24	1	C78306180637	Tažení				
25	1	C78306273BS	Zadní podvozek sx				
26	1	C78301318B637	Zadní podvozek rh				
27	1	C7831387A	Podpěra				
28	1	C7831410637	Podpora			Nero; Černá	



E3-04359C-01

Ilustrace Pedály


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C64704159637	Pedálová hřídel			Nero; Černá	
2	1	C64704160637	Hřídel brzdy			Nero; Černá	
3	1	C6830267C637	Pedál			Nero; Černá	
4	1	C7100650	Šroub				
5	4	C7100726	Šroub				
6	2	C7101260A	Šroub				
7	1	C7101611B	Šroub				
8	1	C7103011	Šroub				
9	1	C7111363	Kolík				
10	2	C71204065	Matice				
11	2	C7123004A	Matice				
12	3	C7140104	Kolík				
13	4	C7160106A	Kolík				
14	1	C7320335	Pružina				
15	1	C7320963	Pružina				
16	1	C7350662	Ochrana				
17	1	C7353049A	Pedál				
18	1	C7363004	Podložka				
19	1	C7363008	Podložka				
20	1	C7380155	Osa				
21	4	C7413065B	Ložisko				
22	1	C74704093A	Brzdová tyč				
23	1	C74704641AS	Brzdový pedál			Nero; Černá	
24	1	C7480415B	Rozpěrka				
25	1	C7830663E	Stříbrná spona				
26	1	C7831335C637	Stříbro			Nero; Černá	



E3-02035A-01

Ilustrace Šlapátko

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	12	C7263046	Prsten				
2	1	C73504015	Kryt pravé nášlapné plochy				
3	1	C73504016	Kryt levého schůdku				




Ilustrace Přenos

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C91804905	Převodovka				
2	1	C6830604AZ	Kompletní třmen				
3	1	C7100176	Šroub				
4	2	C7100189	Šroub				
5	1	C75304870	Šroub				
6	2	C7100378	Šroub				
7	1	C7100651	Šroub				
8	1	C7100528	Šroub				
9	2	C7100599	Šroub				
10	2	C7100604A	Šroub				
11	2	C7100607	Šroub				
12	9	C7101682	Šroub				
13	1	C7101771	Šroub				
14	1	C7103144	Šroub				
15	1	C7110677	Objímka				
16	1	C7111407	Hlava vidlice				
17	8	C71204063	Matice				
18	1	C71204065	Matice				
19	3	C7120431	Matice				
20	3	C7120637	Matice				
21	9	C7120714	Matice				
22	1	C7123007	Matice				
23	1	C7123009	Matice				
24	1	C7140104	Kolík				
25	1	C7140111	Kolík				
26	1	C7190534	Ventil				
27	1	C72504834	Pružina				
28	1	C7260272	Svěrák				
29	1	C72604089	Tepelná příruba				
30	1	C7260457	Podpěra				
31	1	C7320429A	Pružina				
32	1	C7320716D	Pružina				
33	1	C7320891A	Pružina				
34	3	C7360258	Podložka				
35	1	C7360275	Podložka				
36	1	C7360300	Podložka				
37	1	C7360314	Podložka				
38	1	C7360685	Podložka				
39	1	C7360773	Podložka				
40	1	C7380140	Šroub				
41	1	C7380372B	Rozpěrka				
42	1	C73804375	Šroub				
43	1	C7410998	Ložisko				
44	1	C74705032	Hydraulický posuvník				
45	1	C74705033	Brzdová tyč				
46	1	C7480331	Rozpěrka				

Ilustrace Přenos

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
47	1	C75005141	Rozpěrka				
48	1	C75404222	Řemen				
49	1	C7560236	Řemenice				
50	1	C7560487	Kladka				
51	1	C7563054A	Kladka				
52	1	C78305340637	Stříbrník				
53	1	C78306179RG	Levý třmen				
54	1	C78306218	Brzdový třmen				
55	1	C78306228	Brzdový třmen				
56	1	C78306317637	Stříbro				
57	1	C78306318637	Destička				
58	1	C78306404637	Stříbrná deska				
59	1	C78306470637	Stříbro				




E3-02051A-01

Ilustrace Zadní část karoserie

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	4	C7100260A	Šroub				
2	6	C7100726	Šroub				
3	4	C7101611B	Šroub				
4	4	C7120429	Matice				
5	1	C7310511	Ochrana				
6	2	C7363078	Podložka				
7	1	C78304194637	Zadní karoserie			Nero; Černá	
8	1	C7831404A	Brzdový třmen				
9	1	C7831496637	Podpěra			Nero; černá	
10	1	C7831500	Podpora				


E3-04918A-01



Ilustrace karoserie


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	4	C71004593	Šroub				
2	4	C7100751	Šroub				
3	6	C7100895	Šroub				
4	4	C71204064	Pojistná matice				
5	1	C7250157	Páska				
6	1	C73106095	Ochrana				
7	1	C73106096	Ochrana				
8	1	C73106194B	Prodlužovací kabel				
9	1	C73106796	Kryt				
10		-	Není k dispozici pro tento produkt				
11	2	C73804091A	Šroub				
12	1	C78305417637	Plíšek			Nero; Černá	
13	1	C78305418637	Brožura			Nero; Černá	
14	1	C78306302EO	Kryt motoru (oranžový)			Na vyžádání; Upon request	
15	1	C78306303EO	Boční kryt (oranžový)			Na vyžádání; Upon request	
16	1	C78306304EO	Boční kryt (oranžový)			Na vyžádání; Upon request	
17	1	C78306328637	Příruba			Nero; Černá	
18	1	C777X43038	Parabolický reflektor světla				
19	1	C777X43039	Parabolická anténa				

E3-02062C-01




Ilustrace páky (do SN AK239L2XXXX)

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C64704196637	Páka				
2	2	C7100276	Šroub				
3	2	C7123004A	Matice				
4	1	C7160104	Kroužek				
6	1	C63104247	Rukojeť				
7	1	C73204000B	Pružina				
8	1	C73204174	Pružina				
9	1	C7380138A	Šroub				
10	1	C7410708	Ložisko				
11	1	C7471112D	Páka				
12	1	C7831497Z	Podpěra				



Ilustrace páky (od SN AK239L2XXXX)



Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C63104247	Rukojeť				
2	1	C94704187A	Pružina				
3	1	C64704196637	Páka				
4	2	C7100276	Šroub				
5	2	C7123004A	Matice				
6	1	C7140111	Kolík				
7	1	C7160104	Kroužek				
8	1	C73204174	Pružina				
9	1	C7360314	Podložka				
10	1	C7410708	Ložisko				
11	1	C7471112D	Páka				
12	1	C7831497Z	Podpěra				



E3-02064B-01

Ilustrace spojky (do SN AK239L2XXXX)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C71004002	Šroub				
2	2	C7101260A	Šroub				
3	1	C7123010	Matice				
4	1	68120029	Spojka				
5	1	C7360171	Podložka				
6	1	C7360322	Podložka				
7	1	C78305026NA	Příruba				



E3-05296A-01

Ilustrace spojky (od SN AK239L2XXXX)


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C71004002	Šroub				
2	2	C7101260A	Šroub				
3	2	C7103001	Šroub				
4	2	C71204065	Matice				
5	1	C7140111	Kolík				
6	1	C71704743	Spojka				
7	1	C7360171	Podložka				
8	4	C7360267	Podložka				
9	1	C7360275	Podložka				
11	1	C78306428AS	Třmen				
12	1	C78306560	Svorka				



E3-04362C-01

Ilustrace Palubní deska


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C63104319	Přístrojová deska				
2	4	C7100599	Šroub				
3	5	C7100604A	Šroub				
4	2	C7100653	Šroub				
5	1	C7100895	Šroub				
6	2	C7101017	Šroub				
7	1	C7103217	Šroub				
8	1	C7120142	Matice				
9	1	C73104217	Páka				
10	1	C7311857	Rukojeť				
11	1	C7312228	Víko				
12	1	C7360142	Podložka				
13	2	C7360701	Podložka				
14	1	C7471196	Tyč				
15	1	C78304285FS	Podpěra vpravo			Nero; Černá	
16	1	C78304323FS	Podpora vlevo			Nero; Černá	



E3-02020A-01


Ilustrace Reservoir

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	4	C7100604A	Šroub				
2	1	C7510603A	Zátka				
3	1	C7510818D	Nádrž				



Schaltplan / Diagram


9 Kabelbaum / Wire Harness



E3-04786B-01

Ilustrace Elektrické schéma


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C62904133B	Zapojení				
2	2	C7100351	Šroub				
3	2	C7100599	Šroub				
4	2	C7120271	Matice				
5	1	C72504038	Bezpečnost				
6	1	C72504156	Ampérmetr úhlový				
7	1	C72504227B	Accul				
8	1	C72504439	Spínač				
9	1	C72504629A	Světlomet				
10	2	C7250963	Žárovka				
11	2	C7251649	Páčka				
12	1	C7251657A	Bezpečnost				
13	1	C7251744A	Klíč				
14	1	C7251745A	Klíč				
15	1	C7252013	Bezpečnost				



E3-03438A-01

Ilustrace Startovací kabel


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C7461085A	Startovací kabel				



E3-03437A-01


Ilustrace Akcelerační kabel

Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C7461100	Kabel akceleratoru				



Ilustrace Řezací deska


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C61804197B	Podpora				
2	1	C9180609D	Osa				
3	1	C68304061637	Napínák řemenu rh			Nero; Černá	
4	1	C68304072BS	Napínák řemenu lh			Nero; Černá	
5	1	C68304331BS	Řezací deska				
6	1	C6830596A637	Stříbrná			Nero; Černá	
7	2	C7100347	Šroub				
8	1	C7100528	Šroub				
9	1	C7100778	Šroub				
10	8	C7101260A	Šroub				
11	2	C7101681	Šroub				
12	1	C7101719	Šroub				
13	3	C7120290	Podložka				
14	6	C71204065	Matice				
15	2	C7120641	Matice				
16	3	C7120692	Šestihranná matice				
17	2	C7140115	Kolík				
18	1	C71704074	Rozpěrka				
19	1	C7312543B	Tunel				
20	2	C7320306A	Tlačená pružina				
21	2	C73204099	Pružina				
22	1	C73204112637	Háček				
23	4	C73404155	Kolo				
24	2	C7350271A	Tlumič				
25	1	C7360119	Podložka				
26	2	C7360300	Podložka				
27	2	C73604097A	Podložka				
28	2	C7360760	Podložka				
29	2	C73704003D	Kroužek				
30	3	C7380476	Šroub				
31	4	C7383056	Šroub				
32	4	C7410591	Ložisko				
33	1	C74704116A	Osa pístu				
34	1	C7471116	Čep				
35	1	C75004182	Rozpěrka				
36	1	C75004195	Kroužek				
37	1	C75404075	Řemen				
38	1	C75604049	Řemenice				
39	1	C75604050	Kladka				
40	1	C78304255637	Deska			Nero; Černá	



E3-03433A-01

Ilustrace Skupina čepelí


Ref. č.	Mno žství	Kód zboží	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71205134	Matice				
2	1	C74204020A	Čepel vpravo				
3	1	C74204021A	Čepel vlevo				



E3-01665B-01

Ilustrace Držák čepelí (1/2)


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C61804197B	Podpora				
2	1	C71205134	Matice				
3	1	C7381010A	Hřídel				
4	2	C7410919A	Ložisko				
5	1	C7480433	Rozpěrka				
6	2	C7501000	Rozpěrka				
7	1	C7561188	Kladka				
8	1	-	Není k dispozici pro tento produkt				
9	1	C6190019C	Náboj				



E3-01670B-01

Ilustrace Držák nožů (2/2)


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C9180609D	Osa				
2	1	C71205134	Matice				
3	1	C7381128	Hřídel				
4	2	C7410919A	Ložisko				
5	1	C75004309	Rozpěrka				
6	3	C7501000	Rozpěrka				
7	1	C7561218	Kladka				
8	1	C6190019C	Náboj				
9	1	-	Není k dispozici pro tento produkt				



E3-02075A-01


Ilustrace Zvedání žacího ústrojí

Číslo	Mno žství	Kód produktu	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C6830587637	Kompletní hřídel			Nero; Černá	
2	2	C7100604A	Šroub				
3	1	C7103180	Šroub				
4	2	C7120206	Matice				
5	5	C7120429	Matice				
6	4	C7120431	Matice				
7	1	C7123010	Matice				
8	2	C7123083	Matice				
9	2	C7140104	Kolík				
10	5	C7140111	Kolík				
11	2	C7140162	Kolík				
12	1	C7200311	Rukojeť				
13	1	C73204004	Pružina				
14	1	C7320971	Pružina				
15	1	C7360119	Podložka				
16	2	C7360187	Podložka				
17	5	C7360275	Podložka				
18	4	C7360414	Podložka				
19	2	C7360921	Podložka				
20	2	C7363068	Podložka				
21	4	C7363084	Rozpěrka				
22	2	C7380138A	Šroub				
23	2	C7380143	Šroub				
24	2	C7380507B	Šroub				
25	2	C7410225	Ložisko				
26	2	C7410715	Prsten				
27	2	C7461139	Kabel				
28	1	C7471130B	Páka				
29	1	C7471280	Páka				
30	2	C7561154	Kladka				
31	1	C7830720C637	Deska			Nero; Černá	
32	1	C78305540	Stříbro				
33	2	C7831328A637	Destička			Nero; Černá	



Ilustrace Sběrný koš

Ref. č.	Mno žství	Kód zboží	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C6291101B	Kabel				
2	1	C6470063B637	Hřídél				
3	1	C64904036637	Stříbrná			Nero; Černá	
4	1	C64904051637	Podvozek				
5	1	C64904052637	Páka			Nero; Černá	
6	1	C66404026	Nádoba				
7	4	C7100134	Šroub				
8	2	C7101017	Šroub				
9	6	C7101612	Uzávěr				
10	3	C7101691	Šroub				
11	2	C7103105	Šroub				
12	4	C71104138	Čep				
13	5	C7110701	Otočný čep				
14	6	C71204063	Matice				
15	4	C71204064	Protisměrná matice				
16	6	C7120642	Matice				
17	9	C7120691	Matice				
18	4	C7140145	Kolík				
19	5	C71404033	Kolík				
20	1	C7200204	Rukojeť				
21	1	C7253167	Spínač				
22	2	C73104578	Rukojeť				
23	1	C7320264	Pružina				
24	4	C7380140	Šroub				
25	2	C7381183	Šroub				
26	1	C74904101AS	Podvozek			Nero; Černá	
27	2	C74904108637	Podvozek			Nero; Černá	
28	1	C78304153EO	Zámky (oranžové)			Na vyžádání; Upon request	
29	1	C78304622637	Deska			Nero; Černá	
30	1	C78304623AS	Deska			Nero; Černá	
31	1	C78304833AS	Víko			Nero; Černá	
32	1	C78305242637	Třmen			Nero; Černá	
33	1	C78305243637	Stříbro			Nero; Černá	




E3-02081C-01

Ilustrace spínače „full bag“


Ref. č.	Mno žství	Kód zboží	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C6291089A	Sada kabelů				
2	2	C7101397	Šroub				
3	2	C7100148	Šroub				
4	2	C7120636	Matice				
5	2	C7100604A	Šroub				
6	2	C7260354	Podpěra				

E3-05233A-01



Ilustrace Ochrana řemene


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C7100378	Šroub				
2	4	C7100607	Šroub				
3	1	C7103025	Šroub				
4	2	C71204063	Matice				
5	1	C73106003A	Kryt				
6	1	C7312538	Víko				
7	4	C7360300	Podložka				
8	1	C78306371637	Víko			Nero; Černá	



E3-02085B-01

Ilustrace Přední kola

Ref. č.	Mno žství	Kód zboží	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C63404086G	Kompletní kolo			Grigio; Grey	
2	1	C63404081662	Kolo			Grigio; Šedá	
3	1	C7341731	Pneumatika				
4	1	C7410990B	Ložisko				
5	1	C7410516B	Ložisko				
6	1	C7340255	Ventil				



E3-02084B-01

Ilustrace Zadní kola

Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
2	2	C7100627	Šroub				
3	2	C7340817662	Kolo			Grigio; Grey	
4	2	C7360242	Podložka				
5	1	C63404369662	Ráfek			Grigio; Šedá	
6	1	C7340255	Ventil				
7	1	C7340448	Pneumatika				