

KROSSER 92/16 H Cat. 2012 Samojízdný



Dokumenty

Náboj nože Náboj

nože Ozdobný kryt

Nádrž

Baterie Zadní

kola

Přední kola Skupina

nožů Sedadlo

Volant

Kabel startéru

Řídicí skupina

Sběrný koš Držák

sedadla

Převodovka a podvozek

Převodové trubky Přední

náprava Podvozek

Zvedání žacího ústrojí Spojka

Elektrická schéma

Zadní karoserie

Nastupovací

schůdek Pedály

Vedení

vzduchu

Kapota


motoru

Žací ústrojí Ochrana

řemene Palubní deska

Spínač „full bag“ Kabel


plynu



E3-01665B-01

Ilustrace Nápravka nože


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C61804197B	Podpora				
2	1	C71205134	Matice				
3	1	C7381010A	Hřídel				
4	2	C7410919A	Ložisko				
5	1	C7480433	Rozpěrka				
6	2	C7501000	Rozpěrka				
7	1	C7561188	Kladka				



E3-07448A-01

Ilustrace Nápravka nože


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C9180409C	Kladka				
2	1	C71205134	Matice				
3	2	C7410919A	Ložisko				
4	1	C7381128	Hřídel				
5	1	C7480160A	Podložka				
6	2	C7501000	Rozpěrka				
7	1	C75604216	Kladka				



E3-02002B-01

Ilustrace Ozdobný kryt


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C7310484A	Ozdobný kryt				



E3-02020A-01

Ilustrace Nádrž


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	4	C7100604A	Šroub				
2	1	C7510603A	Zátka				
3	1	C7510818D	Nádrž				



E3-02023D-01

Ilustrace Baterie


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C7381132	Šroub				
2	2	C7123087	Matice				
3	1	C7251751	Baterie				
4	-		Není k dispozici pro tento produkt				



E3-02084B-01

Ilustrace Zadní kola


Ref. č.	Mno žství	Kód produktu	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
2	2	C7100627	Šroub				
3	2	C7340817662	Kolo				
4	2	C7360242	Podložka				
5	1	C63404369662	Ráfek				
6	1	C7340255	Ventil				
7	1	C7340448	Pneumatika				



E3-02085B-01

Ilustrace Přední kola


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	2	C63404086G	Kompletní kolo				
2	1	C63404081662	Kolo				
3	1	C7341731	Pneumatika				
4	1	C7410990B	Ložisko				
5	1	C7410516B	Ložisko				
6	1	C7340255	Ventil				



E3-03433A-01

Ilustrace Skupina čepelí


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71205134	Matice				
2	1	C74204020A	Čepel vpravo				
3	1	C74204021A	Čepel vlevo				



E3-04514A-01

Ilustrace Siege


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C75704086	Sídlo				



E3-04516A-01

Ilustrace Volant


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C63104008A	Volant				
2	1	C73104039	Zátka				



E3-04579A-01

Ilustrace Startovací kabel


Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C7461085A	Startovací kabel				



E3-04985B-01

Ilustrace Vedení skupiny


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C71004095	Šroub				
2	6	C71004484	Šroub				
3	1	C7100514	Šroub				
4	1	C7100643	Šroub				
5	1	C71104998	Podpora vlevo				
6	1	C71104999	Podpora vpravo				
7	2	C7120240	Matice				
8	2	C71204065	Matice				
9	1	C7120459	Matice				
10	2	C7123004A	Matice				
11	1	C7171550F	Sektor				
12	1	C7171554	Ozubené kolo				
13	2	C7230448A	Připojení				
14	1	C7363004	Podložka				
15	1	C7363084	Rozpěrka				
17	1	C73804263	Hřídel				
18	1	C73804363	Rozpěrka				
19	1	C73804364B	Rozpěrka				
20	1	C74104237B	Kroužek				
21	1	C78306043	Podpěra				



E3-06691B-01

Ilustrace sběrný koš


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C6291101B	Kabel				
2	1	C6470063B637	Hřídél				
3	1	C64904036637	Stříbro				
4	1	C64904051637	Podvozek				
5	1	C64904052637	Páka				
6	1	C66404026	Nádoba				
7	4	C7100134	Šroub				
8	6	C71005448	Šroub				
9	2	C7101017	Šroub				
10	3	C7101691	Šroub				
11	2	C7103105	Šroub				
12	4	C71104138	Čep				
13	5	C7110701	Otočný čep				
14	6	C71204063	Matice				
15	4	C71204064	Pojistná matice				
16	6	C7120642	Matice				
17	9	C7120691	Matice				
18	4	C7140145	Kolík				
19	5	C71404033	Kolík				
20	1	C7200204	Rukojeť				
21	1	C72104491	Kroužek				
22	1	C7253167	Spínač				
23	2	C73104578	Rukojeť				
24	1	C7320264	Pružina				
25	4	C7380140	Šroub				
26	2	C7381183	Šroub				
27	1	C74904101AS	Podvozek				
28	2	C74904108637	Podvozek				
29	1	C78304153EO	Závora (oranžová)				
30	1	C78304622637	Deska				
31	1	C78304623AS	Deska				
32	1	C78305242637	Třmen				
33	1	C78305243637	Stříbro				
34	1	C78306836637	Kryt				



E3-07521A-01

Ilustrace Podpora sedadla

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C71004484	Šroub				
2	2	C7123004A	Matice				
3	1	C72004061	Knoflík				
4	2	C7250157	Páska				
5	2	C7380296	Šroub				
6	1	C78306049637	Podpěra sedadla				
7	1	C78306088637	Podpěra				
8	1	C78306266637	Stříbro				
9	1	C78306448	Spojka				




E3-07522A-01

Ilustrace Převodovka a podvozek

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C91804905	Převodovka				
2	1	C64704183	Tyč				
3	1	C68304586	Stříbro				
4	1	C7100176	Šroub				
5	2	C7100189	Šroub				
6	1	C7100347	Šroub				
7	2	C7100378	Šroub				
8	1	C7100651	Šroub				
9	9	C71004484	Šroub				
10	1	C7100528	Šroub				
11	1	C7100599	Šroub				
12	1	C7101008	Šroub				
13	1	C7101026	Šroub				
14	8	C7101682	Šroub				
15	1	C7103144	Šroub				
16	1	C7110677	Objímka				
17	1	C7110993	Čep				
18	1	C7111407	Hlava vidlice				
19	2	C7120240	Matice				
20	6	C71204063	Matice				
21	1	C71204064	Pojistná matice				
22	3	C71204065	Matice				
23	1	C7120690	Matice				
24	8	C7120714	Matice				
25	1	C7123007	Matice				
26	1	C7123009	Matice				
27	3	C7140111	Kolík				
28	2	C7140115	Kolík				
29	1	C7190534	Ventil				
30	1	C72504834	Pružina				
31	1	C7260272	Svěrák				
32	1	C72604089	Tepelná příruba				
33	1	C7260457	Podpěra				
34	1	C7320716D	Pružina				
35	1	C7320814	Pružina				
36	1	C7320891A	Pružina				
37	1	C7320963	Pružina				
38	2	C7360173	Podložka				
39	1	C7360174	Podložka				
40	1	C7360258	Podložka				
41	2	C7360262	Podložka				
42	2	C7360275	Podložka				
43	1	C7360300	Podložka				
44	1	C7360314	Podložka				
45	1	C7360685	Podložka				
47	1	C7380140	Šroub				

Ilustrace Převodovka a podvozek


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
48	1	C7380347	Podložka				
49	1	C73804375	Šroub				
50	1	C7410998	Ložisko				
52	1	C74705376	Tyč				
53	1	C74705541	Tyč				
54	1	C74705543	Hřídel				
55	1	C7480331	Rozpěrka				
56	1	C75004456	Rozpěrka				
57	1	C75005141	Rozpěrka				
58	1	C75404304	Řemen				
59	1	C7560236	Řemenice				
60	3	C75604224	Kladka				
61	1	C78306218	Brzdový třmen				
62	1	C78306228	Brzdový třmen				
63	1	C78306317637	Stříbro				
64	1	C78306318637	Destička				
65	1	C78306470637	Třmen				
66	1	C78306727637	Stříbro				
67	1	C78306728637	Stříbro				
68	1	C78306729	Stříbro				
69	1	C78306736637	Stříbro				



E3-07522A-02

Ilustrace Převodové trubky


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C91804905	Převodovka				
2	1	C72604112	Pásmo				
3	1	C7311480	Ventil				
4	1	C7311481	Zátka				
5	1	C73704280	Spojka				
6	1	C75111252	Ohebná hadice				
7	1	C7513141	Hadice				



E3-07523A-01

Ilustrace Přední sedlo


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C63804043637	Skupina náprav			DX; RIGHT	
2	1	C63804042637	Skupina náprav			SX; LEFT	
3	2	C7100395	Šroub				
4	1	C7100859	Šroub				
5	2	C7103180	Šroub				
6	2	C7120214	Matice				
7	4	C71204063	Matice				
8	1	C71204065	Matice				
9	2	C7140162	Kolík				
10	1	C71904413A	Sedlo				
11	4	C7360316	Podložka				
13	2	C74804065ZW	Accul				
14	2	C74804068	Rozpěrka				
15	1	C75005280	Rozpěrka				
16	2	C75005303	Rozpěrka				
17	2	C7373000	Nipple				



E3-07524A-01

Ilustrace Podvozek


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304642637	Skupina podvozku				
2	1	C68304709637	Kryt				
3	1	C7100378	Šroub				
4	10	C71004484	Šroub				
5	3	C7100599	Šroub				
6	7	C7101681	Šroub				
7	1	C7110679A	Čep				
8	1	C71204063	Matice				
9	2	C7120431	Matice				
10	7	C7120714	Matice				
11	1	C7140147	Kolík				
12	1	C7230444	Podpěra				
13	1	C7310707A	Víko				
14	2	C73108616	Zátka				
15	2	C73204849	Pružina				
16	1	C7360222	Podložka				
17	2	C7360331	Podložka				
18	2	C7360607	Podložka				
19	1	C7360700	Podložka				
21	2	C7380380	Šroub				
22	1	C74705022A	Tyč				
23	1	C74904013AS	Hadice				
24	1	C7830349637	Sedadlo				
25	1	C78306180637	Tažení				
26	1	C78306717637	Levý podélník				
27	1	C78306718637	Pravý podélník				
28	1	C78307042637	Deska				
29	2	C78307281637	Víko				



E3-07525A-01

Ilustrace Zvedání žacího ústrojí


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304597637	Strom				
2	1	C7103180	Šroub				
3	2	C7120206	Matice				
4	1	C71204063	Matice				
5	4	C71204065	Matice				
6	1	C7123010	Matice				
7	2	C7123083	Matice				
8	1	C7140104	Kolík				
9	2	C7140111	Kolík				
10	2	C7160106A	Kolík				
11	1	C7200311	Rukojeť				
12	1	C73204884	Pružina				
13	1	C7320971	Pružina				
14	2	C7360187	Podložka				
15	1	C7360275	Podložka				
16	2	C7360300	Podložka				
17	4	C7360414	Podložka				
18	2	C7363068	Podložka				
19	2	C7380143	Šroub				
20	2	C7380507B	Šroub				
21	2	C7410225	Ložisko				
22	1	C74705356	Tyč				
23	2	C74705523	Tyč				
24	1	C74705538	Řídítka				
25	1	C78307006637	Rameno			SX; LEFT	
26	1	C78307007637	Paže			DX; PRAVÉ	
27	1	C7830720C637	Desketa				




E3-07526A-01

Ilustrace Spojka

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C64704252Z	Kompletní páka				
2	1	C94704253	Tyč				
3	1	C71004002	Šroub				
4	2	C7100371	Šroub				
5	2	C7100599	Šroub				
6	2	C7103001	Šroub				
7	2	C71204065	Matice				
8	2	C7140111	Kolík				
9	1	C71704947	Spojka				
10	1	C72004049A	Rukojeť				
11	1	C7320963	Pružina				
12	1	C7360117	Podložka				
13	1	C7360171	Podložka				
14	4	C7360267	Podložka				
15	1	C7360275	Podložka				
16	-		Není k dispozici pro tento produkt				
17	-		Není k dispozici pro tento produkt				
18	2	C74104119A	Ložisko				
19	1	C78306428AS	Brzdový třmen				
20	1	C78306560	Svorka				




13



E3-07528A-01

Ilustrace Elektrické schéma


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C62904133B	Zapojení				
2	2	C7100351	Šroub				
3	2	C7100599	Šroub				
4	2	C71204064	Pojistná matice				
5	1	C72504038	Bezpečnost				
6	1	C72504156	Ampérmetr úhlový				
7	1	C72504230B	Modul				
8	1	C72504232	Spínač				
9	1	C72504439	Spínač				
10	1	C72504469	Kabelový svazek				
11	1	C72504807	Spínač				
12	1	C72505013	Spínač				
13	1	C72505352	Kabelový svazek				
14	1	C7251744A	Klíč				
15	1	C7251745A	Klíč				



E3-07530A-01

Ilustrace Zadní část karoserie


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C7101017	Šroub				
2	2	C7101260A	Šroub				
3	3	C7101611B	Šroub				
4	2	C71204063	Matice				
5	2	C7363078	Podložka				
6	1	C78307161EO	Zadní karoserie				
7	1	C78307399C	Brzdový třmen				



E3-07531A-01

Ilustrace Šlapátko


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	12	C7263046	Prsten				
2	1	C73504015	Kryt pravé stupačky				
3	1	C73504016	Kryt levého schůdku				



E3-07532A-01

Ilustrace Pedály


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C64704152DZ	Kompletní hřídel				
2	1	C68304537	Kompletní třmen.				
3	1	C68304760637	Pedál				
4	4	C71004484	Šroub				
5	2	C7100604A	Šroub				
6	1	C71105068	Čep				
7	1	C71204065	Matice				
8	1	C71404040	Pružina				
9	1	C7260214	Zátka				
10	1	C73204587	Pružina				
11	1	C73504136	Stupátko				
12	1	C73504272	Stupátko				
13	1	C7360242	Podložka				
15	1	C7380380	Šroub				
16	2	C7410495	Podpora				
17	1	C74804288	Accul				
18	1	C78305914	Brzdový třmen				
19	1	C78305940	Stříbro				
20	1	C78306103A	Brzdový pedál				



E3-07551A-01

Ilustrace Vedení vzduchu


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	4	C7100751	Šroub				
2	4	C71204064	Pojistná matice				
3	1	C73106212	Vedení vzduchu				



E3-07552A-01

Ilustrace Kapota


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	C62504046	Pouzdro				
2	1	C68304774EO	Kryt				
3	4	C71004187	Šroub				
4	6	C71005108	Šroub				
5	1	C7250157	Páska				
6	1	C73106095	Ochrana				
7	1	C73106096	Ochrana				
8	1	C73106194B	Prodlužovací kabel				
9	1	C73106796	Kryt				
10	2	C73804091A	Šroub				



E3-07553A-01

Ilustrace Motor


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C68304549637	Ochrana				
2	4	C7100227	Šroub				
3	2	C71004484	Šroub				
4	4	C71004683A	Šroub				
5	4	C7100599	Šroub				
6	1	C7120271	Matice				
7	1	C7123005	Matice				
8	2	C72004199	Čep				
9	2	C7250157	Pás				
10	2	C7260205	Páska				
12	1	C751053515	Flexibilní				
13	1	C75111053A	Deflektor				
14	1	C75111278	Hmce				
15	9	C7513141	Hadice				



E3-07554A-01

Ilustrace Řezací deska


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C61804197B	Podpora				
2	1	C9180409C	Kladka				
3	1	C68304061637	Napínák řemenu rh				
4	1	C68304072BS	Napínák řemenu lh				
5	1	C68304664AS	Deflektor				
6	1	C68304728AS	Sada nožů				
7	1	C6830596A637	Stříbrná spona				
8	2	C7100347	Šroub				
9	1	C7100528	Šroub				
10	8	C7101260A	Šroub				
11	2	C7101681	Šroub				
12	1	C7101719	Šroub				
13	1	C7103015	Šroub				
14	3	C7120290	Podložka				
15	1	C71204064	Pojistná matice				
16	6	C71204065	Matice				
17	2	C7120641	Matice				
18	3	C7120692	Šestihranná matice				
19	2	C7140115	Kolík				
20	1	C71704074	Rozpěrka				
21	1	C73107901	Tunel				
22	2	C7320306A	Tlačená pružina				
23	2	C73204099	Pružina				
24	4	C73404155	Kolo				
25	2	C7350271A	Tlumič				
26	1	C7360119	Podložka				
27	2	C7360300	Podložka				
28	2	C73604097A	Podložka				
29	2	C7360760	Podložka				
30	2	C73704003D	Kroužek				
31	3	C7380476	Šroub				
32	4	C7383056	Šroub				
33	4	C7410591	Ložisko				
34	1	C74704116A	Osa pístu				
35	1	C7471116	Čep				
36	1	C75004195	Kroužek				
37	1	C75404087	Řemen				
38	1	C75604049	Řemenice				
39	1	C75604050	Kladka				
40		-	Není k dispozici pro tento produkt				
41	1	C78307170637	Stříbro				



E3-07555A-01

Ilustrace Ochrana řemene


Číslo	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	15	C71004484	Šroub				
2	8	C71005045A	Šroub				
3	2	C71204063	Matice				
4	8	C7260201	Podložka				
5	1	C73108671	Kryt				
6	1	C73108672	Carter				
7	1	C73108739B	Kryt				
8	1	C73108740B	Kryt				
9	2	C74705705	Tyč				
10	1	C78308212637	Třmen				
11	1	C78308213637	Stříbro				
12	1	C78307109637	Stříbro				



E3-07556A-01

Ilustrace Palubní deska


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C63104319	Přístrojová deska				
2	2	C71004484	Šroub				
3	6	C7100599	Šroub				
4	1	C7100895	Šroub				
5	2	C7101017	Šroub				
6	2	C7101611B	Šroub				
7	1	C7103217	Šroub				
8	1	C7120142	Matice				
9	1	C71404040	Pružina				
10	1	C72604096	Zátka				
11	1	C73104217	Páka				
12	1	C73106642	Ochrana				
13	1	C7311857	Rukojeť				
14	2	C7360701	Podložka				
15	1	C74705008	Posuvník				
16	1	C7471196	Tyč				
17	1	C78304285FS	Podpora vpravo			SX; LEFT	
18	1	C78304323FS	Podpora vlevo			DX; PRAVÝ	



E3-07557A-01

Ilustrace spínače „full bag“

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	C6291089A	Sada kabelů				
2	2	C7101397	Šroub				
3	2	C7120636	Matice				
4	2	C72804000	Nýt				



E3-03440A-01

Ilustrace Akcelerační kabel

Ref. č.	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	1	C7461086	Kabel akceleratoru				