



Pièces de rechange Spare parts list


MH 4 F



A : Moteur Briggs & Stratton
B : Moteur Honda



Rep N°	Ref.	Designation	Desc r.pfon "	Gte
	3101010001	Transmission Alu 1/26	Transmission 1/26	
2	3102010301	Trappe de visite avant noir	Black inspection hatch	
	3102011302	Caisson inférieur rouge 3002	Red (3002) lower case cover	
	3102011401	Caisson inférieur jaune 5283	Yellow (5283) lower case cover	
	3102012002	Caisson inférieur vert 6029	Green (6029) lower case cover	
	3102012102	Caisson inférieur vert C7475	Green (C7475) Lower case cover	
	3102011602	Caisson inférieur jaune 3547	Yellow (3547) lower case cover	
4	3102011301	Tôle caisson supérieur rouge 3002	Red (3002) upper plate	1
	3102011401	Tôle caisson supérieur jaune 5283	Yellow (5283) upper plate	
	3102012001	Tôle caisson supérieur vert 6029	Green (6029) upper plate	
	3102012101	Tôle caisson supérieur vert C7475	Green (C7475) upper plate	
	3102011601	Tôle caisson supérieur jaune 3547	Yellow (3547) upper plate	
5	3102010309	Tôle de protection fraise noir	Black protection sheet	1
	mgvmgw	ro 'o de uv né	Black transport handlebar	
7	3 020 10308	Guidon bas gauche noir	Black top handlebar	1
8	3102010305	Guidon bas gauche noir	Black bottom handlebar	1
9	3102010304	Guidon bas droit noir	Black bottom handlebar	1
			Black spur	
	3102010310	Bequille sans roue de transport	Spur without wheel of transport	
11	03 00 23	Fraise départ gauche Ø250	Rotating blade Ø250	1
12	0320010024	Fraise disque gauche Ø250	Rotating blade Ø250	1
13	0320010025	Fraise disque droite Ø250	Disk Ø250	1
14	0320010026	Fraise disque gauche Ø250	Disk Ø250	1
15	0301010002	Goupille clip 10x32	Clip pin Ø10x32	1
16	0301010001	Goupille Clip Ø8x28	Clip pin Ø8x28	4
17	0301020005	Goupille Ø5x40	Pin Ø5x40	1
18	0340060006	Protection noir	Black Guard	2
19	0309000000	Kolo B:25,oreno olé19	Black Wheel Ø125 Ø8	2
20	'034 0000G3	Goe* *broyoge 2eoo lernents	Runner	
21	o3moæws	<oooäÜöesoÜonno	Cable handlebar fixing block	2
	o34woæ4	'omo P*07o''	Black Plug PVC	2
23	310201010	LevPr Osn:b CB Fon	Clutch lever	1
24	0303030010	GüÖe rouroie N4B Fom	Drive-belt guide	1
25	' 03060300?6	Poul% iolPu PB FUB oIP 22,2	Motor pulley	1
26	030603001P	' Boute 98B?0 es2Z2	Motor pulley BS	1
27	0306060017	Poulie pont 1/26 Ø80 ales 17	Pulley Ø80	1
28	0302020050	Entretoise levier d'emb MB Fun	Spacer	1
29	0302020028	Entretoise 9x14x15.3	Spacer 9x14x15.3	2
30	0306030043	Courroie MB Fun	Fanbelt MB Fun	1
31	0341000038	Poignée Ø22x120	Hand side grip	2
32	0307010006	levier Mag Ø22 et Ø25	Lever Mag Ø22 et Ø25	1
33	030 0 0015	tever enmo eur	Engine brake lever	1
34	03020T001P	L erLAB uce 26 B22	Lever LAB stroke 25 Ø22	1
35	0307020011	Manette gaz "min max"	Acceleratoreve"inio,"	1
	Q 02020o 2	Vonellegoz NoÜrnovvron mos"	Acceleratorlever"iötrnovvrnindo "	
36	0308040033	Cable gaz MB Fun BS	Throttle cable MB Fun BS	1
	0308040034	CaDle Se 9 z 6 F n GCV' 35	Throttle cable MB Fun GCV' 13S	
37	0308020032	Cable d'embrayage MB Fun	Clutch cable	1
38	0308020036	Cable d'embrayage MB Fun LAB	Clutchcable	1
39	0308050008	CÖb e de lre n moieur	Emgfeöcoke šaty	1
40	0503000029	Étiq. "Embrayage"	Label "Clutch lever"	
41	0503000026	Étiquette frein moteur	Engine brake label	1
42	0503000033	Eco „æ*urké"	Hedvábí lcbel	
43	030 07J00I	CQv I' '4 4 ió	4'7'1'1'	1
44	0300080405	Vis Tôle 4.2	Ke: '	2
45	0300010609	Vis HM 6x16 z emb cr	Sn'e^HV3 %Zn/cned/hooÜe	14
46	0300090601	Vis HM 6x40 z autotaraudeuse	cloinoscreü8ç6,<O,	2
47	0300080605	Vis TBCC M6x55 z	Screw TBCC M6x55 z	1
48	0300040801	Vis ST HC M8x16	Screw ST HC M8x16	1
49	0300090803	Vis BHC M8x30z	Screw BHC 8x30z	
50	0300010834	Vis HM 8x35 z emb cr	Screw HM8x35z notched shoulder	3
51	0300010817	Vis HM 8x40 z emb cr	Scr%ÜNE48x#0zno1hed;hoJde	2
52	0300010833	Vis HM 8x50 Z	ScrÜvvHVdx5UZ' "	2
53	0300010832	Vis HM 8x70 z FST	Screw HM8x70z	
54	0300011015	Vis HM 10x30z FST	Screw HM 10x30z FST	1
55	0300010831	Tige filetée M8x245z	Screw M 8x245z	2
56		Vis 3/8 TH24 UNF Lg25z	Screw 3/8 TH24 UNF Lg25z	
57	0300260601	Ecrou HM 6 z emb cr	Nut H M6 z notched shoulder	
58	0300210602	Ecrou frein M 6 Z	Blocking nut M 6 Z	1
59	0300260801	Ecrou H M8 z emb cr	Nut H M8 z notched shoulder	
		Ecrou frein M 8 Z	Blocking nut M 8 Z	
61	0301000004	Ecrou papillon M8	Handlebar tightening handle M8	2
	0300201002		Nut HM 10z	
			Blocking nut M 10 7	



Rep N°	Bef.	Dsigniation	Popis	Mp
	030300002	Coquille droite pont 1/26	Right alloy carter 1/26	1
2	030300011	Coquille gauche pont 1/26	Left alloy carter 1/26	1
3	0306070003	Vis ss fin 1filet pont 1/26	Endless screw 1/26	1
4	030 070004	Roue bronze pont 1/26	Bronze wheel 1/26	1
5	0306050018	Arbre de fraises pont 1/26	Tines shaft	1
6	0301040009	Clavette 5x7.5 DIN 6888	Klíč x 5 DU 88	1
7	0366010007	Roulement 6004 2 RS	Ball bearing 6004 2 RS	2
8	0306010013	Roulement 6203 2 RS	Ball Bearing 6203 2 RS	1
9	0306010021	Roulement 7203 B	Ball Bearing 7203 B	1
10	0300412001	Rondelle 20x28x2 brute	Special washer 20x28x2	2
11	0341000051	Joint à double lèvre Ø20x30x5	Lip seal Ø20x30x5	2
12	0341000052	Joint plat d'étanchéité	Gasket	1
13	0102010006	100 ml de graisse spéciale haute temp°	Grease for high temperature(100 ml)	1
14	0300260601	Ecrou HM 6 z emb cr	Nut H M6 z notched shoulder	10
15	0300020602	Vis CHC M 6x20z	Screw CHC M6x20z	10
16	0300400602	Rondelle M6x14x1 Z	Washer M6x14x1 Z	10