

RMA 2.2 RV


Seznam dílů
09.03.2023
Francie,
francouzština

**Pohon Vario Sekačka na
mulčování**

Obsah

A – Horní část řídítek	2
B – Dolní řídítka	5
C – Kryt, zadní osa	7
D – Osa, převodovka	9
E – Motor, nůž	11
F - Elektrické připojení	13
G - Maziva	15
H – Speciální nástroj	17

A – Horní část řídítel




A – Horní část řídítek

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
	6357 430 1101	Kompletní skříňka spínače.	1	13-23	
	6357 430 1100	Kompletní spínačová skříňka. Do sériového čísla: 444228849	1	13-23	
1	6357 780 3035	Horní část řídítek	1	2	
2	6383 790 0500	Rukojeť	1		
3	0000 703 3101	Kabelová spona	1		
4	6338 780 0100	Napínací páka	2		
5	9027 318 1965	Šroub s plochou hlavou M8x55	2		
6	6320 706 6610	Průvodce	1		
7	6357 706 3801	Mezidíl	2		
7	6357 706 3800	Mezidíl Do sériového čísla: 446426488	2		
8	6357 706 0715	Kryt	1	9	
9	6338 967 4415	Nálepka	1		
10	6357 764 0210	Ovládací páka	1		Pohon
11	6357 764 0215	Ovládací páka	1		
12	9104 007 4289	Závitový šroub P5x20	5		
12	9104 007 4293	Závitový šroub P5x25 Do sériového čísla: 444130493	5		
13	9104 007 4289	Závitový šroub P5x20	3		
14	6338 432 5100	Horní polovina krytu (skříňka spínače)	1		
15	6338 435 0200	Tlačítko	1		
16	6338 435 8705	Oblast	1		
17	6338 435 2800	Páka se zářezy (Vario)	1		
18	6338 440 1930	Kabel	1		
19	6338 435 2400	Ovládací páka (podpora vypnutí motoru)	1		

A – Horní část řídítele

#	Číslo dílu	Popis	Počet	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
20	6338 435 2200	Spínací pružina	1		
21	6338 435 8701	Pružina	2		
21	6338 435 8700	Pružina Do sériového čísla: 444228849	2		
22	6338 435 2405	Ovládací páka (pohonný držák)	1		
23	6357 432 5000	Spodní polovina krytu (skříň spínače)	1		


B – Dolní řídítk



B – Dolní řídítk

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	6101 703 2800	Zátka	2		
2	9027 068 1860	Šroub s kulatou hlavou M8x30	4		
3	6357 763 4808	Spodní část pravého řídítka	1		
4	6357 763 4803	Spodní část levého řídítka	1		
5	9240 216 1100	Matice M8	4		
6	9291 020 0180	Podložka 8,4	4		
7	6357 791 2000	Hadice	1		
8	6357 763 3800	Levá podpora	1		
9	6357 763 3805	Pravá podpora	1		


C - Kryt, zadní osa



C - Kryt, zadní osa

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	6105 700 0491	Kolo	2	2	
2	9503 003 9011	Kuličkové ložisko s drážkou 27M-3,6x12	4		
3	6106 704 5110	Zajišťovací kroužek	2		
4	6375 704 0301	Kryt kola	2		
5	6357 703 0901	Osa	1		
6	6357 708 0815	levá pružina	1		
7	6357 708 0810	pravá pružina	1		
8	9039 488 0974	Závitový šroub M5x12	2		
9	9104 007 4270	Závitový šroub P5x16	2		
11	9307 929 0220	Podložka A13	2		
12	9039 488 9072	Šroub 10-32x3/8"	3		
13	6357 700 8556	Kryt	1	17	
14	6357 706 0706	Vymáhání	1		
15	6357 706 1100	Podpěra z plechu	1		
16	6357 706 2110	Kryt	1		
17	0000 967 6713	Varování	1		
18	0000 967 3454	Štítek s číslem stroje	1		


D – Osa, převodovka



D – Osa, převodovka


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	6105 704 7400	Ozubené kolo	1		
2	6105 704 7410	Ozubené kolo	1		
3	0000 704 8300	Klíč na volnoběžku	2		
4	9216 261 1100	Matice s přírubou M8	2		
5	0000 989 8100	Rukojeť	1		
6	0000 700 0425	Kolečko 200	2	7,8	
6	6383 700 0421	Kolo cpl. 200 Do sériového čísla: 444856906	2	7,8	
7	6375 704 3611	Vymáhání	2		
8	9503 003 5297	Kuličkové ložisko s drážkou 6001-2TRS	4		
9	6103 704 7910	Ochranný disk	2		
10	6336 703 6700	Nastavovací páka	1		
11	6336 704 1210	Zarážka nápravy	4		
12	6375 704 0301	Kryt kola	2		
13	6336 702 1800	Podložka 13x19,6x2	2		
14	9296 021 1609	Podložka 12x18x0,5	2		
15	9460 624 1000	Zajišťovací kroužek 10	2		
16	9503 003 5297	Kuličkové ložisko s drážkou 6001-2TRS	2		
17	9104 007 4255	Závitový šroub P5x8	4		
18	6357 640 0115	Redukce cpl.	1	23	
19	6357 704 2700	Podpěra (převodovka Vario)	1		
20	6357 700 2401	Osa	1		
21	9039 488 0974	Závitový šroub M5x12	1		
22	9104 007 4260	Závitový šroub P5x12	1		
23	6338 007 1890	Sada pro opravu (motor-reduktor)	1		

E - Motor, čepel




E - Motor, čepel

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0000 702 5005	Držák čepele	1		
2	0000 702 6600	Podložka	1		
3	6338 607 3000	Ventilátorové kolo s klínovým řemenem	1		
4	6357 702 0102	Nůž	1		
5	6357 967 1520	Identifikační štítek RMA 2 RV	1		
6	6338 011 5011	Baterie-motor MVP 600.1 V	1		Přečtěte si údaje o motoru, náhradní díly najdete v sekci „Motory“
7	9008 319 9028	Šestihranná šroub 3/8"x21/4"	1		Lepidlo (LOCTITE 243)
8	9104 007 9985	Šroub s vnitřním závitem P8x30	3		
9	9455 621 3320	Pojistný kroužek 30x1,5	1		
10	6311 430 3800	Bezpečnostní klíč	1		



F - Elektrické připojení


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
BK		BK = černá	1		
BL		BL = modrá	1		
RE		RE = červená	1		
WH		WH = bílá	1		
YE		YE = žlutá	1		
1		Motor	1		
2		Elektronický modul (elektronický řídicí systém)	1		
3		Spínač VARIO	1		
4		Přepínač ECO	1		
5		Držák baterie	1		
6		Bezpečnostní spínač	1		
7		Elektronický modul (pohon)	1		
8		Motor (pohon)	1		



G – Maziva

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	0781 145 0006	Mazivo DIVINOL Fibrous 2	1		

H - Speciální nástroj



H - Speciální nástroj

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje jeden nebo více článků	Poznámky
1	6165 890 2200	Montážní nástroje	1		