

725 T Ergo Křovinořez




Dokumenty

Motor

Startování a nádrž


Převodovka Karburátor

WYJ-282A Příslušenství



Ilustrace Motor

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	2	61070060	Šroub				
2	2	3833073R	Podložka				
3	1	61070059	Těsnění				
4	1	61070033	Těsnění				
5	1	58040140R	Hmce				
6	1	61070055R	Příruba				
7	2	3806014	Šroub				
8	1	61100001	Víko				
9	1	61100003	Víko				
10	1	61070005R	Vzduchový filtr				
11	2	4191069BR	Deska				
12	2	3960030R	Šroub				
13	1	072700036A	Průchodka				
14	1	61100006	Kryt				
15	2	61070067	Kroužek				
16	1	61070066	Osa pístu				
17	1	61070107	Kompletní píst				
18	1	61070072A	Kompletní válec Ø34				
19	1	61070065R	Segment				
20	1	3055104R	Svíčka				
21	1	61070075	Kroužek				
22	1	61070074	Prsten				
23	4	61070063	Šroub				
24	1	61070061R	Kryt motoru				
25	1	3025019	Kroužek				
26	1	61070070	Klíč				
27	2	61070068	Rozpěrka				
28	1	61070076	Ložisko				
29	1	61070062	Těsnění				
30	2	3034009R	Ložisko				
31	1	61070069	Kliková hřídel				
32	3	61070073	Kolík				
33	1	61052009BR	Šroub				
34	2	61040020	Kroužek				
35	1	61070003ER	Držák filtru				
36	1	2318992AR	Karburátor WYJ-282A				
37	1	4161438	Těsnění				
38	1	61070004	Tepelná příruba				
39	2	3801051R	Šroub				
40	1	61070007	Těsnění				
41	2	3916004R	Podložka				
42	1	61130060	Sada těsnění				
43	2	3801010R	Šroub				




Ilustrace Startování a nádrž

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravod aj
1	2	50070148A	Rozpěrka				
2	4	3916004R	Podložka				
3	4	3801002R	Šroub				
4	1	61070039R	Pružina				
5	1	61070038R	Ráčna				
6	1	61070053A	Spojka				
7	1	61070017BR	Volant				
8	1	3980012	Matice				
9	2	006000085	Šroub				
10	2	3819005R	Podložka				
11	2	61070012R	Kabel				
12	1	094600097AR	Kryt svíčky				
13	1	56510066R	Cívka				
14	1	61100005	Noha				
15	3	3801013R	Šroub				
16	1	3073021R	Hadice				
17	1	094600451	Podložka				
18	1	61070035BR	Startovací kladka				
19	1	61070036R	Pružina				
20	1	61070019AR	Šňůrka				
21	1	093500397	Startovací rukojeť				
22	1	072700089R	Prsten				
23	1	61102006BR	Kompletní start				
24	7	3918005R	Podložka				
25	3	3819006R	Podložka				
26	1	4161211R	Průchodka				
27	1	4098377R	Páska				
28	1	61070011AR	Ventil				
29	2	61290088R	Hadice				
30	1	094600450R	Mixovací filtr				
31	1	61070006R	Těsnění				
32	1	61070079AR	Zátka				
33	1	61100036R	Nádrž				
34	1	3801013R	Šroub				
35	1	61170084R	Rozpěrka				
36	1	61170085R	Rozpěrka				
37	2	3914003R	Matice				
38	2	3801016R	Šroub				
39	1	4161428R	Pouzdro				
40	1	61170086R	Kroužek				
41	1	3024012R	Seegerův kroužek				
42	4	3960064AR	Šroub				
43	1	61100008AR	Kryt				
44	1	61070022DR	Spojková skříň				
45	1	61370257	Sada čepu + pružiny Belleville + distančního kroužku				


Ilustrace Startování a nádrž

Číslo	Množství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Zpravidaj
46	1	61070090R	Oblast				
47	1	61070091AR	Spojka				
48	2	3918007R	Podložka				



Ilustrace Přenos


Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	074000183AR	Svěrák	06/2011			BT3-109-04/11
2	1	61170095R	Pružina				
3	1	61170096	Pružina				
4	1	61170091	Páka akcelérátoru				
5	1	4162154B	Rukojeť				
6	1	3960061AR	Šroub				
7	1	61170113	Příruba				
8	2	3914003R	Matice				
9	1	61072048	Sada rukojetí				
10	1	3801016R	Šroub				
11	3	3960067AR	Šroub				
12	1	61170092	Páka				
13	1	61170093	Příruba				
14	1	61170094	Posuvník				
15	2	61170132R	Průchodka				
16	1	61170098	Kabel akcelérátoru				
17	1	61170097	Kabel				
18	4	3801013R	Šroub				
19	4	3819006R	Podložka				
20	1	61072037R	Řídítka				
21	1	61040140R	Rukojeť				
22	1	61172016	Kompletní řídítka				
23	1	3801015R	Šroub				
24	1	61170175R	Páska				
25	1	61072047R	Hadice Ø24				
26	1	61170075R	Hřídel převodovky				
27	1	3901008R	Šroub				
28	2	61170072R	Tlumič				
29	1	61170119AR	Převodovka				
30	1	3035043	Ložisko				
31	1	3035044	Ložisko				
32	1	3025026	Kroužek				
33	1	3024009R	Prsten				
34	1	3906030	Šroub				
35	1	3035045R	Ložisko				
36	1	61170122	Hřídel				
37	1	3034008R	Ložisko				
38	1	3025018R	Kroužek				
39	1	61170134	Prsten				
40	1	61170123	Náboj				
41	1	61170124	Spodní příruba				
42	1	3933105	Matice				
43	1	61170135	Sada ozubených kol				
44	1	61170066BR	Kuželový moment Ø24				
45	1	61110074R	Ochrana				
46	1	072700264CR	Svěrák	06/2011			BT3-109-04/11



6 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Ilustrace karburátoru WYJ-282A

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	2318569	Šroub				
2	1	2318703	Podložka				
3	1	2318580	Šroub				
4	1	2318993	Podpora				
5	1	2318568	Pružina				
6	1	2318674	Sada na opravu				
7	1	2318571	Víko				
8	1	2318572	Čerpadlo				
9	4	2318585	Šroub				
11	1	2318701	Zlatý prsten				
12	1	2318577	Matice				
13	1	2318570	Tělo primeru				
14	1	2318189	Kroužek				
15	1	2318814	Ventil				
16	1	2318815	Kompletní těleso čerpadla				
17	1	2318592	Ventil				
18	1	003300201	Osa				
19	1	2318812	Tryska				



Ilustrace Příslušenství

Ref. č.	Mno žství	Kód položky	Popis	Platnost od	Platnost do	Poznámky	Bulletin
1	1	63019019	Hlavice z nylonu, kompletní, Ø 2,4				BT3-077-08/07
2	2	3960040R	Šroub				
3	1	61240161R	Deska				
4	4	3801010R	Šroub				
5	1	4179113AR	Páska				
6	1	4174275R	Čepel				
7	1	61102032BR	Ochrana				
8	2	4199005AR	Kroužek				
9	1	61110076	Vložka (ženská)				
10	1	4199004	Pružina				
11	1	4199052	Cívka				
12	1	4199026A	Víko				BT3-077-08/07
13	1	3052004R	Klíč 4 mm				
14	1	2304009R	Kombinovaný klíč 17 x 19 mm				
15	1	4179164R	Postroj				
16	1	61102034	Sada štítků				
17	4	3819006R	Podložka				
18	1	4095673BR	Kotouč se 3 čepelemi				
19	1	4199046	Víko				BT3-077-08/07
20	1	63129007	Nylonová hlavice Longlife Ø2,4 mm				BT2-023-01/08
21	1	4199048R	Pružina				
22	1	4199049	Cívka				