

## PW 200 Vysokotlaký čistič




### Dokumenty

Podvoze

k Motor 1

Motor 2 Příslušenství




## Ilustrace podvozku

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis           | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | CH32020261  | Zátka           |             |             |          |          |
| 2       | 1            | CH12100417  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 3       | 1            | CH36000101  | Ventil          |             |             |          |          |
| 4       | 1            | CH18020209  | Pružina         |             |             |          |          |
| 5       | 1            | CH32000081  | Zátka           |             |             |          |          |
| 6       | 1            | CH32080828  | Hadice          |             |             |          |          |
| 7       | 1            | CH10020109  | Filtr           |             |             |          |          |
| 8       | 1            | CH18170061  | Zátka           |             |             |          |          |
| 9       | 1            | CH12100014  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 10      | 1            | CH12100203  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 11      | 1            | CH32000079A | Zátka           |             |             |          |          |
| 12      | 1            | CH12100200  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 13      | 1            | CH33120007  | Zátka           |             |             |          |          |
| 14      | 1            | CH12270037  | Náhrdelník      |             |             |          |          |
| 15      | 1            | CH30290016  | Tanque          |             |             |          |          |
| 16      | 2            | CH36230028  | Šroub           |             |             |          |          |
| 17      | 2            | CH36230029  | Šroub           |             |             |          |          |
| 18      | 2            | CH36230029  | Šroub           |             |             |          |          |
| 19      | 1            | CH14110027  | Rukojeť         |             |             |          |          |
| 20      | 1            | CH12100216  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 21      | 1            | CH32060284  | Podvozek        |             |             |          |          |
| 22      | 4            | CH28110016  | Podložka        |             |             |          |          |
| 23      | 4            | CH36070018  | Šroub           |             |             |          |          |
| 24      | 1            | CH24340027  | Kabelová svorka |             |             |          |          |
| 25      | 1            | CH12270028  | Svorka          |             |             |          |          |
| 26      | 1            | CH20000007  | Nipple          |             |             |          |          |
| 27      | 2            | CH36230017  | Šroub           |             |             |          |          |
| 28      | 1            | CH06040011  | Matice          |             |             |          |          |
| 29      | 2            | CH24030087  | Destička        |             |             |          |          |
| 30      | 1            | CH04790104  | Sada krytu      |             |             |          |          |
| 31      | 2            | CH28110092  | Podložka        |             |             |          |          |
| 32      | 2            | CH06040046  | Matice          |             |             |          |          |
| 33      | 1            | CH06010225  | Rozpěrka        |             |             |          |          |
| 34      | 1            | CH30020567  | Podpěra         |             |             |          |          |
| 35      | 4            | CH28110016  | Podložka        |             |             |          |          |
| 36      | 4            | CH06040039  | Matice          |             |             |          |          |
| 37      | 4            | CH06000063  | Matice          |             |             |          |          |
| 38      | 3            | CH24030085  | Destička        |             |             |          |          |
| 39      | 1            | CH04790102  | Kryt            |             |             |          |          |
| 40      | 2            | CH36230021  | Šroub           |             |             |          |          |
| 41      | 2            | CH30020554  | Podpora         |             |             |          |          |
| 42      | 2            | CH36230021  | Šroub           |             |             |          |          |
| 43      | 2            | CH30020556  | Podpora         |             |             |          |          |
| 44      | 2            | CH36230021  | Šroub           |             |             |          |          |
| 45      | 1            | CH73010265  | Motorová pumpa  |             |             |          |          |
| 46      | 3            | CH36200003  | Šnek            |             |             |          |          |

## Ilustrace podvozku


---

| Číslo | Mno<br>žství | Kód položky  | Popis        | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 47    | 1            | CH04790106   | Kapota       |             |             |          |          |
| 48    | 1            | CH18170062   | Rukojeť      |             |             |          |          |
| 49    | 2            | CH04020293   | Ozdobný kryt |             |             |          |          |
| 50    | 2            | CH00090260   | Kroužek      |             |             |          |          |
| 51    | 2            | CH28100049   | Kolo         |             |             |          |          |
| 53    | 1            | CH00170011   | Náprava kola |             |             |          |          |
| 55    | 1            | CH28033382   | Podpěra      |             |             |          |          |
| 56    | 4            | CH36070015   | Šroub        |             |             |          |          |
| 57    | 1            | CH3215513300 | Sada štítků  |             |             |          |          |



## Ilustrace Motor 1

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis              | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | CH00090263  | Prsten             |             |             |          |          |
| 2       | 6            | CH36050096  | Šroub              |             |             |          |          |
| 3       | 1            | CH04020245  | Víko               |             |             |          |          |
| 4       | 1            | CH12010143  | Těsnění            |             |             |          |          |
| 5       | 1            | CH12100394  | Zlatý prsten       |             |             |          |          |
| 6       | 1            | CH16000079  | Páka               |             |             |          |          |
| 7       | 1            | CH30030007  | Kulička            |             |             |          |          |
| 8       | 1            | CH18020195  | Pružina            |             |             |          |          |
| 9       | 1            | CH04180044  | Zastávka           |             |             |          |          |
| 10      | 1            | CH14100061  | Spínač             |             |             |          |          |
| 11      | 1            | CH06010292  | Rozpěrka           |             |             |          |          |
| 12      | 1            | CH12270027  | Objímka            |             |             |          |          |
| 13      | 1            | CH24340036  | Průchodka          |             |             |          |          |
| 14      | 1            | CH12270028  | Svorka             |             |             |          |          |
| 15      | 1            | CH24340036  | Průchodka          |             |             |          |          |
| 16      | 4            | CH36250046  | Šroub              |             |             |          |          |
| 17      | 1            | CH30010149  | Elektrická skříňka |             |             |          |          |
| 18      | 1            | CH12010127  | Těsnění            |             |             |          |          |
| 19      | 1            | CH04340010  | Kondenzátor        |             |             |          |          |
| 20      | 1            | CH00190034  | Kroužek            |             |             |          |          |
| 21      | 1            | CH04380076  | Ložisko            |             |             |          |          |
| 22      | 1            | CH18310645  | Elektromotor       |             |             |          |          |
| 23      | 1            | CH04560260  | Kabel              |             |             |          |          |



## Ilustrace Motor 2


| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis           | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | CH18170064  | Rukojeť         |             |             |          |          |
| 2       | 1            | CH02040043  | Kroužek         |             |             |          |          |
| 3       | 1            | CH18020181  | Pružina         |             |             |          |          |
| 4       | 1            | CH12270022  | Náhrdelník      |             |             |          |          |
| 5       | 1            | CH36220030  | Šnekový šroub   |             |             |          |          |
| 6       | 1            | CH00090207  | Rozpěrka        |             |             |          |          |
| 7       | 1            | CH24090077  | Píst            |             |             |          |          |
| 8       | 1            | CH12100406  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 9       | 1            | CH00090206  | Rozpěrka        |             |             |          |          |
| 10      | 1            | CH02040045  | Prsten          |             |             |          |          |
| 11      | 1            | CH12100407  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 12      | 1            | CH12100405  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 13      | 1            | CH00090205  | Prsten          |             |             |          |          |
| 14      | 1            | CH12100404  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 15      | 1            | CH00090204  | Prsten          |             |             |          |          |
| 16      | 1            | CH01991447  | Podpora         |             |             |          |          |
| 17      | 1            | CH12150584  | Ventil          |             |             |          |          |
| 18      | 1            | CH30090122  | Sedlo           |             |             |          |          |
| 19      | 1            | CH12100403  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 20      | 1            | CH30090013A | Ventil          |             |             |          |          |
| 21      | 6            | CH32020236  | Zátka           |             |             |          |          |
| 22      | 6            | CH12100151  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 23      | 2            | CH06010273  | Rozpěrka        |             |             |          |          |
| 24      | 6            | CH12050033  | Jehličková klec |             |             |          |          |
| 25      | 6            | CH18020192  | Pružina         |             |             |          |          |
| 26      | 6            | CH36040028  | Ventil          |             |             |          |          |
| 27      | 6            | CH30090129  | Sedlo           |             |             |          |          |
| 28      | 6            | CH12100049  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 29      | 6            | CH12200045  | Ventil          |             |             |          |          |
| 30      | 1            | CH32180329  | Kryt            |             |             |          |          |
| 31      | 4            | CH36090156  | Šroub           |             |             |          |          |
| 32      | 1            | CH32020018  | Zátka           |             |             |          |          |
| 33      | 1            | CH18020180  | Pružina         |             |             |          |          |
| 34      | 1            | CH30030024  | Kulička         |             |             |          |          |
| 35      | 1            | CH28030424  | Sada spojek     |             |             |          |          |
| 36      | 1            | CH28030435  | Sada spojek     |             |             |          |          |
| 37      | 1            | CH32080829  | Hadice          |             |             |          |          |
| 39      | 1            | CH32000017  | Zátka           |             |             |          |          |
| 40      | 1            | CH20000104  | Nippel          |             |             |          |          |
| 41      | 1            | CH18160104  | Manometr        |             |             |          |          |
| 42      | 1            | CH20000127  | Spojka          |             |             |          |          |
| 43      | 1            | CH10020132A | Vodní filtr     |             |             |          |          |
| 44      | 1            | CH28030325  | Sada spojek     |             |             |          |          |
| 45      | 1            | CH32000007  | Zátka           |             |             |          |          |
| 46      | 1            | CH12100041  | Zlatý prsten    |             |             |          |          |
| 47      | 1            | CH06080030  | Sada Easy Start |             |             |          |          |

## Ilustrace Motor 2

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis           | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin      |
|---------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 48      | 1            | CH34100317  | Vyhazovač       |             |             |          |               |
| 49      | 1            | CH12100049  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |
| 50      | 1            | CH12100040  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |
| 51      | 1            | CH34100320  | Sada vyhazovače |             |             |          |               |
| 52      | 1            | CH18020197  | Pružina         |             |             |          |               |
| 53      | 1            | CH24090086  | Píst            |             |             |          |               |
| 54      | 1            | CH12100460  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |
| 55      | 1            | CH24090091  | Sada pístů      |             |             |          |               |
| 58      | 1            | CH04560264  | Kabel           |             |             |          |               |
| 59      | 1            | CH12000056  | Matice          |             |             |          |               |
| 60      | 1            | CH12010137  | Těsnění         |             |             |          |               |
| 61      | 1            | CH30010538  | Krabice         |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 62      | 1            | CH30010133  | Krabice         |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 63      | 1            | CH18250020  | Spínač          |             |             |          |               |
| 64      | 1            | CH12010136  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |
| 65      | 1            | CH04020200  | Víko            |             |             |          |               |
| 66      | 1            | CH12020066  | Hák             |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 67      | 3            | CH36250048  | Šroub           |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 68      | 1            | CH24160112  | Ochrana         |             |             |          |               |
| 69      | 1            | CH00090229  | Prsten          |             |             |          |               |
| 70      | 1            | CH31030023  | Sada Total Stop |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 71      | 1            | CH36050105  | Šroub           |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 72      | 1            | CH06040077  | Matice          |             |             |          |               |
| 73      | 1            | CH36230025  | Šroub           |             |             |          |               |
| 74      | 1            | CH24030086  | Třmen           |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 75      | 1            | CH00090202  | Kroužek         |             |             |          |               |
| 76      | 1            | CH12100146  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |
| 77      | 1            | CH31030023  | Sada Total Stop |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 78      | 1            | CH00090110  | Kroužek         |             |             |          |               |
| 79      | 1            | CH12100055  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |
| 80      | 1            | CH31030023  | Sada Total Stop |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 81      | 1            | CH18020297  | Pružina         |             |             |          |               |
| 82      | 1            | CH28120081  | Podložka        |             |             |          |               |
| 83      | 1            | CH32000071  | Zátka           |             |             |          |               |
| 84      | 1            | CH12100429  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |
| 85      | 1            | CH00010417A | Strom           |             |             |          |               |
| 86      | 1            | CH36090280  | Šroub           |             |             |          |               |
| 87      | 1            | CH04360017  | Ložisko         |             |             |          |               |
| 88      | 1            | CH28160088  | Rozpěrka        |             |             |          |               |
| 89      | 3            | CH00090220  | Kroužek         |             |             |          |               |
| 90      | 3            | CH00090221  | Prsten          |             |             |          |               |
| 91      | 3            | CH24090089A | Píst            |             |             |          |               |
| 92      | 3            | CH18020153  | Pružina         |             |             |          |               |
| 93      | 1            | CH04030135  | Kryt čerpadla   |             |             |          |               |
| 94      | 1            | CH12100048  | Zlatý prsten    |             |             |          |               |

## Ilustrace Motor 2

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód zboží   | Popis                              | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin      |
|---------|--------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 95      | 1            | CH32010027  | Světlo                             |             |             |          |               |
| 96      | 4            | CH36090280  | Šroub                              |             |             |          |               |
| 97      | 3            | CH00190058  | Kroužek                            |             |             |          |               |
| 98      | 3            | CH12410057  | Těsnění                            |             |             |          |               |
| 99      | 3            | CH12100356  | Zlatý prsten                       |             |             |          |               |
| 100     | 3            | CH00090219  | Prsten                             |             |             |          |               |
| 101     | 3            | CH00090369  | Prsten                             |             |             |          |               |
| 102     | 3            | CH12410234  | Těsnění                            |             |             |          |               |
| 103     | 1            | CH14070045  | Rozpěrka                           |             |             |          |               |
| 104     | -            |             | Není k dispozici pro tento produkt |             |             |          |               |
| 105     | 1            | CH36050117  | Šroub                              |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 106     | 1            | CH00150200  | Tělo                               |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 107     | 1            | CH28110127  | Podložka                           |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 108     | 1            | CH01110006B | Sada tyčí Total-Stop               |             |             |          | BT6-073-06/08 |
| 109     | 1            | CH31030023  | Sada Total Stop                    |             |             |          | BT6-073-06/08 |



## Ilustrace Příslušenství

---

| Ref. č. | Mno<br>žství | Kód položky | Popis                          | Platnost od | Platnost do | Poznámky | Bulletin |
|---------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 1            | CH34000721  | Tryska                         |             |             |          |          |
| 2       | 1            | 68500038    | Tryska s nastavitelnou tryskou |             |             |          |          |
| 5       | 1            | 68500030    | Pistole                        |             |             |          |          |
| 6       | 1            | CH32080900  | Hadice                         |             |             |          |          |
| 7       | 1            | CH14070042  | Podpora                        |             |             |          |          |
| 8       | 1            | 68500055    | Sada hadic z uhlíkové oceli    |             |             |          |          |
| 9       | 1            | CH12100218  | Zlatý prsten                   |             |             |          |          |