
Stihl


RMI 522 C

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Capot




B - Carter supérieur




C - Parte inferérieure du carter, châssis




D - Plateau de coupe, réglage en hauteur




E - Parties électriques




F - Station de base



G - Lubrifants



H - Outil spécial



I - Numéro de machine

