
Stihl


RT 4112 1 SZ

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A - Chassis


7
10
10
10
10
14
14
6
20
20
23
2
22
30
30
29
29
29
23
10
10
15
4
21
20
20
8
10
10
11
11
18
9
18
18
18
28
1
1
9
11
11
28
25
26
25
26
26
26
25
25
24
16
19
10
10
17
10
3
10
19
10
5
12
10


B - Tableau de bord




C - Revêtement




D - Capot-moteur




E - Direction, roue avant




F - Siege


7
4
18
18
6
2
10
11
1
16
12
8
10
16
12
5
17
3
13
14
13
14
3
9
13
14
9
13
14
15
15


G - Moteur, reservoir




H - Transmission, roue arrière, embrayage de lame




I - Frein, Frein de stationnement, Levier de commande




J - Relevage tondeuse




K - Carter du plateau de coupe




L - Entraînement des lames




M - Parties électriques




N - Connexion electrique





O - Schéma de contact




1

Q - Outil spécial




1