

Husqvarna


235 R (1995-11)

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A
235 R
502 20 31-01
503 20 02-30
502 19 71-01
502 20 69-01
502 18 98-01
502 20 49-01 (x4)
731 23 14-01
502 20 32-01 (x2)
503 73 45-01
502 20 33-01
502 18 96-01
502 18 84-01
502 20 32-01 (x2)
U.S.503 57 54-01
503 80 87-01
503 57 55-01 U.S.



J
*compl 502 19 60-01
**compl 502 19 58-03
235 R
502 19 94-01 **
503 21 07-22 **
** 502 19 92-01
** 502 19 93-01
502 19 91-01 **
** 503 09 83-02
503 21 07-38 **
725 23 81-51
** 502 19 90-01
502 19 97-01 *
502 21 12-01
502 20 38-01
502 19 68-01
502 19 67-01

C



503 21 44-25
502 20 12-01
502 19 88-01
(235 R) 502 21 26-01
(232 R) 502 21 26-02
(232 L) 502 21 26-04
(235 R CAT) 502 21 26-14
(232 R CAT) 502 21 26-15
(232 L CAT) 502 21 26-16

D


***compl 503 72 80-01 (232 L/R)**
***compl 503 69 46-01 (235 R)**





***compl 502 21 43-02 (232 L/R)**
***compl503 68 64-02 (235 R)**


F
502 18 94-03 (232 R/L)
502 18 94-02 (235 R)
503 20 02-30 (x2)
502 21 57-03 (232 L/R)
502 21 57-01 (235 R)
503 21 07-22 (x4)
232R/L ccompl 503 71 40-01
235 compl 503 16 13-02
503 52 12-04


G *compl 502 21 28-01





K
503 28 15-05
503 28 15-06
(Carb.USA)
502 21 23-01
502 19 84-01
731 23 14-01
(x2) 503 21 07-47
503 81 16-01
502 19 85-01
502 19 86-02
502 20 11-01
503 71 63-01
502 20 40-01
502 20 65-02


*compl502 21 10-02
501 27 82-01
503 82 95-01
503 82 95-03 (Cat)
* 503 22 63-01 (x4)
502 21 06-01
530 01 41-99
725 53 72-55 (x4)


E Compl 502 19 61-03






B
*compl 502 18 50-01
235 R
* 531 00 20-01
* 502 11 59-02
503 20 02-25(2x)
* 738 21 01-00
*738 22 02-19
738 21 01-00
503 20 02-20
(4x)
503 84 35-01
531 00 20-02 *
735 31 33-10 *
502 19 46-01 *
502 03 10-03 *
502 04 55-01 *
* 735 31 14-00
* 735 31 28-10
502 19 36-01
Q
Compl 502 21 92-03
232 R/L
503 69 63-01
503 69 62-01
503 20 02-25
738 21 99-00
738 22 01-19
738 21 99-00
503 20 02-20
503 75 34-01
503 70 55-01
735 31 31-10
503 70 07-01
503 70 29-01
503 71 48-01
735 31 11-00
735 31 25-10
503 69 67-01


H


***compl 502 19 59-01**





M
*compl 502 18 95-01
*530 03 71-60
* 505 30 51-25
* 503 77 53-01
* 503 23 00-35
* 503 21 06-16
502 19 63-01 *
* 503 21 29-06
* 502 20 06-01
(235 R) 502 21 25-01
(232 R) 502 21 25-02
(232 L) 502 21 25-04
(235 R CAT) 502 21 25-14
(232 R CAT) 502 21 25-15
(232 L CAT) 502 21 25-16
503 21 07-22


N
503 10 87-01
Compl 503 28 15-05 Walbro WT 235
Compl 503 28 15-06 Walbro WT 270 (Carb. USA)
502 10 30-01
502 21 32-01
501 46 87-01
505 31 67-54
502 21 39-01
506 02 81-01
501 46 87-01
504 13 08-08①
505 52 01-10①
505 31 67-17
505 52 01-27
530 03 51-39
505 52 01-25
503 57 42-01
503 58 15-01
503 78 37-01
(Carb. USA)
Compl 503 79 59-01
Carb. USA)
503 78 39-01
503 78 38-01
503 78 41-01
503 78 40-01
503 78 42-01
502 10 31-01
505 31 67-82
502 11 97-01
503 11 70-01
502 21 37-01
504 21 00-49
504 21 00-50
501 66 61-01
503 61 23-01
503 61 24-01
503 62 52-01
501 46 87-01
502 21 33-01
①502 21 36-01
①504 13 09-06
502 21 34-01
505 31 67-45
502 21 38-01
501 46 69-01
501 66 78-01
503 10 47-01
① 530 03 51-73
Set of gaskets
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats


P
Accessories
Zubehhöre
Accessoires
Acessorios
Tillbehör
Compl 503 73 63-03
compl 503 73 63-04 (USA)
compl 502 21 60-01
502 11 46-02 502
502 03 55-02
503 73 40-01
502 02 61-01
502 26 23-01
503 74 53-01
503 73 41-02
502 21 58-01
503 74 40-01
502 26 12-01
502 51 27-01
501 60 02-02
502 26 34-01 (235)
503 74 16-01
503 74 16-02 (USA)
502 27 22-01 (235)
503 74 29-01
503 74 50-01
503 72 49-01
503 77 39-01
503 21 07-16
503 79 94-01
503 77 63-01
501 92 77-01
502 10 47-01 (235)


R
232 R
**compl 503 78 01-01
***compl 503 72 43-03
502 18 98-01
502 20 69-01
** 502 19 94-01
** 502 19 92-01
** 502 19 93-01
503 21 07-22 **
503 21 07 38 **
** 503 09 83-02
503 72 10-01 ***
503 21 07-45 ***
503 72 11-01 ***
502 19 90-01 **
502 19 91-01 **
502 21 12-01
503 75 00-01 ***
232 L
*compl 503 78 05-01
503 73 42-01
* 503 09 83-02
503 73 43-01
* 503 72 14-01
* 503 72 15-01
* 503 79 41-01
503 21 07-22 *
503 72 18-01
503 72 13-01 *
503 72 12-01 *
503 75 00-01
Compl 503 78 04-03


232 R/L
503 75 59-01
503 72 24-01
-502 19 71-01
731 23 14-01
502 20 49-01
503 20 02-25
503 73 45-01
503 72 25-01
725 23 81-51
502 20 38-01
503 72 29-01
503 71 43-01
502 21 80-01
U.S. 503 57 54-01
503 80 87-01
503 57 55-01 U.S.
503 75 59-01