
Husqvarna


235 R (2006-01)

Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.


A **235**
***compl** 503 75 83-02 **(1"/25,4mm)**




A **232**
***compl** 502 21 92-08 **(1"/25,4mm)**





A **235**
***compl** 503 75 83-02 **(1"/25,4mm)**




A **232**
***compl** 502 21 92-08 **(1"/25,4mm)**





B
235
502 20 31-01
503 20 07-30
502 19 71-01
502 28 61-01 (x4)
731 23 14-01
502 20 32-03 (x2)
503 73 45-01
502 20 33-01
503 88 94-01
503 77 56-01
Ø= 8 mm. L=1530 mm.
502 20 32-03 (x2)
Ø=28 mm. L=1483 mm.
537 29 48-01


B
232
503 72 24-01
502 28 61-01
503 20 07-25
502 19 71-01
503 21 07-16 (R)
503 73 47-02 (R)
731 23 14-01
502 20 32-03 (x2)
503 72 18-01 (L)
503 72 25-01
503 71 43-01
503 88 95-01
Ø=7 mm. L=1528 mm.
502 20 32-03 (x2)
Ø=25 mm. L=1483 mm.
537 29 48-01
503 79 56-01


C **235R, 235RII**
***compl** 502 19 60-01




C **232R**
***compl** 503 72 43-03




D
232R
235R, 235RII
***compl** 502 19 58-13




E
232L
***compl** 503 78 05-03




D
232R
235R, 235RII
***compl** 502 19 58-13




E
232L
***compl** 503 78 05-03




F 232


502 18 94-03
503 20 07-30 (x2)
502 21 57-03
(x4) 503 21 49-25
503 52 12-04
503 71 40-01
(x2) 503 74 95-01


F 235



502 18 94-02
503 20 07-30 (x2)
502 21 57-01
(x4) 503 21 49-25
503 16 13-02
504 21 00-16
503 52 12-04

G



503 97 99-01
537 02 59-01 (R)
537 02 59-02 (L)
503 21 47-27 (x4)
503 90 61-0
502 21 26-01 (235 R)
502 21 26-30 (235 RII)
502 21 26-02 (232 R)
502 21 26-04 (232 L)

H ***compl** 503 90 47-02





J
*compl 502 18 95-02
*503 77 53-01
*503 21 77-16
(x2) *503 21 29-06
*502 20 06-01
505 30 51-25*
537 00 84-01*
502 18 95-03*
537 35 64-03 (235 R)
537 35 64-04 (235 RII)
537 35 64-02 (232 R)
537 35 64-01 (232 L)
503 21 49-25


K ***compl** 503 84 00-02




L


503 93 66-01
502 21 23-01
731 23 14-01
502 19 84-01
537 02 48-01
537 05 27-01
502 19 86-02
502 20 11-01
503 71 63-01
502 20 40-01
537 04 24-02
502 20 65-01
(x2) 731 71 14-51


M ***compl** 503 79 06-01



N ***compl** 503 72 80-01 **(232L,R) ø35**
***compl** 503 69 46-01 **(235R) ø38**
***compl** 537 10 41-01 **(235RII) ø40**




P ***compl** 502 21 28-04




Q **compl** 537 05 27-01


Walbro WT 548




① 530 03 51-73
Set of gaskets
Dichtungssatz
Jeu de joints
Juego de juntas
Packningssats



R
Duo Balance
compl 537 27 57-01
compl 537 27 57-03 US
502 02 30-02
502 02 28-01
502 02 38-01
502 02 29-02
735 31 09-20
537 11 35-01
503 99 61-03
(x3) 503 99 61-01
503 99 61-01
503 99 61-01
503 99 61-01
503 99 61-03
537 28 84-01
537 28 83-01
(x3) 537 17 54-01
537 27 59-01
537 27 59-01

S **Accessories**
Zubehhöre
Accessoires
Acessorios
Tillbehör
***compl** 502 21 60-01







Olja Luftfilter
Öl Airfilter
Öl Luftfilter
Aceite Filtro Air
Huile Filtera aire




531 00 92-48




503 97 64-01




537 21 62-01
(USA) 537 21 62-02




(200-275 mm) 537 31 29-01




(300mm) 502 26 23-01



(232) 503 89 01-01
(235) 503 90 18-02




503 72 49-01
503 77 39-01




(232R) 503 74 40-01
(235R, 235RII) 503 89 52-01



503 77 63-01





(235R, 235RII) 537 29 80-02
(232L, 232R) 537 29 26-01