
Husqvarna

240 (2008-01)


Rozkres je dokumentace výrobce (© příslušný výrobce) a slouží k identifikaci dílů. Pro výběr dílu se vždy řiďte katalogovým číslem.

A


235e, 240e



B 235, 240




C 235, 235e/240, 240e




D

235, 235e/240, 240e




E1

235e, 240e





E2


235, 240


10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
Husqvarna
235
PAT. PEND.
X-TORQ
Husqvarna
240
PAT. PEND.
X-TORQ

F **235, 235e/240, 240e**









G

235, 235e/240, 240e




H

235, 235e/240, 240e




J1


235, 235e




J2

240, 240e





2
1
1

L 235, 235e/240, 240e





M 235, 235e/240, 240e





N

235, 235e/240, 240e








1